Stationsalléen 40
DK-2730 Herlev

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer herved under eneansvar, at produktet/produkterne:

Betegnelse	Projektør med sensor 10W-50W, 730-3650 lm
Produkttype(r)	Unite projektør+sensor LM nr. 7840111165 Unite projektør+sensor LM nr. 7840111194 Unite projektør+sensor LM nr. 7840111220 Unite projektør+sensor LM nr. 7840111259

Er i overensstemmelse med alle krav for følgende direktiver og standarder i EU, som er gældende for produktet.
De angivne produkttyper er derfor forsynet med CE-mærkning.

Direktiv	**Standarder**
EMC direktivet 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet)	EN 55015: 2013 + A1 EN 61547: 2009 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013
RoHS direktivet 2011/65/EU	EN 62321-1: 2013 EN 62321 5: 2014 EN 62321-2: 2014 EN 62321-6: 2015 EN 62321-3-1: 2014 EN 62321-7-1: 2015 EN 62321-4: 2014 EN 62321-7-2: 2017 EN 62321-8: 2017
Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU	EN 60598-2-4: 1997 EN 60598-1: 2015 EN 60598-2-5: 2015 EN 62493: 2015
Ecodesign og Energimærkning	Forordning (EF) 1194/2012 Forordning (EF) No 244/2009 Forordning (EU) 874/2012

CE

Dato 01.05.2019

.....

Dorte Munch-Laursen
HSEQ-chef

unite
Stationsalléen 40
DK-2730 Herlev

Bortskaffelse af produktet

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående 'overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Brugsanvisning


Læs venligst vejledningen omhyggeligt for at sikre, at installationen er udført korrekt.

Bemærk
Sørg altid for, at netspændingen er korrekt. Udskift altid sikringen med en tilsvarende. Hvis det ydre fleksible kabel eller ledning på armaturet er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af en kvalificeret person for at undgå fare.


Advarsel
Sørg for, at strømmen er slukket før installation, udskiftning eller service! Læs venligst alle følgende instruktioner, inden du installerer enheden. Hvis du er i tvivl om korrekt installation, skal du kontakte en autoriseret elektriker.

Denne enhed kan blive ekstremt varm under drift; rør derfor ikke ved apparatet, før det har haft tid til at køle ned. Sørg for, at produktet anvendes i områder, hvor der ikke er brændbare materialer/overflader. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation for at hjælpe med varmeafledning. Kontroller, at denne LED-lampe er sikker, og at stativet er stabilt og har en fast forankring. Sørg for, at kablet ikke er i kontakt med skarpe genstande, og at stikket er tilstrækkeligt beskyttet mod regn og fugt.

Justering af sensitiviteten
Følsomheden påvirker den maksimale afstand, som PIR-sensoren kan udløses af bevægelse. Drej SENS-knappen fra (+) til (-) for at mindske følsomheden. Maksimal afstand: 10 ± 2 m. Mindste afstand: 4 m.



Justering af varighedstiden
Den tid, projektøren er tændt efter aktivering, kan justeres fra 10 ± 5 sekunder til 10 minutter. Drej TIME-knappen fra (+) til (-) for at reducere tiden.



Justering af LUX-kontrolniveau
Lux-kontrolmodulet har en indbygget sensor, der registrerer dagslys og mørke. Drej LUX-knappen med uret fra lys (|) til mørkt (□). Positionen (|) angiver, at projektørlysene kan fungere dag og nat, og positionen (□) fungerer kun om natten.

