

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Klasse 8 Løfte svirvel

Grade80 Lifting Swivel

Varenr./Article No.	Dim.	Gevind Thread	Øje Eye	Kg./Stk /Pc.	WLL 0	WLL 90
K8LØFTESWIR12	12mm	12x18mm	13mm	0,440kg.	1.000kg.	500kg.
K8LØFTESWIR16	16mm	16x20mm	13mm	0.770kg.	2.000kg.	1.120kg
K8LØFTESWIR20	20mm	20x29.5mm	16mm	0.960kg.	4.000kg	2.000kg
K8LØFTESWIR24	24mm	24x29.5mm	18mm	1.450kg.	6.300kg.	3.150kg
K8LØFTESWIR30	30mm	30x35mm	20mm	2.170kg	10.600kg	5.300kg
K8LØFTESWIR36	36mm	36x50mm	22mm	3.600kg	11.800kg	8.000kg

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Løfte svirvel finder anvendelse, hvor man ønsker mulighed for 360 graders rotation i forbindelse med løft. Løfte svirvlen monteres ved hjælp af monteret, udvendige mm-gevind.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhugningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn