

VAERK LED-armaturer

Rengøringsvejledning

For at sikre optimal ydeevne af dine LED-armaturer er regelmæssig vedligeholdelse afgørende. Rengøring af armaturerne er især vigtig for at opretholde deres lysstyrke og effektivitet.

Derfor anbefales generelt at rengøre armaturerne mindst én gang om året for at opretholde en passende vedligeholdelsesfaktor.

HER ER TRINENE TIL KORREKT RENGØRING:

1. Afbryd strømmen.
2. Undgå at komme rengøringsmidler eller vand i kontakt med elektriske komponenter eller kabler.
3. Fjern støv ved hjælp af en fnugfri mikrofiberklud.
4. Fjern andre former for snavs (pletter, fedtfingre og lignende):
 - a. Polycarbonat/PC (f.eks. Egil):
Brug lunkent sæbevand eller svagt fortyndede syntetiske rengøringsmidler. Skyl efter med rent vand og tør med en blød klud. Undgå benzen, alkohol, ester eller organiske opløsningsmidler. Isopropylalkohol på en blød klud kan også anvendes.
 - b. Acryl – polymethyl methacrylate/PMMA (f.eks. Ragnhild):
Brug et rengøringsmiddel med antistatiske egenskaber for syntetiske materialer. Skyl efter med rent vand og tør med en fugtig klud. En lang række almindelige kemikalier skal undgås, f.eks. sprit. Der må heller ikke anvendes opløsningsmidler på acryl.
 - c. Metal, herunder aluminium (f.eks. Asbjørn):
Brug et neutralt opvaskemiddel i lunkent vand. Tør af med en let fugtig klud.
5. Rengør forsigtigt reflektorer i downlights og spotlights for at undgå skader på det blanke reflektormateriale. Brug en fnugfri mikrofiberklud til at afstøve og en hårdt opvredet klud med mildt sæbevand til at fjerne skidt og fingeraftryk. Skyl efter med rent vand og tør med en tør klud om nødvendigt.
6. Strømmen kan tilsluttes igen.

Ved at følge disse trin sikrer du en korrekt rengøring af dine VAERK LED-armaturer for at opretholde deres ydeevne og holdbarhed.