



Nothing but **HEAVY DUTY.**[®]



M12 ICAV3

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalną

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend





Оригинальное руководство по эксплуатации

Оригинально ръководство за експлоатация



Instrucțiuni de folosire originale

Оригинален прирачник за работа

Оригінал інструкції з експлуатації



ENGLISH	Description of Buttons, Basic Settings, Operation Important Informations and Notes	14
DEUTSCH	Erklärung der Tasten, Grundeinstellungen, Anwendung Wichtige Angaben und Hinweise	17
FRANÇAIS	Explication des touches, des réglages de base et de l'application Indications et remarques importantes	20
ITALIANO	Spiegazione dei tasti, regolazioni di base, utilizzo Indicazioni e avvertenze importanti	23
ESPAÑOL	Explicación de los botones, configuración de inicio, aplicación Indicaciones e instrucciones importantes	26
PORTUGUES	Descrição das teclas, ajustes básicos, operação Informações e notas importantes	29
NEDERLANDS	Verklaring van de toetsen, basisinstellingen, toepassing Belangrijke gegevens en aanwijzingen	32
DANSK	Beskrivelse af taster, grundindstiller, anvendelse Vigtige oplysninger og anvisninger	35
NORSK	Forklaring av tastene, grunninnstillinger, bruk Viktige informasjon og henvisninger	38
SVENSKA	Förklaring av knapparna, grundinställningar, användning Viktiga data och anvisningar	41
SUOMI	Painikkeiden, perusasetusten, käytön selitys Tärkeitä tietoja ja ohjeita	44
ΑΕΓEΝEĀ	Εξήγηση των πλήκτρων, βασικές ρυθμίσεις, εφαρμογή Σημαντικές αναφορές και υποδείξεις	47
TÜRKÇE	Düğmelerin, temel ayarların açıklanması, uygulama Önemli bilgiler ve açıklamalar	50
ČESKY	Vysvětlení funkce tlačítek, základní nastavení, použití Důležité údaje a upozornění	53
SLOVENSKY	Vysvetlenie funkcie tlačidiel, základné nastavanie, použitie Dôležité údaje a upozornenia	55
POLSKI	Objaśnienie funkcji przycisków, ustawienia podstawowe, zastosowanie Ważne parametry i wskazówki	58
MAGYAR	A billentyűk, alapbeállítások, alkalmazás magyarázata Fontos adatok és útmutatások	61
SLOVENSKO	Razlagaj tipki, osnovne nastavitev, uporaba Pomembni podatki in navodila	64
HRVATSKI	Objašnjavanja tipki, osnovne konfiguracije, primjena Važni podaci i upute	67
LATVIŠKI	Taustītu skaidrojumi, pamatiestatījumi, pielietošana. Svarīgi dati un norādījumi	70
LIETUVIŠKAI	Paaikinimai dėl mygtukų, pagrindinių nustatymų, naudojimo Svarbių duomenys ir nurodymai	73
EESTI	Klahvide, põhiseadistuste, kasutamise tutvustus Olulised andmed ja juhised	76
ДОННЕĒ	Объяснение функций кнопок, основные настройки, применение Важные сведения и указания	79
БЪЛГАРСКИ	Разяснение на бутони, основни настройки, приложение Важни данни и указания	82
ROMÂNIA	Explicarea butoanelor, a reglajelor de bază și a utilizării Date și indicații importante	85
МАКЕДОНСКИ	Објаснување на тастерите, основни поставки, употреба Важни податоци и упатства	88
УКРАЇНСЬКА	Пояснення до кнопок, основні налаштування, використання, важлива інформація та вказівки	91

1**2****click**

Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen

Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen

Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρέτε την ανταλλακτική μπαταρία.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.

Pred každou prácou na stroji vymenný akumulátor vytiahnuť.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.

Prieš atlikdam bet kokių darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatoriu.

Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.

Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.

Преди започване на каквото е да е работи по машината извадете акумулатора.





Scoateți acumulatorul înainte de a începe orice intervenție pe mașină.

Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите машината.

Перед будь-якими роботами на машині вийняти змінну акумуляторну батарею.

قم ب拔掉电池在开始使用机器之前。

قم ب拔掉电池在开始使用机器之前。

4**1****2****3****5**




USB



1



2




3




1




2



3





When separated, the display runs off of an internal rechargeable battery. To recharge the display, connect it to the handle/battery pack, or to a power source via USB cable. Further information see text section.

Wenn das Display nicht aufgesteckt ist, läuft es mit Hilfe eines eigenen Akkus weiter. Das Display auf den Griff bzw. den Wechselakkku aufstecken oder per USB-Kabel an eine Stromquelle anschließen, um es aufzuladen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung.

Quand l'afficheur n'est pas inséré dans la poignée, il continue à fonctionner grâce à sa batterie interne. Pour recharger l'afficheur, l'insérer sur la poignée / batterie remplaçable ou le connecter à une source d'énergie électrique à l'aide du câble USB. Pour d'ultérieures informations, se référer à la partie descriptive.

Quando il display non è inserito sull'impugnatura, continua a funzionare con la sua batteria interna. Per ricaricare il display, inserirlo sull'impugnatura/batteria sostituibile oppure collegarlo ad una fonte di energia elettrica tramite cavo USB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla parte descrittiva.

Cuando el monitor no está acoplado, este sigue funcionando gracias a un acumulador propio. Para cargar el monitor, acoplarlo en la empuñadura o el acumulador de recambio o bien conectarlo a una fuente de alimentación mediante un cable USB. Encontrará más informaciones en la descripción correspondiente.

Quando não conectada, a tela é alimentada por uma bateria interna recarregável. Para carregar a tela, conecte-a ao manípulo/bateria ou a uma fonte de alimentação através de um cabo USB. Para mais informações veja a descrição.

Als het display niet aangesloten is, blijft het actief met behulp van een eigen accu. Steek het display op de handgreep resp. sluit de wisselaccu aan of verbind het display via een usb-kabel met een stroombron om het op te laden. Nadere informatie vindt u in de beschrijving.

Hvis ikke displayet er sat på, fortsætter driften ved hjælp af eget batteri. Sæt displayet på hhv. grebet og reservebatteriet eller tilslut til en strømkilde via USB-kabel for at oplade displayet. Yderligere informationer fremgår af beskrivelsen.

Dersom displayet ikke er tilkoblet, fungerer det ved hjælp av et oppladbart batteri. For å lade opp displayet må det kobles til håndtaket hhv. til batteripakken eller ved hjælp av en USB-kabel til en annen strømkilde. Ytterligere informasjon finner du i beskrivelsen.

När displayen inte är fastsatt fortsätter den att arbeta med hjälp av ett eget uppladdningsbart batteri. Sätt fast displayen på handtaget resp. sätt fast utbytesbatteriet eller anslut en strömkälla via USB-kabel för att ladda upp displayen. Mer information finns i beskrivningen.

Kun näyttöä ei ole liitetty laitteeseen, niin se toimii edelleen omalla akullaan. Työnä näyttö kahvaan tai vaihtoakkuun tai liitä se USB-kaapelin kautta virrallähteeseen ladataksesi sen. Lisätietoja löydetä laitteen kuvausksesta.

Η οπτική ένδειξη λειτουργεί με τη βοήθεια δικής της μπαταρίας, όταν δεν είναι συνδεδεμένη. Βάλτε την οπτική ένδειξη στη λαβή ή τον εναλλασσόμενο συσσωρευτή ή συνδέστε την με ένα καλώδιο USB σε μια ηλεκτροπαροχή, για να την φορτίσετε. Εκτενέστερες πληροφορίες θα βρείτε στην περιγραφή.

Ecran taklı olmadığında, kendi aküsü yardımıyla çalışmaya devam eder. Ekrani şarj ettirmek için, sap üzerine geçirin veya güç paketine takın veya USB kablosu ile bir elektrik kaynağına bağlayın. Ayrıca bilgiler kilavuzda bulabilirsiniz.

Pokud přístroj není nasunutý, běží dál pomocí vlastního akumulátoru. Displej nasuňte na rukojet', resp. na výměnný akumulátor, nebo jej připojte na zdroj elektrického proudu

přes USB-kabel, abyste jej nabili. Další informace najdete v popisu.

Keď prístroj nie je nasunutý, beží ďalej pomocou vlastného akumulátora. Displej nasuňte na rukoväť, resp. výmenný akumulátor alebo ho pripojte na zdroj elektrického prúdu cez USB-kábel, aby ste ho nabili. Ďalšie informácie nájdete v popise.

Jeśli wyświetlacz nie jest podłączony, działa dalej zasilany własnym akumulatorem. Aby naładować wyświetlacz, należy umieścić go na uchwycie bądź podłączyć do wymennego akumulatora lub źródła prądu za pomocą kabla USB. Dodatkowe informacje znajdują się w przewodniku.

Ha a kijelző nincs csatlakoztatva, saját akkumulátor segítségével működik tovább. A feltölthető dugó rá a kijelzőt a markolatra, ill. a csereakkura, vagy csatlakoztassa USB kábelrel egy áramforráshoz. További információk a leírásban találhatók.

Kadar displej n nataknjen, deluje naprej s pomočjo lastnega akumulatorja. Za polnitve nataknite displej na ročaju oz. izmenljivem akumulatorju ali priključite preko USB kabla na vir energije. Nadaljnje informacije najdete v opisu.

Ako displej nije nataknut, radi uz pomoć osobnog akumulatora. Displej nataknuti na držak odn. rezervnu bateriju ili uz pomoć USB-kabela priključiti na jedan izvor struje zbog punjenja. Ostale informacije cete naći u opisu.

Kad displejs nav uzsprauts, tas turpina darboties no sava akumulatora. Uzspraudiet displeju uz roktura vai normainām akumulatoru vai ar USB kabela palīdzību pieslēdzieš to strāvas avotam, lai uzlādētu. Papildu informācija atrodama aprakstā.

Jeigu monitorius nėra uždėtas ant laikiklio, jis gali veikti su savo akumulatoriumi. Norint monitorių įkrauti, jį reikia uždėti ant laikiklio ar keičiamuoju akumulatoriaus arba per USB laidą prijungti prie srovės šaltinio. Daugiau informacijos rasite aprašyme.

Kui ekraan pole otsa ühendatud, töötab see enese aku toitel edasi. Ühendage ekraan laadimiseks käepideme või välise aki külge või USB-kaabel vooluallikasse. Liseateavet leiate kirjeldusest.

Если дисплей не установлен на рукоятку, он работает от собственного аккумулятора. Для зарядки дисплея следует установить его на рукоятку, подключить при помощи USB-кабеля к источнику питания или вставить сменный аккумулятор. Более подробная информация содержится в описании.

Ако дисплей не е поставен, той продължава да работи с помощта на собствена акумулаторна батерия. Поставете дисплея на дръжката, съвтъв. на сменяемата акумулаторна батерия или свържете чрез USB кабел към източник на електрозахранване, за да го заредите. Повече данни за това ще намерите в съответното описание.

Dacă ecranul nu este atașat, acesta funcționează în continuare cu un acumulator propriu. Atașați ecranul pe mâner, resp. pe acumulatorul interschimbabil sau conectați-l cu un cablu USB la o sură de curent pentru a-l încărca. Informații suplimentare găsiți în descriere.

Ако дисплей не е поврзан, тогаш тој продолжува да работи со помош на сопствена батерија. Дисплейот да се намести на раката т.е батеријата и преку USB-кабелот да се поврзе за извор на струја, за да се наполнит. Понатамошни информации ќе најдете во делот со упатствата.

Якщо дисплей не встановлений на руко'я, він працює від власного акумулятора. Для зарядження дисплея слід встановити його на руко'я, підключити до допоміжного USB-кабелю до джерела живлення або вставити змінний акумулятор. Детальніша інформація міститься в описі.








Accessory
Zubehör
Accessoire
Accessorio
Accessorio

Acessório
Toebehoren
Tilbehør
Tilbehör
Tillbehör
Lisālaitē
Еξαρτήματα
Аксесуар
Příslušenství

Prislušenstvo
Element
wyposażenia
dodatkowego
Tartozék
Oprema
Pribor
Papildus
aprīkojums

Priedas
Tarvikud
Дополнитель
Аксессуар
Accesori
Додатоци
Комплектуючі¹
الملحق





Trigger to take a photo or start a video
Drücken, um ein Foto zu machen oder eine Videoaufnahme zu starten
Appuyer pour prendre une photo ou pour réaliser un vidéo.
Premere per scattare una foto o per realizzare un video.
Activar el disparador para hacer una foto o iniciar una grabación de video.
Pressione para tirar uma foto ou gravar um vídeo
Indrukken om een foto te maken of een video-opname te starten
Tryk for at tage et foto eller starte en videooptagelse
Trykk for å ta et bilde eller starte et videooppptak

Tryck för att ta en bild eller för att starta en videoinspelning.
Paina ottaakesi valokuvan tai aloittaakesi videotallennuksen
Πίεστε, για να φωτογραφίσετε ή να βιντεοκοπήσετε
Bir fotoğraf çekmek veya bir video kaydi başlatmak için basın
Stiskněte, abyste vytvořili fotografi nebo spustili videozáznam
Slačte, aby ste urobili fotografi alebo spustili videozáznam
Wcisnąć w celu zrobienia zdjęcia lub rozpoczęcia nagrywania filmu
Nyomja meg, ha fényképet kíván készíteni, vagy videofelvételt indítana.
Pritisnite za fotografijo ali zagon video posnetka

Pritisnuti za izradu jedne fotografije ili za start video snimke
Nos piediet, lai izdarītu fotouzņēmumu vai sāktu uzņemt video
Paspauskite, jeigu norite padaryti nuotrauką arba pradėti vaizdo įrašą
Pildi tegemiseks või video salvestamise alustamiseks vajutage
Нажмите кнопку фото/запись, чтобы сделать фото или начать видеосъемку
Натисните, за да направите снимка или да започнете видеозапис.
Apăsați pentru a face o fotografie sau pentru a porni o înregistrare video
Притиснете за да фотографирайте или да започнете да снимате видео
Натисніть кнопку фото/запис, щоб зробити фото або почати відеозйомку

Handle power button
EIN/AUS-Taste am Griff
Touche ON/OFF sur la poignée
Tasto ON/OFF sull'impugnatura
Pulsador de encendido/apagado en la empuñadura
Interruptor no manípulo
AAN-/UIT-toets aan de handgreep
TIL-/FRA-tast på grebet
PÅ/AV-tast på håndtaket
PÅ/AV knapp på handtaget
PÄÄLLE/POIS-katkaisin kahvassa
Плъткто ON/OFF от лафет
Saptaki AÇ/KAPAT tuşu

Tlačítko ZAP/VYP na rukojeti
Tlačidlo ZAP/VYP na rukováti
Przycisk WŁ./WYŁ. przy uchwycie
BE/KI kapcsoló a markolaton
Tipka VKLOP/IZKLOP na ročaju
UKLJ./ISKLJ tipka na dršku
IESL./IZSL. taustiņš uz roktura
Ijungimo/išjungimo mygtukas ant laikiklio
SISSE/VÄLJA-lülitit käepideme küljes
Выключатель на рукоятке
Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. на дръжката
Tastă de PORNIRE/OPRIRE la mâner

Копчето за ВКЛУЧУВАНЕ/ИСКЛУЧУВАНЕ се натиска на раката
Вимикач на рукоїті

LED Brightnes dial
Drehknopf zum Einstellen der LED-Helligkeit
Bouton tournant pour régler la luminosité des LEDs
Rotella per regolare la luminosità dei LED
Botón giratorio para ajustar el brillo de los LEDs
Botão para o ajuste da luminosidade
Draaiknop voor het instellen van de led-helderheid
Drejeknap til indstilling af LED-lysstyrken
Dreiecknapp for innstilling av LED-lysstyrken

Vrid knapp för att ställa in ljusstyrka
Kiertonuppi LED-kirkkauden säätöä varten
Χειριστήριο περιστροφικού τύπου για την ρύθμιση της φωτεινότητας φωτοδιόδου
LED aydınlatıcı ayarı için döner düğme
Otočný knoflík na nastavení jasu LED
Otočný gombík na nastavenie jasu LED
Pokrętło do regulacji jasności LED
Forgóomb a LED fényerő beállításához
Vrtljivi gumb za nastavitev LED svetilnosti

Okretni gumb za namještanje LED svjetloče
Pagriežama pogā gaismas diožu spilguma regulēšanai
Sukamasis mygtukas LED šviesai pareguliuoti
Pöördnupp LEDi heleduse reguleerimiseks
Регулятор яркости светодиодов
Въртящ бутон за настройка на яркостта на LED
Buton rotativ pentru reglarea lumenozitatii LED-urilor
Копчето што се врти служи за подсусвање на јасноста на LED-от
Регулятор яскравості світлодіодів

TECHNICAL DATA

INSPECTION CAMERA

M12 ICAV3

Battery voltage.....	12 V
Weight with battery.....	720 g
Camera cable length.....	2744 mm
Camera head.....	12,4 mm
Screen resolution.....	320 x 240 pixel
Picture resolution.....	30 M Pixel
Max. zoom.....	4x
Max. battery life (1,5 Ah).....	4,5 h
Type of memory card.....	SD-Card
Max. memory size SD-card.....	32 GB

WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS INSPECTION CAMERA

Switch off the mains fuse for the relevant area when working behind walls.

When working in pipes, make sure that these are not live or electrically charged. The pipes must not contain any liquid. The camera and the device must not come into contact with liquid.

The camera and the cable must not come into contact with oil, gas or other materials capable of causing corrosion.

To reduce the risk of explosion, electric shock and property damage, always check the work area before beginning a job. Do not allow cable to contact electrical, chemical, or moving hazards.

Auto use: Turn off the engine and allow to cool before beginning inspection. Do not allow the visual inspection camera or cable to contact oil, gas, or other corrosive materials.

To reduce the risk of damage to the tool, do not use excessive force or "kink" the cable. Do not use in areas where visual inspection camera and cable will contact corrosive or oily substances.

Do not use the cable to clear clogs or move obstructions. This is not a drain cleaner!

SAFETY INSTRUCTIONS BATTERY

Do not try to replace the battery pack if the surface of the instrument is wet.

Disconnect all the cords and cables from the object under test and power off the instrument before removing or inserting the battery pack.

Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. Milwaukee Distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).

Use only System M 12 chargers for charging System M 12 battery packs. Do not use battery packs from other systems.

Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.

This appliance is not intended to be used or cleaned by persons with reduced physical, sensory or


mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given instructions concerning the safe use of the appliance by a person legally responsible for their safety. They should be supervised whilst using the appliance. Children shall not use, clean or play with this appliance, which when not in use should be secured out of their reach.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The digital inspection camera can be used to view and inspect areas that are hard to access. It is ideal for the rapid and simple localisation of problems and objects without having to open or damage items. The recordings can be saved as images or movies on the memory card.

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

BUTTONS



SETTINGS

To enter the settings menu, turn on the tool and press the Settings button. Use the **◀▶▲▼** buttons to move through the setting menu.

MENU	SELECTIONS
MICROPHONE	ON/OFF
LCD BRIGHTNESS	LOW/MEDIUM/HIGH
DATE	MM/DD/YY
TIME	HR/MIN AM/PM
LANGUAGE	MULTIPLE SELECTIONS
DELETE ALL	CANCEL/DELETE ALL
VERSION	Display the software version.

CHARGING THE DISPLAY

When the display and handle are connected, the battery pack will power both the handle and the display. When separated, the display runs off of an internal rechargeable battery. To recharge the display, connect it to the handle/battery pack, or to a power source via USB cable. Always store the display docked on the handle. If the display shuts down due to low power, recharge for at least 30 minutes before use.

DOWNLOADING TO A COMPUTER

Insert the USB cable into the port on the side of the display. Connect the USB end into the USB port on your computer. NOTE: If you are unable to view the videos on your computer it may be because your computer is missing the DIVX or XVID codec. The AVI file is recorded in MPEG4 format and your computer needs a DIVX or XVID codec to decode and play it. Download the appropriate codec to view the images/videos.

TURNING ON/OFF

When the display is docked on the handle, press either Power button ① to turn the tool on. Press and hold either Power button ① to turn the tool off. When the display and handle are separated, use the individual power buttons to turn each piece on and off.

FUEL GAUGE

When the display is docked on the handle, the M12™ battery pack fuel gauge is displayed in the upper right corner. When the display is undocked from the handle, two fuel gauges are displayed. The left gauge shows the remaining charge of the display's internal battery. The right gauge shows the remaining charge of the M12™ battery pack. Each block in the fuel gauges represents approximately 1/4 of the battery's life.

USING THE HANDLE AND DISPLAY

To separate the display from the handle grasp each part firmly and slide the display away from the battery pack. To reconnect, slide handle and display together.

NOTE: The error message "NO IMAGE SIGNAL" is displayed if the handle is not powered on, the handle is out of range of the display (approximately 15') or the cable is not fully connected to the handle. Also, interference may occur when multiple tools are in use in close proximity.

USING THE PIVOTVIEW™ CABLE (ACCESSORY)

See picture section.

If the desired view is not achieved, press the release buttons and rotate the pivot cable 90°. Reattach to the socket. Bend or manipulate the cable as needed.

TAKING IMAGES/VIDEOS

Use the Image/Video button to toggle between taking images or videos. The icon of the selected mode is displayed in the upper left corner of the display.

Adjust the cable to best fit the opening. After checking the workspace for hazards, insert the cable.

Use the **▲▼** buttons to zoom in or out on the image.

Use the **◀▶** buttons to rotate the image in 90° increments.

Use the LED brightness dial to increase/decrease the light.

To take an image or begin a video, press the OK button or pull the trigger.

To end the video, press OK or pull the trigger again.

To save the image/video, press OK or pull the trigger. The image/video is saved onto the memory card. Or, use the **◀▶** buttons to select Cancel.

NOTE: During a video recording, sound is also recorded at the display if the MICROPHONE is ON in Settings.

REVIEW

Press the Review button to view the saved images/videos.

Use the **◀▶** buttons to move through the stored images/videos.

Press the OK button to select an image/video.

Use the **▲▼** buttons to select one of the following:

EDIT Zoom or rotate an image. Use the **▲▼** buttons to zoom. Use the **◀▶** buttons to rotate in 90° increments.

PLAY Play back a video. Use OK to Pause/Play. Use the **◀▶** buttons to Rewind/Fast Forward.

DELETE Permanently delete an image/video.

FLAG Flag an image/video for future use. An "F" is added to the front of the filename for ease of locating when connected to a computer.

DONE Return to Review screen

RESET BUTTON

Use the reset button to restore to factory settings.

BATTERIES

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum life-time, the battery packs have to be fully charged, after used.

To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days: Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture.

Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition Every six months of storage, charge the pack as normal.

BATTERY PACK PROTECTION LI-ION BATTERY

The battery pack has overload protection that protects it from being overloaded and helps to ensure long life. Under extreme stress the battery electronics switch off the machine automatically. To restart, switch the machine off and then on again. If the machine does not start up again, the battery pack may have discharged completely. In this case it must be recharged in the battery charger.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.

- The user can transport the batteries by road without further requirements.
- Commercial transport of Lithium-Ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

- Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
- Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
- Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice

MAINTENANCE

Always keep the camera lens clean.

Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered.

Please state the Article No. as well as the machine type printed on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS



CAUTION! WARNING! DANGER!



Remove the battery pack before starting any work on the machine.



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Always wear goggles when using the machine.



Accessory - Not included in standard equipment, available as an accessory.



Do not dispose of electric tools together with household waste material. Electric tools and electronic equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.



European Conformity Mark



National mark of conformity Ukraine



EurAsian Conformity Mark.

TECHNISCHE DATEN

INSPEKTIONSKAMERA


Spannung Wechselakku	12 V
Gewicht mit Akku	720 g
Länge Kamerakabel	2744 mm
Kamerakopf	12,4 mm
Auflösung Bildschirm	320 x 240 pixel
Bildauflösung	30 M Pixel
Zoom max	4x
Akkulaufzeit max.	4,5 h
Speicherkartentyp	SD-Card
Max. Speicherkapazität der SD-Karte	32 GB

M12 ICAV3

Fotos oder Videos auf der Speicherkarte gespeichert werden.

Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

TASTEN



EINSTELLUNGEN

Um das Menü Einstellungen zu öffnen, das Gerät einschalten und die Taste Einstellungen drücken. Die Pfeiltasten **◀ ▶ ▲ ▼** verwenden, um innerhalb des Menüs zu navigieren.

MENÜ

MIKROFON	EIN/AUS
LCD-HELLIGKEIT	SCHWACH/MITTEL/STARK
DATUM	MM/TT/JJ
UHRZEIT	HR/MIN AM/PM
SPRACHE	MEHRERE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN
ALLE LÖSCHEN	ABRECHEN/ALLE LÖSCHEN
VERSION	Anzeige der Softwareversion.

DISPLAY LADEN

Wenn das Display auf den Griff aufgesteckt ist, versorgt der Akku sowohl den Griff als auch das Display. Wenn das Display nicht eingesteckt ist, läuft es dank eines eigenen Akkus weiter. Das Display auf den Griff bzw. den Wechselaku aufstecken oder per USB-Kabel an eine Stromquelle anschließen, um es aufzuladen. Das Display immer auf den Griff aufgesteckt aufbewahren. Wenn sich das Display wegen mangelnder Stromversorgung ausschaltet, dieses vor dem nächsten Gebrauch mindestens 30 Minuten lang aufladen.

HERUNTERLADEN DER DATEN AUF EINEN COMPUTER

Das USB-Kabel auf der Seite des Displays einstecken. Das andere Ende des USB-Kabels in den entsprechenden Port des Computers einstecken. **HINWEIS:** Wenn Sie Videos nicht auf Ihrem Computer anschauen können, liegt es möglicherweise daran, dass Ihr Computer keinen DIVX- oder XVID-Codec hat. Die AVI-Datei wird im MPEG4-Format aufgezeichnet und Ihr Computer braucht deshalb einen DIVX- oder XVID-Codec, um die Datei zu entschlüsseln und abzuspielen. Laden Sie den entsprechenden Codec herunter, um die Bilder/Videos anzuzeigen.

EIN/AUSSCHALTEN

Wenn das Display eingesteckt ist, einen der beiden EIN/AUS-Schalter ① drücken, um das Gerät einzuschalten. Einen der beiden EIN/AUS-Schalter ① gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten. Wenn das Display nicht eingesteckt ist, den Schalter des jeweiligen Geräts drücken, um es ein- oder auszuschalten.

LADEZUSTANDSANZEIGE

Wenn das Display in den Griff eingesteckt ist, wird in der oberen rechten Ecke der Ladezustand des M12™ Wechselakkus angezeigt. Wenn das Display nicht eingesteckt ist, werden zwei Ladezustandsanzeigen angezeigt. Die linke Anzeige zeigt den Ladezustand der Displaybatterie an. Die rechte Anzeige zeigt den Ladezustand des M12™ Wechselakkus an. Jedes Segment der Ladeanzeige stellt ca. 1/4 der Gesamtladung dar.

VERWENDUNG DES GRIFFS UND DES DISPLAYS

Um das Display vom Griff abzuziehen, beide Teile fest greifen und das Display vom Akku abziehen. Um das Display erneut aufzusetzen, Griff und Display ineinander schieben.

HINWEIS: Die Fehlermeldung "NO IMAGE SIGNAL" [KEIN BILDSIGNAL] wird angezeigt, wenn der Griff nicht mit Strom versorgt wird, sich nicht im Empfangsbereich des Displays befindet (ca. 40 cm) oder das Kabel nicht richtig in den Griff eingesteckt ist. Wenn mehrere Geräte in unmittelbarer Nähe zueinander verwendet werden, kann es zu Interferenzen kommen.

VERWENDUNG DES PIVOTVIEW™-KABELS (ZUBEHÖR)

Siehe dazu die Abbildungen.

Wenn der gewünschte Bildausschnitt nicht angezeigt wird, die Freigabetasten drücken und das Pivotview™-Kabel um 90° drehen. Dann das Kabel wieder einstecken und je nach Bedarf biegen oder verdrehen.

BILDER/VIDEOS AUFNEHMEN

Mit der Taste zwischen Bild- oder Videoaufnahmen umschalten. Die angewählte Betriebsart wird durch ein Symbol in der oberen linken Ecke angezeigt.

Das Kabel zur Öffnung hin ausrichten. Den Arbeitsbereich sichern und das Kabel einstecken.

Mit den Pfeiltasten ▲▼ in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

Mit den Pfeiltasten ◀▶ das Bild in 90°-Schritten drehen. Das Einstellrad verwenden, um die Helligkeit der LEDs zu erhöhen oder zu verringern.

Um ein Bild oder Video aufzunehmen, die OK-Taste oder den Auslöser betätigen.

Um eine Videoaufnahme zu beenden, die OK-Taste oder den Auslöser erneut betätigen.

Um das Bild/Video zu speichern, die OK-Taste oder den Auslöser betätigen. Dadurch wird das Bild/Video auf der Speicherplatte gespeichert. Die Pfeiltasten ◀▶ drücken, um den Vorgang abzubrechen.

HINWEIS: Wenn das MIKROFON im Menü Einstellungen EIN geschaltet ist, werden bei einer Videoaufnahme auch Geräusche aufgezeichnet.

WIEDERGABE

Die Wiedergabe-Taste ▶ drücken, um die gespeicherten Bilder/Videos anzusehen.

Die Pfeiltasten ◀▶ drücken, um die gespeicherten Bilder/Videos zu durchsuchen.

Die OK-Taste drücken, um ein Bild/Video auszuwählen.

Die Pfeiltasten ▲▼ drücken, um eine der folgenden Optionen anzuwählen:

BEARBEITEN Zoomen oder Drehen eines Bildes. Die Pfeiltasten ▲▼ drücken, um zu zoomen. Die Pfeiltasten ◀▶ drücken, um das Bild in 90°-Schritten zu drehen.

WIEDERGABE Abspielen eines Videos. Die OK-Taste drücken, um eine Pause beim Abspielen einzulegen oder fortzufahren. Die Pfeiltasten ◀▶ für den schnellen Vor- oder Rücklauf drücken.

LÖSCHEN Ein Bild/Video dauerhaft löschen.

FLAG Ein Bild/Video für die künftige Verwendung kennzeichnen. Wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist, wird die entsprechende Datei zur leichteren Lokalisierung mit einem "F" vor dem Dateinamen gekennzeichnet.

BEendet Rückkehr zum Wiedergabe-Menü

RESET-TASTE

Durch Betätigen der Reset-Taste werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

AKKUS

Längere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch nachladen.

Eine Temperatur über 50°C vermindert die Leistung des Wechselakkus. Längere Erwärmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.

Die Anschlusskontakte an Ladegerät und Wechselakku sauber halten.

Für eine optimale Lebensdauer müssen nach dem Gebrauch die Akkus voll geladen werden.

Für eine möglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus nach dem Aufladen aus dem Ladegerät entfernt werden.

Bei Lagerung des Akkus länger als 30 Tage: Akku bei ca. 27°C und trocken lagern.

Akku bei ca. 30%-50% des Ladezustandes lagern.

Akku alle 6 Monate erneut aufladen.

AKKUÜBERLASTSCHUTZ

Der Akkupack ist mit einem Überlastschutz ausgestattet, der den Akku vor Überlastung schützt und eine hohe Lebensdauer sicherstellt.

Bei extrem starker Beanspruchung blinkt die Arbeitsleuchte um eine Überlastung anzuzeigen. Wird die Belastung nicht zurückgenommen, schaltet die Maschine automatisch ab. Zum Weiterarbeiten Maschine Aus- und wieder Einschalten. Sollte die Maschine nicht wieder anlaufen, ist der Akkupack

möglicherweise entladen und muss im Ladegerät wieder aufgeladen werden.

TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Lithium-Ionen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Gefahrguttransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.

- Verbraucher dürfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Straße transportieren.
- Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Akkus durch Speditionsunternehmen unterliegt den Bestimmungen des Gefahrguttransports. Die Versandvorbereitungen und der Transport dürfen ausschließlich von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss fachmännisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschützt und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.
- Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden.

Wenden Sie sich für weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.

WARTUNG

Kameraoptik stets sauber halten.

Nur Milwaukee Zubehör und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

SYMBOLE



ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!



Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.



Zubehör - Im Lieferumfang nicht enthalten, empfohlene Ergänzung aus dem Zubehörprogramm.



Elektrogeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte sind getrennt zu sammeln und zur umweltgerechten Entsorgung bei einem Verwertungsbetrieb abzugeben. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen.



CE-Zeichen



Nationales Konformitätszeichen Ukraine



EurAsian Konformitätszeichen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAMÉRA D'INSPECTION

Tension accu interchangeable	12 V
Poids avec l'accu.....	720 g
Longueur du câble de caméra.....	2744 mm
Tête de caméra	12,4 mm
Résolution de l'écran	320 x 240 pixel
Résolution de l'image	30 M Pixel
Zoom maximal.....	4x
Durée de vie maximale de l'accu.....	4,5 h
Type de carte mémoire	SD-Card
Capacité max. de mémoire de la carte SD.....	32 GB

AVIS! Lire complètement les instructions et les indications de sécurité. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes.

Bien garder tous les avertissements et instructions.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES – CAMÉRA D'INSPECTION

Débrancher le fusible de réseau secteur pour la zone concernée pendant les travaux derrière les murs.

Pendant les travaux dans les tuyauteries, veiller à ce que celles-ci ne se trouvent pas sous tension et à ce qu'elles ne soient pas chargées électriquement. Les tuyauteries ne doivent pas contenir de liquide. La caméra et l'appareil ne doivent pas entrer en contact avec le liquide.

La caméra et le câble ne doivent pas entrer en contact avec de l'huile, du gaz ou d'autres matières qui provoquent la corrosion.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES – ACCUS

Ne pas remplacer l'accu interchangeable si le boîtier de l'appareil de mesure est humide.

Déconnecter tous les câbles de l'appareil de mesure et déconnecter l'appareil de mesure avant de remplacer l'accu interchangeable.

Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les déchets ménagers. Milwaukee offre un système d'évacuation écologique des accus usés.

Ne pas conserver les accus interchangeables avec des objets métalliques (risque de court-circuit)

Ne charger les accus interchangeables du système M12 qu'avec le chargeur d'accus du système M12. Ne pas charger des accus d'autres systèmes.

En cas de conditions ou températures extrêmes, du liquide caustique peut s'échapper d'un accu interchangeable endommagé. En cas de contact avec le liquide caustique de la batterie, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Ce dispositif ne doit pas être utilisé ou nettoyé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une instruction concernant la gestion sécurisée du dispositif par une personne juridiquement responsable de leur sécurité. Les personnes mentionnées ci-dessus devront être surveillées pendant l'utilisation du dispositif. Ce dispositif ne doit pas être manié par des enfants. Pour cette raison, en cas de non utilisation, il doit être gardé en sécurité hors de la portée des enfants.


M12 ICAV3

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Cette caméra d'inspection permet d'explorer et d'examiner des endroits d'accès difficile. Elle est idéale pour détecter les obstacles rapidement, facilement et de façon non destructive. Les prises de vue peuvent être stockées sur la carte mémoire comme photo ou vidéo.

Comme déjà indiqué, cette machine n'est conçue que pour être utilisée conformément aux prescriptions.

TOUCHES



CONFIGURATION

Pour ouvrir le menu Configuration, activer le dispositif et appuyer sur la touche Configuration. Utiliser les touches flèche ▲ ▼ pour naviguer dans le menu.

MENU	OPTIONS
MICROPHONE	ON/OFF
LUMINOSITÉ LCD	BASSE/MOYENNE/INTENSE
DATE	MM/JJ/AA
HEURE	H/MIN AM/PM
LANGUE	DIFFERENTES OPTIONS
EFFACER TOUS	ANNULER/EFFACER TOUS
VERSION	Affiche la version du logiciel.

RECHARGER L'AFFICHEUR

Lorsque l'afficheur est inséré sur la poignée, la batterie alimente tant la poignée que l'afficheur. Quand l'afficheur n'est pas inséré dans la poignée, il continue à fonctionner grâce à sa batterie interne. Pour recharger l'afficheur, l'insérer sur la poignée / batterie remplaçable ou le connecter à une source d'énergie électrique à l'aide du câble USB. Conserver l'afficheur toujours inséré sur la poignée. Si l'afficheur se désactive pour absence d'alimentation électrique, il faut le charger au moins pour 30 minutes avant la prochaine utilisation.

TÉLÉCHARGER LES DONNÉES SUR UN PC

Insérer le câble USB latéralement sur l'afficheur. Insérer l'autre extrémité du câble USB dans le port respectif du PC. NOTE : Si l'il n'est pas possible de visualiser les vidéos sur votre PC, cela pourrait être causé par l'absence dans le PC d'un codec DIVX ou XVID. Le fichier AVI est enregistré en format MPEG4 et par conséquent votre PC doit être équipé d'un codec DIVX ou XVID pour le décodage et la reproduction des fichiers. Télécharger le codec nécessaire pour visualiser les photos / les vidéos.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION

Lorsque l'afficheur est inséré, appuyer sur l'un des deux interrupteurs ON/OFF① pour activer le dispositif. Garder l'appui sur l'un des deux interrupteurs ON/OFF① pour désactiver le dispositif. Lorsque l'afficheur n'est pas inséré, appuyer sur l'interrupteur du dispositif intéressé pour l'activer ou le désactiver.

AFFICHAGE CHARGE DE LA BATTERIE

Lorsque l'afficheur est inséré sur la poignée, dans le coin droit supérieur la charge de la batterie remplaçable M12™ sera affichée. Lorsque l'afficheur n'est pas inséré, deux indicateurs de charge seront affichés. L'affichage à gauche indique la charge de la batterie de l'afficheur. L'affichage à droite indique la charge de la batterie remplaçable M12™. Chaque segment indiquant la charge représente env. 1/4 de la charge totale.

UTILISATION DE LA POIGNÉE ET DE L'AFFICHEUR

Pour extraire l'afficheur de la poignée, saisir bien les deux parties et extraire l'afficheur de la poignée. Pour insérer de nouveau l'afficheur, enclencher l'afficheur et la poignée l'un dans l'autre.

NOTE : Le message d'erreur "NO IMAGE SIGNAL" [AUCUN SIGNAL VIDEO] est affiché lorsque la poignée n'est pas alimentée en courant électrique, lorsqu'elle ne se trouve pas dans le range de réception de l'afficheur (env. 40 cm) ou lorsque le câble n'est pas inséré correctement dans la poignée. Si de différents dispositifs sont utilisés à une courte distance les uns des autres, des interférences peuvent se produire.

UTILISATION DU CÂBLE PIVOTVIEW™ (ACCESOIRE)

Voir aussi les figures.

Lorsque le segment d'image voulu n'est pas affiché, appuyer sur la touche de désenclenchement et tourner le câble PivotviewTM de 90°. Insérer de nouveau le câble et le plier ou le tourner suivant la nécessité.

PRENDRE DES PHOTOS / ENREGISTRER DES VIDÉO

Par la touche on commute entre photo et vidéo. Le mode de fonctionnement sélectionné sera indiqué par un symbole dans le coin gauche en haut.

Adresser le câble vers l'ouverture. Mettre en sécurité la zone de travail et introduire le câble.

Par les touches flèche ▲ ▼ on effectue un zoom positif ou négatif de l'image.

Par les touches flèche ▲ ▼ on tourne la photo par étapes de 90°.

Utiliser le bouton tournant de réglage pour augmenter ou réduire la luminosité des LEDs.

Pour prendre une photo ou pour réaliser un vidéo, actionner la touche OK ou le déclic.

Pour arrêter une prise de vue vidéo, actionner de nouveau la touche OK ou le déclic.

Pour sauvegarder une photo ou un vidéo, actionner la touche OK ou le déclic. De cette manière la photo / le vidéo sera sauvegardé dans la carte mémoire. Actionner les touches flèche ▲ ▼ pour annuler.

NOTE : Si dans le menu Configuration le MICROPHONE est sélectionné sur ON, lors des enregistrements vidéos aussi l'audio sera enregistré.

REPRODUCTION

Actionner la touche de reproduction ▶ pour visualiser les photos / les vidéos sauvegardés.

Actionner les touches flèche ▲ ▼ pour faire défiler les photos / les vidéos sauvegardés.

Appuyer sur la touche OK pour sélectionner une photo / un vidéo.

Appuyer sur les touches flèche ▲ ▼ pour sélectionner l'une des actions suivantes :

MODIFIER	Effectuer le zoom ou tourner une photo. Appuyer sur les touches flèche ▲ ▼ pour effectuer le zoom. Appuyer sur les touches flèche ▲ ▼ pour tourner la photo par étapes de 90°.
----------	---

REPRODUIRE	Reproduire un vidéo. Appuyer sur la touche OK pour insérer une pause lors de la reproduction ou pour continuer. Appuyer sur les touches flèche ▲ ▼ pour l'avant et l'arrière rapide.
------------	--

EFFACER	Pour effacer définitivement une photo / un vidéo.
---------	---

FLAG	Marquer une photo / un vidéo pour une utilisation future. Lorsque le dispositif sera connecté à un ordinateur, le fichier respectif sera marqué par une "F" devant le nom du fichier, en vue d'une détection plus facile.
FIN	Pour rétablir le menu de reproduction.

TOUCHE RÉINITIALISATION

Par l'appui sur la touche réinitialisation, la configuration d'usine sera rétablie.

ACCUS

Recharger les accus avant utilisation après une longue période de non utilisation.

Une température supérieure à 50°C amoindrit la capacité des accus. Eviter les expositions prolongées au soleil ou au chauffage.

Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.

Pour une durée de vie optimale, les accus doivent être chargés à fond après l'utilisation.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand celles-ci seront chargées.

En cas d'entreposage de la batterie pour plus de 30 jours: Entreposer la batterie à 27°C environ dans un endroit sec. Entreposer la batterie avec une charge d'environ 30% - 50%.

Recharger la batterie tous les 6 mois.

PROTECTION DE L'ACCU CONTRE LES SURCHARGES

Le bloc d'accus est équipé d'un dispositif de protection contre une surcharge qui protège l'accu d'une surcharge et qui assure une longue durée de vie.

En cas d'une sollicitation extrêmement élevée, le témoin de travail clignote afin d'indiquer une surcharge. Si la charge n'est pas diminuée, la machine se déconnecte.

automatiquement. Pour poursuivre le travail, il faut éteindre la machine, puis l'enclencher à nouveau. Si la machine ne redémarre pas, il se peut que le bloc d'accus se soit déchargé et qu'il doive être rechargeé dans le chargeur.

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sont soumises aux dispositions législatives concernant le transport de produits dangereux. Le transport de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des dispositions et des normes locales, nationales et internationales.

- Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.
- Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé par les dispositions concernant le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le transport devront être effectués uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le procédé devra être géré d'une manière professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes :

- S'assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d'éviter des courts-circuits.
- S'assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer à l'intérieur de son emballage.
- Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas être transportées.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à votre transporteur professionnel.

ENTRETIEN

Tenir propres les tête de caméra

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pièces détachées Milwaukee. Faire remplacer les composants dont le remplacement n'a pas été décrit, par un des centres de service après-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de garantie et de service après-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la plaquette de puissance et en s'adressant au centre d'assistance technique ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLES



ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!



Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.



Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service



Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec la machine.



Accessoires - Ces pièces ne font pas partie de la livraison. Il s'agit là de compléments recommandés pour votre machine et énumérés dans le catalogue des accessoires.



Les dispositifs électriques ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers. Les dispositifs électriques et électroniques sont à collecter séparément et à remettre à un centre de recyclage en vue de leur élimination dans le respect de l'environnement.

S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte.



Marque CE



Symbol national de conformité Ukraine.

Marque de qualité EurAsian

DATI TECNICI

TELECAMERA DI ISPEZIONE


M12 ICAV3

Tensione batteria	12 V
Peso con batteria.....	720 g
Lunghezza del cavo della telecamera	2744 mm
Testa della telecamera	12,4 mm
Risoluzione schermo	320 x 240 pixel
Risoluzione immagine	30 M Pixel
Zoom max	4x
Durata max. della batteria	4,5 h
Tipo di scheda di memoria	SD-Card
Capacità di memoria max. della scheda SD.....	32 GB

distrettiva. Le riprese possono essere memorizzate sulla scheda di memoria come foto o come video.

Utilizzare il prodotto solo per l'uso per cui è previsto.

TASTI



AVVERTENZE DI SICUREZZA TELECAMERA DI ISPEZIONE

In caso di lavori sulle pareti staccare le valvole del settore interessato.

In caso di lavori su tubi, assicurarsi che i tubi non siano sotto tensione o siano carichi elettricamente. I tubi non devono contenere liquidi. La telecamera e l'apparecchio non devono entrare in contatto con liquidi.

La telecamera e il cavo non devono entrare in contatto con olio, gas o altri materiali corrosivi.

AVVERTENZE DI SICUREZZA BATTERIA

Non sostituire la batteria se la carcassa dello strumento di misura è umida.

Rimuovere tutti i cavi dallo strumento di misura e spegnerlo prima di sostituire la batteria.

Non gettare le batterie esaurite sul fuoco o nella spazzatura di casa. La Milwaukee offre infatti un servizio di recupero batterie usate.

Nel vano d'innesto per la batteria del caricatore non devono entrare parti metalliche.(pericolo di cortocircuito).

Le batterie del System M12 sono ricaricabili esclusivamente con i caricatori del System M12. Le batterie di altri sistemi non possono essere ricaricate.

Nel caso di batterie danneggiate da un carico eccessivo o da temperature alte, l'acido di queste potrebbe fioriuscire. In caso di contatto con l'acido delle batterie lavarsi immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e contattare subito un medico.

Questo dispositivo non deve essere usato o pulito da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, salvo che vengano istruite nella gestione in sicurezza del dispositivo da persona giuridicamente responsabile della loro sicurezza. Le persone di cui sopra dovranno essere sorvegliate durante l'uso del dispositivo. Questo dispositivo non deve essere maneggiato da bambini. Per questo motivo, quando non viene usato, deve essere conservato in sicurezza al di fuori della portata di bambini.

UTILIZZO CONFORME

Questa videocamera d'ispezione permette di esplorare ed esaminare aree di difficile accesso. E' ideale per localizzare gli ostacoli velocemente, facilmente ed in maniera non

IMPOSTAZIONI

Per aprire il menu impostazioni, accendere il dispositivo e premere il tasto impostazioni. Usare i tasti freccia $\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangledown\blacktriangleup$ per navigare all'interno del menu.

MENU

MICROFONO	OPZIONI
LUMINOSITÀ LCD	BASSA/MEDIA/INTENSA
DATA	MM/GG/AA
ORA	H/MIN AM/PM
LINGUA	DIVERSE OPZIONI
CANCELLA TUTTI	ANNULLA/CANCELLA TUTTI
VERSIONE	Visualizza la versione software.

RICARICARE IL DISPLAY

Quando il display è inserito sull'impugnatura, la batteria alimenta sia l'impugnatura che il display. Quando il display non è inserito sull'impugnatura, continua a funzionare con la sua batteria interna. Per ricaricare il display, inserirlo sull'impugnatura/batteria sostituibile oppure collegarlo ad una fonte di energia elettrica tramite cavo USB. Conservare il display sempre inserito sull'impugnatura. Se il display dovesse spegnersi per mancata alimentazione elettrica, occorre ricaricarlo almeno per 30 minuti prima del prossimo utilizzo.

SCARICARE I DATI SU PC

Inserire il cavo USB lateralmente nel display. Inserire l'altra estremità del cavo USB nella rispettiva porta del PC. NOTA: Qualora non fosse possibile visualizzare i video sul proprio PC, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il PC non dispone di un codec DIVX o XVID. Il file AVI viene registrato

in formato MPEG4, per cui il vostro PC deve disporre di un codec DIVX o XVID per poter decodificare e riprodurre il file. Scaricare il codec necessario per visualizzare le foto/i video.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Quando il display è inserito, premere uno dei due interruttori ON/OFF^① per accendere il dispositivo. Tenere premuto uno dei due interruttori ON/OFF^① per spegnere il dispositivo. Quando il display non è inserito, premere l'interruttore del rispettivo dispositivo per accenderlo o spegnerlo.

VISUALIZZAZIONE CARICA

Quando il display è inserito sull'impugnatura, nell'angolo destro superiore verrà visualizzata la carica della batteria sostituibile M12™. Quando il display non è inserito, vengono visualizzati due indicatori di carica. La visualizzazione a sinistra indica la carica della batteria del display. La visualizzazione a destra indica la carica della batteria sostituibile M12™. Ogni segmento della visualizzazione della carica rappresenta circa 1/4 della carica complessiva.

UTILIZZO DELL'IMPUGNATURA E DEL DISPLAY

Per estrarre il display dall'impugnatura, afferrare bene ambedue le parti ed estrarre il display dall'impugnatura. Per inserire nuovamente il display, spingere il display e l'impugnatura uno dentro l'altra.

NOTA: Il messaggio d'errore "NO IMAGE SIGNAL" [NESSUN SEGNALE VIDEO] viene visualizzato quanto l'impugnatura non è alimentata con corrente elettrica, quando non si trova nel range di ricezione del display (ca. 40 cm) o quando il cavo non è stato inserito correttamente nell'impugnatura. Se diversi dispositivi vengono utilizzati a poca distanza l'uno dall'altro, possono verificarsi delle interferenze.

USO DEL CAVO PIVOTVIEW™ (ACCESSORIO)

Vedi anche le figure.

Quando non viene visualizzato il segmento d'immagine desiderato, premere il tasto di rilascio e girare il cavo PivotviewTM di 90°. Inserire nuovamente il cavo e piegarlo o ruotarlo a seconda della necessità.

SCATTARE FOTO/REGISTRARE VIDEO

Con il tasto si commuta tra foto e video. La modalità di funzionamento selezionata viene indicata da un simbolo nell'angolo sinistro in alto.

Dirigere il cavo verso l'apertura. Mettere in sicurezza l'area di lavoro ed inserire il cavo.

Con i tasti freccia si esegue uno zoom positivo o negativo dell'immagine.

Con i tasti freccia si ruota la foto in passi da 90°.

Usare la rotella di regolazione per incrementare o ridurre la luminosità dei LED.

Per scattare una foto o realizzare un video, azionare il tasto OK o lo scatto.

Per terminare una ripresa video, azionare nuovamente il tasto OK o lo scatto.

Per salvare una foto o un video, azionare il tasto OK o lo scatto. In questo modo la foto/i video viene salvato nella scheda di memoria. Azionare i tasti freccia per annullare.

NOTA: Se nel menu Impostazioni il MICROFONO è settato su ON, durante le registrazioni video viene registrato anche l'audio.

RIPRODUZIONE

Azionare il tasto di riproduzione per visualizzare le foto/i video salvati.

Azionare i tasti freccia per scrollare le foto/i video salvati.

Premere il tasto OK per selezionare una foto/un video.

Premere i tasti freccia per selezionare una delle seguenti opzioni:

MODIFICA

Eseguire lo zoom o ruotare una foto. Premere i tasti freccia per eseguire lo zoom. Premere i tasti freccia per ruotare la foto in passi da 90°.

RIPRODUCI

Riprodurre un video. Premere il tasto OK per inserire una pausa nella riproduzione o per continuare. Premere i tasti freccia per l'avanti ed indietro veloce.

CANCELLA

Per cancellare definitivamente una foto/ un video.

FLAG

Contrassegnare una foto/un video per un uso futuro. Quando il dispositivo verrà collegato ad un computer, il rispettivo file risulterà contrassegnato da una "F" prima del nome del file, per una più facile localizzazione.

FINE

Per ritornare al menu di riproduzione.

TASTO RESET

Azionando il tasto reset si ripristinano le impostazioni di fabbrica.

BATTERIE

Batterie non utilizzate per molto tempo devono essere ricaricate prima dell'uso.

A temperature superiori ai 50°C , la potenza della batteria si riduce.

Evitare di esporre l'accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio ai raggi del sole o ad un impianto di riscaldamento.

Per una ottimale vita utile è necessario ricaricare completamente le batterie dopo l'uso.

Per una più lunga durata, rimuovere le batterie dal caricabatterie quando saranno cariche.

In caso di immagazzinaggio della batteria per più di 30 giorni:

Immagazzinare la batteria a circa 27°C in ambiente asciutto. Immagazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%.

Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

DISPOSITIVO ANTISOVRACCARICO ACCUMULATORI

Il gruppo accumulatore è equipaggiato con un dispositivo antisovraccarico che protegge l'accumulatore contro il sovraccarico e assicura una lunga durata utile.

Nel caso di sollecitazioni estreme la lampadina di lavoro lampeggia per visualizzare un sovraccarico. Se non si elimina questo sovraccarico, la macchina si spegne automaticamente. Per continuare a lavorare bisogna spegnere e riaccendere la macchina. Se la macchina non dovesse riavviarsi, il gruppo accumulatore potrebbe essere scarico e deve essere ricaricato nell'apparecchio carica-batterie.

TRASPORTO DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce pericolosa.



Il trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali, nazionali ed internazionali.

- Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza alcuna restrizione.
- Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio è regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. Le preparazioni al trasporto ed il trasporto stesso devono essere svolti esclusivamente da persone idoneamente istruite. Tutto il processo deve essere gestito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto segue:

- Assicurarsi che i contatti siano protetti ed isolati per evitare corto circuiti.
- Accertarsi che il gruppo di batterie non possa spostarsi all'interno dell'imballaggio.
- Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non devono essere trasportate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio trasportatore.



I dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

I dispositivi elettrici ed elettronici devono essere raccolti separatamente e devono essere conferiti ad un centro di riciclaggio per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente. Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.

Marchio CE



Simbolo di conformità nazionale Ucraina



Marchio di conformità EurAsian

MANUTENZIONE

Tenere la testa della telecamera sempre ben pulita. Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee. Gruppi costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza tecnica al cliente Milwaukee (vedi deppliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando il modello della macchina ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI



ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!



Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettroutensile.



Durante l'uso dell'apparecchio utilizzare sempre gli occhiali di protezione.



Accessorio - Non incluso nella dotazione standard, disponibile a parte come accessorio.

DATOS TÉCNICOS CÁMARA DIGITAL DE INSPECCIÓN

Voltaje de batería.....	12 V
Peso con batería	720 g
Longitud Cable de cámara	2744 mm
Cabezal de la cámara.....	12,4 mm
Resolución de la pantalla	320 x 240 pixel
Resolución de imagen	30 M Pixel
Zoom máximo.....	4x
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería	4,5 h
Tipo de tarjeta de memoria.....	SD-Card
Capacidad máxima de almacenamiento de la tarjeta SD.....	32 GB

M12 ICAV3

ATENCIÓN: Lea atentamente las indicaciones e instrucciones de seguridad. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

INDICACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD CÁMARA DIGITAL DE INSPECCIÓN

Cuando se trabaje detrás de paredes, desconectar el fusible de red para la zona correspondiente.

Cuando se trabaje con tubos, hay que tener cuidado de que estos no estén bajo tensión o cargados eléctricamente. Los tubos no deben contener ningún tipo de líquido. La cámara y el aparato no pueden entrar en contacto con líquido.

La cámara y el cable no deben entrar en contacto con aceite, gas u otros materiales corrosivos.

INDICACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD BATERÍA

No sustituya la batería si la carcasa del aparato de medición está húmeda.

Retire todos los cables del aparato y desconecte el mismo antes de efectuar el reemplazo de la batería.

No tire las baterías usadas a la basura ni al fuego. Los Distribuidores Milwaukee ofrecen un servicio de recogida de baterías antiguas para proteger el medio ambiente.

No almacene la batería con objetos metálicos (riesgo de cortocircuito).

Recargar solamente los acumuladores del Sistema M12 en cargadores M12. No intentar recargar acumuladores de otros sistemas.

En caso de sobrecarga o alta temperatura, pueden llegar a producirse escapes de ácido provenientes de la batería. En caso de contacto con éste, límpie inmediatamente la zona con agua y jabón. Si el contacto es en los ojos, límpiese concientadamente con agua durante 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico.

Este aparato no debe ser manejado o limpiado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, a no ser que éstas hayan sido instruidas en el manejo seguro del aparato por una persona legalmente responsable de su seguridad. Las personas arriba mencionadas deben ser supervisadas durante el uso del aparato. Este aparato no debe ser utilizado por los niños. En caso de no ser utilizado, el aparato se debe mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.


APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD

Con esta cámara de inspección digital es posible explorar e inspeccionar áreas difícilmente accesibles. Es ideal para localizar obstáculos de forma rápida, sencilla y no

destructiva. Es posible guardar las grabaciones como fotografías o videos en la tarjeta de memoria.

No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no sea su uso normal.

TECLAS



AJUSTES

Para abrir el menú de ajustes, encender el dispositivo y presionar el botón de ajustes. Utilizar las teclas de flecha $\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangledown\blacktriangleup$ para navegar por el menú.

MENÚ

MICRÓFONO	ENCENDIDO/APAGADO
BRILLO LCD	BAJO/MEDIO/ALTO
FECHA	MM/DD/AA
HORA	H./MIN. AM/PM
IDIOMA	VARIAS OPCIONES DE SELECCIÓN
BORRAR TODAS	CANCELAR/BORRAR TODAS
VERSIÓN	Indicación de la versión de software.

CARGAR EL MONITOR

Cuando el monitor se encuentra acoplado en la empuñadura, el acumulador alimenta tanto la empuñadura como el monitor. Cuando el monitor no está acoplado, este sigue funcionando gracias a un acumulador propio. Para cargar el monitor, acoplarlo en la empuñadura o el acumulador de recambio o bien conectarlo a una fuente de alimentación mediante un cable USB. Mantener siempre el monitor acoplado en la empuñadura. Si el monitor se apaga debido a falta de alimentación eléctrica, cargarlo antes de usarlo de nuevo durante al menos 30 minutos.

DESCARGA DE DATOS EN UN ORDENADOR

Enchufar el cable USB en la parte lateral del monitor. Enchufar el otro extremo del cable USB en el puerto correspondiente del ordenador. INDICACIÓN: Si no puede visualizar los videos en su ordenador, es posible que se deba a que su ordenador no dispone de ningún código DIVX o XVID. El archivo AVI se graba en formato MPEG4 por lo que su ordenador necesita un código DIVX o XVID para decodificar y reproducir el archivo. Descargue el código correspondiente para poder visualizar las imágenes o videos.

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el dispositivo cuando el monitor está acoplado, presionar uno de los dos pulsadores de encendido/apagado ①. Para apagar el dispositivo, mantener presionado uno de los dos pulsadores de encendido/apagado ①. Cuando el dispositivo no se encuentra acoplado, presionar el pulsador del dispositivo en cuestión para encenderlo o apagarlo.

INDICADOR DE ESTADO DE CARGA

Cuando el monitor está acoplado en la empuñadura, se indica el estado de carga del acumulador de recambio M12™ en la esquina superior derecha. Cuando el monitor no está acoplado, se muestran dos indicadores de estado de carga. El indicador izquierdo muestra el estado de carga de la batería del monitor. El indicador derecho muestra el estado de carga del acumulador de recambio M12™. Cada segmento del estado de carga representa aprox. 1/4 de la carga total.

USO DE LA EMPUÑADURA Y DEL MONITOR

Para separar el monitor de la empuñadura es necesario agarrar firmemente ambas piezas y separar el monitor del acumulador. Para volver a colocar el monitor, empujar la empuñadura o el monitor de forma que queden encajados.

INDICACIÓN: El mensaje de error "NO IMAGE SIGNAL" [SIN SEÑAL DE IMAGEN] se muestra cuando la empuñadura no tiene alimentación eléctrica, no se encuentra dentro de la zona de recepción de señal del monitor (aprox. 40 cm) o el cable no ha sido enchufado correctamente en la empuñadura. Si se utilizan varios dispositivos muy cerca unos de otros se pueden producir interferencias.

USO DEL CABLE PIVOTVIEW™ (ACCESORIO)

Para ello, véase lo representado en las imágenes. Si no se muestra el cuadro de imagen deseado, pulsar las teclas de desbloqueo y girar en 90° el cable PivotviewTM. A continuación, volver a enchufar el cable y curvar o doblar según sea necesario.

GRABAR IMÁGENES O VÍDEOS

Cambiar entre grabaciones de imagen o video con la tecla . Se muestra el modo operativo seleccionado mediante un símbolo en la esquina superior izquierda.

Alinear el cable para que se ajuste a la apertura. Asegurar el área de trabajo y enchufar el cable.

Cerrar o abrir el foco de la imagen con las teclas de flecha $\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangledown\blacktriangleup$.

Girar la imagen en pasos de 90° con las teclas de flecha $\blacktriangleleft\blacktriangleright$.

Usar la rueda giratoria para aumentar o disminuir el brillo de los LEDs.

Para grabar una imagen o video, accionar el botón Aceptar o el disparador.

Para finalizar una grabación de video, accionar de nuevo el botón Aceptar o el disparador.

Para guardar una imagen o video, accionar el botón Aceptar o el disparador. De esta forma queda guardada la imagen o video en la tarjeta de memoria. Pulsar las teclas de flecha $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ para interrumpir el proceso.

INDICACIÓN: Si el MICRÓFONO está ACTIVADO en el menú de ajustes también se registran sonidos durante la grabación de video.

REPRODUCCIÓN

Presionar el botón de reproducción para visualizar las imágenes o videos guardados.

Pulsar las teclas de flecha $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ para buscar entre las imágenes o videos guardados.

Pulsar la tecla Aceptar para seleccionar una imagen o video.

Pulsar las teclas de flecha $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ para seleccionar una de las siguientes opciones:

EDITAR	Ampliar/reducir o girar una imagen. Pulsar las teclas de flecha $\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangledown\blacktriangleup$ para ampliar/reducir. Pulsar las teclas de flecha $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ para girar la imagen en pasos de 90°.
--------	---

REPRODUCCIÓN	Reproducción de un video Pulsar la tecla Aceptar para hacer una pausa durante la reproducción o para continuar. Pulsar las teclas de flecha $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ para rebobinar o avanzar rápidamente.
--------------	---

BORRAR	Borrar permanentemente una imagen o video.
--------	--

FLAG	Marcar una imagen o video para su uso futuro. Si el dispositivo está conectado a un ordenador, se marca el archivo correspondiente con una «F» antes del nombre del archivo para poder localizarlo más fácilmente.
------	--

FINALIZADO	Volver al menú de reproducción
------------	--------------------------------

BOTÓN DE RESTAURACIÓN

Si se pulsa el botón de restauración se restablecen los ajustes predeterminados.

BATERÍA

Las baterías no utilizadas durante cierto tiempo deben ser recargadas antes de usar.

Las temperaturas superiores a 50°C reducen el rendimiento de la batería. Evite una exposición excesiva a fuentes de calor o al sol (riesgo de sobrecalentamiento).

Los puntos de contacto de los cargadores y las baterías se deben mantener limpios.

Para un tiempo óptimo de vida, deberán cargarse las baterías completamente después de su uso.

Para garantizar la máxima capacidad y vida útil, las baterías recargables se deberían retirar del cargador una vez finalizada la carga.

En caso de almacenar la batería recargable más de 30 días:

Almacenar la batería recargable en un lugar seco a una temperatura de aproximadamente 27°C.

Almacenar la batería recargable con un estado de carga del 30% y 50% aproximadamente.

Recargar la batería cada 6 meses.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE LA BATERÍA

El Akkupack está dotado de una protección de sobrecarga que protege al acumulador de sobrecarga, asegurando así una larga vida útil.
En caso de un esfuerzo extremo parpadea la lámpara de trabajo para indicar una sobrecarga. Si no se reduce la carga, la máquina se desconectará automáticamente. Para seguir trabajando, desconectar y volver a conectar la máquina. En el caso de que la máquina no se vuelva a poner en marcha, es posible que el Akkupack esté descargado y sea necesario volver a cargarlo en el aparato cargador.

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Las baterías de iones de litio caen bajo las disposiciones legales relativas al transporte de mercancías peligrosas.

El transporte de estas baterías recargables debe llevarse a cabo, observando las normas y disposiciones locales, nacionales e internacionales.

- Los consumidores pueden transportar estas baterías recargables sin el menor repero en la calle.
- El transporte comercial de baterías recargables de iones de litio por empresas de transportes está sometido a las disposiciones del transporte de mercancías peligrosas. Las preparaciones para el envío y el transporte deben ser llevados a cabo exclusivamente por personas instruidas adecuadamente. El proceso completo debe ser supervisado por personal competente.

Los siguientes puntos se deben observar para el transporte de las baterías recargables:

- Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y aislados para evitar que se produzcan cortocircuitos.
- Preste atención a que el conjunto de baterías recargables no se pueda desplazar dentro del envase.
- Las baterías recargables deterioradas o derramadas no se deben transportar.

Rogamos que para cualquier información adicional se dirija a su empresa de transportes.

MANTENIMIENTO

Mantenga siempre limpias las cabezas de la cámara.

Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de necesitar reemplazar componentes no descritos, contate con cualquiera de nuestras estaciones de servicio Milwaukee (consultar lista de servicio técnicos)

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato bajo indicación del tipo de máquina y el número de seis dígitos en la placa indicadora de potencia en su Servicio de Postventa o directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!



Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.



Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta



Para trabajar con la máquina, utilizar siempre gafas de protección.



Accesorio - No incluido en el equipo estándar, disponible en la gama de accesorios.



Los aparatos eléctricos no se deben eliminar junto con la basura doméstica.

Los aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger por separado y se deben entregar a una empresa de reciclaje para una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

Infórmese en las autoridades locales o en su tienda especializada sobre los centros de reciclaje y puntos de recogida.



Marca CE



Marca de conformidad nacional de Ucrania



Certificado EAC de conformidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÂMARA DE INSPECÇÃO

M12 ICAV3


Tensão do acumulador	12 V
Peso com acumulador	720 g
Comprimento do cabo de câmara	2744 mm
Cabeça da câmara	12,4 mm
Resolução do ecrã	320 x 240 pixel
Resolução da imagem	30 M Pixel
Zoom máx	4x
Autonomia máx. das pilhas	4,5 h
Tipo de cartão de memória	SD-Card
Espaço de memória máx. do cartão SD	32 GB

UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

A câmara de inspeção digital pode ser usada para ver e inspecionar áreas difíceis de acessar. Ela é ideal para a localização rápida e simples de obstáculos, sem ter de abrir ou danificar itens. As fotos podem ser salvadas como imagens ou filmes no cartão de memória.

Não use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi concebido.

TECLAS



CONFIGURAÇÃO

Para aceder ao menu de configuração ligue a ferramenta e pressione o botão de configuração. Use os botões ▲▼ para rolar no menu de configuração.

MENU

MICROFONE	SELEÇÕES
LUMINOSIDADE LCD	LIGAR/DESLIGAR
DATA	BAIXA/MÉDIA/ALTA
HORA	MM/DD/AA
IDIOMA	MM/DD/AA
DELETAR TODOS	SELEÇÕES MÚLTIPLAS
VERSÃO	CANCELAR/DELETAR TODOS
	Mostrar a versão do software.

CARREGAR A TELA

Quando a tela e o manipulo estiverem conectados, a bateria alimenta o manipulo e a tela. Quando não conectada, a tela é alimentada por uma bateria interna. Para carregar a tela, conecte-a ao manipulo/bateria ou a uma fonte de alimentação através de um cabo USB. Sempre guarde a tela conectada com o manipulo. Se a tela desligar-se devido à falta de energia, recarregue-a por pelo menos 30 minutos antes de usá-la.

BAIXAR A UM COMPUTADOR

Insira o cabo USB na porta no lado da tela. Conete a extremidade USB na porta USB no computador. NOTA: Se não for possível ver vídeos no seu computador, é possível que o seu computador não tenham o DIVX ou XVID codec. O arquivo AVI está registrado no formato MPEG4 e o seu computador precisa de um DIVX ou XVID codec para descodificar e reproduzi-lo. Baixe o codec apropriado para ver as imagens/os vídeos.

LIGAR/DESLIGAR

Quando a tela estiver conectada no manípulo, pressione o botão LIGAR/DESLIGAR ① para ligar a ferramenta. Pressione e mantenha o botão LIGAR/DESLIGAR ① pressionado para desligar a ferramenta. Quando a tela e o manípulo estiverem separados, use os botões de ligar/desligar individuais para ligar e desligar as unidades.

INDICADOR DA CARGA

Quanto a tela estiver conectada no manípulo, o indicador da carga da bateria intercambiável M12™ é mostrado no canto direito superior. Quando a tela estiver desconectada do manípulo, dois indicadores da carga serão mostrados. O indicador esquerdo mostra a carga residual da bateria interna da tela. O indicador direito mostra a carga residual da bateria M12™. Cada segmento do indicador da carga representa cerca de 1/4 da carga total da bateria.

UTILIZAÇÃO DO MANÍPULO E DA TELA

Para separar a tela do manípulo, segure bem ambas as peças e afaste a tela da bateria, deslizando. Para conectar novamente, junte o manípulo e a tela, deslizando.

NOTA: A mensagem de erro "NO IMAGE SIGNAL" [SEM SINAL DE IMAGEM] será mostrada, quando o manípulo não estiver ligado, o manípulo estiver fora do alcance da tela (cerca de 15') ou o cabo não estiver completamente conectado com o manípulo. Poderá haver interferências quando várias ferramentas forem usadas próximas, uma à outra.

UTILIZAÇÃO DO CABO PIVOTVIEW™ (ACESSÓRIO)

Veja as figuras.

Se a vista desejada não for mostrada, pressione os botões de liberação e gire o cabo PIVOTVIEW™ 90°. Insira o cabo novamente. Vire ou manipule o cabo, conforme necessário.

TIRAR FOTOS/GRAVAR VÍDEOS

Use o botão Foto/Vídeo 1 2 para comutar entre tirar fotos e gravar vídeos. O ícone do modo selecionado é mostrado no canto superior esquerdo da tela.

Alinhe o cabo à abertura. Depois de verificar se há perigos no lugar de trabalho, insira o cabo.

Use os botões ▲▼ para ampliar ou reduzir a imagem.

Use os botões ◀▶ para girar a imagem em incrementos de 90°.

Use o botão de luminosidade da LED para aumentar/reduzir o brilho.

Para tirar uma foto ou gravar um vídeo, pressione o botão OK ou acione o interruptor.

Para terminar a gravação do vídeo, pressione OK ou acione novamente o interruptor.

Para salvar a foto/o vídeo, pressione OK ou acione o interruptor. A foto/o vídeo é salvo no cartão de memória. Ou use os botões ◀▶ para selecionar Cancelar.

NOTA: Durante a gravação de um vídeo, o som também será gravado na tela, quando o MICROFONE estiver LIGADO na Configuração.

REPRODUÇÃO

Pressione o botão Reprodução ▶ para ver as fotos/os vídeos salvos.

Use os botões ◀▶▲▼ para rolar nas fotos/nos vídeos memorizados.

Pressione o botão OK para selecionar uma imagem/um vídeo.

Use os botões ▲▼ para selecionar um dos seguintes:

EDITAR	Ampliar ou girar uma imagem. Use os botões ▲▼ para ampliar. Use os botões ◀▶ para girar em incrementos de 90°.
--------	--

REPRODUIR	Reproduzir um vídeo. Use OK para Pausa/Reproduzir. Use os botões ◀▶ para Retrocesso/Avanço Rápido.
-----------	--

DELETAR	Deleta uma imagem/um vídeo permanentemente.
---------	---

FLAG	Marcar uma imagem/um vídeo para o uso futuro. Um "F" é colocado em frente ao nome do ficheiro para a localização simples quando conectado a um computador.
------	--

PRONTO	Voltar para a tela de reprodução
--------	----------------------------------

BOTÃO DE RESET

Use o botão de reset para resetar aos ajustes de fábrica.

ACUMULADOR

Acumuladores não utilizados durante algum tempo devem ser recarregados antes da sua utilização.

Temperaturas acima de 50°C reduzem a capacidade do bloco acumulador. Evitar exposição prolongada ao sol ou a caloríferos.

Manten limpos os contactos eléctricos no carregador e no bloco acumulador.

Para uma vida útil óptima das baterias, terá que carregá-las plenamente após a sua utilização.

Para assegurar uma vida útil longa, o pacote de bateria deve ser removido da carregadora depois do carregamento.

Se o pacote de bateria for armazenado por mais de 30 dias: Armazene o pacote de bateria com aprox. 27°C em um lugar seco.

Armazene o pacote de bateria com aprox. 30%-50% da carga completa.

Carregue o pacote de bateria novamente de 6 em 6 meses.

PROTECÇÃO DE SOBRECARGA DE BATERIA

O pacote da bateria vem equipado com uma protecção contra a sobrecarga, que protege a bateria de uma sobrecarga e assegura uma elevada duração de funcionamento.

No caso de um esforço extremo, a luz de funcionamento pisca para indicar uma sobrecarga. Se a carga não for retirada, a máquina desliga-se automaticamente. Para continuar a trabalhar, desligar e ligar novamente a máquina. Se a máquina não voltar a funcionar, a bateria poderá estar descarregada e deverá ser novamente carregada através do carregador.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IÃO-LÍTIO

Baterias de ião-lítio estão sujeitas às disposições da legislação relativa às substâncias perigosas.

O transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo com as disposições e os regulamentos locais, nacionais e internacionais.

- O utilizador pode efetuar o transporte rodoviário destas baterias sem restrições.
- O transporte comercial de baterias de ião-lítio por terceiros está sujeito aos regulamentos relativos às substâncias perigosas. A preparação do transporte e o transporte devem ser executados exclusivamente por pessoas instruídas e o processo deve ser acompanhado pelos especialistas correspondentes.

Observe o seguinte no transporte de baterias:

- Assegure-se de que os contactos terminais estejam protegidos e isolados para evitar um curto-circuito.
- Assegure-se de que o bloco da bateria esteja protegido contra movimentos na embalagem.
- Não transporte baterias danificadas ou que tenham fuga.

Para instruções mais detalhadas consulte a companhia de transportes



Aparelhos eléctricos não devem ser jogados no lixo doméstico.

Aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser colectados separadamente e entregues a uma empresa de reciclagem para a eliminação correcta.

Solicite informações sobre empresas de reciclagem e postos de colecta de lixo das autoridades locais ou do seu vendedor autorizado.

Marca CE



Marca de conformidade nacional da Ucrânia



Marca de conformidade EurAsian.

MANUTENÇÃO

Mantenha as cabeças da câmara sempre limpas.

Utilizar apenas acessórios Milwaukee e peças sobresselentes Milwaukee. Os componentes cuja substituição não esteja descrita devem ser substituídos num serviço de assistência técnica Milwaukee (consultar a brochura relativa à garantia/moradas dos serviços de assistência técnica).

Se for necessário, um desenho de explosão do aparelho pode ser solicitado do seu posto de assistência ao cliente ou directamente da Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo da máquina e o número de seis posições na chapa indicadora da potência.

SYMBOLÉ



ATENÇÃO! PERIGO!



Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.



Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.



Usar sempre óculos de protecção ao trabalhar com a máquina.



Acessório - Não incluído no equipamento normal, disponível como acessório.

TECHNISCHE GEGEVENS

INSPECTIECAMERA

M12 ICAV3

Spanning wisselakku.....	12 V
Gewicht met accu.....	720 g
Lengte camerakabel.....	2744 mm
Camerakop.....	12,4 mm
Beeldschermresolutie.....	320 x 240 pixel
Beeldresolutie.....	30 M Pixel
Zoom max.....	4x
Accutijd max.	4,5 h
Type geheugenkaart.....	SD-Card
Max. capaciteit van de SD-kaart.....	32 GB

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INSPECTIECAMERA

Bij werkzaamheden achter muren moet de netzekering voor het betreffende gedeelte uitgeschakeld worden.

Bij werkzaamheden in buizen moet worden gewaarborgd dat deze niet onder spanning staan of elektrisch geladen zijn. De buizen mogen geen vloeistof bevatten. De camera en het apparaat mogen niet in contact komen met vloeistof.

De camera en de kabel mogen niet in contact komen met olie, gas of andere corrosieve materialen.

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ACCU

Vervang de wisselaccu niet als de behuizing van het meetapparaat vochtig is.

Verwijder alle kabels van het meetapparaat en schakel het meetapparaat uit voordat u de wisselaccu vervangt.

Verbruikte akku's niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. Milwaukee biedt namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude akku's.

Wisselakku's niet bij metalen voorwerpen bewaren (kortschakeling).

Wisselakku's van het Akku-Systeem M12 alléén met laadapparaten van het Akku-Systeem M12 laden. Geen akku's van andere systemen laden.

Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof lopen. Na contact met accu-vloeistof direct afwassen met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.


Dit apparaat mag niet door personen gereinigd of bediend worden die over verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens resp. gebrekkeige ervaring of kennis beschikken, tenzij ze door een wettelijk voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon werden geïnstrueerd in de veilige omgang met het apparaat. De hierboven genoemde personen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Dit apparaat hoort niet thuis in kinderhanden. Als het apparaat niet gebruikt wordt, moet het dan ook buiten de reikwijdte van kinderen worden bewaard.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

Met deze digitale inspectiecamera kunnen moeilijk toegankelijke bereiken verkend en onderzocht worden. De camera is ideaal voor de snelle, eenvoudige en materiaalvriendelijke lokalisatie van hindernissen. De opnames kunnen als foto's of video's op de geheugenkaart worden opgeslagen.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven.

TOETSEN



INSTELLINGEN

Schakel het apparaat in en druk op de toets 'Instellingen' om het menu 'Instellingen' te openen. Gebruik de pijltoetsen **◀▶▲▼** om binnen het menu te navigeren.

MENU

MICROFOON

LCD-HELDERHEID

DATUM

TIJD

TAAL

ALLE WISSEN

VERSIE

KEUZEMOGELIJKHEDEN

AAN/UIT

GERING/GEMIDDELD/HOOG

MM/DD/JJ

HR/MIN AM/PM

MEERDERE

SELECTIEMOGELIJKHEDEN

ANNULEREN/ALLE WISSEN

Weergave van de softwareversie.

DISPLAY OPLADEN

Als het display op de handgreep aangesloten is, voedt de accu zowel de handgreep als het display. Als het display niet aangesloten is, blijft het actief dankzij een eigen accu. Steek het display op de handgreep resp. sluit de wisselaccu aan of verbind het display via een usb-kabel met een stroombron om het op te laden. Bewaar het display alleen aangesloten op de handgreep. Als het display uitschakelt op grond van gebrekkeige stroomvoorziening, moet u het display vóór het volgende gebruik minimaal 30 minuten opladen.

DOWNLOADEN VAN DE GEGEVENS NAAR EEN COMPUTER

Sluit de usb-kabel opzij op het display aan. Steek het andere uiteinde van de usb-kabel in de betreffende port van de computer. **OPMERKING:** als u de video's niet op uw computer kunt bekijken, beschikt uw computer eventueel

niet over een DIVX- of XVID-codec. Het AVI-bestand wordt altijd in MPEG4-formaat opgenomen en uw computer heeft daarom een DIVX- of XVID-codec nodig om het bestand te decoderen en af te spelen. Download de betreffende codec om de foto's/video's te kunnen weergeven.

IN-/UITSCHAKELEN

Als het display aangesloten is, drukt u op een van de twee AAN-/UIT-schakelaars **①** om het apparaat in te schakelen. Houd één van de beide AAN-/UIT-schakelaars **①** ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Als het display niet aangesloten is, drukt u op de schakelaar van het betreffende apparaat om het display in of uit te schakelen.

LAADTOESTANDSINDICATOR

Als het display op de handgreep aangesloten is, verschijnt in de hoek rechtsboven de laadtoestand van de M12™-wisselaccu. Als het display niet aangesloten is, verschijnen twee laadtoestandsindicatoren. De linker weergave toont de laadtoestand van de display-accu. De rechter weergave toont de laadtoestand van de M12™-wisselaccu. Ieder segment van de ladingindicator geeft ongeveer 1/4 van de complete lading weer.

GEBRUIK VAN DE HANDGREEP EN HET DISPLAY

Om het display van de handgreep te trekken, grijpt u beide onderdelen vast en trekt het display van de accu. Schuif de handgreep en het display in elkaar om het display weer te plaatsen.

OPMERKING: de foutmelding 'NO IMAGE SIGNAL' [GEEN BEELDSIGNAAL] verschijnt als de handgreep niet met stroom wordt verzorgd, zich niet binnen het ontvangstsbereik van het display bevindt (ca. 40 cm) of de kabel niet correct in de greep is gestoken. Als meerdere apparaten dicht bij elkaar worden gebruikt, kunnen interferenties optreden.

GEBRUIK VAN DE PIVOTVIEW™-KABEL (ACCESSOIRE)

Zie daarvoor de afbeeldingen.

Als het gewenste beeldfragment niet wordt weergegeven, drukt u op de vrijgavetoetsen en draait de Pivotview™-kabel 90°. Sluit daarna de kabel weer aan en buig of verdraai hem zo nodig.

FOTO'S/VIDEO'S OPNEMEN

Schakel met behulp van de toets **CAMERA** om tussen de foto- en de video-opnames. De geselecteerde bedrijfsmodus wordt door middel van een symbool in de hoek linksboven weergegeven.

Lijn de kabel uit in de richting van de opening. Controleer het werk bereik op mogelijke obstakels en sluit de kabel aan.

Met behulp van de pijltoetsen **▲▼** kunt u het beeld in- en uitzoomen.

Met behulp van de pijltoetsen **◀▶** kunt u beeld in 90°-stappen draaien.

Draai aan het stielwiel om de helderheid van de leds te verhogen of te verlagen.

Druk op de OK-toets of de ontspanner om een foto of video op te nemen.

Druk opnieuw op de OK-toets of de ontspanner om de video-opname te stoppen.

Druk op de OK-toets of de ontspanner om de foto of video op te slaan. Daardoor wordt de foto/video op de geheugenkaart opgeslagen. Druk op de pijltoetsen **◀▶** om het proces te onderbreken.

OPMERKING: als u de MICROFOON in het menu 'Instellingen' op AAN hebt gezet, worden bij een video-opname ook geluiden opgenomen.

WEERGAVE

Druk op de weergavetoets **▷** om de opgeslagen foto's/video's te bekijken.

Druk op de pijltoetsen **◀▶** om door de opgeslagen foto's/video's te bladeren.

Druk op de OK-toets om een beeld/video te selecteren.

Druk op de pijltoetsen **▲▼** om een van de volgende opties te selecteren:

BEWERKEN Zoomen of draaien van een beeld. Druk op de pijltoetsen **▲▼** om te zoomen.
Druk op de pijltoetsen **◀▶ om het beeld in 90°-stappen te draaien.**

WEERGAVE Afspelen van een video. Druk op de OK-toets om tijdens het afspelen een pauze te maken of om door te gaan. Druk op de pijltoetsen **◀▶** om snel vooruit of terug te spoelen.

WISSEN Een foto/video volledig wissen.

FLAG Een foto/video voor later gebruik kenmerken. Als het apparaat op een computer aangesloten is, wordt het betreffende bestand voor de eenvoudigere lokalisatie gekenmerkt met een 'F' vóór de bestandsnaam.

BEËINDIGD Terugkeren naar het weergavemenu

RESET-TOETS

Druk op de reset-toets om de fabrieksinstellingen te herstellen.

AKKU

Langere tijd niet toegepaste wisselakku's vóór gebruik altijd naladen.

Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu. Langdurige verwarming door zon of hitte vermijden.

De aansluitkontakten aan het laadapparaat en de akku schoonhouden.

Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik volledig opladen worden.

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd.

Bij een langere opslag van de accu dan 30 dagen: accu bij ca. 27 °C droog bewaren.

accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren.

accu om de 6 maanden opnieuw opladen.

OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU

Het accupak is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging die de accu tegen overbelasting beschermt en een lange levensduur garandeert.

Bij extreme belasting knippert het werkklampje om een overbelasting aan te geven. Wanneer de belasting niet verminderd wordt, schakelt de machine automatisch uit. Schakel de machine uit en weer in om door te kunnen werken. Wanneer de machine niet meer start, is het accupak mogelijkwijs ontladen en moet in het laadtoestel worden opladen.

TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S

Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen.

Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en internationale voorschriften en bepalingen in acht worden genomen.

- Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg transporteren.
- Het commerciële transport van lithium-ionen-accu's door expeditebedrijven is onderhevig aan de bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen. De verzendingsvoorbereidingen en het transport mogen uitsluitend worden uitgevoerd door dienovereenkomstig opgeleide personen. Het complete proces moet vakkundig worden begeleid.

Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht worden genomen:

- Waarborg ter vermindering van kortsluitingen dat de contacten beschermd en geïsoleerd zijn.
- Let op dat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven.
- Beschadige of lekkende accu's mogen niet worden getransporteerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw expeditebedrijf.



Elektrische apparaten mogen niet via het huisafval worden afgeweerd.
Elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden verzameld en voor een milieuvriendelijke afvoer worden afgewezen bij een recyclingbedrijf.
Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten.



CE-keurmerk



Nationaal symbool van overeenstemming
Oekraïne



EurAsian-symbool van overeenstemming.

ONDERHOUD

Camerakop schoonhouden.

Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een officieel Milwaukee servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder vermelding van het machinetype en het zescijferige nummer op het typeplaatje.

SYMBOLEN



OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!



Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.



Graag instructies zorgvuldig doorlezen voordat u de machine in gebruik neemt.



Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril dragen.



Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is apart leverbaar. Zie hiervoor het toebehorenprogramma.


TEKNISKE DATA

Udskiftningsbatteriets spænding	12 V
Vægt med batteri	720 g
Længde kamerakabel	2744 mm
Kamerahoved	12,4 mm
Opløsning billedskærm	320 x 240 pixel
Billedopløsning	30 M Pixel
Zoom maks.	4x
Batteriets driftstid maks.	4,5 h
Hukommelseskorttype	SD-Card
SD-kortets maks. hukommelseskapacitet	32 GB

INSPEKTIONSKAMERA

12 V
720 g
2744 mm
12,4 mm
320 x 240 pixel
30 M Pixel
4x
4,5 h
SD-Card
32 GB

KNAPPER



INDSTILLINGER

For at åbne menuen Indstillingen skal enheden tændes og tasten Indstillingen trykkes. Brug piltasterne $\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangledown\blacktriangleup$ til at navigere inden for menuen.

MENU

MIKROFON	TIL/FRA
LCD-LYSSTYRKE	SVAG/MIDDEL/KRAFTIG
DATO	MM/DD/ÅA
KLOKKESLÆT	HR/MIN AM/PM
SPROG	FLERE VALGMULIGHEDER
SLET ALLE	AFBRYD/SLET ALLE
VERSION	Visning af softwareversion.

VALGMULIGHEDER

OPLADNING AF DISPLAY

Hvis displayet er sat på grebet, forsyner batteriet både grebet og displayet. Hvis ikke displayet er sat i, fortsætter driften takket være det egne akkumulatorbatteri. Sæt displayet hhv. på grebet og reservebatteriet eller tilslut det til en strømkilde via USB-kabel for at oplade det. Når displayet opbevares, skal det altid være sat på grebet. Hvis displayet slukker på grund af manglende strømforsyning, skal det oplades i minimum 30 minutter inden næste brug.

DOWNLOAD AF DATA PÅ EN COMPUTER

Sæt USB-kablet på en side af displayet. Sæt den anden ende af USB-kablet ind computerens tilsvarende slot. OPLYSNING: Hvis ikke du kan se videoeklip på din computer, skyldes det muligvis, at din computer ikke har nogen DIVX- eller XVID-Codec. AVI-filen optages i MPEG4-format, hvorfor din computer skal bruge en DIVX- eller XVID-Codec for at afkode og afspille filen. Download den pågældende Codec for at vise fotos/videoeklip.

TILTÆNKET FORMÅL

Med dette digitale inspektionskamera kan svært tilgængelige områder udforskes og undersøges. Det er ideelt for den hurtige, nemme og fejlfrie lokalisering af hindringer. Optagelserne kan gemmes på hukommelseskortet som fotos eller videoklip.

Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end foreskrevet.

TÆND/SLUK

Hvis displayet er sat i skal en af de to TIL-/FRA-abrydere ① trykkes for at tænde enheden. Hold en af de to TIL-/FRA-abrydere ① nede for at slukke enheden. Hvis ikke displayet er sat i, skal abryderen på den pågældende enhed holdes nede for at tænde eller slukke.

VISNING AF LADESTATUS

Hvis displayet er sat ind i grebet, vises der i øverste højre hjørne ladestatus på M12™ reservebatteriet. Hvis ikke displayet er sat i, vises der to visninger af ladestatus. Venstre visning viser displaybatteriets ladestatus. Højre visning viser ladestatus på M12™ reservebatteriet. Hvert segment af ladevisningen viser ca. 1/4 af den samlede opladning.

BRUG AF GREBET OG DISPLAYET

For at trække displayet af grebet skal du tage hårdt fast i begge dele og trække displayet af batteriet. For at sætte displayet på igen skal grebet og displayet skubbes ind i hinanden.

OPLYSNING: Fejlmeldingen "NO IMAGE SIGNAL" [INTET BILLED SIGNAL] vises, hvis grebet ikke forsynes med strøm, ikke finder sig i displayets modtagelsesrækkevidde (ca. 40 cm) eller kablet ikke er sat korrekt ind i grebet. Hvis flere enheder bruges i umiddelbar nærhed af hinanden, kan der forekomme interferenser.

BRUG AF PIVOTVIEW™ KABLET (TILBEHØR)

Se illustrationer.

Hvis ikke det ønskede billedudsnit vises, skal du trykke på frigivelsestasterne og dreje Pivotview™ kablet 90°. Sæt herefter kablet i igen og bøj eller drej det efter behov.

OPTAG FOTOS/VIDEOKLIP

Sift mellem foto- eller videooptagelser med tasten . Den valgte driftsmåde vises med et symbol i øverste venstre hjørne.

Justér kablet hen imod åbningen. Sikr arbejdsmrådet og stik kablet i.

Med piltasterne ▲▼ kan du zoomme ind i billedet eller ud af billedet.

Drej billedet i 90°-trin med piltasterne ◀▶.

Brug justeringshjulet for at øge eller reducere LED'ernes lysstyrke.

Tryk på OK-tasten eller udløseren for at tage et foto eller optage en videoklip.

Tryk igen på OK-tasten eller udløseren for at afslutte videooptagelsen.

Tryk på OK-tasten eller udløseren for at gemme billedet/videoklippen. Herved gemmes billedet/videoklippen på hukommelseskortet. Tryk på piltasterne ◀▶ for at afbryde proceduren.

OPLYSNING: Hvis MIKROFON er slået TIL i menuen Indstillinger, optages der lyde ved en videooptagelse.

GENGIVELSE

Tryk på gengivelsestasten ▶ for at se de gemte fotos/videoklip.

Tryk på piltasterne ◀▶ for at søge i de gemte fotos/videoklip.

Tryk på OK-tasten for at vælge et foto/videoklip.

Tryk på piltasterne ▲▼ for at vælge en af de følgende optioner.

REDIGERING

Zoomer eller drejer et billede. Tryk på piltasterne ▲▼ for at zoome. Tryk på piltasterne ◀▶ for at dreje billedet i 90°-trin.

GENGIVELSE

Afspil et videoklip. Tryk på OK-tasten for at holde en pause under afspilningen eller fortsætte. Tryk på piltasterne ◀▶ for et hurtigt frem- eller tilbagebøj.

SLETNING

Slet et foto/videoklip permanent.

FLAG

Marker et foto/videoklip til fremtidig brug. Hvis enheden er tilsluttet til en computer, markeres den pågældende fil med et "F" foran filnavnet med henblik på nemmere lokalisering.

AFSLUTTET

Tilbage til gengivelsesmenuen.

RESET-TAST

Ved at aktivere reset-tasten genetableres fabriksindstillingerne.

BATTERI

Udskiftningsbatterier, der ikke har været brugt i længere tid, efterlades inden brug.

Ved temperaturer over 50°C formindskes batteriets effekt. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Tilslutningskontakterne på oplader og udskiftningsbatterier skal holdes rene.

For at opnå en optimal levetid skal de genopladelige batterier oplades fuldt efter brug.

For at sikre en så lang levetid som muligt skal batteriene tages ud af ladeaggregatet efter opladning.

Skal batterierne opbevares længere end 30 dage: Temperatur ca. 27°C i tørre omgivelser.

Opbevares ved ca. 30%-50% af ladetilstanden.

Batteri skal genoplades hver 6. måned.

OVERBELASTNINGSSIKRING FOR BATTERI

Akkupack'en er udstyret med en overbelastningssikring, som beskytter akkumulatorbatteriet mod overbelastning og sikrer en høj levetid. Ved ekstrem kraftig belastning blinker arbejdslampen for at signalere overbelastning. Hvis belastningen ikke reduceres, kobler maskinen automatisk fra. Sluk og tænd maskinen igen for at genoptage driften. Går maskinen ikke i gang igen, er akkupack'en muligvis afladt og skal så genoplades i ladeaggregatet.

TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af farligt gods.

Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse af lokale, nationale og internationale regler og bestemmelser.

- Forbrugere må transportere disse batterier på veje uden yderligere krav.
- Den kommercielle transport af lithium-batterier ved speditionsfirmaer er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Forberedelsen af forsendelse og transport må kun udføres af tilsvarende trænede personer. Den samlede proces skal følges af fagfolk.

Følgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:

- Sørg for at kontakterne er beskyttet og isoleret for at forhindre kortslutninger.
- Sørg for at batteripakken ikke kan bevæge sig inden for emballagen.

• Beskadigede eller løkkende batterier må ikke transporteres.

Kontakt dit speditionsfirma for at få yderligere oplysninger.

VEDLIGEHOLDELSE

Kamerahoved skal holdes rene.

Brug kun Milwaukee-tilbehør og Milwaukee-reservevede. Komponenter, hvor udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes ud hos et Milwaukee-servicested (se brochure garanti/kundeserviceadresser).

Hvis det er nødvendigt, kan der bestilles en sprængskit af værktøjet. Angiv herved venligst maskintypen samt det sekscifrede nummer på mærkepladen og bestil tegningen hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Tyskland.

SYMBOLER



VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!



Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.



Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.



Når der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelsesbriller på.



Tilbehør - Ikke inkluderet i leveringsomfanget, kab købes som tilbehør.
Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Elektrisk og elektronisk udstyr skalindsamles særskilt og aflæveres hos en genbrugsvirksomhed til en miljømæssig forsvarlig bortskaftelse. Spørg de lokale myndigheder eller din forhandler om genbrugsstationer og indsamlingssteder til sådant affald.



CE-mærke



Nationalt overensstemmelsesmærke Ukraine



EurAsian overensstemmelsesmærke.

TEKNIKKE DATA**INSPEKSJONSKAMERAET**

Spanning vekselbatteri	12 V
Vekt med batteri.....	720 g
Lengde kamerakabel.....	2744 mm
kamerahode.....	12,4 mm
Opplosning skjerm.....	320 x 240 pixel
Bildeopplosning.....	30 M Pixel
Zoom maks.....	4x
Maks. holdbarhet av de oppladbare batteriene	4,5 h
Type minnekort	SD-Card
Maks. minnekapasitet til SD-kortet.....	32 GB

OBS! Les alle sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenst  ende anvisninger kan medf  re elektriske st  t, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare p   alle advarslene og informasjonene.

**SPECIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
INSPEKSJONSKAMERAET**

Ved arbeid bak vegger skal sikringene i de respektive omr  der kobles ut.

Ved arbeid i r  r m   s  rge for at disse ikke er under spennin   eller er elektrisk oppladet. R  rene skal ikke inneholde noe flytende v  ske. Kameraet og apparatet skal ikke komme i kontakt med flytende v  ske.

Kameraet og kabelen skal ikke komme i kontakt med olje, gass eller andre materialer som kan f  re til korrosjon.

**SPECIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
BATTERI**

Ikke skift batteripakken n  r overflaten til m  leinstrumentet er v  t.

Fjern alle kabler fra m  leinstrumentet og sl   det av f  r utskifting av batteriene.

Ikke kast brukte vekselbatterier i varmen eller husholdningsavfallet. Milwaukee tilbyr en milj  rtig deponering av gamle vekselbatterier; vennligst sp  r din fagforhandler.

Ikke oppbevar vekselbatterier sammen med metallgenstande (kortslutningsfare).

Vekselbatterier av systemet M12 skal kun lades med lader av systemet M12. Ikke lad opp batterier fra andre systemer. Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan det lekke ut batteriv  ske fra utskiftbare batterier. Ved ber  ring med batteriv  ske, vask umiddelbart med s  pe og vann. Ved kontakt med   ynene m     ynene skylles grundig i rennende vann i minst 10 minutter. Opps  k lege umiddelbart.


Dette apparatet skal ikke betjenes eller rengj  res av personer som har innskrenket kroppslige, sensoriske eller psykiske evner, hhv. som har manglende erfaring eller kunnskap, dersom de ikke har blitt instruert om sikker omgang med apparatet av en person som er juridisk ansvarlig for deres sikkerhet. Ovenfor nevnte personer skal overv  kes ved bruk av apparatet. Barn skal hverken bruke, rengj  re eller leke seg med dette apparatet. Derfor skal det n  r det ikke brukes oppbevares p   en sikker plass utenfor barns rekkevidde.

FORMÅLMESSIG BRUK

Med dette inspekjonsskameraet kan vanskelig tilgjengelig omr  der sonderes og unders  kes. Det er ideelt for rask og enkel lokalisering av problemer og objekter uten   pning eller   deleggelse av problemst  dene. Opptakene kan lagres som bilder eller videoer p   minnekortet.

M12 ICAV3

Dette apparatet m  r kun brukes til de oppgitte form  l.

TASTER**INNSTILLINGER**

For   pne meny innstillingar, sl   p   apparatet og trykk tasten Innstillingar. Bruk piltastene        for   vrigere i menyen.

MENY	VALGMULIGHETER
MIKROFON	PÅ/AV
LCD-LYSSTYRKE	SVAK/MEDIUM/STERK
DATO	MM/DD/ÅA
TID	HR/MIN AM/PM
SPR��K	FLERE VALGMULIGHETER
SLETT ALT	AVBRYT/SLETT ALT
VERSJON	Viser software versjonen.

LADE OPP DISPLAYET

N  r displayet er koblet p   h  ndtaket forsyner batteriet s  l h  ndtaket som displayet med str  m. Dersom displayet ikke er koblet til, blir det forsynt med str  m av sitt eget oppladbare batteri. Displayet kan lades opp ved tilkobling til h  ndtaket hhv. en batteripakke eller via en USB-kabel til en annen str  mkilde. Oppbevar displayet alltid tilkoblet h  ndtaket. Dersom displayet sl  s av p  ga. for svak str  mforsyning, m   det lades opp minst 30 minutt f  r neste bruk.

NEDLASTING AV DATA TIL EN COMPUTER

Stikk USB-kablet inn USB-porten p   siden av displayet. Kabelens andre ende stikkes i den respektive porten p   computeren. HINT: Dersom du ikke kan se p   videoen p   din computer kan grunnen til dette v  re at computeren ikke har DIVX- eller XVID-Codec. AVI-filen blir tatt opp i MPEG4-format og derfor beh  ver computeren en DIVX- eller XVID-Codec for    dekodere og avspille videoen. Last ned den respektive Codec for    se p   bildene/videoene.

PÅ/AV SL  ING

N  r displayet er koblet til h  ndtaket, trykk en av de to PÅ/AV bryterne    for   sl   p   apparatet. Hold en av de PÅ/AV-bryterne    trykket for   sl   p   apparatet. Dersom displayet ikke er koblet til, m   bryterne p   hvert enkelt apparat trykkes for   sl   dem p   eller av.

LADETILSTANDS-INDIKATOR

Dersom displayet er tilkoblet h  ndtaket, blir ladetilstanden til M12™ batteriet vist i øvre høyre hj  rne. Dersom displayet ikke er koblet til, blir til ladetilstanden vist. Indikatoren til venstre viser ladetilstanden til displaybatteriet. Indikatoren til høyre viser ladetilstanden til M12™ batteriet. Hvert segment av ladeindikatoren viser ca. 1/4 av batteriets 100% oppladning.

BRUK AV H  NDTAKET OG DISPLAYET

For   skille displayet fra h  ndtaket m   begge deler holdes fast for s  l    trekke displayet av batteripakken. For   koble til displayet igjen skyves displayet og h  ndtaket tilbake p   hverandre.

HINT: Feilmeldingen "NO IMAGE SIGNAL" [INTET BILDESIGNAL] blir vist dersom h  ndtaket ikke har str  mforsyning, er utenfor rekkevidden til displayet (ca. 40 cm) eller kabelen ikke riktig stikket inn i h  ndtaket. Dersom flere apparat brukes i n  rheten av hverandre kan det ogs   oppst   forstyrrelser.

BRUK AV PIVOTVIEW™ KABELEN (TILBEH  R)

Se hertil p   illustrasjonene.

Dersom den   nskede bildedelen ikke blir vist s  l trykk utl  serosten og drei Pivotview™ kabelen 90  . Stikk s   kabelen inn igjen og den kan b  yes og dreies alt etter behov.

  TA BILDER/VIDEOER

Bruk tasten       for   veksle mellom opptak av bilder og videoer. Den valgte driftsmodusen blir vist i øvre venstre hj  rne.

Juster kabelen slik at den passer i   pningen. Etter    ha kontrollert arbeidsområdet for farer kan kabelen stikkes inn   pningen.

Bruk piltastene       for   zoome inn i bildet eller ut av det.

Bruk piltastene       for    dreie bildet i 90  -trinn.

Bruk dreieknappen for   forsterker eller minke LEDens lysstyrke.

For   ta et bilde eller en video trykk OK-tasten eller p   utl  seren.

For   avslutte et videoopptak, trykk OK-tasten eller trykk p   utl  seren p   nytt.

For   lagre bildet/videoen trykk OK-tasten eller p   utl  seren. Slik blir bildet/videoen lagret p   minnekortet. Trykk piltastene       for    avbryte prosessen.

HINT: Dersom MIKROFON i meny Innstillingar er stilt p   PÅ, blir ved videoopptak ogs   lyder tatt opp.

GJENGIVELSE

Trykk gjengivelse-tasten    for    se p   de lagrede bildene/videoene.

Trykk piltastene       for   s  ke igjennom bildene/videoene.

Trykk OK-tasten for   velge et bilde/video.

Trykk piltastene       for   velge en av de f  lgende opsjoner:

BEARBEIDE Zoomer eller dreie et bilde. Trykk piltastene       for   zoome. Trykk

piltastene       for   drei bildet i 90  -trinn.

GJENGIVELSE Avspille en video. Trykk OK-tasten for en pause eller for fortsett avspillingen. Trykk piltastene       for   spole raskt framover eller bakover.

SLETT   slette et bilde/video permanent.

FLAG For   kjennetegne et bilde/video for fremtidig bruk. N  r apparatet er tilkoblet en computer blir den respektive filen kjennetegnet med en "F" foran filnavnet for lettere lokalisering.

AVSLUTTET Tilbake til Gjengivelse-menyen

RESET-TASTE Ved   trykke reset-tasten blir fabrikkinstillingene gjenopprettet.

BATTERIER Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal etterlates f  r bruk.

En temperatur over 50  C reduserer vekselbatteriets kapasitet. Unng   oppvarming i sol eller ved varmeovner (fyring) i lengre tid.

Hold tilkoplingskontaktene p   lader og vekselbatteriene. For optimal holdbarhet m   batteriene lades opp helt etter bruk.

For   sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse etter oppladning t  s ut av laderen.

Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager:

Lagre batteriet t  rt ved ca. 27  C.

Lagre batteriet ved en oppladningstilstand p   ca. 30%-50%. Lade opp batteriet igjen etter 6 m  neder.

OVERBELASTNINGSVERN FOR OPPLADBARE BATTERIER

Den oppladbare batteripakken er utst  rt med et overbelastningsvern som beskytter batteriet mot overbelastning og dermed sikrer batteriet lang levetid. Ved ekstrem h   overbelastning blinker arbeidslampan for    henvis til en overbelastning. Blir ikke belastningen redusert, kobler maskinen seg ut automatisk. For    kunne fort  tte    arbeide, m   maskinen sl  s av og s  p    igjen. Skulle maskinen ikke starte igjen, er batteripakken muligens utladet og m   lades opp igjen i laderen.

TRANSPORT AV LITHIUM-ION-BATTERI

Lithium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om transport av farlig gods. Transporten av disse batteriene m   rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter og bestemmelser.

- Forbruker har lov    transportere disse batteriene p   gaten uten reglementering.
- Den kommersielle transport av Lithium-ion-batterier av spedisjonsfirma faller under bestemmelserne om transport av farlig gods. Forberedningene av forsendelsen og transport skal utelukkende gjennomf  res av personer som har blitt skolert til dette. Hele prosessen skal f  lges opp av folk.

F  lgende punkter skal tas hensyn til ved transport:

- Kontroller at kontaktene er beskyttet og isolert for    unng   kortslutninger.
- Pass p   at batteripakken i forpakningen ikke kan skli fram og tilbake.

• Skadete eller batterier som lekker er det ikke lov å transportere.

Ta kontakt med spedisjonsfirma for ytterlige henvisninger.

VEDLIKEHOLD

Hold kamerahode rene.

Bruk kun Milwaukee tilbehør og Milwaukee reservedeler.
Komponenter der utskifting ikke er beskrevet skal skiftes ut hos Milwaukee kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fås en eksplosjonstegning av apparatet hos kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany ved angivelse av maskinens type og det sekstallige nummeret på maskinens skilt.

SYMBOLER



OBS! ADVARSEL! FARE!



Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen



Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.



Bruk alltid vernebrille når du arbeider med maskinen.



Tilbehør - inngår ikke i leveransen, anbefalt komplettering fra tilbehørsprogrammet.



Elektriske apparat skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Elektriske og elektroniske apparat skal sammensettes og leveres til miljøvennlig deponering til en avfall bedrift.
Informér deg hos myndighetene på stedet eller hos din fagforhandler hvor det finnes recycling bedrifter oppsamlingssteder.



CE-tegn



Nasjonalt Konformitetstege Ukraine



EurAsian Konformitetstege.


TEKNISKA DATA

Batterispänning.....	12 V
Vikt inkl. batteri	720 g
Längd kamerakabel.....	2744 mm
Kamerahus	12,4 mm
Upplösning bildskärm	320 x 240 pixel
Bildupplösning	30 M Pixel
Zoom max.....	4x
Batteritid max.....	4,5 h
Typ av minneskort	SD-Card
SD-kortets maximala minneskapacitet	32 GB

INSPEKTIONSKAMERAN

M12 ICAV3

KNAPPAR



VARNING! Läs all säkerhetsinformation och alla anvisningar. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtidens bruk.

SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER INSPEKTIONSKAMERAN

Koppla ur nätsäkringen för berört område vid arbeten bakom väggar.

Beakta vid arbeten i rör att dessa inte står under spänning eller är elektriskt uppladdade. Rören får inte innehålla någon vätska. Kameran och apparaten får inte komma i beröring med vätska.

Kameran och kabeln får inte komma i beröring med olja, gas eller andra korrosionsbildande material.

SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER BATTERI

Byt inte ut växelbatteriet om mätapparatens hölje är fuktigt. Dra ut alla kablar ur mätapparaten och stäng av den innan du byter ut ett växelbatteri.

Kasta inte förbrukade batterier. Lämna dem till Milwaukee Tools för återvinning.

Förvara ej batteriet ihop med metallföremål, kortslutning kan uppstå.

System M12 batterier laddas endast i System M12 laddare. Ladda inte batterier från andra system.

Under extrem belastning eller extrem temperatur kan batterivätska tränga ut ur skadade utbytesbatterier. Vid beröring med batterivätska tvätta genast med vatten och tvål. Vid ögonkontakt spola genast i minst 10 minuter och kontakta genast läkare.

Denna produkt får inte användas och rengöras av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller personer med bristande erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de inte har instruerats om hur produkten ska hanteras på ett säkert sätt av en person som enligt lag är ansvarig för deras säkerhet. Ovan nämnda personer ska stå under uppsikt när de använder produkten. Produkten ska förvaras oåtkomligt för barn. När produkten inte används ska den därför förvaras säkert och utan räckhåll för barn.

ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

Med den här digitala inspektionskameran kan man utforska och undersöka otillgängliga områden. Den är perfekt för att snabbt, enkelt och utan att förstöra något kunna undersöka hinder. Inspelningarna kan sparas som bilder eller videoer på ett minneskort.

Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.

INSTÄLLNINGAR

För att öppna menyn inställningar, slå på instrumentet och tryck på knappen inställningar. Använd pilknapparna ▲ ▼ ▶ ▶ för att navigera i menyen.

MENY

MIKROFON

PÅ/AV

LCD-LJUSSTYRKA

SVAG/MEDEL/STARK

DATUM

MM/DD/AA

TID

HR/MIN AM/PM

SPRÅK

FLER VALMÖJLIGHETER

RADERA ALLA

AVBRYT/RADERA ALLA

VERSION

Visa programvaruversion.

LADDA DISPLAY

När displayen sitter fast på handtaget försörjer det uppladdningsbara batteriet både handtaget och displayen. När displayen inte är fastsatt fortsätter den att arbeta med hjälp av ett eget uppladdningsbart batteri. Sätt fast displayen på handtaget resp. sätt fast utbytesbatteriet eller anslut en strömkälla via USB-kabel för att ladda upp displayen. Förvara alltid displayen fastsatt på handtaget. Om displayen stängs av på grund av bristande strömförsörjning, lädda upp den minst 30 minuter innan nästa användning.

LADDA NER DATA TILL EN DATOR

Sätt i USB-kabeln displayens sida. Sätt i USB-kabelns andra ände i den passande porten på datorn. OBS: Om du inte kan visa videoer på din dator kan det eventuellt bero på att din dator saknar DIVX- eller XVID-codec. AVI-filen spelar in i MPEG4-format och din dator måste därför ha en DIVX- eller XVID-codec för att kunna avkoda filen och spela upp den. Ladda ner den codec som behövs för att visa bilder/videor.

STARTA/STÄNGA AV

När displayen sitter fast, tryck på en av de båda PÅ/AV-knapparna  för att starta instrumentet. Häll en av de båda PÅ/AV-knapparna  intryck för att stänga av instrumentet. Om displayen inte sitter fast, tryck på knappen på respektive instrument för att starta eller stänga av det.

LADDNINGSINDIKATOR

När displayen sitter fast på handtaget visas laddningstillståndet för M12™ utbytesbatteriet uppe i det högra höret. Om displayen inte är fastsatt visas två laddningsindikatorer. Den vänstra indikatorn visar displaybatteriets laddningstillstånd. Den högra indikatorn visar laddningstillståndet för M12™ utbytesbatteriet. Varje segment hos laddningsindikator motsvarar ca 1/4 av den totala laddningen.

ANVÄNDA HANDTAGET OCH DISPLAYEN

För att ta loss displayen från handtaget, ta tag ordentligt i båda delarna och dra av displayen från batteriet. För att sätta fast displayen igen, skjut in handtaget och displayen i varandra.

OBS: Felmeddelandet "NO IMAGE SIGNAL" [INGEN BILD/SIGNAL] visas om handtaget inte försöjs med ström, inte befinner sig inom displayens mottagningsområde (ca 40 cm) eller om kabel inte är ordentligt isatt i handtaget. Om flera instrument används direkt intill varandra kan detta leda till interferenser.

ANVÄNDA PIVOTVIEW™ KABEL (TILLBEHÖR)

Se bilder.

Om det önskade bildavsnittet inte visas, tryck på frigivningsknapparna och vrid Pivotview™ kabeln 90°. Sätt i kabeln igen och böj eller vrid den efter behov.

TA BILDER/SPELA INI VIDEO

Med knappen  växlar man mellan foto och videoinspelning. Det valda läget visas med en symbol uppe i det vänstra höret.

Rikta in kabeln mot öppningen. Säkra arbetsområdet och sätt i kabeln.

Med pilknapparna  kan man zooma in och ut i bilden.

Med pilknapparna  kan man rotera bilden i steg om 90°.

Använd inställningshjulet för att öka eller minska ljusstyrkan hos lysdioderna.

För att ta en bild eller spela in en video, tryck på OK knappen eller på utlösaren.

För att stoppa en videoinspelning, tryck på OK knappen eller tryck en gång till på utlösaren.

För att spara bilden/videoen, tryck på OK knappen eller på utlösaren. Bilden/videoen sparas på minneskortet. Tryck på pilknapparna  för att avbryta proceduren.

OBS: När MIKROFON är PÅ i menyn Inställningar spelas även ljud in under en videoinspelning.

UPPSPELNING

Tryck på play knappen  för att visa de sparade bilderna/videorna.

Tryck på pilknapparna  för att söka igenom de sparade bilderna/videorna.

Tryck på OK knappen för att välja en bild/video.

Tryck på pilknapparna  för att välja något av följande alternativ:

BEARBETA Zooma eller rotera en bild. Tryck på pilknapparna  för att zooma. Tryck på

pilknapparna  för att rotera bilden i steg om 90°.

PLAY

Spela upp en video. Tryck på OK knappen för att göra en paus i uppspelningen eller för att fortsätta efter en paus. Tryck på pilknapparna  för snabbspolning framåt eller bakåt.

RADERA

Radera en bild/video komplett.

FLAG

Markera en bild/video för framtida användning. Om instrumentet är anslutet till en dator markeras filen med ett "F" framför filnamnet för att man lättare ska kunna lokalisera filen.

AVSLUTA

Gå tillbaka till uppspelningsmenyn.

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP

Genom att man trycker in återställningsknappen återställs fabriksinställningarna.

BATTERIER

Batteri som ej används på långt håll måste laddas före nytt bruk. En temperatur över 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik längre uppvärmning tex i solen eller nära ett element.

Se till att anslutningskontakten i laddaren och på batteriet är rena.

För att batterierna ska få lång livslängd ska de laddas fulla efter användning.

För att få en så lång livslängd som möjligt bör laddningsbara batterier avlägsnas från laddaren när de är laddade.

Om laddningsbara batterier lagras längre än 30 dagar:

Lagra batteriet torrt och vid ca 27°C.

Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten.

Ladda batterierna på nytt var 6:e månad.

BATTERI-ÖVERBELASTNINGSSKYDD

Batteripaketet är utrustat med ett överbelastningsskydd som skyddar det uppladdningsbara batteriet mot överbelastning, vilket säkerställer en lång livslängd.

Vid extremt stark belastning blinkar arbetslampan för att indikera en överbelastning. Reduceras inte belastningen, stannar maskinen automatiskt. För att fortsätta arbetet måste du stänga av maskinen och sedan slå på den igen. Skulle den inte starta igen, är batteripaketet eventuellt urladdat och måste åter laddas i laddaren.

TRANSPORTERA LITIJUMJON-BATTERIER

För litijumjon-batterier gäller de lagliga föreskrifterna för transport av farligt gods på väg.

Därför får dessa batterier endast transporteras enligt gällande lokala, nationella och internationella föreskrifter och bestämmelser.

- Konsumenter får transportera dessa batterier på allmän väg utan att behöva beakta särskilda föreskrifter.
- För kommersiell transport av litijumjon-batterier genom en speditionfirma gäller emellertid bestämmelserna för transport av farligt gods på väg. Endast personal som känner till alla tillämpliga föreskrifter och bestämmelser får förbereda och genomföra transporten. Hela processen ska följas upp på fackmässigt sätt.

Följande ska beaktas i samband med transporten av batterier:

- Säkerställ att alla kontakter är skyddade och isolerade för att undvika kortslutning.
- Se till att batteripacken inte kan glida fram och tillbaka i förpackningen.

• Transportera aldrig batterier som läcker, har runnit ut eller är skadade.

För mer information vänligen kontakta din speditionsfirma.

SKÖTSEL

Kamerahus ren.

Använd endast Milwaukee-tillbehör och Milwaukee-reservdelar. Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukee-kundtjänst (se broschyren garanti-/kundtjänstadresser).

Vid behov kan du rekrytera apparatens språngskiss antingen hos kundservicen eller direkt hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Du ska då ange maskintypen och numret på sex siffror som står på effektskylden.

SYMBOLER



OBSERVERA! VARNING! FARA!



Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.



Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.



Använd alltid skyddsglasögon.



Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, erhålls som tillbehör.

Elektriska maskiner och elverktyg som kasseras får inte slängas tillsammans med de vanliga hushållssporna. Elektriska maskiner och verktyg samt elektronisk utrustning som kasseras ska samlas separat och lämnas till en avfallsstation för miljövänlig avfallshantering. Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer för elskrot.

CE-symbol



Nationell symbol för överensstämmelse Ukraine



EurAsian överensstämmelsesymbol.

TEKNISET ARVOT

TUTKIMUSKAMERAA

Jännite vaihtoakku.....	12 V
Paino akun kera.....	720 g
Kameran johdon pituus.....	2744 mm
Kameran kärki	12,4 mm
Näytön erottelukyky.....	320 x 240 pixel
Kuvan tarkkuus.....	30 M Pixel
Zoom enint.....	4x
Akun kesto enint.....	4,5 h
Muistikortityppi.....	SD-Card
SD-kortin suurin muistikapasiteetti	32 GB

VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusmäärykset ja ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSMÄÄRYKSET TUTKIMUSKAMERAA

Seinänsäisissä töissä on virta kytettävä pois päältä vastaanvalta alueelta.

Putkitöissä on tärkeää, että putkissa ei ole jännitetty tai sähköluistausta. Putkissa ei saa olla nestettä. Kamera ja näyttölaite eivät saa päästää kosketuksiin nesteen kanssa.

Kamera ja johto eivät saa päästää kosketuksiin öljyn, kaasun ja tai tai muiden korroosiota aiheuttavien materiaalien kanssa.

LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSMÄÄRYKSET AKKU

,lä vaihda vaihtoakkuja uuteen, kun mittarin kotelo on kostea. Ota kaikki johdot irti militariaista ja kytke mittari pois päältä, ennen kuin vaihdat akun.

Käytettyjä vaihtoakkuja ei saa polttaa eikä poistaa normaalilin jätteuhollon kautta. Milwaukeella on tarjolla vanhoja vaihtoakkuja varten ympäristöystävällinen jätehuoltopalvelu.

Vaihtoakkuja ei saa säälyttää yhdessä metalliesineiden kanssa (oikosulkuväärä).

Käytää ainoastaan System M12 latauslaitetta System M12 akkujen lataukseen. Älä käytä muiden järjestelmien akkuja.

Vaurioituneesta akusta saatetaan erityisen kovassa käytössä tai poikkeavassa lämpötilassa vuotaa akkuhappoa .

Ihonkohta, joka on joutunut kosketukseen akkuhapon kanssa on viipytmättä pestävä vedellä ja saippualla. Silmä, johon on joutunut akkuhappoa, on huuhdeltava vedellä

vähintään 10 minuutin ajan, jonka jälkeen on viipytmättä hakeuduttava lääkärin apuun.

Tätä laitetta eivät saa käyttää tai puhdistaa sellaiset henkilöt, joiden ruumiiliiset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tähän tarvittavaa kokemusta tai tietämystä, paitsijos heidän turvallisudestaan laillisesti vastuullinen henkilö on opastanut heitä laitteeseen turvallisessa käytäessään laitetta. Tämä laite ei saa joutua lasten käsiin. Siksi sitä tulee säilyttää tuvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

TARKOITUksenMUKAINEN KÄYTÖ


Tällä digitaalisella tarkastuskameralla voidaan katsella ja tutkia alueita, joille on vaisea päästää. Se on ihanteellinen esteiden nopeaa, helppoa paikallistamista varten ilman etta täytyy rikkota mitään. Kuvat voidaan tallentaa muistikortille yksittäiskuvina tai videoina.

Älä käytä tuottetaa ohjeiden vastaisesti.

VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusmäärykset ja ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

PAINIKKEET



ASETUKSET

Avaa asetusvalikko käynnistämällä laite ja painamalla asetuspainiketta. Käytä nuolinäppäimiä ▶▶▲▼ liikkuaksesi valikossa.

VALIKKO

MIKROFONI

NESTEKIDEKIRKKAU

PÄIVÄYS

KELLONAIIKA

KIELI

PYYHI KAIKKI

VERSIO

VALINTAVAIHTOEHDOT

PÄÄLLE/POIS

HEIKKO/KESKIM./VOIMAKAS

KK/PP/VV

T/MIN AP/IP

USEAMPIA VAIHTOEHTOJA

KESKEYTÄ/PyYHI KAIKKI

Ohjelmistoversio näyttö.

NÄYTÖN LATAAMINEN

Kun näyttö on liitetty kahvaan, niin akku syöttää virtaa sekä kahvaan että näyttöön. Kun näyttö ei ole liitetty laitteeseen, niin se toimii edelleen omalla akullaan. Työnnä näyttö kahvaan tai vaihtoakkuun tai liitä se USB-kaapelin kautta virranläheteeseen ladattakesi sen. Säilytä näyttö aina liitetynä kahvaan. Jos näyttö sammuu virransyötön puitteesta, lataa sitä ennen seuraavaa käytöötä vähintään 30 minuutin ajan.

TIETOJEN SIIRTÄMINEN MIKROTIKONEELLE

Työnnä USB-kaapeli näytön sivulla olevaan liitintään. Työnnä USB-kaapelin toinen pää vastaavaan tietokoneen porttiin. VIITE: Jos et voi nähdä videoita tietokoneellesi, niin synny voi olla se, ettei tietokoneessasi ole DIVX- tai XVID-muunninta. AVI-tiedosto tallennetaan MPEG4-formaattiissa ja tietokoneessasi täytyy sen vuoksi olla DVIX- tai CVID-muunnin tiedoston purkamista ja toistoa varten. Asenna tarvittava muunnin voidaksesi nähdä kuvat/videon.

KÄYNNISTYS/SAMMUTUS

Kun näyttö on liitetty kahvaan, paina yhtä kahdesta PÄÄLLE/POIS-katkaisimesta ① käynnistääksesi laitteen. Pitää jompikumpaa PÄÄLLE/POIS-katkaisinta ① painettuna sammuttaaksesi laitteen. Kun näyttö ei ole liitetty kahvaan, paina kunkin laitteen omaa katkaisinta sen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi.

LATAUSTILAN NÄYTÖ

Kun näyttö on liitetty kahvaan, niin oikeassa yläkulmassa näytetään M12™ -vaihtoakun lataustila. Kun näyttö on irrotettu kahvasta, niin näkyviin tulee kaksi lataustilan näytöitä. Vasemmanpuoleinen näyttö ilmoittaa näytön akun lataustilan. Oikeanpuoleinen näyttö ilmoittaa M12™ -vaihtoakun lataustilan. Kukin lataustilan näytön osa esittää n. 1/4 kokonaislatauksesta.

KAHVAN JA NÄYTÖN KÄYTÖ

Vedä näyttö kahvasta irti siten, että tarttu molempien osiin lujasti ja vedät näytön pois akusta. Pane näyttö takaisin paikalleen työntämällä kahva ja näyttö toisiinsa.

VIITE: Virheilmoitus "NO IMAGE SIGNAL" [EI KUVASIGNALIA] tulee näytöön, jos kahvaan ei syötetä virtaa, se ei ole näytön vastaanottoalueella (n. 40 cm) tai johtoa ei ole liitetty kahvan oikein. Jos käytetään useampia laitteita välittömästi toistensa läheisyydessä, niin tätä voi aiheuttaa häiriintää.

PIVOTVIEW™ -KAAPELIN (LISÄVARUSTE) KÄYTÖ

Katsa täitä koskevia kuvia.

Jos näytössä ei ole haluttu kuvauskohde, paina vapautusnäppäimiä ja käännä Pivotview™ -kaapelia 90° ympäri. Työnnä kaapeli jälleen liitintään ja taivuta tai käännä sitä tarpeen mukaan.

KUVIEN/VIDEOIDEN OTTAMINEN

Käytä vaihtokytkintä ④ vaihdellaksesi kuvan tai videon väliillä. Valitut käytötäpä ilmoitetaan symbolilla vasemmassa yläkulmassa.

Suuntaa kaapeli aukkoon. Tarkasta, onko työalueella vaaroja, ja työnnä kaapeli sisään.

Zoomaa kuvaa suuremmaksi tai pienemmäksi nuolinäppäimillä ▲▼.

Käänna kuvaa 90° -askelin nuolinäppäimillä ◀▶.

Lisää tai vähennä LED:ien kirkkautta säätöpyörän avulla. Ottaaksesi kuvan tai videon paina OK-näppäintä tai laukaisinta.

Lopeta videon ottaminen painamalla OK-näppäintä tai laukaisinta uudelleen.

Tallenna kuva tai video painamalla OK-näppäintä tai laukaisinta. Tällöin kuvia/videoita tallennetaan muistikortille. Paina nuolinäppäimiä ◀▶ keskeyttääksesi tapahtuman.

VIITE: Jos MIKROFONI on kytetty PÄÄLLE asetusvalikosta, niin video-otoksessa tallennetaan myös äänet.

TOISTO

Paina toistonäppäintä ▶, kun haluat katsella tallennettuja kuvia/videoita.

Selaa tallennettuja kuvia/videoita nuolinäppäimillä ◀▶.

Paina OK-näppäintä valitaksesi kuvan/videoon.

Paina nuolinäppäimiä ▲▼ valitaksesi yhden seuraavista vaihtoehtoista:

MUOKKAUS Yksittäisen kuvan zoomaus tai kääntäminen. Paina nuolinäppäimiä ▲▼

zoomataksesi kuvaan. Paina nuolinäppäimiä ◀▶ kääntääksesi kuva 90° -askelin.

TOISTO

Videon toisto. Paina OK-näppäintä pitääksesi tauon toistossa tai jatkaksesi toistoa. Paina nuolinäppäimiä ◀▶ pikakelataksesi eteen- tai taaksepäin.

PYYHI Pyyhi kuva/video lopullisesti.

FLAG Merkitse kuva/video myöhempää käytöä varten. Kun laite on liitetynä tietokoneeseen, niin kyseinen tiedosto merkitään niimen edessä olevalla "F"-kirjaimella löytämisen helpottamiseksi.

LOPETUS Palaa toistovalikkoon

NOLLAUSNÄPPÄIN (RESET)

Kun nollausnäppäintä painetaan, niin muutetut asetukset palautuvat tehtaan asetuksiin.

AKKU

Pitkään käytämättä olleet vaihtoakut on ladattava ennen käytöä.

Yli 50°C lämpötilassa akun suorituskyky heikkenee. Välttääkseen akkujen säälyttämistä auringossa tai kuumissa tiloissa.

Pidä aina latauslaitteen ja akun kosketinpinnat puhtaina. Optimaalisen käytöön saavuttamiseksi akut on ladattava täyneen käytön jälkeen.

Mahdollisimman pitkän elinajan takaamiseksi akut tulee poistaa laturista lataamisen jälkeen.

Akkuja yli 30 päivää säälytetäessä:

Säilytä akku yli 27 °C:ssa ja kuivassa.

Säilytä akku sen latauksen ollessa 30 % - 50 %.

Lataa akku 6 kuukauden välein uudelleen.

AKUN YLIKUORMITUSSUOJAUS

Akkusarja on varustettu ylikuormitussuojalla, joka suojaa akkua ylikuormituksesta ja varmistaa sen pitkän elinkaaren. Jos kuormitus on erittäin suuri, niin työvalaisinsa vilkkuu ja osoittaa näin ylikuormituksesta. Eläköi kuormitusta vähennetään, niin kone sammuu automaattisesti. Työn jatkamiseksi kone kytetään pois ja sitten jälleen päälle. Jos kone ei käynnisty uudelleen, niin akkusarja saattaa olla tyhjentynyt ja se täytyy ladata uudelleen latauslaitteella.

LITIUM-IONIAKKUJEN KULJETTAMINEN

Litium-ioniakut kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen lakienviiriin.

Näiden akkujen kuljettamisen täytyy suorittaa noudattaen paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä määryksiä ja sääöksiä.

- Kuluttajat saavat ilman muuta kuljettaa näitä akkuja teitä pitkin.
- Kaupallisessa kuljetuksessa huolintaliikkeiden täytyy kuljettaa litium-ioniakkuja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen määrysten mukaisesti. Ainoastaan tähän vastaavasti koulutetut henkilöt saavat suorittaa kuljetuksen valmistelutoimet ja itse kuljetuksen. Koko prosessia tulee valvoa asiantuntevesti. Seuraavat kohdat tulee huomioida akkuja kuljetettaessa:
 - Varmista, että akkujen kontaktit on suojuettu ja eristetty, jotta vältetään lyhytsulut.
 - Huolehdi siitä, ettei akkusarja voi luiskahtaa paikaltaan pakkauksen sisällä.

• Vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljetaa.

Pyydä tarkemmat tiedot huolintaliikkeeltäsi.

HUOLTO

Pidä aina kameran kärki puhtaana.

Käytä ainoastaan Milwaukee lisätarvikkeita ja Milwaukee varaosia. Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuivaltu, tarvitsee vaihtoa ota yhteys johonkin Milwaukee palvelupisteistä (kts. listamme takuuuhuoltoliikkeiden/palvelupisteiden osoitteista)

Tarvittaessa voit pyytää laitteen räjähdysspiirustuksen ilmoittaaen konetyypin ja typpikilvessä olevan kuusinumeroinen luvun huoltopalvelustasi tai suoraan osoitteella Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Saksa.

SYMBOLIT



HUOMIO! VAROITUS! VAARA!



Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.



Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen koneen käynnistämistä.



Käytä laitteella työskennellessäsi aina suojalaseja.



Lisälaitte - Ei sisälly vakiovarustukseen, saatavana lisätärvikkeena.



Sähkölaitteita ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteiden kanssa.
Sähkö- ja elektroniset laitteet tullee kerätä erikseen ja toimittaa kierrätysliikkeeseen ympäristöystävällistä hävittämistä varten. Pyydä paikallisia viranomaisia tai alian kauppiaaliasi tarkemmat tiedot kierrätyspisteistä ja keräyspaikoista.



CE-merkki



Kansallinen standardinmukaisuusmerkki
Ukraina



EurAsian-vaatimustenmukaisuusmerkki.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΚΑΜΕΡΑ	M12 ICAV3
Τάση ανταλλακτικής μπαταρίας	12 V	
Βάρος με μπαταρία.....	720 g	
Μήκος καλώδιο κάμερας	2744 mm	
Κεφαλή κάμερας	12,4 mm	
Ανάλυση οθόνης.....	320 x 240 pixel	
Ανάλυση εικόνας.....	30 M Pixel	
Zoom μέγ.	4x	
Διάρκεια μπαταρίας μέγ.	4,5 h	
Τύπος κάρτας μνήμης.....	SD-Card	
Ανώτ. χωρητικότητα μνήμης της κάρτας SD.....	32 GB	

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις σύνθετες χρήσεως. Αμέλειες κατά την τρήση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑ

Σε εργασίες πίσω από τοίχους κλείνετε την ηλεκτρική ασφάλεια για τον αντίστοιχο τομέα.

Σε εργασίες σε σωλήνες προσέχετε, ώστε αυτοί να μην βρίσκονται κάτω από ηλεκτρική τάση ή να είναι ηλεκτρικά φορτισμένοι. Οι σωλήνες δεν επιτρέπεται να περιέχουν υγρά. Η κάμερα και η συσκευή δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με υγρά.

Η κάμερα και το καλώδιο δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με λάδια, αέριο ή άλλα διαβρωτικά υλικά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Μην αντικαθιστάτε την ανταλλακτική μπαταρία, όταν είναι υγρό το περιβλήμα της μετρητικής συσκευής.

Αφαιρέστε όλα τα καλώδια από τη μετρητική συσκευή και απενεργοποιήστε τη μετρητική συσκευή, πριν αντικαθαστήσετε την ανταλλακτική μπαταρία.

Μην πετάτε τις μεταχειρισμένες ανταλλακτικές μπαταρίες στη φωτιά ή στα οικιακά απορρίμματα. Η Milwaukee προσφέρει μια απόσυρση των παλιών ανταλλακτικών μπαταριών σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, ρωτήστε παρακαλώ σχετικά στο ειδικό κατάστημα πώλησης.

Μην αποθηκεύετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες μαζί με μεταλλικά αντικείμενα (κίνδυνος βραχυκύλωματος).

Φορτίζετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες του συστήματος M12 μόνο με φορτιστές του συστήματος M12. Μη φορτίζετε μπαταρίες από άλλα συστήματα.

Όταν υπάρχει υπερβολική καταπόνηση ή υψηλή θερμοκρασία μπορεί να τρέξει υγρό μπαταρίας από τις χαλασμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αν έρθετε σε επαφή με υγρό μπαταρίας να πλυθήσω με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια να πλυθήστε σχολαστικά για τουλάχιστον 10 λεπτά και να αναζητήσετε αμέσως ένα γιατρό.


Η χρήση και ο καθαρισμός αυτού του εργαλείου δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες και αισθητικές δεξιότητες ή/και άτομα με ελιτήρια εμπειρία και γνώση σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό του εκτός και αν βρίσκονται υπό την επιθέωμα ατόμων που είναι νομικά υπευθύνα για την ασφάλειά τους. Τα παραπάνω άτομα πρέπει να επιβλέπονται κατά τη χρήση του εν λόγω εργαλείου. Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για παιδιά. Για αυτόν τον λόγο πρέπει όταν δεν χρησιμοποιείται να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Με αυτή την ψηφιακή κάμερα επιθεωρήσεως μπορούν να εξερευνώνται και να εξετάζονται δύσκολα προσβάσιμα τμήματα. Αυτή είναι ιδανική για το γρήγορο, εύκολο και μη καταστρεπτικό εντοπισμό εμποδίων. Οι εγγραφές μπορούν να αποθηκεύονται ως φωτογραφίες ή βίντεο στην κάρτα μνήμης.

Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τον αναφερόμενο σκοπό προορισμού.

ΠΛΗΚΤΡΑ



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για να ανοίξετε το μενού, ενεργοποιήστε τη συσκευή και πιέστε το πλήκτρο ρυθμίσεων. Για την πλοήγηση εντός του μενού χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους ▲ ▼ ▶ ▶.

MENOU

MIKROΦONO ON/OFF

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΔΙΟΔΩΝ ΑΣΘΕΝΗ/ΜΕΣΗ/ΕΝΤΟΝΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ MM/HH/EE

ΩΡΑ ΩΡΕΣ/ΛΕΠΤΑ ΠΜ/ΜΜ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ Ένδειξη της έκδοσης λογισμικού

ΦΟΡΤΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ

Εάν η οπτική ένδειξη είναι τοποθετημένη στη λαβή, τότε τροφοδοτεί το συσσωρευτής τόσο τη λαβή όσο και την οπτική ένδειξη. Εάν η οπτική ένδειξη δεν είναι συνδεδεμένη, τότε συνεχίζει αυτή τη λειτουργία της με δικό της συσσωρευτή. Βάλτε την οπτική ένδειξη στη λαβή ή τον εναλλασσόμενο συσσωρευτή ή συνδέστε την με ένα καλώδιο USB σε μια ηλεκτροπαροχή, για να την φορτίσετε. Διαφυλάξτε την οπτική ένδειξη πάντα τοποθετημένη πάνω στη λαβή. Όταν απενεργοποιηθεί η οπτική ένδειξη λόγω

ανεπάρκειας παροχής ρεύματος, φορτίστε την πριν την επόμενη χρήση τουλάχιστον για 30 λεπτά.

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Βάλτε το καλώδιο USB στο πλάι τής οπτικής ένδειξης. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στην αντίστοιχη θύρα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Εάν δεν μπορείτε να δείτε τα βίντεο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, τότε πιθανόν να μην έχει ο υπολογιστής σας κωδικοποιητή DIVX ή XVID. Το αρχείο AVI καταγράφεται σε μορφή πού ΜΡΕΓΚ και ο υπολογιστής σας χρειάζεται έναν κωδικοποιητή DIVX ή XVID, για να αποκρυπτογράφησει και να αναπαραγάγει το αρχείο. Κατεβάστε τον αντίστοιχο κωδικοποιητή, για να αναπαραγάγετε φωτογραφίες/βίντεο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν η οπτική ένδειξη είναι συνδεδεμένη, πιέζετε έναν από τους δύο διακόπτες ON/OFF ①, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατάτε έναν από τους δύο διακόπτες ON/OFF ① πατημένο. Όταν η οπτική ένδειξη δεν είναι συνδεδεμένη, πιέζετε το διακόπτη τής εκάστοτε συσκευής, για να την ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ

Όταν η οπτική ένδειξη είναι συνδεδεμένη με τη λαβή, εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία η κατάσταση φόρτισης του εναλλασσόμενου συσσωρευτή M12™. Όταν η οπτική ένδειξη δεν είναι συνδεδεμένη, εμφανίζονται δύο ενδείξεις κατάστασης φόρτισης. Η αριστερή ένδειξη δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας τής οπτικής ένδειξης. Η δεξιά ένδειξη δείχνει την κατάσταση φόρτισης του εναλλασσόμενου συσσωρευτή M12™. Κάθε τμήμα τής ένδειξης φορτίσεως απεικονίζει περ. 1/4 της ολικής φόρτισης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Για να αφαιρέσετε την οπτική ένδειξη από τη λαβή, κρατάτε και τα δύο εξαρτήματα καλά και αφαιρέστε την οπτική ένδειξη από το συσσωρευτή. Για να τοποθετήσετε πάλι την οπτική ένδειξη, συνδέστε λαβή και οπτική ένδειξη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η αναφορά σφάλματος "NO IMAGE SIGNAL" [ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ] εμφανίζεται, όταν η λαβή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, δεν βρίσκεται στη ζώνη λήψης τής οπτικής ένδειξης (40 εκατ. περ.) ή το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί σωστά με τη λαβή. Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες συσκευές κοντά η μία στην άλλη, μπορεί να προκύψουν παρεμβολές.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ PIVOTVIEW™ (ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ)

Γ' αυτό το σκοπό βλέπετε τις απεικονίσεις

Εάν δεν εμφανιστεί το επιθυμητό στιγμιότυπο εικόνας, τότε πιέζετε τα πλήκτρα αποδέσμευσης και περιστρέφετε το καλώδιο Pivotview™ κατά 90°. Επειτα συνδέστε πάλι το καλώδιο και ανάλογα με την ανάγκη το λυγίζετε ή το στρέφετε.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ/ΒΙΝΤΕΟ

Με το πλήκτρο ② γίνεται η μεταγωγή σε φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση. Το επιλεγμένο είδος λειτουργίας εμφανίζεται μέσω ενός συμβόλου στην επάνω αριστερή γωνία.

Ευθυγραμμίστε το καλώδιο στο άνοιγμα. Ασφαλίστε την περιοχή λειτουργίας και συνδέστε το καλώδιο.

Με το πλήκτρο ③ γίνεται μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνας.

Με τα πλήκτρα βέλους ④ περιστρέφετε την εικόνα κατά 90°.

Χρησιμοποιήστε το δακτύλιο ρύθμισης, για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε τη φωτεινότητα των φωτοδίδων.

Για την εγγραφή φωτογραφίας ή βίντεο πιέζετε το πλήκτρο OK ή τη διάταξη ανοίγματος του διαφράγματος του φακού.

Για την αποθήκευση φωτογραφίας ή βίντεο πιέζετε το πλήκτρο OK ή τη διάταξη ανοίγματος του διαφράγματος του φακού. Κατ' αυτό τον τρόπο αποθηκεύεται η φωτογραφία/το βίντεο στην κάρτα μνήμης. Για την ακύρωση της διαδικασίας πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ④.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Εάν στο μενού ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένο το MIKROΦΩΝΟ, τότε καταγράφεται και ήχος μαζί με το βίντεο.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Για να δείτε τις εικόνες/τα βίντεο που αποθηκεύσατε, πιέζετε το πλήκτρο αναπαραγώγης ④.

Για να κάνετε περιήγηση στις εικόνες/τα βίντεο που αποθηκεύσατε, πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ④.

Για την επιλογή μιας εικόνας/ενός βίντεο πιέζετε το πλήκτρο OK.

Πιέστε τα πλήκτρα βέλους ④ για τις ακόλουθες επιλογές:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Εστίαση ή περιστροφή μιας εικόνας. Για την εστίαση πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ④. Για την περιστροφή τής εικόνας κατά 90° πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ④.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Αναπαραγώγηση ενός βίντεο. Για τη διακοπή ή συνέχιση μιας αναπαραγώγησης πιέζετε τα πλήκτρα OK. Για το γρήγορο προχώρημα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ④.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ Μόνιμη διαγραφή φωτογραφίας/βίντεο.

FLAG Σημαδέψτε μια εικόνα/ένα βίντεο για μελλοντική χρήση. Για τον εύκολο εντοπισμό, το αντίστοιχο αρχείο χαρακτηρίζεται με ένα "F" εμπρός από το ονόμα του αρχείου, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Επιστροφή στο μενού αναπαραγώγης.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μέσω πίεσης του πλήκτρου επαναφοράς επαναφέρονται οι εργαστασιακές ρυθμίσεις.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Επαναφορτίζετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν τη χρήση.

Μια θερμοκρασία πάνω από 50°C μειώνει την ισχύ της ανταλλακτικής μπαταρίας. Αποφεύγετε τη θέρμανση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον ήλιο ή τις συσκευές θέρμανσης.

Διατηρείτε τις επαφές σύνδεσης στο φορτιστή και στην ανταλλακτική μπαταρία καθαρές.

Για μια άριστη διάρκεια ζωής πρέπει μετά τη χρήση οι μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως.

Για μια κατά το δυνατό μεγάλη διάρκεια ζωής οι μπαταρίες μετά τη φόρτιση οφείλουν να αφαιρεθούν από το φορτιστή.

Για την αποθήκευση της μπαταρίας για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών:

Αποθηκεύτε τη μπαταρία περ. στους 27°C σε στεγνό χώρο.

Αποθηκεύτε τη μπαταρία περ. στο 30%-50% της κατάστασης φόρτισης.

Κάθε 6 μήνες φορτίστε εκ νέου τη μπαταρία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το πακέτο μπαταρίας είναι εξοπλισμένο με μια προστασία υπερφόρτωσης, η οποία προστατεύει τη μπαταρία από υπερφόρτωση και εξασφαλίζει μια μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε ίδιαπέρα μημάνη καπανόπνηση αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας για να απεικονίσει μια υπερφόρτωση. Εάν δεν μειωθεί το φορτίο η μημάνη απενεργοποιείται αυτόματα. Για να συνεχίσετε την εργασία απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε πάλι τη μημάνη. Εάν δεν ξεκινήσει πάλι η μημάνη, πιθανά το πακέτο μπαταρίας να είναι άδειο και θα πρέπει να φορτιστεί εκ νέου στη συσκευή φόρτισης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

Η μεταφορά τέοιων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται τηρώντας τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνής κανονισμούς και τις αντίστοιχες διατάξεις.

- Επιπρέπεται η μεταφορά τέοιων μπαταριών στο δρόμο χωρίς τεραπέρωμα απαιτήσεις.
- Η εμπορική μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου από εταιρίες μεταφορών υπόκειται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. Οι προστοιμασίες αποστολής και η μεταφορά πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδικά εκπαίδευμένα πρόσωπα. Η συνολική διαδικασία συνοδεύεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Κατά τη μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου πρέπει να προσέξετε τα εξής:

- Φροντίστε τα σημεία επαφών να είναι προστατευμένα και μονωμένα ώστε να αποφευχθούν βραχυκύκλωματα.
- Προσέξτε το πακέτο μπαταριών να είναι σταθερό μέσα στη συσκευασία και να μη γλιστρά.
- Η μεταφορά μπαταριών που παρουσιάζουν φθορές ή διαρροές δεν επιπρέπεται.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μετάφορων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διατηρείτε το φακό κάμερας καθαρό.

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ Milwaukee και ανταλλακτικά Milwaukee. Εξαρτήματα, που η αλλαγή τους δεν περιγράφεται, αντικαθιστώνται σε μια τεχνική υποστήριξη της Milwaukee (βλέπε φυλλάδιο εγγύησης/διευθύνσεις τεχνικής υποστήριξης).

Σε περίπτωση που τη χρειαστείτε μπορείτε να παραγγείλετε λεπτομερές σχέδιο της συσκευής αναφέροντας τον τύπο και τον εξαψήφιο αριθμό που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών από την εξυπηρέτηση πελατών ή απευθείας από την Techtronic Industries GmbH, διεύθυνση Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

ΣΥΜΒΟΛΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρείτε την ανταλλακτική μπαταρία.



Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την έναρξη λειτουργίας.



Στις εργασίες με τη μηχανή φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.



Εξαρτήματα - Δεν περιλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης, συνιστούμενη προσθήκη από το πρόγραμμα εξαρτημάτων.



Ηλεκτρικά μηχανήματα δεν επιπρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα συλλέγονται ζεχωριστά και παραδίδονται προς ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον σε επιχείρηση επεξεργασίας απορρίμματων.



Ευηγερωθείτε από τις τοπικές υπηρεσίες ή από ειδικευμένους εμπόρους σχετικά με κέντρα ανακύκλωσης και συλλογής απορρίμματων.



Εθνικό σήμα πιστότητας Ουκρανία



EurAsian σήμα πιστότητας.

TEKNIK VERİLER

Kontrol Kamerası	M12 ICAV3
Kartuş akü gerilimi	12 V
Akü ile ağırlık	720 g
Kamera kablosunun uzunluğu	2744 mm
Kamera kafası	12,4 mm
Ekranın silinmesi	320 x 240 pixel
Resim çözünürlüğü	30 M Pixel
Maksimum zoom	4x
Akünün maksimum dayanma süresi	4,5 h
Bellek kartı tipi	SD-Card
SD kartın maks. bellek kapasitesi	32 GB

UYARI! Bütün güvenlik notlarını ve talimatları okuyun. Açılanan uyarılarla ve talimat hükümlerine uyulmadığı takirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.

KONTROL KAMERASI İÇİN ÖZEL GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Duvarların arkasında çalışma yapılırken ilgili saha için şebeke güvenliğini koruyın.

Borularla çalışma yapılırken voltaj etkisinde kalmamasına veya elektrik yüklü olmasına dikkat edin. Boruların içinde sıvı maddelerin bulunmaması gereklidir. Kamera ve cihaz sıvı maddeler ile temas etmemelidir.

Kamera ve kablonun yağı, gaz ve diğer korozyonlu malzemeler ile temas etmemesi gereklidir.

AKÜ İÇİN ÖZEL GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Ölçü cihazının muhafazası nemli ise dalgalı aküyü değiştirmeyin.

Dalgalı akü değiştirilmeden önce bütün kabloları ölçü cihazının uzaklaştırın ve ölçü cihazını kapatın.

Kullanılmış kartuş aküleri ateş veya ev çöplerine atmayın. Milwaukee, kartuş akülerin çevreye zarar vermeyecek biçimde tasfiye edilmesine olanak sağlayan hizmet sunar; lütfen bu konuda yetkilii satıcıdan bilgi alın.

Kartuş aküleri metal parça veya eşyalarla birlikte saklamayın (kisa devre tehlikesi).

C18 sistemli kartuş aküleri sadece M12 sistemli şarj cihazları ile şarj edin. Başka sistemli aküleri şarj etmeyin.

Aşırı zorlanma veya aşırı ısınma sonucu hasar gören kartuş akülerden batarya sıvısı dişari akabilir. Batarya sıvısı ile temas gelen yeri hemen bol su ve sabunla yıkayın. Batarya sıvısı gözünze kaçacak olursa en azından 10 dakika yıkayın ve zaman geçirmeden bir hekime başvurun.


Bu cihaz, fiziksel, dusal veya zihinsel yetenekleri yetersiz veya tecrübe veya bilgi eksikliği olan insanlar tarafından kullanılmaz veya temizlenmez. Kendilerine yasalar gereği güvenliklerinden sorumlu olan bir kişi tarafından cihazın güvenli şekilde kullanımının öğretilebilmesi durumu hariç. Yurukada belirtilen insanlar, cihazı kullandıkları sırada gözetim altında tutulmalıdır. Bu cihaz çocukların uzak tutulmalıdır. Kullanıldığından güvenli bir şekilde ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM

Bu dijital kontrol kamerasıyla zor erişilebilen alanlar incelenip kontrol edilebilir. Engellerin hızı, kolay ve tarihp edilmeden lokalize edilmesi için idealdir. Görüntüler fotoğraf veya video olarak bellek kartında kaydedilebilir.

Bu alet sadece belirttiği gibi ve usulune uygun olarak kullanılabilir.

TUŞLAR



AYARLAR

Ayarlar menüsünü açmak için cihazı çalıştırın ve Ayarlar tuşuna basın. Menü içinde geçiş yapmak için **◀▶ ▲▼** ok tuşlarını kullanın.

MENÜ

MİKROFON

LCD AYDINLIĞI

TARİH

SAAT

LİSAN

HEPSİNİ SİL

SÜRÜM

SEÇİM OLANAKLARI

AÇ/KAPAT

ZAYIF/ORTA/GÜÇLÜ

AA/GG/YY

HR/MIN AM/PM

BİRDEN FAZLA SEÇME OLANAKI

İPTAL ET/HEPSİNİ SİL

Yazılım sürümünün gösterilmesi

EKRANIN YÜKLENMESİ

Ekran sapı üzerinde takılı olduğunda akü hem sapa hem de ekrana akım verir. Ekran takılı olmadığından kendi aküsü sayesinde çalışmaya devam eder. Ekrani şarj ettirmek için, sap üzerine geçirin veya güç paketine takın veya USB kablosu ile bir elektrik kaynağına bağlayın. Ekrani daima sap üzerinde takılı halde muhafaza edin. Ekran, akım eksikliğinden dolayı kapandığında, bir sonraki kullanımından önce en az 30 dakika şarj ettirin.

VERİLERİN BİR BİLGİSAYARA YÜKLENMESİ

USB kablosunu ekranın kenarına takın. USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarın ilgili bağlantısına takın. UYARI: Videoları bilgisayarınızda görüntüleyemiyorsanız, nedeni bilgisayarınızın DIVX veya XVID kod çözücüne sahip olmaması olabilir. AVI dosyası MPEG4 formattında kaydedilir ve bu yüzden bilgisayarınız dosyaları deşifre etmek ve oynatmak için DIVX veya XVID kod çözücüne gereksinim duymaktadır. Fotoğrafları/videoları görüntüleyebilmek için ilgili kod çözücüsünü yükleyin.

AÇMA/KAPATMA

Ekran takılı olduğunda cihazı çalıştmak için **① AÇ/KAPAT** salterlerinden birine basın. Cihazı kapatmak için **② AÇ/KAPAT** salterlerinden birini basılı tutun. Ekran takılı olmadığından, açmak veya kapatmak için ilgili cihazın salterine basın.

SARJ DURUMU GÖSTERGESİ

Ekran sap üzerinde takılı olduğunda üst sağ köşede M12™ güç paketinin şarj durumu gösterili. Ekran takılı olmadığından iki şarj durumu göstergesi gösterilir. Sol göstergede ekran pilinin şarj durumunu gösterir. Sağ göstergede M12™ güç paketinin şarj durumunu gösterir. Şarj göstergesinin her bölümünü toplam şarjin yakı. 1/4'ünü göstermektedir.

SAPIN VE EKRANIN KULLANIMI

Ekrani saptan çekerek çıkartmak için iki parçayı iyice tutun ve ekranı aküden çekerek çıkartın. Ekrani tekrar takmak için sipi ve ekranı içe geçirin.

UYARI: Sapa elektrik geldiğinde, ekranın kapsama alanı dışındaysa (yaklaş. 40 cm) veya kablo sapa doğru takılmışsa "NO IMAGE SIGNAL" [GÖRÜNTÜ SINYALI YOK] hata mesajı belirir. Birden fazla cihaz birbirine çok yakın bir bölge içinde kullanıldığında interferanslar meydana gelebilir.

PIVOTVIEW™ KABLOSUNUN (AKSESUAR) KULLANILMASI

Bunun için şekillere bakın.

İstenilen görüntü kesiti gösterilmemişinde, kilit açma düşmesine basın ve PivotviewTM kablosunu 90° çevirin. Sonra kabloyu tekrar takın ve gereksinime göre bükün veya burkun.

RESIM/VIDEO KAYDETMEK

■ **■** tuşıyla resim veya video kaydı arasında geçiş yapın. Seçilmiş olan işletim türü üst sol köşede bir simbol ile gösterilmektedir.

Kabloyu deliği yönüne doğru getirin. Çalışma alanını emniyetle alın ve kabloyu içine sürün.

▲▼ ok tuşlarıyla görüntüyü büyütün veya uzaklaşarak küçültün.

◀▶ ok tuşlarıyla görüntüyü 90°lik adımlarla çevirin.

LED lambaların aydınlığını artırmak veya azaltmak için ayar düğmesini kullanın.

Bir resim veya video yapmak için OK tuşuna veya deklanşöre basın.

Bir video kaydını sonlandırmak için OK tuşuna veya deklanşöre tekrar basın.

Resmi/videoyu kaydetmek için OK tuşuna veya deklanşöre basın. Böylelikle resim/video bellek kartı üzerine kaydedilir. İşlemi iptal etmek için **◀▶** ok tuşlarına basın.

UYARI: MIKROFON ayarlar menüsünde AÇIK konuma getirilmişse, bir video kaydi sırasında aynı zamanda sesler de kaydedilir.

GÖRÜNTÜLEMEK

Kaydedilmiş resimleri/videoları görüntülemek için **▶** görüntüleme tuşuna basın.

Kaydedilmiş belirli resimleri/videoları aramak için **◀▶** ok tuşlarına basın.

Bir resim/video seçmek için OK tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için **▲▼** ok tuşlarına basın:

DÜZENLEME

Bir resmi yakınlaştırmak veya çevirmek için. Yakınlaştırmak için **▲▼** ok tuşlarına basın. Resmi 90°lik adımlarla çevirmek için **◀▶** ok tuşlarına basın.

GÖRÜNTÜLEME Bir videoyu oynatmak için. Oynatma sırasında ara vermek veya devam etmek için OK tuşuna basın. Hızlı bir şekilde ileri veya geri gitmek için **◀▶** ok tuşlarına basın.

SİLMEK

Bir resmi/videoyu kalıcı olarak silmek için. FLAG Bir resmi/videoyu daha sonra kullanmak üzere işaretlemek için. Cihaz bir bilgisayara bağlısa, ilgili dosyanın daha kolay lokalize edilebilmesi için dosya önyüne getirilen bir "F" ile işaretlenmektedir.

SONLANDIRMAK

Görüntüleme menüsüne geri dönmek için.

SIFIRLAMA TUŞU

Sıfırlama tuşuna basıldığında tekrar fabrika ayarlarına dönülür.

AKÜ

Uzun süre kullanım dışı kalmış kartuş aküleri kullanmadan önce şarj edin.

50°C üzerindeki sıcaklıklar kartuş akünün performansını düşürür. Akünün güne ışığı veya mekan sıcaklığı altında uzun süre isınmamasına dikkat edin.

Şarj cihazı ve kartuş aküdeki bağlantı kontaktlarını temiz tutun.

Akünün ömrünün mükemmel bir şekilde uzun olması için kullanıldıktan sonra tamamen doldurulması gereklidir.

Ömrünün mümkün olduğu kadar uzun olması için akülerin yüklemeye yapıldıktan sonra doldurma cihazından uzaklaştırılması gereklidir.

Akünün 30 günden daha fazla depolanması halinde: Aküyü takiben 27°C'de kuru olarak depolayın.

Aküyü yüklemeye durumunun takiben % 30 - %50 olarak depolayın.

Aküyü her 6 ay yeniden doldurun.

AKÜN ÜZERİNE YÜKLENMEYE KARŞI KORUNMAŞI

Akı muhafazası, fazla yüklemeye karşı koruma ile donatılmıştır. Bu donanım aküyü fazla yüklemeye karşı korur ve ömrünün uzun olmasını garanti eder.

Akünün aşırı düzeyde yüklenmesi durumunda çalışma lambası yanıp sönmek suretiyle bu yüklemeye gösterir.

Yüklemeye geri alınmadığı takdirde makine otomatik olarak kapatır. Makine tekrar çalıştırılmak için kapatın ve yeniden açın. Makine tekrar çalışmazsa, mütemelen aküsü boşalmıştır ve akünün tekrar şarj edilmesi gereklidir.

LİTYUM İON PILLERİN TAŞINMASI

Lityum iyon piller tehlili madde taşımacılığıındaki hükümler tabidir.

Bu piller, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve hükümlere uyularak taşınmak zorundadır.

- Tüketiciler bu pilleri herhangi bir özel şart aranmaksızın Karayoluyla taşıyabilirler.
- Lityum iyon pillerin nakliye şirketleri tarafından ticari taşımacılığı için tehlili madde taşımacılığının hükümleri geçerlidir. Sevk hazırlığı ve taşıma sadece ilgili eğitimi görmüş personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bütün süreç uzmanca bir refakatçılık altında gerçekleştirilmelik zorundadır.

Pillerin taşınması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Kısa devre olmasını önlemek için kontakların korunmuş ve izole edilmiş olmasını sağlayınız.
- Pil paketinin ambalajı içinde kaymamasına dikkat ediniz.
- Hasarlı veya akmiş pillerin taşınması yasaktır.

Ayrıca bilgiler için nakliye şirketinize başvurunuz.

BAKIM

Kamera kafası temiz tutun.

Sadece Milwaukee aksesuarı ve yedek parçası kullanın.

Nasıl deģiştirilecegi açıklanmamış olan yapı parçalarını bir Milwaukee müsteri servisinde deģiştirin (Garanti ve servis adresi broşürüne dikkat edin).

Gerektiğinde cihazın ayrıntılı çizimini, güç levhası üzerindeki makine modelini ve altı haneli rakamı belirterek müsteri servisinden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden isteyebilirsiniz.

SEMBOLLER



DİKKAT! UYARI! TEHLIKE!



Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.



Lütfen aleti çalıştırmadan önce kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.



Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın.



Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir, önerilen tamamlamalar aksesuar programında.



Elektrikli cihazların evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır.
Elektrikli ve elektronik cihazlar ayrırlarak biriktirilmeli ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri için bir atık değerlendirme tesinine götürülmelidirler.

Yerel makamlara veya satıcısına geri dönüşüm tesisleri ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danışınız.



CE işaretleri



Ulusal uygunluk işaretleri Ukrayna



EurAsian Uyumluluk işaretleri


TECHNICKÁ DATA

Napětí výmenného akumulátoru.....	12 V
Hmotnost s akumulátorem.....	720 g
Délka kabelu kamery.....	2744 mm
Hlava kamery.....	12,4 mm
Rozlišení obrazovky.....	320 x 240 pixel
Rozlišení obrazu.....	30 M Pixel
Zoom max.....	4x
Zivotnost akumulátoru max.....	4,5 h
Typ paměťové karty.....	SD-Card
Max. kapacita paměti SD-karty.....	32 GB

INSPEKČNÍ KAMERA

M12 ICAV3	12 V
	720 g
	2744 mm
	12,4 mm
	320 x 240 pixel
	30 M Pixel
	4x
	4,5 h
	SD-Card
	32 GB

TLAČIDLÁ



⚠️ UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návody. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. **Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovějte.**

⚠️ ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY INSPEKČNÍ KAMERA

Při práci za stěnami vypnout síťové jištění pro danou oblast. Při práci v trubkách obejte na to, aby nebyly pod napětím nebo nebyly elektricky nabité. Trubky nesmí obsahovat kapalinu. Kamera a přístroj se nesmí dostat do kontaktu s kapalinou.

Kamera a kabel se nesmí dostat do kontaktu s olejem, plynem nebo jinými korodujícími materiály.

⚠️ ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY AKUMULÁTOR

Nikdy nevyměňujte výmenný akumulátor, je-li kryt přístroje vlnky.

Před výměnou akumulátoru odpojte z přístroje všechny kably a přístroj vypněte.

Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. Milwaukee nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u vašeho obchodníka s náradím.

Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, nebezpečí zkratu.

Akumulátor systému M12 nabíjejte pouze nabíjeckou systému M12. Nenabíjejte akumulátory jiných systémů.

Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru vytékat kapalina. Při zasazení touto kapalinou okamžitě zasazená místa omyjte vodou a mydlem. Při zasazení očí okamžitě důkladně po dobu alespoň 10min. omývat a neodkladně vyhledat lékaře.

Tento přístroj nesmí obsluhovat nebo čistit osoby se sníženými tělesními, smyslovými nebo duševními schopnostmi, resp. s nedostatečnými zkušenosťmi nebo znalostmi, ledaže by byly poučeny osobou ze zákona zodpovědnou za jejich bezpečnost o bezpečné manipulaci s přístrojem. Výše uvedené osoby vyžadují při používání přístroje dozor. Tento přístroj nepatří do rukou dětem. Proto když se nepoužívá, musí být uložený bezpečně a mimo dosah dětí.

OBLAST VYUŽITÍ

S touto digitální inspekční kamerou se dájí vypátrat a monitorovat téžko přístupné oblasti. Je ideálně vhodná na rychlou, jednoduchou a nedestructivní lokalizaci překážek. Záznamy se mohou ukládat na paměťové kartě stejně jako fotografie nebo videa.

Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

NASTAVENÍ

Na otevření menu Nastavení zapněte přístroj a stiskněte tlačítko Nastavení. Na navigování v rámci menu použijte tlačítko se šípkou ▲ ▼ ▶ ▶.

MENU

MIKROFON

MOŽNOSTI VÝBĚRU

ZAP/VYP

LCD-JAS

SLABÝ/STŘEDNÍ/SILNÝ

DATUM

MM/DD/RR

ČAS

HOD/MIN AM/PM

JAZYK

VÍCE MOŽNOSTÍ VÝBĚRU

VŠECHNO VYMAZAT

PŘERUŠIT/VŠECHNO VYMAZAT

VERZE

Zobrazení verze software.

NAČÍTÁNÍ DISPLEJE

Když je displej nasunutý na rukojet, napájí akumulátor jak rukojet, tak i displej. Když displej není nasunutý, díky vlastnímu akumulátoru běží dál. Nasuňte displej na rukojet, resp. nasuňte výmenný akumulátor nebo jej připojte přes USB-kabel ke zdroji energie, aby se nabíjel. Displej uschovějte vždy nasunutý na rukojeti. Když se displej vypne kvůli nedostatečnému napájení, před následujícím použitím jej nabíjte minimálně 30 minut.

NATAŽENÍ ÚDAJŮ DO POČÍTAČE

Zastrčte USB-kabel na straně displeje. Druhý konec USB-kabelu zastrčte do příslušného portu počítače.

UPOZORNĚNÍ: Když si na Vašem počítači nemůžete prohlížet video, je to možná v tom, že vás počítač nemá DIVX- nebo XVID-Codec. Soubor AVI se zapíše ve formátu MPEG4 a Vás počítač potřebuje proto DIVX- nebo XVID-Codec, aby mohl soubor odkódovat a přehrát. Nahrajte příslušný Codec, abyste mohli zobrazit obrazy/videa.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Když je displej zasunutý, pro zapnutí přístroje stiskněte jeden z obou spínačů ZAP/VYP ①. Pro vypnutí přístroje jeden z obou spínačů ZAP/VYP ① podržte stisknutý. Když displej není zasunutý, pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte spínač příslušného přístroje.

INDIKÁTOR STAVU NABITÍ

Když je přístroj zasunutý do rukojeti, zobrazí se v horním pravém rohu stav nabité výměnného akumulátoru M12™. Když displej není zasunutý, zobrazí se dva indikátory stavu nabité. Levý indikátor zobrazuje stav nabité baterie displeje. Pravý indikátor zobrazuje stav nabité výměnného akumulátoru M12™. Každý segment indikátoru nabité představuje cca 1/4 celkového nabité.

POUŽÍVÁNÍ RUKOJETI A DISPLEJE

Pro vytažení displeje z rukojeti uchopte pevně oba dva díly a stáhněte displej z akumulátoru. Pro opětovné nasazení displeje zasuňte rukojet a displej do sebe.

UPOZORNĚNÍ: Chybouhlášení „NO IMAGE SIGNAL“ [ŽÁDNÝ OBRAZOVÝ SIGNÁL] se zobrazí tehdy, když rukojet není napájená proudem, nenhází se v oblasti příjmu displeje (cca 40 cm) nebo kabel není správně zasunutý do rukojeti. Když se v bezprostřední blízkosti u sebe používá více přístrojů, může dojít k interferencím.

POUŽÍVÁNÍ KABELU PIVOTVIEW™ (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

K tomu viz obrázky.

Když se nezobrazí požadovaný výřez obrazovky, stiskněte tlačítka uvolnění a otočte kabel PivotviewTM o 90°. Potom kabel znovu zastrčte a podle potřeby jej ohněte nebo přetoče.

ZÁZNAM OBRAZŮ/VIDEA

Mezi záznamy obrazu nebo videa přepínajte pomocí tlačítka . Vzolený provozní režim se zobrazí v horním levém rohu prostřednictvím symbolu.

Kabel vycentrujte směrem k otvoru. Zabezpečte pracovní oblast a zasuňte kabel.

Pomocí tlačítka se šípkou ▲▼ zvětšte nebo zmenšte obraz.

Pomocí tlačítka se šípkou ◀▶ otočte obraz v 90°-krocích.

Na zvýšení nebo snížení jasu LED-diody použijte nastavovací kolečko.

Pro záznam obrazu nebo videa stiskněte tlačítko OK nebo stiskněte spouštěč.

Pro ukončení záznamu videa stiskněte znova tlačítko OK nebo stiskněte spouštěč.

Pro uložení obrazu/videa stiskněte tlačítko OK a stiskněte znova spouštěč. Tím se obraz/video uloží na paměťové kartě. Na přerušení procesu stiskněte tlačítka se šípkou ◀▶.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je v menu Nastavení zapnutý MIKROFON, při videonahrávce se zaznamená také zvuk.

PŘEHŘÁVÁNÍ

Abyste si mohli prohlédnout uložené obrazy/videa, stiskněte tlačítko přehrávání ▶.

Pro prohledávání uložených obrazů/videí, stiskněte tlačítko se šípkou ◀▶.

Na zvolený obraz/video stiskněte tlačítko OK.

Stiskněte tlačítka se šípkou ▲▼, abyste zvolili jednu z následujících možností:

ZPRACOVAT

Nastavování velikosti zobrazení (Zoom) a otáčení obrazu. Pro nastavení velikosti zobrazení (Zoom) stiskněte tlačítka se šípkou ▲▼. Pro otáčení obrazu v 90°-krocích stiskněte tlačítka se šípkou ◀▶.

PŘEHŘÁVÁNÍ

Přehrávání videa. Pro vložení přestávky při přehrávání nebo pro pokračování stiskněte tlačítka OK. Pro rychlý chod dopředu/chod zpět stiskněte tlačítka se šípkou ◀▶.

VYMAZAT

Trvale vymazat obraz/video.

FLAG

Označte obraz/video pro budoucí použití. Pokud je přístroj připojený k počítači, příslušný přístroj se kvůli snadnější lokalizaci označí písmenem „F“ před názvem souboru.

UKONČEN

Návrat do menu přehrávání

TLAČÍTKO RESET

Stisknutím tlačítka Reset se obnoví nastavení z výroby.

AKUMULÁTORY

Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znovu nabít.

Teplo a přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před dlouhým přehříváním na slunci či u topení.

Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.

Pro optimální životnost je nutné akumulátory po použití plně dobít.

K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po nabítí vymout z nabíječky.

Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní:

Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C.

Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity.

Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU

Akumulátorová sada je vybavena ochranou proti přetížení, která zajišťuje dlouhou životnost akumulátoru.

Při extrémně silné zatížení začne blíkat pracovní kontrolka a signalizovat tak přetížení. Nesnází-li se zatížení, motor se automaticky vypne. K pokračování v práci stačí elektrický nástroj vypnout a hned opět zapnout. Nerozběhne-li se motor nástroje opět, je akumulátorová sada možná vybitá a musí se znova nabít.

PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ

Lithium-iontové baterie spadají podle zákonných ustanovení pod přepravu nebezpečného nákladu.

Přeprava těchto baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.

- Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po komunikacích.
- Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím přepravních firem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného nákladu. Přípravu k vyexpedování a samotnou přepravu směřujte vykonávat jen příslušně vyškolené osoby. Na celý proces se musí odborně dohlížet.

Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:

- Zajistěte, aby kontakty byly chráněny a izolované, aby se zamezilo zkratek.
- Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámci balení nemohl sesmeknout.

• Poškozené a vytékající baterie se nesmějí přepravovat.

Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní firmu.

ÚDRŽBA

Hlava kamery udržujte v čistotě

Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném servisu (viz „Záruky / Seznam servisních míst“)

V případě potřeby si můžete v servisním centru pro zákazníky nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat schematický nákres jednotlivých dílů přístroje, když uvedete typ přístroje a šestimístné číslo na výkonovém štítku.

SYMBOLY



POZOR! VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ!



Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vymontuj výmenný akumulátor.



Před spuštěním stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.



Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.



Příslušenství není součástí dodávky, viz program příslušenství.



Elektrické přístroje se nesmí likvidovat společně s odpadem z domácností. Elektrické a elektronické přístroje je třeba sbírat odděleně a odevzdát je v recyklacním podniku na ekologickou likvidaci.

Na místních úřadech nebo u vašeho specializovaného prodejce se informujte na recyklacní podniky a sběrné dvory.



Značka CE



Národní znak shody Ukrajiny



Euroasijská značka shody

TECHNICKÉ ÚDAJE

INŠPEKCIJSKA KAMERA

M12 ICAV3

Napätie výmenného akumulátora.....	12 V
Hmotnosť s akumulátorom	720 g
Dolgi kabli kamere	2744 mm
Glava kamere	12,4 mm
Ločljivost zaslona	320 x 240 pixel
Rozlíšenie obrazu.....	30 M Pixel
Maks. zoom	4x
Maks. čas delovania akumulatorja	4,5 h
Typ pamäťovej karty	SD-Card
Max. kapacita pamäte SD-karty	32 GB

A UPOZORNENIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a návody. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľažké poranenie.

Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

A ZVLÁŠTNE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY INŠPEKCIJSKA KAMERA

Pri delu za zidovi izklopite omrežno varovalko zadného območja.

Pri deliach v cevach bodite pozorní na to, da le te ne bodo pod napetosťou alebo elektrickým nabojem. Cevi ne smeňte vsebovaní tekočine. Kamera in naprava ne smeta priti v stik s tekočinou.

Kamera in kabel ne smeta priti v stik z olejom. Plinom ali drugimi korozívnymi materiáliami.

A ZVLÁŠTNE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY AKUMULÁTOR

Nikdy nevymieňajte výmenný akumulátor, ak je kryt prístroja vlnký.

Pred výmenou akumulátora odpojte z prístroja všetky káble a prístroj vypnite.

Opotrebované výmenné akumulátory nezahadzujte do ohňa alebo medzi domový odpad. Milwaukee ponuka likvidáciu starých výmenných akumulátorov, ktorá je v súlade s ochranou životného prostredia; informujte sa u Vášho predajcu.

Výmenné akumulátory neskladovať spolu s kovovými predmetmi (nebezpečenstvo skratu).

Výmenné akumulátory systému M12 nabijajú len nabíjacimi zariadeniami systému M12. Akumulátory iných systémov týmto zariadením nenabijajú.

Pri extrémnych záťažiach alebo extrémnych teplotách môže dôjsť k vytukaniu batériovej tekutiny z poškodeného výmenného akumulátora. Ak dôjde ku kontaktu pokožky s roztokom, postihnuté miesto umyť vodou a mydlem. Ak sa roztok dostane do očí, okamžite ich dôkladne vypláchnut' po dobu min. 10 min a bezodkladne vyhľadať lekára.

Tento prístroj nesmú obsluhovať alebo čistiť osoby so zniženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami príp. nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, jedine ako boli osobou zo zákona zodpovednou za ich bezpečnosť poučené o bezpečnej manipulácii s prístrojom. Vyššie uvedené osoby si vyžadujú pri používaní prístroja dozor. Tento prístroj nepatrí do rúk deťom. Preto ak sa nepoužíva, musí byť odložený bezpečne a mimo dosahu detí.


POUŽITIE PODĽA PREDPISOV

S touto digitálnou inšpekčnou kamerou sa dajú vypátrať a monitorovať ľahko prístupné oblasti. Je ideálne vhodná na rýchlu, jednoduchú a nedeštruktívnu lokalizáciu prekážok.

Záznamy sa môžu ukladať na pamäťovej karte ako fotografie alebo videá.

Tento prístroj sa smie používať len v súlade s uvedenými predpismi.

TLAČÍTKA



NASTAVENIA

Na otvorenie menu Nastavenia zapnite prístroj a stlačte tlačidlo Nastavenia. Na navigovanie v rámci menu použite tlačidlá so šípkou ▲ ▼ ▶ ▷.

MENU

MIKROFÓN	ZAP/VYP
LCD-JAS	SLABÝ/STREDNÝ/SILNÝ
DÁTUM	MM/DD/RR
ČAS	HOD/MIN AM/PM
JAZYK	VIACERÉ MOŽNOSTI VÝBERU
VŠETKO VYMAZAŤ	PRERUŠIŤ/VŠETKO VYMAZAŤ
VERZIA	Zobrazenie verzie softvéru.

NAČITANIE displeja

Ked' je displej nasunutý na rukováť, napája akumulátor ako rukováť, tak aj displej. Ked' displej nie je nasunutý, vďaka vlastnému akumulátoru beží ďalej. Nasuňte displej na rukováť, resp. nasuňte výmenný akumulátor alebo ho pripojte cez USB-kábel na zdroj energie, aby sa nabíjal. Displej uschovajte vždy nasunutý na rukováť. Ked' sa displej vypne kvôli nedostatočnému napájaniu, pred nasledujúcim použitím ho nabíjajte minimálne 30 minút.

NATIAHNUTIE ÚDAJOV NA POČÍTAČ

Zastrčte USB-kábel na strane displeja. Druhý koniec USB-kábla zastrčte do príslušného portu počítača.

UPOZORNENIE: Ked' si na Vašom počítači nemôžete prezeráť videá, je to možno v tom, že váš počítač nemá

DIVX- alebo XVID-Codec. Súbor AVI sa zapíše vo formáte MPEG4 a Vás počítač potrebuje preto DIVX- alebo XVID-Codec, aby mohol súbor odkodovať a prehrať. Nahrajte príslušný Codec, aby ste mohli zobraziť obrazy/videá.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Ked' je displej zasunutý, na zapnutie prístroja stlačte jeden z oboch spínačov ZAP/VYP ①. Na vypnutie prístroja jeden z oboch spínačov ZAP/VYP ① podržte stlačený. Ked' displej nie je zasunutý, na zapnutie alebo vypnutie stlačte spínač príslušného prístroja.

INDIKÁTOR STAVU NABITIA

Ked' je prístroj zasunutý do rukováte, zobrazí sa v hornom pravom rohu stav nabitia M12™ výmenného akumulátora. Ked' displej nie je zasunutý, zobrazia sa dva indikátory stavu nabitia. Ľavý indikátor zobrazuje stav nabitia batérie displeja. Pravý indikátor zobrazuje stav nabitia výmenného akumulátora M12™. Každý segment indikátora nabitia predstavuje cca 1/4 celkového nabitia.

POUŽÍVANIE RUKOVÁTE A DISPLEJA

Na vytiahnutie displeja z rukováte uchopte pevne obidva diely a stiahnite displej z akumulátora. Na opäťovné nasadenie displeja zasuňte rukováť a displej do seba.

UPOZORNENIE: Chybové hlásenie „NO IMAGE SIGNAL“ [ŽIADNY OBRAZOVÝ SIGNÁL] sa zobrazí vtedy, keď rukováť nie je napájaná prúdom, nenachádzá sa v oblasti príjmu displeja (cca 40 cm) alebo kábel nie je správne zasunutý do rukováte. Keď sa v bezprostrednej blízkosti k sebe používa viaceré prístrojov, môže dôjsť k interferenciam.

POUŽÍVANIE KÁBLA PIVOTVIEW™ (PRÍSLUŠENSTVO)

Pozri k tomu obrázky.

Ked' sa nezobrazí želaný výrez obrazovky, stlačte tlačidlá uvoľnenia a otočte kábel PivotviewTM o 90°. Potom kábel znova zastrčte a podľa potreby ho ohnite alebo pretočte.

ZÁZNAM OBRAZOV/VIDEÍ

Medzi záznamami obrazu alebo videa prepínajte pomocou tlačidla ②. Zvolený prevádzkový režim sa zobrazí v hornom ľavom rohu prostredníctvom symbolu.

Kábel vycentrujte smerom k otvoru. Zabezpečte pracovnú oblasť a zastrčte kábel.

Pomocou tlačidiel so šípkou ▲ ▼ zväčšíte alebo zmenejte obraz.

Pomocou tlačidiel so šípkou ▲ ▶ otočíte obraz v 90°-krokoch.

Na zvýšenie alebo zníženie jasu LED-diódy použite nastavovacie koliesko.

Na záznam obrazu alebo videa stlačte tlačidlo OK alebo stlačte spúšťač.

Na ukončenie záznamu videa stlačte znova tlačidlo OK alebo stlačte spúšťač.

Na uloženie obrazu/videa stlačte tlačidlo OK a stlačte znova spúšťač. Tým sa obraz/video uloží na pamäťovej karte. Na prerušenie procesu stlačte tlačidlá so šípkou ▲ ▶.

UPOZORNENIE: Ked' je v menu Nastavenia zapnutý MIKROFÓN, pri videonahrávke sa zaznamená aj zvuk.

PREHRÁVANIE

Aby ste si mohli prezrieť uložené obrazy/videá, stlačte tlačidlo prehrávania ▶.

Aby ste prehľadávali uložené obrazy/videá, stlačte tlačidlá so šípkou ▲ ▼.

Na zvolenie obrazu/videa stlačte tlačidlo OK.

Stlačte tlačidlá so šípkou ▲ ▼, aby ste zvolili jednu z nasledovných možností:

SPRACOVÁŤ Nastavovanie veľkosti zobrazenia (Zoom) a otáčanie obrazu. Na nastavenie veľkosti zobrazenia (Zoom) stlačte tlačidlá so šípkou ▲ ▼. Na otáčanie obrazu v 90°-krokoch stlačte tlačidlá so šípkou ▲ ▶.

PREHRÁVANIE Prehrávanie videa. Na vloženie prestávky pri prehrávaní alebo na pokračovanie stlačte tlačidlo OK. Pre rýchly chod dopredu/chod späť stlačidlá so šípkou ▲ ▶.

VYMAZAŤ Vymazať trvalo obraz/video.

FLAG Označte obraz/video pre budúce použitie. Ked' je prístroj pripojený na počítač, príslušný prístroj sa kvôli ľahšej lokalizácii označí písmenom „F“ pred názvom súboru.

UKONČENÝ Návrat do menu prehrávania

TLAČIDLO RESET

Stlačením tlačidla Reset sa obnovia nastavenia z výroby.

AKUMULÁTORY

Dlhší čas nepoužívané výmenné akumulátory pred použitím dobrí.

Teplota vyššia ako 50°C znižuje výkon výmenného akumulátora. Zabráňte dlhšiemu ohriatiu slinkom alebo kúrením.

Pripájacie kontakty na nabíjacom zariadení a výmennom akumulátoru udržovať čisté.

Pre optimálnu životnosť je nutné akumulátory po použití plne dobrí.

K zabezpečeniu dlhej životnosti by sa akumulátory mali po nabítí vybrať z nabíjačky.

Pri skladovaní akumulátora po dobu dlhšiu než 30 dní: Skladujte akumulátor v suchu pri cca 27°C.

Skladujte akumulátor pri cca 30%-50% nabíjacej kapacity. Opakujte nabíjanie akumulátora každých 6 mesiacov.

OCHRANA PROTI PRETAŽENIU AKUMULÁTORA

Akumulátorová sada je vybavená ochranou proti pretaženiu, ktorá zaistuje dlhú životnosť akumulátora.

Pri extrémne silnom zaťažení začne blikať pracovná kontrolka a signalizať tak pretaženie. Ak sa nezníži zaťaženie, motor sa automaticky vypne. K pokračovaniu v práci stačí elektrický nástroj vypnúť a hned opäť zapnúť. Ak sa nerozbehne motor nástroja opäť, je akumulátorová sada možno vybiť a musí sa znova nabít.

PREPARA LÍTIOVO-ÓNOVÝCH BATÉRIÍ

Lítioovo-iónové batérie podľa zákonných ustanovení spadajú pod prepravu nebezpečného nákladu.

Preprava týchto batérií sa musí realizovať s dodržiaváním lokálnych, vnútroštátnych a medzinárodných predpisov a ustanovení.

- Spotrebiteľ môže tieto batérie bez problémov prepravovať po cestách.

- Komerčná preprava lítioovo-iónových batérií prostredníctvom spôsobov firmy podlieha ustanoveniam o preprave nebezpečného nákladu. Prípravu k

vyexpedovaniu a samotnú prepravu smú vykonávať iba adekvátnie výskolené osoby. Na celý proces sa musí odborne dohliadať.

Pri preprave batérií treba dodržiavať nasledovné:

- Zabezpečte, aby boli kontakty chránené a izolované, aby sa zamedzilo skratom.
- Dávajte pozor na to, aby sa zväzok batérií v rámci balenia nemohol zošmyknúť.
- Poškodené a vytečené batérie sa nesmú prepravovať.

Kvôli ďalším informáciám sa obráťte na vašu špedičnú firmu.

ÚDRZBA

Glava kamere udržovať v čistote.

Používať len Milwaukee príslušenstvo a Milwaukee náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z Milwaukee zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).

V prípade potreby si môžete v servisnom centre pre zákazníkov alebo priamo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Nemecko, vyžiadať schematický nákres jednotlivých dielov prístroja pri uvedení typu prístroja a šesťmiestneho čísla na výkonovom štítku.

SYMBOLY



POZOR! NEBEZPEČENSTVO!



Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnuť.



Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.



Pri práci so strojom vždy nosť ochranné okuliare.



Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej výbavy, odporúčané doplnenie z programu príslušenstva.



Elektrické prístroje sa nesmú likvidovať spolu s odpadom z domácností. Elektrické a elektronické prístroje treba zbierať oddeľene a odovzdať ich v recykláčnom podniku na ekologickú likvidáciu. Na miestnych úradoch alebo u vášho špecializovaného predajcu sa spýtajte na recykláčné podniky a zberné dvory.



Značka CE



Národný znak zhody Ukrajiny



Euroázijská značka zhody

DANE TECHNICZNE


	KAMERA INSPEKCYJNA	M12 ICAV3
Napięcie baterii akumulatorowej.....	12 V	
Ciążar z akumulatorem	720 g	
Długość kabla kamery	2744 mm	
Głowica kamery	12,4 mm	
Rozdzielcość ekranu.....	320 x 240 pixel	
Rozdzielcość obrazu.....	30 M Pixel	
Zoom maks.....	4x	
Czas pracy akumulatora maks.....	4,5 h	
Typ karty pamięci.....	SD-Card	
Max. pojemność pamięci karty SD	32 GB	

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsza kamera inspekcyjna umożliwia badanie i sprawdzanie ciężko dostępnych miejsc. Nadaje się doskonale do szybkiej, prostej i bez zakładkowienia lokalizacji przeszkodek. Nagrania można zapisywać na karcie pamięci w postaci zdjęć lub filmów.

Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

PRZYCISKI



USTAWIENIA

Aby otworzyć menu ustawień, należy uruchomić urządzenie i wcisnąć przycisk „Ustawienia”. Użyć klawiszy strzałek $\blacktriangle\blacktriangledown\blackleftarrow\blackrightarrow$ w celu poruszania się wewnątrz menu.

MENU

MIKROFON	WŁ./WYŁ.
JASNOŚĆ LCD	NISKA/SREDNIA/WYSOKA
DATA	MM/DD/RR
GODZINA	H/MIN AM/PM
JEZYK	KILKA OPCJI WYBORU
USUŃ WSZYSTKO	PRZERWIJ/USUŃ WSZYSTKO
WERSJA	Informacja o wersji oprogramowania.

OPCJE WYBORU

ŁADOWANIE WYSWIETLACZA

Jeśli wyświetlacz umieszczony jest na uchwycie, akumulator ładuje zarówno uchwyt, jak i wyświetlacz. Jeśli wyświetlacz nie jest podłączony, działa dalej zasilany własnym akumulatorem. Aby naładować wyświetlacz, należy umieścić go na uchwycie bądź podłączyć do wymienionego akumulatora lub źródła prądu za pomocą kabla USB. Wyświetlacz należy zawsze trzymać umieszczony na uchwycie. Jeśli z powodu niewystarczającego zasilania

prądem wyświetlacz się wyłączy, przed kolejnym uruchomieniem należy ładować go co najmniej 30 minut.

KOPIOWANIE DANYCH DO KOMPUTERA

Włożyć kabel USB z boku wyświetlacza. Drugą końcówkę kabla USB włożyć w odpowiedni port komputera. UWAGA: Jeśli wyświetlanie filmów na Państwa komputerze jest niemożliwe, przyczyną może być brak zainstalowanych kodków DIVX lub XVID. Plik AVI zapisany jest w formacie MPEG4, dlatego Państwa komputer potrzebuje kodku DIVX lub XVID w celu odszyfrowania i odtworzenia pliku. Należy pobrać odpowiedni kodk w celu wyświetlania zdjęć / odtwarzania filmów.

URUCHOMIENIE / WYŁĄCZENIE

Jeśli wyświetlacz jest podłączony, w celu uruchomienia urządzenia należy wcisnąć jeden z dwóch przycisków WŁ./ WYŁ. ① Aby wyłączyć urządzenie, należy przytrzymać jeden z przycisków ① wciśnięty. Jeśli wyświetlacz nie jest podłączony, wcisnąć włacznik danego urządzenia w celu jego uruchomienia lub wyłączenia.

WYSWIETLACZ POZIOMU NAŁADOWANIA

Jeśli wyświetlacz podłączony jest do uchwytu, w prawym górnym rogu wyświetlany jest poziom naładowania wymiennego akumulatora M12™. Jeśli wyświetlacz nie jest podłączony, wyświetlane będą dwa poziomy naładowania. Lewy wskaźnik określa poziom naładowania baterii wyświetlacza. Prawy wskaźnik określa poziom naładowania wymiennego akumulatora M12™. Każdy segment poziomu naładowania oznacza ok. 1/4 poziomu maksymalnego.

STOSOWANIE UCHWYTU I WYSWIETLACZA

Aby zdjąć wyświetlacz z uchwytu, należy mocno schwycić obie części i ściągnąć wyświetlacz z akumulatora. Aby ponownie włożyć wyświetlacz, należy dosunąć do siebie uchwyt i wyświetlacz.

UWAGA: Komunikat o błędzie "NO IMAGE SIGNAL" [BRAK SYGNAŁU OBRAZU] wyświetlany jest wówczas, gdy uchwyt nie jest podłączony do prądu, nie znajduje się w zakresie odbieranych częstotliwości wyświetlacza (ok. 40 cm) lub kabel nie jest prawidłowo włożony do uchwytu. Jednoczesne korzystanie z kilku urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie może prowadzić do powstawania zakłóceń.

STOSOWANIE PRZEWODU PIVOTVIEW™ (WYPOSAŻENIE)

Należy zapoznać się z właściwymi ilustracjami.

Jeśli pożądany fragment obrazu nie jest wyświetlany, należy wcisnąć przyciski zwalniające i obrócić przewód PivotviewTM o 90°. Następnie ponownie włożyć przewód i w zależności od potrzeby zgolić lub skręcić go.

TWORZENIE ZDJĘĆ / NAGRYWANIE FILMÓW

Przycisk umożliwia przełączenie pomiędzy tworzeniem zdjęć a nagrywaniem filmów. Wybrany tryb pracy określany jest za pomocą symbolu w lewym górnym rogu.

Skierować kabel przodem do otworu. Zabezpieczyć obszar roboczy i włożyć kabel.

Klawisze strzałek ▲▼ umożliwiają powiększanie i zmniejszanie obrazu.

Klawisze strzałek ◀▶ umożliwiają obracanie obrazu o 90°.

W celu zwiększenia lub zmniejszenia jasności LED należy zastosować pokretną regulację.

Aby utworzyć zdjęcie lub nagrać film, należy wcisnąć przycisk OK lub wyzwalacz.

Aby nagrywanie filmu, należy wcisnąć przycisk OK lub ponownie wcisnąć wyzwalacz.

Aby zapisać zdjęcie/film, należy wcisnąć przycisk OK lub wyzwalacz. Dzięki temu zdjęcie/filmy zapisane zostaną na karcie pamięci. Wcisnąć klawisze strzałek ▲▼ w celu przerwania trwającego procesu.

UWAGA: Jeśli MIKROFON w menu Ustawienie jest znajduje się w pozycji WL., w trakcie nagrywania filmów rejestrowane będą również dźwięki.

ODTWARZANIE

Aby obejrzeć zapisane zdjęcia/filmy, należy wcisnąć przycisk odtwarzania ▶.

Klawisze strzałek ▲▼ umożliwiają przełączanie pomiędzy zapisanymi zdjęciami/filmami.

Aby wybrać dane zdjęcie/film, należy wcisnąć przycisk OK. Wcisnąć klawisze strzałek ▲▼ w celu dokonania wyboru spośród poniższych opcji:

EDYTUJ

Powiększenie lub obrócenie obrazu. Aby powiększyć lub pomniejszyć, należy wcisnąć klawisze strzałek ▲▼. Aby obracać obraz o 90°, należy wcisnąć klawisze strzałek ▲▼.

ODTWARZAJ

Odtwarzanie filmu. Wcisnąć przycisk OK w celu włączenia pauzy w trakcie odtwarzania lub kontynuowania odtwarzania w trakcie pauzy. Wcisnąć klawisze strzałek ▲▼ w celu szybkiego przewijania lub cofania.

USUŃ

Trwałe usunięcie zdjęcia/filmu.

FLAG

Zaznaczenie zdjęcia/filmu w celu ich wykorzystania w przyszłości. Jeśli urządzenie podłączone jest do komputera, nazwa zaznaczonego pliku poprzedzona będzie literą „F” w celu jego łatwiejszego odnalezienia.

ZAKOŃCZ

Powrót do menu odtwarzania

PRZYCISK RESET

Wciśnięcie przycisku Reset spowoduje powrót do ustawień fabrycznych.

BATERIE AKUMULATOROWE

Akumulatory, które nie były przez dłuższy czas użytkowane, należy przed użyciem naładować.

W temperaturze powyżej 50°C następuje spadek osiągów wkładki akumulatorowej. Unikać długotrwałego wystawiania na oddziaływanie ciepła lub promieni słonecznych (niebezpieczeństwo przegrzania).

Styki ładowarek i wkładek akumulatorowych należy utrzymywać w czystości

Dla zapewnienia optymalnej żywotności akumulatory po użyciu należy naładować do pełnej pojemności.

Dla zapewnienia możliwie długiej żywotności akumulatory należy wyjąć z ładowarki po ich naładowaniu.

W przypadku składowania akumulatorów dłużej aniżeli 30 dni:

Przechowywać je w suchym miejscu w temperaturze ok. 27°C.

Przechowywać je w stanie naładowanym do ok. 30% - 50%.

Ładować je ponownie co 6 miesięcy.

ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE AKUMULATORA

Pakiet akumulatorowy jest wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe, które chroni akumulator przed przeciążeniem i zapewnia długą żywotność akumulatora. Przy ekstremalnie silnym narażeniu migą lampka robocza, aby zasygnalizować jakieś przeciążenie. Jeżeli obciążenie nie zostanie zdjęte, to maszyna automatycznie wyłączy się. W celu kontynuowania pracy maszyny należy ją wyłączyć i ponownie włączyć. Jeżeli nie nastąpiły ponowny rozruch maszyny, to prawdopodobnie pakiet akumulatorowy jest rozładowany i musi zostać ponownie naładowany w ładowarce.



Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne.



Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.



Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane razem z odpadami pochodzący z gospodarstw domowych. Urządzenia elektryczne i elektroniczne należy gromadzić oddzielnie i w celu usuwania ich do odpadów zgodnie z wymaganiami środowiska naturalnego oddawać do przedsiębiorstwa utylizacyjnego. Proszę zasięgnąć informacji o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych u władz lokalnych lub w wyspecjalizowanego dostawcy.



Znak CE



Krajowy znak zgodności Ukraina



Znak zgodności EurAsian

MŰSZAKI ADATOK

VIZSGÁLÓKAMERA	M12 ICAV3
Akkumulátor feszültség	12 V
Súly akkval	720 g
A kamerakábel hossza	2744 mm
Kamerafej	12,4 mm
Képernyőfelbontás	320 x 240 pixel
Képfelbontás	30 M Pixel
Zoom max	4x
Az akku max. működési ideje	4,5 h
Memoriakártya típusa	SD-Card
Az SD-kártya max. tárolókapacitása	32 GB

FIGYELMEZTETÉSI! Olvasson el minden biztonsági útmutatást és utasítást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük a készöböl használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK VIZSGÁLÓKAMERA

Falak mögötti munkálatok esetén ki kell kapcsolni az érintett terület hálózati biztosítékát.

Csövekben végzett munkák esetén ügyelni kell arra, hogy azok ne álljanak feszültséggel és ne legyenek elektromosan feltöltődve. A csövek nem tartalmazhatnak folyadékot. A kamera és a készülék nem érintkezhet folyadékkel.

A kamera és a kábel nem érintkezhet olajjal, gázossal vagy más korrodáló hatású anyagokkal.

SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK AKKU

A csereakkut ne cserélje ki, ha a mérőműszer háza nedves. Távolítsa el minden kábelt a mérőműszerről, és kapcsolja ki a műszer, mielőtt kicsérélék a cseréakkut.

A használt akkumulátorot ne dobja tűzbe vagy a háztartási szemétre. Tájékozódjon a szakszerű megsemmisítés helyi lehetőségeiről.

Az akkumulátort ne tárolja együtt fém tárgyakkal. (Rövidzárlat veszélye).

Az M12 elnevezésű rendszerhez tartozó akkumulátorokat kizárolag a rendszerhez tartozó töltővel töltse fel. Ne használjon más rendszerhez tartozó töltőt.

Akkumulátor sav folyhat a sérült akkumulátorból extrém terhelés alatt, vagy extrém hő miatt. Ha az akkumulátor sav a bőrére kerül azonnal mossa meg szappanos vízzel. Szembe kerülés esetén folyóvíz alatt tartsa a szemét minimum 10 percig és azonnal forduljon orvoshoz.


A készüléket nem kezelheti vagy tisztíthatja csökkent testi, érzékszerű vagy szellemi képességgel, ill. hiányos tapasztalatokkal vagy ismertekké rendelkező személyek, kivéve, ha egy törvényileg a biztonságukért felelős személy eligazításban részesítette őket a készülék biztonságos használatáról. A fentnevezett személyeket felügyeli a készülék használatakor. A készülék nem gyermekek kezébe való. Ezért ha nem használják, akkor biztonságosan, gyermekek elől elzárva kell tárolni.

RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ezzel a digitális ellenőrző kamerával lehetősége van nehezen hozzáérhető helyeket felidéteni és megvizsgálni. Ideális az akadályok gyors, egyszerű és roncsolásmentes behatárolásához. A felvételek fotóként vagy videóként tárolhatók a memoriakártyán.

A készüléket kizárolag az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad használni.

NYOMÓGOMBOK



BEÁLLÍTÁSOK

A „Beállítások” menü megnyitásához kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a „Beállítások” gombot. A menüben történő navigációhoz használja a nyílakat $\blacktriangle\blacksquare\blacktriangledown\blacktriangleright$.

MENÜ

MIKROFON

LCD-FÉNYERŐ

DÁTUM

IDŐ

NYELV

AZ ÖSSZES TÖRLÉSE

VERZIÓ

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK

BE/KI

GYENGÉ/KÖZEPES/ERŐS

HH/NN/EÉ

ÓRA/PERC AM/PM

TÖBB VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG

MÉGSE/AZ ÖSSZES TÖRLÉSE

A szoftververzió megjelenítése.

KIJELŐ TÖLTÉSE

Ha a kijelző rá van dugva a markolatra, az akku a markolat mellett a kijelzőt is ellátja feszültséggel. Ha a kijelző nincs bedugva, saját akkumulátor segítségével működik tovább. A feltöltéshez dugja rá a kijelzőt a markolatra, ill. a cseréakkura, vagy csatlakoztatja USB kábelrel egy áramforráshoz. A kijelzőt mindenkor a markolatra felhelyezve tárolja. Ha a kijelző áramellátás hiányában kikapcsol, úgy a következő használat előtt legalább 30 percig tölteni kell.

AZ ADATOK LETÖLTÉSE SZÁMÍTÓGÉPRE

Csatlakoztassa az USB kábel a kijelzőhöz. Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a számítógépen megfelelő csatlakozójához. MEGJEGYZÉS: Ha számítógépen nem tudja megtekinteni a videókat, akkor ennek valószínűleg az az oka, hogy számítógépe nem rendelkezik DIVX- vagy XVID-kódékkel. Az AVI-fájl MPEG4-formátumban kerül rögzítésre, és számítógépének ezért DIVX- vagy XVID kodekre van szüksége a fájl dekódolásához és lejátszásához. Tölts le a megfelelő kodeket a képek/videók megtékinthetéséhez.

BE/KIKAPCSOLÁS

Ha a kijelző be van dugva, nyomja meg a két BE/KI kapcsoló $\textcircled{1}$ egyikét a készülék bekapcsolásához. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a BE/KI kapcsolók egyikét $\textcircled{1}$. Ha a kijelző nincs bedugva, nyomja meg az adott készülék kapcsolóját a be-, ill. kikapcsoláshoz.

TÖLTÉSI ÁLLAPOT KIJELZÉSE

Ha a kijelző be van dugva a markolatba, akkor a jobb felső sarokban megjelenik az M12™ cserélhető akkumulátor töltési állapotá. Ha a kijelző nincs bedugva, két töltésállapot-jelző látható. A bal jelző a kijelző akkumulátorának töltöttségét mutatja. A jobb jelző az M12™ cserélhető akkumulátor töltöttségét mutatja. A töltésjelző minden szegmense kb. a teljes töltés 1/4 részét ábrázolja.

A MARKOLAT ÉS A KIJELŐ HASZNÁLÁTA

A kijelző markolatról történő leválasztásához jól fogja meg minden két elemet, és húzza le a kijelzőt az akkorról. A kijelző ismételt felhelyezéséhez tolja egymásba a markolatot és a kijelzőt.

MEGJEGYZÉS: A "NO IMAGE SIGNAL" [NINCS KÉP JEL] hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a markolat nem kap áramot, nincs a kijelző vételi körzetében (kb. 40 cm), vagy kábel nincs megfelelően bedugva a markolatba. Ha egymás közvetlen közelében több készüléket használnak, interferencia fordulhat elő.

A PIVOTVIEW™ KÁBEL HASZNÁLATA (TARTOZÉK)

Lásd ehhez az ábrákat.

Ha nem jelenik meg a kívánt képrészlet, nyomja meg az engedélyező gombokat és fordítsa el a Pivotview™ kábel 90°-kal. Utána ismét dugja be a kábel, és szükség esetén hajlitsa meg vagy fordítsa el.

KÉPEK/VIDÉO FELVÉTELE

A gombbal válthat a kép- és a videofelvétel között. A kiválasztott üzemmódot a bal felső sarokban található ikon jelzi.

Irányítsa a kábel a nyíllas felé. Biztosítja a munkaterületet, és dugja be a kábelt.

A $\blacktriangle\blacksquare\blacktriangledown\blacktriangleright$ nyílakkal lehet a képet nagyítani vagy kicsinyíteni.

A $\blacktriangle\blacksquare$ nyílakkal lehet a képet 90°-os lépésekben elforgatni. Használja a beállító kereket a LED-ek fényerejének növeléséhez vagy csökkenéséhez.

Kép vagy videó felvételéhez nyomja meg az OK gombot vagy a kioldót.

A videó felvételének befejezéséhez nyomja meg ismét az OK gombot vagy a kioldót.

A kép/videó mentéséhez nyomja meg az OK gombot vagy a kioldót. Ezzel a kép/videó a memoriakártyán tárolódik. A folyamat leállításához nyomja meg a $\blacktriangle\blacksquare$ nyílakat.

MEGJEGYZÉS: Ha a „Beállítások” menüben BE van kapcsolva a MIKROFON, akkor videofelvételhelyen a zajok is rögzítésre kerülnek.

LEJÁTSZÁS

A mentett képek/videók megtékinthetéséhez nyomja meg a \triangleright lejátszás gombot.

A mentett képek/videók kereséséhez nyomja meg a $\blacktriangle\blacksquare$ nyílakat.

Kép/videó kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.

Az alábbi opciók egyikének kiválasztásához nyomja meg a $\blacktriangle\blacksquare$ nyílakat:

SZERKESZTÉS

Kép nagyítása vagy elforgatása. Nyomja meg a $\blacktriangle\blacksquare$ nyílakat a nagyításhoz. Nyomja meg a $\blacktriangle\blacksquare$ nyílakat a két 90°-os lépésekben történő elforgatásához.

LEJÁTSZÁS

Videó lejátszása. Nyomja meg az OK gombot, ha szüneteltetni, vagy folytatni kívánja a lejátszást. A gyors előre-, vagy hátra léptetéshez nyomja meg a $\blacktriangle\blacksquare$ nyílakat.

TÖRLÉS

Kép/videó tartós törlése. Kép/videó megjelölése későbbi felhasználásra. Ha a készülék számítógéphez csatlakozik, az adott fájlt a könyveiből felismerés érdekében a fájlnév előtt egy „F” jelöl.

VÉGE

Visszatérés a lejátszás menübe

RESET GOMB

A reset gomb megnyomásával a készülék visszaáll a gyári beállításokra.

AKKUK

A hosszabb ideig üzemen kívül lévő akkumulátort használat előtt ismételten fel kell tölteni.

50°C feletti hőmérsékletnél csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Kerülni kell a túlzottan meleg helyen vagy napon történő hosszabb idejű tárolást.

A töltő és az akkumulátor csatlakozít minden tisztán kell tartani.

Az optimális élettartam érdekében használhat után az akkukat teljesen fel kell tölteni.

A lehetőleg hosszú élettartamhoz az akkukat feltöltés után ki kell venni a töltőkészülékből.

Az akku 30 napot meghaladó tárolása esetén:

Az akkut kb. 27 °C-on, száraz helyen kell tárolni.

Az akkut kb. 30-50%-os töltöttségi állapotban kell tárolni.

Az akkut 6 havonta újra fel kell tölteni.

AZ AKKUMULÁTOR TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELME

Akkuksomag olyan túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik, amely védi az akkut a túlterhelés ellen, és hosszú élettartamot biztosít.

Rendkívül erős igénybevétel esetén villan a munkalámpa a túlterhelés jelzésére. Ha nem csökkenik a terhelést, a gép automatikusan kikapcsol. A további munkavégzéshez a gépet ki-, majd ismét be kell kapcsolni. Ha a gép nem indul el ismét, akkor az akkuksomag lemerül és azt a töltőben ismét fel kell tölteni.

LÍTIUM-ION AKKUK SZÁLLÍTÁSA

A litium-ion akkuk a veszélyes áruk szállítására vonatkozó törvényi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

Az ilyen akkuk szállításának a helyi, országos és nemzetközi előírások és rendelkezések betartása mellett kell történnie.

- A fogyasztók minden további nélküli szállíthatják az ilyen akkukat közúton.
- A litium-ion akkuk szállítmányozási vállalatok általi kereskedelmi célú szállítására a veszélyes áruk szállítására vontakozó rendelkezések érvényesek. A kiszállítás előkészítését és a szállítást kizárolág megfelelő kiegészítésgyű személyek végezhetik. A teljes folyamatnak szakmai felügyelet alatt kell történnie.

A következő pontokat kell figyelembe venni akkuk szállításakor:

- Biztosítsa, hogy a rövidzárlatok elkerülése érdekében az érintkezők védve és szigetelve legyenek.
 - Ügyeljen arra, hogy az akkucsomag ne tudjon elcsúszni a csomagolásban belül.
 - Tilos sérült vagy kifolyt akkukat szállítani.
- További útmutatásokért forduljon szállítmányozási vállalathoz.

KARBANTARTÁS

A kamerafej tisztán kell tartani.

Csak Milwaukee tartozékokat és Milwaukee pótalkatrészeket szabad használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki Milwaukee szervizzel (lásd Garancia/Ügyfélszolgálat címei kiadványt). Igény esetén a készülékről robbantott rajz kérhető a géptípus és a teljesítménycímeket található hatjegyű szám megadásával az Ön vevőszolgálatánál, vagy közvetlenül a Techtronic Industries GmbH-től a Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Németország címen.

SZIMBÓLUMOK



FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!



Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.



Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.



Munkavégzés közben ajánlatos védőszemüveget viselni.



Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag nincsenek a készülékehez mellékelve, külön lehet megrendelni.



Az elektromos eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani. Az elektromos és elektronikus eszközöket szelektíven kell gyűjteni, és azokat környezetbarát ártalmatlanítás céljából hulladékhasznosító üzemben kell leadni. A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjénél tájékozódjon a hulladékudvarokról és gyűjtőhelyekről.



CE-jelölés



Ukrán nemzeti megfelelőségi jelölés




Eurázsiai megfelelőségi jelzés.

TEHNIČNI PODATKI

	INŠPEKCIJSKA KAMERA	M12 ICAV3
Napetost izmenljivega akumulatorja.....	12 V	
Teža z akumulatorjem.....	720 g	
Dolgi kabli kamere	2744 mm	
Glava kamere	12,4 mm	
Ločljivost zaslona	320 x 240 pixel	
Ločljivost slike.....	30 M Pixel	
Maks. zoom	4x	
Maks. čas delovanja akumulatorja	4,5 h	
Tip spominske kartice	SD-Card	
Maks. zmogljivost SD spominske kartice	32 GB	

TIPKE



OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

POSEBNA VARNOSTNA OPOZORILA INŠPEKCIJSKA KAMERA

Pri delu za zidovi izklopite omrežno varovalko zadavnega območja.

Pri delih in ceveh bodite pozorni na to, da le te ne bodo pod napetostjo ali električnim nabojem. Čevi ne smejo vsebovati tekočine. Kamera in naprava ne smeta priti v stik z tekočino.

Kamera in kabel ne smeta priti v stik z oljem. Plinom ali drugimi korozivnimi materiali.

POSEBNA VARNOSTNA OPOZORILA AKUMULATOR

Izmenljivega akumulatorja ne nadomeščajte, kadar je ohišje naprave vlažno.

Preden izmenljive akumulatorje nadomeščate, odstranite od naprave vse vodnike in merilno napravo izklopite.

Izrabljenih izmenljivih akumulatorjev ne mečite v ogenj ali v gospodinjske odpadke. Milwaukee nudi okolju prijazno odlaganje starih izmenljivih akumulatorjev; prosimo povprašajte vašega strokovnega trgovca.

Izmenljivih akumulatorjev ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti (nevarenost kratkega stika).

Izmenljive akumulatorje sistema M12 polnite samo s polnilnimi aparati sistema M12. Ne polnite nobenih akumulatorjev iz drugih sistemov.

Pod ekstremno obremenitvijo ali ob ekstremni temperaturi iz poškodovanega izmenljivega akumulatorja lahko izteka akumulatorska tekočina. Po stiku z akumulatorsko tekočino prizadeto mesto takoj izperite z vodo in milom. Po stiku z očmi takoj najmanj 10 minut dolgo temeljito izpirajte in nemudoma obiščite zdravnika.

Te naprave ni dovoljeno upravljati ali čistiti s strani oseb, ki imajo omejene telesne, senzorične ali duševne sposobnosti oz. pomanjkljive izkušnje ali znanja, razen kadar so bili s strani, za njihovo varnost zakonsko odgovorne osebe, poučeni o varni rabi naprave. Zgoraj navedene osebe je med uporabo naprave potreben nadzorovati. Ta naprava ne sodi v roke otrok. Vsled tega jo je v primeru neuporabe potreben shranjevati varno in izven dosega otrok.

UPORABA V SKLADU Z NAMENBOSTJO

S to digitalno inspekcijsko kamero lahko raziščemo in preglejemo težko dostopna območja. Idealna je za hitro, enostavno lokalizacijo ovin brez uničevanja. Posnetki se lahko shranjujejo na SD pomnilniški kartici kot slike ali video posnetki.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namenbostjo uporabiti samo za navede namene.

NASTAVITVE

Za odpiranje menija Nastavitev, napravo vklopite in pritisnite tipko Nastavitev. ŽA navigacijo znotraj menija uporabljajte tipke s puščicami ▲ ▼ ▶ ▶.

MENI

MIKROFON

MOŽNOSTI IZBIRE

VKLOP/IZKLOP

LCD-SVETILNOST

SLABA/SREDNJA/MOČNA

DATUM

MM/DD/LL

ČAS

URA/MIN AM/PM

JEZIK

VEČ MOŽNOSTI IZBIRE

IZBRIŠI VSE

PREKINI/IZBRIŠI VSE

VERZIJA

Prikaz verzije programske opreme.

DISPLEJ POLNITEV

Kadar je displej nataknjen na ročaj, napaja akumulator tako ročaj kakor tudi displej. Kadar displej ni nataknjen, deluje zahvaljujoč lastni akumulatorski bateriji naprej. Za polnitve nataknite displej nataknite na ročaj oz. nataknite izmenljiv akumulator ali priključite preko USB kabla na vir energije. displej zmeraj shranjuje nataknjen na ročaj. V kolikor se displej zaradi pomanjkanja oskrbe s tokom izklopi, le tega pred naslednjim uporabo polnite vsaj 30 minut.

SNEMANJE PODATAKOV NA RAČUNALNIK

Vtaknite USB kabel na strani displeja. Drug konec USB kabla vtaknite v ustrezni port na računalniku. OPOZORILO: v kolikor si na računalniku ne morete ogledovati vede posnetkov, je lahko razlog v tem, da vaš računalnik ne premore DIVX- ali XVID Codec-a. AVI datoteka se snema v MPEG4-formatu in vaš računalnik zaradi tega potrebuje za odklepanje in predvajanje DIVX- ali XVID-Codec. Naložite si ustrezni Codec za prikaz slik/videoa.

VKLOP/IZKLOP

Kadar je displej nataknjen, pritisnite za vklop eno izmed obeh VKLOP/IZKLOP stikal **①**. Za izklop držite pritisnjeno eno izmed obeh VKLOP/IZKLOP stikal **①**. Kadar displej ni nataknjen, pritisnite za vklop ali izklop stikalno vsakokratne naprave.

PRIKAZ STANJA POLNITVE

Kadar je diplej nataknjen na ročaj, se v zgornjem desnem kotu prikaže stanje polnitve zamenljivega akumulatorja M12™. Kadar displej ni nataknjen, sta prikazani dve stanji polnitve. Levi prikaz prikazuje stanje polnitve baterije displeja. Desni prikaz prikazuje stanje polnitve izmenljivega akumulatorja M12™. Vsak segment prikaza polnitve predstavlja ca. 1/4 celotne polnitve.

UPORABA ROČAJA IN DISPLEJA

Za snetje displeja iz ročaja, oba dela močno primemo in displej potegnemo iz akumulatorja. Za ponovno namestitev displeja, ročaj in displej potisnemo enega v drugega.

OPOZORILO: sporočanje napake "NO IMAGE SIGNAL" [BREZ SIGNALA SLIKE] se prikaže, kadar ročaj ni oskrbovan s tokom, se ne nahaja v območju sprejema displeja (ca. 40 cm) ali pa kabel ni pravilno vtaknjen v ročaj. Kadar je v neposredni bližini v rabi več naprav, lahko pride do interferenc.

UPORABA PIVOTVIEW™ KABLA (PRIBOR)

Glej prikaze.

Kadar želen slikovni izrezek ni prikazan, pritisnite tipke z sprostitev in zasučite PivotviewTM kabel za 90°. Nato kabel ponovno vtaknite in po potrebi upognite ali zasučite.

SNEMANJE SLIK/VIDEA

S pomočjo tipke preklaplajte med slikami ali video posnetki. Izbran obratovalni način je s simbolom prikazan v zgornjem levem kotu.

Kabel usmerite v smeri odprtine. Zavarujte delovno območje in vtaknite kabel.

S puščičnimi tipkami zoomirajte v sliko ali iz nje.

S puščičnimi tipkami sliko zasučite v 90° korakih.

Za povečanje ali zmanjševanje svetilnosti LED uporabite nastavitev kolo.

Za snemanje slik ali video posnetkov pritisnite tipko OK ali uporabite sprožilec.

Za zaključek video posnetka pritisnite tipko OK ali ponovno uporabite sprožilec.

Za shranitev slike/vida pritisnite tipko OK ali uporabite sprožilec. Vsled tega se slika/video shrani na SD spominski kartici. Za prekinitev postopka pritisnite tipke s puščicami .

OPOZORILO: kadar je MIKROFON v meniju Nastavitev VKLOP/izklop, se pri snemanju videa posnamejo tudi zvoki.

PREDVAJANJE

Pritisnite tipko za predvajanje , da si lahko pogledate shranjene slike/video.

Za pregledovanje shranjenih slik/video posnetkov pritisnite tipki s puščico .

Za izbiro slike/vida pritisnite tipko OK.

Za izbiro sledenih opcij pritisnite tipki s puščicami .

OBDELAVA Zoomiranje ali zasuk slike. Za zoomiranje pritisnite tipki s puščicami . Za zasuk slik v 90° korakih pritisnite tipki s puščicami .

PREDVAJANJE Predvajanje videa. Za premor med predvajanjem ali nadaljevanje predvajanja pritisnite tipko OK. Za hiter pomik naprej ali nazaj pritisnite tipki s puščicami .

IZBRIS Trajen izbris slike/videa.

FLAG Označitev slike/videa za kasnejšo uporabo. Kadar je naprava priključena na računalnik, je ustreza datoteka za lažjo lokalizacijo označena z "F" pred imenom datoteke.

ZAKLJUČENO Povratek v predvajalni meni

TIPKA RESET

S sprožitvijo reset tipke se ponovno vzpostavijo tovarniške nastavitev.

AKUMULATORJI

Izmenljive akumulatorje, ki jih daljši čas niste uporabljali, pred uporabo naknadno napolnite.

Temperatura nad 50°C zmanjšuje zmogljivost izmenljivega akumulatorja. Izogibajte se daljšemu segrevanju zaradi sončnih žarkov ali gretja.

Pazite, da ostanejo priključni kontakti na polnilnem aparatu in izmenljivem akumulatorju čisti.

za optimalno življensko dobo je potrebno akumulatorje po uporabi do konca napolniti.

Za čim daljšo življensko dobo naj se akumulatorji po napolniti vzamejo ven iz naprave za polnjenje.

Pri skladitescu akumulatorjev dalj kot 30 dni:
Akumulator skladiti pri 27°C in na suhem.
Akumulator skladiti pri 30%-50% stanja polnjenja.
Akumulator spet napolniti vsakih 6 mesecev.

ZAŠČITA PREOBREMENITVE AKUMULATORJA

Akumulator je opremljen s probremenitveno zaščito, ki ščiti akumulator pred preobremenitvami in mu zagotavlja visoko življensko dobo.

Pri ekstremno močnih obremenitvah, obratovalna lučka s funkcijo prikaza preobremenitve utripa. V kolikor ne pride do razbremenitve, se stroj avtomatično izklopi. Za nadaljnje delo je stroj potreben izklopiti in ponovno vklopiti. V kolikor se stroj ponovno ne zažene, je akumulator morda izpraznjen in ga je v polnilcu potreben ponovno napolniti.

TRANSPORT LITIJ-IONSKIH AKUMULATORJEV

Litij-ionski akumulatorji so podvrženi zakonskim določbam transporta nevarnih snovi.

Transport teh akumulatorjev se mora izvajati upoštevajoč lokalne, nacionalne in mednarodne predpise in določbe.

- Potrošniki lahko te akumulatorje še nadalje transportirajo po cesti.
- Komercialni transport litij-ionskih akumulatorjev s strani špediterskih podjetij je podprt določbam transporta nevarnih snovi. Priprava odpreme in transporta se lahko vrši izključno s strani ustrezno izšolanih oseb. Celoten proces je potreben strokovno spremljati.

Pri transportu akumulatorjev je potreben upoštevati sledeče točke:

- V izogib kratkim stikom zagotovite, da bodo kontakti zaščiteni in izolirani.
- Bodite pozorni na to, da paket akumulatorja v notranjosti embalaže ne bo mogel zdrsniti.
- Poškodovanih ali iztekačajočih akumulatorjev ni dovoljeno transportirati.

Za nadaljnja navodila se obrnite na vaše špeditersko podjetje.

VZDRŽEVANJE

Vedno imejte objektiv čist.

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in Milwaukee nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija aslovi servisnih služb).

Po potrebi je mogoče pri vašem servisnem mestu ali neposredno pri Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, naročiti eksplozijsko risbo naprave ob navedbi tipa stroja in na tablici navedene šestmestne številke.

SIMBOLI



POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!



Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.



Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.



Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala.



Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave, priporočeno dopolnilo iz programa opreme.



Električnih naprav ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Električne in elektronske naprave je potrebno zbirati ločeno in za okoljuprijazno odstranitev, oddati podjetju za reciklažo.

Pri krajevnem uradu ali vašem strokovnem prodajalcu se pozanimajte glede reciklažnih dvorišč in zbirnih mest.



CE-znak



Nacionalna oznaka skladnosti Ukrajina



EurAsian oznaka o skladnosti.

TEHNIČKI PODACI

INSPEKCIJSKA KAMERA

M12 ICAV3

Napon baterije za zamjenu.	12 V
Težina sa baterijom.	720 g
Dužina kabla kamere.	2744 mm
Glava kamere.	12,4 mm
Razlučivanje zaslona.	320 x 240 pixel
Razlučivost slike.	30 M Pixel
Max. zoom.	4x
Maks. trajanje rada akumulatora.	4,5 h
Tip memoracijske kartice.	SD-Card
Max. kapacitet memorije SD-kartice.	32 GB

A UPOZORENJE! Pročitajte molimo sve sigurnosna upozorenja i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

A SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE INSPEKCIJSKA KAMERA

Kod radova iza zidova isključiti mrežni osigurač za dotično područje.

Kod radova na cijevima обратiti pažnju, da ove ne budu pod naponom i da nisu električno nabijene. Cijevi ne smiju sadržavati tekućine. Kamera i uređaj ne smiju doći u dodir sa tekućinom.

Kamera i kabel ne smiju doći u dodir sa uljem, plinom ili drugim materijalima koji korodiraju.

A SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE BATERIJA

Rezervnu bateriju ne promjeniti ako je kućište mjernog aparata vlažno.

Sve kablove odstraniti sa mjernog aparata i mjerni aparat isključiti prije nego što se promjeni baterija.

Istrošene baterije za zamjenu ne bacati u vatu ili u kućno smeće. Milwaukee nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini. Milwaukee nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini; upitajte molimo Vašeg stručnog trgovca.

Baterije za zamjenu ne čuvati skupa sa metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja).

Baterije sistema M12 puniti samo sa uređajem za punjenje sistema M12. Ne puniti baterije iz drugih sistema.


Pod ekstremnim opterećenjem ili ekstremne temperature može iz oštećenih baterija isciuriti baterijska tekućina. Kod dodira sa baterijskom tekućinom odmah isprati sa vodom i sapunom. Kod kontaktta sa očima odmah najmanje 10 minuta temeljno ispirati i odmah potražiti liječnika.

Ovaj uređaj ne smiju posluživati ili čistiti osobe sa smanjenim tjelesnim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima odn. osobe ne raspolažu sa dovoljno iskustva ili znanja, osim ako su od strane osobe, koja je zakonski odgovorna za sigurnost bile upućene o sigurnom rukovanju sa uređajem. Gore navedene osobe moraju kod upotrebe uređaja biti pod nadzorom. Ovaj uređaj ne smije dospijeti u ruke djece. Kod nekoristenja se uređaj stoga čuvati izvan dohvata djece.

PROPSINA UPOTREBA

S ovom inspekcijskom kamerom se mogu istražiti i pregledati teško dostupna područja. Ona je idealna za brzo, jednostavno i nerazumno lokaliziranje zapreka. Snimke se mogu na memoriskoj kartici memorirati kao fotografije ili kao video.

TIPKE



NAMJEŠTANJA

Za otvaranje izbornika ponuda Podešavanje, uređaj uključiti i tipku Podešavanje pritisnuti. Koristiti tipke sa strelicama ▲ ▼ ▶ ▷ kako bi navigirali unutar izbornika ponuda.

IZBORNIK PONUA

MIKROFON	UKLJ/ISKLJ
LCD-SVJETLOČA	SLABA/SREDNJA/JAKA
DATUM	MM/DD/GG
VRIJEME	SATI/MIN AM/PM
JEZIK	VIŠE MOGUĆNOSTI IZBORA
SVE IZBRISATI	PREKINUTI/SVE IZBRISATI
VERZIJA	Prikaz verzije softwarea.

PUNJENJE DISPLEJA

Ako je displej nataknut na dršku baterija napaja kako držak tako i displej. Ako displej nije nataknut, radi dalje zahvaljujuće jednoj osobnoj akumulatorskoj bateriji. Displej nataknuti na držak odn. rezervni akumulator ili preko jednog USB kabla priključiti na jedan izvor struje da bi se napunio. Displej uvek čuvati nataknutog na dršku. Ako se displej zbog nedostatne opskrbe strujom ugasi, ovoga prije sljedeće uporabe najmanje 30 minuta puniti.

PREUZIMANJE PODATAKA NA JEDNO RAČUNALO

USB-Kabel utaknuti na strani displeja. Drugi kraj USB-kabla utaknuti u odgovarajući priključak računala. UPUTA: ako video ne možete gledati na vašem računalu, problem je eventualno u tome, da vaše računalo ne posjeduje DIVX- ili XVID-Codec. AVI-datoteka će biti snimljena u MPEG-4-formatu i iz toga razloga potrebuje vaše računalo jedan

DIVX- ili XVID-Codec da bi se datoteka dešifrirala i reproducirala. Preuzmite jedan odgovarajući Codec da bi mogli prikazati slike/video.

UKLJUČITI / ISKLJUČITI

Ako je displej utaknut, pritisnuti jednu od dvije sklopke UKLJ/ISKLJ ①, da bi se uređaj uključio. Jednu od dvije sklopke UKLJ/ISKLJ ② držati pritisnutom da se uređaj uključio. Ako displej nije nataknut, sklopku dotičnog uređaja pritisnuti da bi se ovaj uključio ili isključio.

PRIKAZ STANJA PUNJENJA

Ako je displej nataknut u dršku, u gornjem desnom kutu će biti prikazano stanje punjenja rezervnog akumulatora M12™. Ako displej nije utaknut, biti će prikazana dva prikaza stanja punjenja. Lijevi prikaz pokazuje stanje punjenja baterije displeja. Desni prikaz pokazuje stanje punjenja rezervnog akumulatora M12™. Svaki segment stanja punjenja predstavlja ca. 1/4 ukupnog punjenja.

PRIMJENA DRŠKA I DISPLEJA

Da bi se displej skinuo sa drška, obadva dijela čvrsto zahvatiti i displej skinuti sa akumulatora. Za ponovno postavljanje displeja držak i displej ugurati jedan u drugi.

UPUTA: Prijava greške "NO IMAGE SIGNAL" [NEMA SIGNALA SLIKE] će biti prikazana, ako držak nije opskrbljen strujom, ako se ne nalazi na prijemnom području displeja (ca. 40 cm) ili ako kabel nije pravilno utaknut u držak. Ako se koristi više uređaja u neposrednoj blizini jedan prema drugome, može doći do interferencija.

PRIMJENA PIVOTVIEW™ KABELA (PRIBOR)

Vidi k tome ilustracije.

Ako poželjni dio slike ne bude prikazan, pritisnuti oslobođene tipke i PivotviewTM kabel okrenuti za 90°. Zatim kabel ponovno utaknuti ili po potrebi saviti ili zakrenuti.

SNIMANJE SЛИКА/VIDEO

S tipkom ③ preklapanje između snimanja slika ili video. Odabrana vrsta pogona će biti prikazana jednim simbolom u gornjem lijevom kutu.

Kabel usmjeriti prema otvoru. Radno područje osigurati i kabel utaknuti.

S tipkama sa strelicama ▲ ▼ zumirati u sliku ili iz slike.

S tipkama sa strelicama ▲ ▼ sliku okretati u 90°-koracima. Kotačić za namještanje koristiti, da bi se LED svjetlost LED pojačala ili smanjila.

Da bi se snimila jedna slika ili video, aktivirati OK-tipku na okidaču.

Da bi se završilo jedno video snimanje, ponovno aktivirati OK-tipku ili okidač.

Za memoriranje slike/videoa, aktivirati OK-tipku ili okidač. Tako se slika/video memoriraju na memoriskoj kartici. Pritisnuti tipke sa strelicama ▲ ▼ kako bi se postupak prekinuo.

UPUTA: Ako je u izborniku ponuda Podešavanje EIN/UKLJ spojen MIKROFON, kod video snimanja će biti snimljeni i šumovi.

REPRODUKCIJA

Pritisnuti tipku reprodukcije ▶ da bi gledali memorirane slike/video.

Tipke sa strelicama ▲ ▼ pritisnuti, da bi pretražili memorirane slike/video.

Pritisnuti OK-tipku za odabir jedne slike/video.

Pritisnuti tipke sa strelicama ▲ ▼ za odabir jedne od sljedećih opcija:

OBRADITI Zumiranje ili okrećanje jedne slike.

PRITISNITE tipke sa strelicama ▲ ▼ za zumiranje. Pritisnite tipke sa strelicama ▲ ▼ za okrećanje slike u 90°-koracima.

REPRODUKCIJA Reproduciranja jednog videa. Pritisnuti OK-tipku za jednu pauzu kod reprodukcije ili za nastavak. Pritisnuti tipke sa strelicama ▲ ▼ za brzi prijelaz unaprijed ili za povrat.

BRISANJE Sliku/video trajno izbrisati.

FLAG Jednu sliku/video označiti za buduću uporabu. Ako je uređaj priključen na jedno računalo, biti će jedna odgovarajuća datoteka zbog lakšeg lokaliziranja označena jednim "F" ispred imena datoteke.

ZAVRŠITI Vraćanje na izbornik ponuda reprodukcije

RESET-TIPKA

Aktiviranjem tipke Reset, tvornička namještanja će biti ponovno uspostavljena.

BATERIE

Baterije koje duže vremena nisu korištene, prije upotrebe napuniti.

Temperatura od preko 50°C smanjuje učinak baterija. Duže zagrijavanje od strane sunca ili grijanja izbjegi.

Priklučne kontakte na uređaju za punjenje i baterijama držati čistima.

Za optimalni vijek trajanja se akumulatori poslije upotrebe moraju sasvim napuniti.

Za što moguće duži vijek trajanja, akumulatori se nakon punjenja moraju odstraniti iz punjača.

Kod skladištenja akumulatora duže od 30 dana:

Akumulator skladišti na suhom kod ca. 27°C.

Akumulator skladišti kod ca. 30%-50% stanja punjenja.

Akumulator ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.

ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA AKUMULATORA

Akumulator je opremljen s probremenito zaštitom, ki štiti akumulator pred preobremenitvami i mu zagotavlja visoko življenjsko dobo.

Pri ekstremno moćnim obremenitvah, obratovalna lučka s funkciju prikaza preobremenitve utripa. V kolikor ne pride do razbremenitve, se stroj automatski izklopi. Za nadaljnje delo je stroj potrebljivo izklopljen u ponovno vklopiti. V kolikor se stroj ponovno ne zažeče, je akumulator morda izpraznjen in ga je u polnilcu potrebno ponovno napolnit.

TRANSPORT LITIJSKIH IONSKIH BATERIJA

Litijske-ionske baterije spadaju pod zakonske odredbe u svezi transporta opasne robe.

Prijevoz ovih baterija mora uslijediti uz poštivanje lokalnih, nacionalnih i internacionalnih propisa i odredaba.

• Korisnici mogu bez ustručavanja ove baterije transportirati po cestama.

• Komercijalni transport litijsko-ionskih baterija od strane transportnih poduzeća spada pod odredbe o transportu opasne robe. Otpremničke pripreme i transport smiju izvoditi isključivo odgovarajuće školjovane osobe. Kompletni proces se mora pratiti na stručan način.

Kod transporta baterija se moraju poštivati slijedeće točke:

- Uvjete se da su kontakti zaštićeni i izolirani kako bi se izbjegli kratki spojevi.
 - Pazite na to, da blok baterija unutar pakiranja ne može proklizati.
 - Oštećene ili iscrvle baterije se ne smiju transportirati.
- U svezi ostalih uputa obratite se vašem prijevoznom poduzeću.

ODRŽAVANJE

Glava kamere držati čistima.

Primijeniti samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne dijelove. Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamjeniti kod jedne od Milwaukee servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se crete pojedinih dijelova aparata uz navođenje podatka o tipu stroja i šestznamenkastog broja na pločici snage može zatražiti kod vašeg servisa ili direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Njemačka.

SIMBOLI



PAŽNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!



Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.



Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebni prije puštanja u rad.



Kod radova na stroju uvijek nositi zaštitne naočale.



Oprema - u opsegu isporuke nije sadržana, preporučena dopuna iz promgrama opreme.



Električni uređaji se ne smiju zbrinjavati skupa sa kućnim smećem.
Električni uređaji se moraju skupljati odvojeno i predati na zbrinjavanje primjerenom okolišu jednom od pogona za iskoriscavanje.
Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod stručnog trgovca u svezi gospodarstva za recikliranje i mjesta skupljanja.



Oznaka-CE



Nacionalni znak konformnosti Ukrajina




EurAsian znak konformnosti.

TEHNISKE DATI

	INSPEKCIJAS KAMERA	M12 ICAV3
Akumulātora spriegums.....	12 V	
Svars ar bateriju	720 g	
Kameras kabeļa garums.....	2744 mm	
Kameras galva.....	12,4 mm	
Displeja izšķirtspēja.....	320 x 240 pixel	
Attēla izšķirtspēja.....	30 M Pixel	
Zoom maksim.....	4x	
Akumulatora darbības laiks maksim.....	4,5 h	
Atmīnas kartes tips	SD-Card	
SD kارتes maks. atmīnas kapacitāte.....	32 GB	

POGĀS



BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un instrukcijas. Sei sniegti drošības noteikumi un norādījumi neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai npielietam savainojumam. Pēc izlasišanas uzglabājet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA INSPEKCIJAS KAMERA

Strādājot aiz sienām, izslēgt tīkla drošinātāju atbilstošajam apvidum.

Strādājot caurulēs, ievērot, lai tās nebūtu zem sprieguma vai elektriski uzlādētas. Caurules nedrīkst saturēt šķidrumu. Kamera un ierīce nedrīkst nonākt kontaktā ar šķidrumu.

Kamera un kabelis nedrīkst nonākt saskarsmē ar ēļu, gāzi vai citiem rūsējošiem materiāliem.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA. BATERIJA.

Nemainīt maiņas akumulatoru, ja ierīces virsma vai rokas ir mitras.

Atvienot visus kabeļus no mēraparāta, pirms tiek nomainīts maiņas akumulators.

Izmantotos akumulārus nedrīkst mest ugnī vai parastajos atkritumos. Firma Milwaukee piedāvā iespēju vecos akumulātorus savākt apkārtējo vidi saudzējošā veidā; jautājet specializētā veikalā.

Akumulātorus nav ieteicams glabāt kopā ar metāla priekšmetiem (iespējams iisslēgums).

M12 sistēmas akumulātorus lādēt tikai ar M12 sistēmas lādētājiem. Nedrīkst lādēt citus akumulātorus no citām sistēmām.

Pie ārkārtas slodzes un ārkārtas temperatūrām no bojātā akumulātora var iztekt akumulātora šķidrums. Ja nonākta saskarsmē ar akumulātora šķidrumu, saskarsmes vieta nekavējoties jānomazgā ar ūdeni un ziepēm. Ja šķidrums nonācis acīs, acis vismaz 10 min. skalot un nekavējoties konsultēties ar ārstu.

Šo ierīci nedrīkst lietot un tīrīt personas ar samazinātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai kam ir nepietiekama pieredze un zināšanas, izņemot, ja drošu apiešanos ar ierīci ir apmācījusi par viņu drošību juridiski atbildīga persona. Šīs personas ir jāuzrauga, kad tās rīkojas ar ierīci. Ar šo ierīci nedrīkst rīkoties bērni. Tādēļ laikā, kad ierīce netiek izmantota, tā jāglabā drošā, bērniem nepieejamā vietā.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS

Ar šo digitālo pārbaudes kamеру и iespējams apskatīt un izpētīt grūti pieejamas zonas. Тā ir ideāli piemērота атрай un vienkāršu šķēršļu lokalizācijai, neizjaucot objektu. Foto vai video uzņēmumus var saglabāt atmīnas kartē.

Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem lietošanas noteikumiem.

IESTATĪJUMI

Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, ieslēdziet ierīci un nospiediet iestatījumu taustiņu. Lai naviģētu izvēlnē, izmantojet bultautušus ▲ ▼ ▶ ▷.

IZVĒLNE

MIKROFONS	IESL./IZSL.
LCD SPILGTUMS	VAJŠ/VIDĒJS/SPILGTS
DATUMS	MM/DD/GG
PULKSTENĀ LAIKS	H/MIN AM/PM
VALODA	VAIRAKAS IZVĒLES IESPĒJAS
DZĒST VISAS	PARTRAUKT/DZĒST VISAS
VERSIIJA	Programmatūras versijas rādītājs.

DISPLEJA UZLĀDE

Kad displejs ir uzspauts uz roktura, akumulators nodrošina strāvu gan rokturi, gan displejam. Kad displejs nav uzspauts, tas turpina darboties no sava akumulatora. Uzspraudiet displeju uz roktura vai nomaināmā akumulatora vai ar USB kablu palīdzību pieslēdziet to strāvas avotam, lai uzlādētu. Vienmēr uzglabājet displeju uzspautu uz roktura. Ja displejs ir izslēdzies nepietiekama strāvas nodrošinājuma dēļ, pirms nākošās lietošanas uzlādējiet to vismaz 30 minūtes.

DATU LEJUPIELĀDE DATORĀ

Iespraudiet USB kabli displeja sānos. USB kabeļa otru galu iespraudiet atbilstošajā datora portā. NORADIJUMS: Ja datorā nav iespējams apskatīt video, iespējams, datoram nav DIVX vai XVID kodeksa. AVI datne tiek ierakstīta MPEG4 formātā, un datoram tādēļ nepieciešams DIVX vai XVID kodeks, lai datni dekodētu un atskanotu. Lai varētu atskanot attēlus un video, lejupielādējiet atbilstošo kodeksu.

IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

Kad displejs ir uzspautus, lai ieslēgtu ierīci, nospiediet vienu no IESL./IZSL. taustiniem □. Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu vienu no IESL./IZSL. taustiniem □. Kad displejs nav uzspautus, nospiediet atbilstošās ierīces slēdzi, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

UZLĀDES PAKĀPES RĀDĪJUMS

Kad ierīce ir uzspauta uz roktura, labajā augšejā stūri tiek rādīta nomaināma akumulatora M12™ uzlādes pakāpe. Kad displejs nav uzspautus, tiek rādītas divas uzlādes pakāpes. Rādītās pa kreisi rāda displeja akumulatora uzlādes pakāpi. Rādītājs par labi rāda nomaināmā akumulatora M12™ uzlādes pakāpi. Katrs uzlādes pakāpes rādītājs segments attēlo apm. 1/4 no maksimālās uzlādes.

ROKTURA UN DISPLEJA LIETOŠANA

Lai atvienotu displeju no roktura, stingri satveriet abas daļas un novēciet displeju no roktura. Lai tos atkal savienotu, uzstumiet displeju uz roktura.

NORĀDĪJUMS: Klūmes ziņojums "NO IMAGE SIGNAL" [NAV ATTÉLA SÍGNALA] parādās, kad rokturis nav nodrošināts ar strāvu, neatrodas displeja uztveršanas zonā (apm. 40 cm) vai kabeļi nav pareizi iespauti rokturi. Ja vairākas ierīces tiek lietotas tuvu citai, to darbība var būt traucēta.

KABELA PIVOTVIEW™ LIETOŠANA (PAPILDUS APRĪKOJUMS)

Skatiet attēlu.

Ja nav redzams vēlamais attēls, nospiediet atbloķešanas taustiņus un pagrieziet kabeli PivotviewTM par 90°. Pēc tam atkal iespraudiet kabeli un salieciet vai sagrieziet pēc vajadzības.

ATTĒLU UN VIDEO UZNEMĒŠANA

Pārslēdziet starp foto un video ar taustiniem . Atlaistu darbības režīmu rāda simbols augšejā kreisajā stūrī.

Pielāgojiet kabeli atbilstoši atverei. Pārliecinieties par darba zonas drošību un ievadiet kabeli.

Ar bultaustiņiem ▲▼ tuviniet vai tāliniet attēlu.

Ar bultaustiņiem □□ grieziet attēlu pa 90° soljem.

Lai palielinātu vai samazinātu gaismas diožu spilgtumu, izmantojiet regulēšanas pogu.

Lai uznemtu attēlu vai video, nospiediet taustiņu OK vai slēdzi.

Lai beigtu uznemtu video, vēlreiz nospiediet taustiņu OK vai slēdzi.

Lai saglabātu attēlu vai video, nospiediet taustiņu OK vai slēdzi. Tādējādi attēls vai video tiek saglabāts atminas kartē. Lai pārrauktu procesu, nospiediet bultaustiņus □□.

NORĀDĪJUMS: Ja MIKROFONS iestatījumu izvēlnē ir IESLĒGTS, video uznemšanas laikā tiek ierakstītas arī skaņas.

ATSKANOŠANA

Lai apskatītu saglabātos attēlus vai video, nospiediet atskanošanas taustiņu ▷▷.

Lai pārlūkotu saglabātos attēlus vai video, lietojet bultaustiņus □□.

Lai atlaistu kādu attēlu vai video, nospiediet taustiņu OK.

Lai atlaistu vienu no šādām opcijām, lietojet bultaustiņus ▲▼:

APSTRĀDE Attēla tālummaiņa vai pagriešana. Lai tuvinātu vai tālinātu, lietojet bultaustiņus

▲▼. Lai pagrieztu attēlu pa 90° soljem, lietojet bultaustiņus □□.

ATSKANOŠANA Video atskanošana. Lai pauzētu vai turpinātu atskanošanu, nospiediet taustiņu OK. Lai attītu vai ātri titu uz priekšu, lietojet bultaustiņus □□.

DZĒŠANA Galīgi dzēst attēlu vai video.

FLAG Izziņēt attēlu vai video turpmākai lietošanai. Kad ierīce ir pieslēgta datoram, atbilstoši datnei pirms nosaukuma būs burts "F", lai to varētu vieglāk atrast.

PABEIGTS Atgriešanās atskanošanas izvēlnē

ATIESTATĪŠANAS TAUSTIŅŠ

Izmantojiet atiestatīšanas taustiņu, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

AKUMULĀTORI

Akumulātori, kas ilgāku laiku nav izmantoti, pirms lietošanas jāuzlādē.

Pie temperatūras, kas pārsniedz 50°C, akumulātoru darbspēja tiek negatīvi ietekmēta. Vajag izvairīties no ilgākas saules un karstuma iedarbības.

Lādētāja un akumulātoru pievienojuma kontakti jāuzturt tīri.

Lai baterijas darba ilgums būtu optimāls, pēc iekārtas izmantošanas tā jāuzlādē.

Lai akumulatori kalpotu pēc iespējas ilgāku laiku, tos pēc uzlādes ieteicams atvienot no lādētājā ierīces.

Akumulatora uzglabāšana ilgāk kā 30 dienas: uzglabāt akumulatoru pie aptuveni 27°C un sausā vietā. Uzglabāt akumulatoru uzlādes stāvoklī aptuveni pie 30%-50%. Uzlādēt akumulatoru visus 6 mēnešus no jauna.

AKUMULATORA AIZSARDĀZĪBA PRET PĀRSLOGOJUMU

Akumulatoru bloks ir aprīkots ar pretpāršlogojuma aizsardzību, kas akumulatoru pasargā no pāršlogojuma un nodrošina ilgu tā kalpošanas laiku.

Ārkārtīgi augsta noslogojuma gadījumā mirgo kontrolapgaismojums, lai pievērstu uzmanību ierīces pāršlogojumam. Ja pāršlogojums netiek samazināts, ierīce automātiski atslēdzas. Lai darbu turpinātu, ierīci izslēdziet un atkal ieslēdziet. Ja ierīce neieslēdzas, iespējams, ka akumulatoru bloks ir izlādējies un ir jāuzlādē no jauna.

LITJA JONU AKUMULATORU TRANSPORTĒŠANA

Uz litja jonus akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu.

Šo akumulatoru transportēšana jāveic saskaņā ar vietējiem, valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

- Patēriņāja darbības, pārvadājot šos akumulatorus pa autoceļiem, nav reglamentētas.
- Uz litja jonus akumulatoru komerciālu transportēšanu, ko veic ekspedīcijas uznēmumi, attiecas bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi. Sagatavošanas darbus un transportēšanu drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīti personāls. Viss process jāvada profesionāli.

Veicot akumulatoru transportēšanu, jāievēro:

- Pārliecinieties, ka kontakti ir aizsargāti un izolēti, lai izvairītos no īssavienojumiem.
- Pārliecinieties, ka akumulators iepakojumā nevar paslīdēt.
- Bojātus vai tekošus akumulatorus nedrīkst transportēt.

Plašāku informāciju Jūs varat saņemt no ekspedīcijas uzņēmuma.

APKOPE

Kameras galva tīras dzesēšanas atveres.

Izmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas Milwaukee rezerves daļas. Lieciet nomainīt daļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no firmu Milwaukee klientu apkalošanas servisiem. (Skat. brošūru "Garantija/klientu apkalošanas serviss".)

Pēc pieprasījuma, Jūsu Klientu apkalošanas centrā vai pie Technotronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Vācijā, ir iespējams saņemt iekārtas montāžas rasējumu, iepriekš norādot iekārtas modeļi un sērijas numuru, kas atrodas uz datu plāksnītes un sastāv no sešiem simboliem.

SIMBOLI



UZMANĪBU! BĪSTAMI!



Pirms mašīnai veikti jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.



Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību.



Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargbrilles.



Piederumi - standartaprīkojumā neietvertās, bet ieteicamās papildus komplektācijas daļas no piederumu programmas.



Elektroiekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānodedod pārstrādes uzņēmumam, kās no tām atbīrvošies dabai draudzīgā veidā.

Meklējiet otreižējās pārstrādes poligonus un savākšanas punktus vietējās pārvaldes iestādēs vai pie preces pārdevēja.

CE markējums

Ukrainas nacionālais atbilstības simbols.

EurAsian atbilstības markējums.

TECHNINIAI DUOMENYS

KONTROLĖS KAMERA

M12 ICAV3

Keičiamio akumulatoriaus įtampa.....	12 V
Svoris su akumulatoriumi.....	720 g
Kameros kabelio ilgis.....	2744 mm
Kameros pagrindinė dalis.....	12,4 mm
Ekrano įjungimas	320 x 240 pixel
Skiriamoji geba.....	30 M Pixel
Maks. vaizdo padidinimas	4x
Maks. baterijos veikimo laikas.....	4,5 h
Atminties kortelės tipas.....	SD-Card
Maksimali SD kortelės talpa	32 GB

ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Jei nepaisysite žemėliau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, galį trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

KONTROLĖS KAMERA SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Jei naudojate patalpoje, išjunkite atitinkamos srities žemėminio saugiklį.

Dibrdami vamzdžiuošiuose atkreipkite dėmesį, kad jie nebūtų veikiami įtampos ir elektre. Vamzdžiuose negali būti skrynio. Kamera ir prietaisas negali liestis su skryčiais.

Venkite kameros ir kabelio sąlyčio su alyva, dujomis arba kitomis koroziją sukeliančiomis medžiagomis.

AKUMULATORIAUS SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Nekeisti pakaitinio akumulatoriaus, jei matavimo prietaiso korpusas yra drėgnas.

Prieš keičiant pakaitinį akumulatorių, ištraukti iš matavimo prietaiso visus laidus ir matavimo prietaisą išjungti.

Sunaudotų keičiamų akumulatorių nedeginkite ir nemeskite jų buitinės atliekas. „Milwaukee“ siūlo tausojančią aplinką sudėvėtų keičiamų akumulatorių tvarkymą, apie tai prekybos atstovo.

Keičiamų akumulatorių nelaiykite kartu su metaliniais daiktais (trumpojo jungimo pavojus).

Keičiamus M12 sistemos akumulatorius kraukite tik „C18“ sistemos įkrovikliais. Neakraukite kitų sistemų akumulatorių.

Ekstremaliai apkrovų arba ekstremalias temperatūros poveikyje iš keičiamų akumulatorių gali ištakėti akumulatoriaus skystis. Išsiėtus akumulatoriaus skryčiu, tuo pat nuplaukite vandeniu su muiliu. Patekus į akis, tuo pat ne trumpiau kaip 10 minučių gausiai skalaukite vandeniu ir tuo pat kreipkitės į gydytoją.

Šio prietaiso naudoti arba valyti negali asmenys, turintys fizinę, jutiminių arba dvasinę negalią arba neturintys patirties ir žinių, nebeįtakinges asmuo juos išmokyti saugiai elgtis su prietaisu. Išvardytus asmenis būtina priziūrėti, kai jie naudojasi prietaisu. Prietaisu negali naudotis vaikai.

Piešauti nesinaudotu yra būtina laikyti saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.


NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

Su šia skaitmenine tikrinimo kamera galima apžiūrėti ir ištirti sunkiai pasiekiamas vietas. Ji idealiai tinka norint greitai, paprastai ir saugiai aptikti bet kokias kliūties. Įrašus kaip nuotraukas ar filmus galima išsaugoti atminties kortelėje.

Ši prietaisą leidžiama naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.

MYGTUKAI

Įjungimo/išjungimo Mygtukai su strėlyte Demonstravimo mygtukas



NUSTATYMAI

Jeigu norite atidaryti meniu nustatymus, ižunkite prietaisą ir paspauskite nustatymų mygtuką. Naudokite mygtukus su strėlyte ▶▶ ▲ ▼, norédami valdyti meniu.

MENIU	PASIRINKIMO GALIMYBĖS
MIKROFONA	IJUNGTI/IŠJUNGTI
LCD RYŠKUMAS	SILPNAS/VIDUTINIS/STIPRUS
DATA	MM/DD/MM
LAIKAS	VAL/MIN AM/PM
KALBA	DAUGIAU PASIRINKIMO GALIMYBIŲ
VISKĄ TRINTI	ATŠAUKTI/VISKĄ TRINTI
VERSIIJA	Programinės įrangos informacija.

IKRAUTI MONITORIŪ

Kai monitorius yra uždėtas ant laikiklio, akumulatorius maitina ir laikiklis, ir monitorius. Jeigu monitorius néra uždėtas ant laikiklio, jis gali veikti su savo akumulatoriumi. Norint monitorių įkrauti, jis reikia uždėti ant laikiklio ar keičiamuoju akumulatoriu arba per USB laidą prijungti prie srovės šaltinio. Monitorius visuomet laikyti uždėta ant laikiklio. Kai monitorius dėl per silpno elektros maitinimo iššiungja, jis prieš kitą naudojimą reikia krauti mažiausiai 30 minučių.

DUOMENU I KOMPIUTERI PERKELIMAS

Monitoriaus šoninėje pusėje prijunkite USB laidą. Kitą USB laidą galia prijunkite prie atitinkamo kompiuterio lizdo.

PASTABA: Jeigu savo kompiuteriye negalite matyti įrašytos vaizdo medžiagos, gali būti, kad jūsų kompiuteriye néra idiegti jokių DIVX arba XVID kodekai. AVI duomenys bus fiksuojami MPEG4 formatu, todėl jūsų kompiuteriye turi būti idiegtas DIVX arba XVID kodekas, kad galėtumėte duomenis iššifruoti ir peržiūrėti. Atsisiųskite reikiamą kodeką vaizdams ar filmams peržiūrėti.

Spauskite atkūrimo mygtuką ▷ išsaugotiems vaizdams/filmams peržiūrėti.

Spauskite mygtukus su strėlyte ▶▶ išsaugotiems vaizdams/filmams ieškoti.

Spauskite OK mygtuką vaizdui/filmui pasirinkti.

IJUNGTI/IŠJUNGTI

Kai monitorius yra uždėtas ant laikiklio, spauskite išjungimo arba išjungimo mygtuką ① prietaisui išjungti. Laikykite išpaustą išjungimo arba išjungimo mygtuką ① prietaisui išjungti. Kai monitorius néra uždėtas ant laikiklio, spauskite atitinkamo prietaiso jungiklį, jeigu norite prietaisą išjungti arba išjungti.

IKROVIMO LYGMENS INDIKATORIUS

Kai monitorius yra uždėtas ant laikiklio, viršutiniame kairiajame kampe bus rodomas M12™ keičiamuoju akumulatoriu iškrovimo lygmuo. Kai monitorius néra uždėtas ant laikiklio, išsijungs du iškrovimo lygmens indikatoriai. Kairysis indikatorius rodo monitoriaus baterijų iškrovimo lygmenį. Dešinysis indikatorius rodo M12™ keičiamuoju akumulatoriu iškrovimo lygmenį. Kiekvienas iškrovimo indikatorius segmentas rodo apytikriaus ketvirtį viso iškrovimo

LAIKIKLIO IR MONITORIAUS NAUDOJIMAS

Norédami monitorių nuimti nuo laikiklio, stipriai suimkite abi dalis ir nuimkite monitorių nuo akumulatoriaus. Norédami vėl uždėti monitorių, laikiklį ir monitorių iustumkite vieną į kitą.

PASTABA: Jeigu į laikiklį neateina srovė, jis néra ekrano ryšio zonoje (apytikrai 40 cm) arba laida néra tinkamai prijungtas prie laikiklio, pasirodys klaidos pranešimas "NO IMAGE SIGNAL" [JOKIO VAIZDO SIGNALO]. Kai vienas su kitu yra sujungti daugiau arti esančiu prietaisu, gali atsirasti interferenciją.

PIVOTVIEW™ KABELIO NAUDΟJIMAS (KOMPLEKTE)

Žiūrėkite iliustracijas.

Kai pageidaujamas kadro dalies nematyti, spauskite blokovimo atsaukimo mygtukus iš PivotView™ kabelių pasukite 90° kampu. Tada vėl prijunkite kabelį ir esant būtinybėi sulenkite arba susukite.

FOTOGRAFUOTI/FILMUOTI

Mygtuku ② galite pasirinkti fotografavimo arba filmavimo režimą. Pasirinktą veikimo režimą viršutiniame kairiajame kampe rodys ten esantis simbolis.

Kabelį prieš atidarymą išlyginkite. Jeigu darbo vieta yra saugi, prijunkite kabelį.

Mygtukais su strėlyte ▲ ▼ galite padidinti arba sumažinti vaizdą.

Mygtukais su strėlyte ▶ galite pasukti vaizdą 90° kampu.

Naudokite reguliavimo ratuką LED šviesos stiprumui padidinti arba sumažinti.

Norédami filmuoti arba fotografiuoti, spauskite OK arba paleidimo mygtuką.

Norédami baigti filmuoti, dar kartą paspauskite OK arba paleidimo mygtuką.

Norédami išsaugoti vaizdą arba filmą, spauskite OK arba paleidimo mygtuką. Tokiu būdu vaizdas ar filmas bus išsaugotas atminties kortelėje. Spauskite mygtukus su strėlyte ▶▶ procesui sustabdyti.

PASTABA: Jeigu MIKROFONAS meniu nustatymuose yra ĮJUNGTAS, filmuojant bus fiksuojami ir įvairiausi ūžesiai.

ATKŪRIMAS

Spauskite atkūrimo mygtuką ▷ išsaugotiems vaizdams/filmams peržiūrėti.

Spauskite mygtukus su strėlyte ▶▶ išsaugotiems vaizdams/filmams ieškoti.

Spauskite OK mygtuką vaizdui/filmui pasirinkti.

Spauskite mygtukus su strėlyte ▲ ▼ siems parametroms pasirinkti:

APDOROTI keisti vaizdo mastelių arba sukti vaizdą.

Spauskite mygtukus su strėlyte ▲ ▼ masteliui keisti. Spauskite mygtukus su strėlyte ▶▶ vaizdui 90° kampu pasukti.

ATKŪRIMAS filmus paleisti. Spauskite OK mygtuką pauzėje peržiūros metu išjungti arba jai atšaukti. Spauskite mygtukus su strėlyte ▶▶ greitesnei peržiūrai pirmyn arba atgal.

TRINTI vaizdai/filmui galutinai ištrinti.

FLAG vaizdai/filmą pažymėti būsimam panaudojimui. Kai prietaisas yra prijungtas prie kompiuterio, atitinkamai duomenys lengvesniams radimui bus pažymėti raide F prieš failo pavadinimą.

BAIGTI Grįžmas į atkūrimo meniu

GRĮZIMO Į PRADINĘ BŪSENĄ MYGTUKAS

Paspaudus grįžimo į pradinę būseną mygtuką bus atkurti gamykliniai nustatymai.

AKUMULATORIAI

Ilgesnį laiką nenaudotus keičiamus akumulatorius prieš naudojimą įkraukite.

Aukštesnė nei 50°C temperatūra mažina keičiamų akumulatorių galią. Venkite ilgesnio saulės ar šilumos šaltinių poveikio.

Įkroviklio ir keičiamuoju akumulatoriaus jungiamieji kontaktai save turi būti švarūs.

Kad prietaisas kuo ilgiau veiktu, pasinaudojė juo, iki galio įkraukite akumulatorius.

Siekiant užtikrinti kuo ilgesnį baterijos tarnavimo laiką, reikėtų ją pa atliko įkrovimo iškart išimti iš įkroviklio.

Bateriją laikant ilgiau nei 30 dienų, būtina atkrepti dėmesį į šias nuorodas: bateriją laikyti sausoje aplinkoje, esant apie 27 °C temperatūrai. Baterijos įkrovimo lygis turi būti nuo 30% iki 50%. Baterija pakartotinai turi būti įkraunama kas 6 mėnesius.

APSAUGA NUO AKUMULATORIAUS PERKROVOS

Akumulatorių rinkinys turi apsaugą nuo perkrovos, kuri apsaugo nuo perkrovos ir garantuoja ilgą ekspluatacijos trukmę.

Esant itin didelei apkrovai pradedama mirksčių kontrolinė lemputė, rodanti perkrovą. Jeigu perkrova nepašalinama, mašina automatiškai išsijungia. Norint pakartotinai įjungti, mašiną būtina išjungti ir vėl įjungti. Jei mašina neužsiveda, akumulatorių rinkinį reikia įkrauti į įkroviklį iš naujo.

LIČIO JONŲ AKUMULATORIŲ PERVEŽIMAS

Ličio jonų akumulatoriams taikomos įstatyminės nuostatos dėl pavojingų krovinių pervežimui.

Šiuos akumulatorius pervežti būtina laikantis vietinių, nacionalinių ir tarptautinių direktyvų ir nuostatų.

- Naudotojai šiuos akumulatorius gali naudoti savo transporte bei jokių kitų sąlygų.

- Už komercinių ličio jonų akumulatorių pervežimą atsako ekspedicijos įmonė pagal nuostatas dėl pavojingų krovinių pervežimo. Pasiruošimo išsiųsti ir pervežimo darbus gali atlikti tie atitinkamai išmokyti asmenys. Visas procesas privalo būti prizūrimas.

Pervežant akumulatorius būtina laikytis šių punktų:

- Siekiant išvengti trumpųjų jungimų, įsitikinkite, kad kontaktai yra apsaugoti ir izoliuoti.
 - Atnreipkite dėmesį, kad akumulatorius pakuotės viduje neslidinėtų.
 - Draudžiama pervežti pažeistus arba tekančius akumulatorius.
- Dėl detalesnių nurodymų kreipkitės į savo ekspedicijos įmonę.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Kameros pagrindinė dalis visada turi būti švarios.

Naudokite tik „Milwaukee“ priedus ir „Milwaukee“ atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas neaprasytas, leidžiama keisti tik „Milwaukee“ klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių adresus brošiūroje).

Esant poreikiui, nurodžius mašinos modelį ir šešiaženklių numerį, esant ant specifikacijų lentelės, klientų aptarnavimo centre arba tiesiogiai „Techtronic Industries GmbH“, Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden, Vokietija, galite užsakyti išplėstinių prietaiso brėžinių.

SIMBOLIAI



DĖMESIO! ISPĖJIMASI! PAVOJUS!



Prieš attikdami bet kokius darbus įrenginyje, išmikite keičiamą akumulatorių.



Prieš pradēdami dirbtį su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Dirbdami su įrenginiu visada nešiokite apsauginius akinius.



Priedas – nejeina į tiekimo komplektaciją, rekomenduojamas papildymas iš priedų assortimento.



Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Būtina rūšiuoti elektros ir elektroninius prietaisus ir atiduoti į atliekų perdirbimo centrą, kad jie būtų utilizuoti neteršiant aplinkos.

Informacijos apie perdirbimo centrus ir atliekų surinkimo įstaigas teiraukites vietos įstaigoje arba prekybininko.

CE ženklas



Nacionalinė atitikties žyma Ukrainoje




„EurAsian“ atitikties ženklas.

TEHNILISED ANDMED INSPEKTSIOONIKAAMERAT

Vahetatava aku pingė	12 V
Kaal akuga	720 g
Pikk kaamerakaabel	2744 mm
Kaamerapea	12,4 mm
Kuvari lahenius	320 x 240 pixel
Pildi resolutsioon	30 M Pixel
Zoom max	4x
Aku tööiga max	4,5 h
Mälukaardi tüüp	SD-Card
SD-kaardi max mälumahat	32 GB

M12 ICAV3

KLAHVID



HOIATUS! Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja korraldusi.

Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

OHUTUSJUHEND INSPEKTSIOONIKAAMERAT

Seinte taga töötamisel lülitada vastava koha võrgukaitse välja.

Töötamisel torudes tuleb veenduda, et need ei oleks pingé all ega elektriliselt laetud. Torudes ei tohi olla vedelikku. Kaamera ja seade ei tohi puutuda kokku vedelikuga.

Kaamera ja kaabel ei tohi puutuda kokku öli, gaasi või teiste korrodeeruvate materjalidega.

OHUTUSJUHEND. AKU.

Ära vahega akut kui seadme pind või käed on niisked.

Ühenda kõik kaablid möötmisseadmest lahti, enne akuploki vahetamist.

Ärge visake tarvitatud vahetatavaid akusid tulle ega olmeprügisse. Milwaukee pakub vanade akude keskkonnahoidlikku kätlust; palun küsige oma erialaselt tarnijalt.

Ärge säälitage vahetatavaid akusid koos metallsemetega (lühiseohu).

Laadige süsteemi M12 vahetatavaid akusid ainult süsteemi M12 laadijatega. Ärge laadige nendega teiste süsteemide akusid.

Äärmuslikul koormusel või äärmuslikul temperatuuril võib kahjustatud vahetatavast akust akuveadelik välja voolata. Akuveadelikuga kokkupuutumise korral peske kohe vee ja seebiga. Silma sattumise korral loputage kiiresti põhjalikult vähemalt 10 minutit ning pöörduge viivitamatult arsti poole.

Antud seadet ei tohi käsitseda või puhastada piiratud füüsилiste, sensorsete või vaimsete võimete, puudulike kogemuste või teadmistega isikud, välja arvatud juhul, kui neid instrueeriti nende ohutuse eest vastutava isiku poolt seadmega ohutus ümberkäimises. Ülalnimetatud isikuid tuleb seadme kasutamisel jälgida. Seade ei kuulu laste käte. Mittekasutuse korral tuleb seda kindlalt ja lastele kättesamatult alal hoida.

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Selle digitaalse inspekteerimiskaameraga saab uurida ja läbi vaadata raskesti ligipääsetavaid kohti. See on idealne takistustele kiireks, hõlpsaks ja tõrgeteta lokaliseerimiseks. Ülesvõtted saab fotode või videotena mälukaardile salvestada.

Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud otstarbele.

M12 ICAV3

SEADISTUSED

Seadistuste menüü avamiseks lülitage seade sisse ja vajutage seadistuste klahvi. Menüs navigeerimiseks kasutage nooleklahve ▲▼◀▶.

MENÜÜ

MIKROFON	SEES/VÄLJAS
LCD HELEDUS	NÖRK/KESKMINE/TUGEV
KUUPÄEV	KK/PP/AA
KELLAAGEG	H/MIN AM/PM
KEEL	LISAVALIKUARIANDID
KUSTUTA KÖIK	KATKESTA/KUSTUTA KÖIK
VERSIOON	Tarkvaraversiooni eakraan.

VALIKUARIANDID

EKRAANI LAADIMINE

Kui ekraan on ühendatud käepidemega, varustab aku nii käepidet kui ka ekraani. Kui ekraan ei ole ühendatud, töötab see omaenda akul edasi. Ühendage ekraan laadimiseks käepideme või välisse aku külge või USB-kaabel vooluallikasse. Hoidke ekraani alati käepidemega ühendatult. Kui ekraan lülitab end ebapiisava toitevoolu töttu välja, tuleb seda enne järgmist kasutust vähemalt 30 minutit laadida.

ANDMETE ALLALAADIMINE ARVUTISSE

Torgake USB-kaabel ekraani küljel olevasse pesasse. Torgake USB-kaabli teine ots arvuti vastavasse pesasse. MÄRKUS: Kui Te ei saa videosid oma arvutis vaadata, võib põhjus seisneda selles, et Teie arvutil puudub DIVX- või XVID-kodek. AVI-fail salvestatakse MPEG4-formaadis ja sellepärast on Teie arvutil tarvis DIVX- või XVID-kodekit, et faili dešifreerida ja mängida. Piltide/videote näitamiseks laadige alla vastav kodek.

SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE

Kui ekraan on sisse pistetud, vajutage ühte kahest SISSE/VÄLJA-lülitist ①, et seade välja lülitada. Seadme väljalülitamiseks hoidke ühte kahest SISSE/VÄLJA-lülitist ① all. Kui ekraan pole sisse pistetud, vajutage seadme sisse- või väljalülitamiseks vastava seadme lülitat.

AKU TÄITUVUSOLEKU NÄIT

Kui ekraan on ühendatud käepidemega, kuvatakse väliseaku M12™ akutäituvusolek ülemises paremas nurgas. Kui ekraan ei ole sisse pistetud, kuvatakse kahte akutäituvusoleku näitu. Vasakpoolne näit kuvab ekraaniaku täituvusolekut. Parempoolne näit kuvab väliseaku M12™aku täituvusolekut. Iga laadimisnäidu segment kujutab umbes 1/4aku kogutäituvusest.

KÄEPIDEME JA EKRAANI KASUTAMINE

Ekraani käepidemest väljatõmbamiseks haarakate kõvasti mõlemast osast kinni ja tömmake ekraanaku küljest lahti. Ekraani uuesti pealepanemiseks lükake käepide ja ekraan üksteise sisse.

MÄRKUS: Veateade NO IMAGE SIGNAL [PILDISIGNAL PUUDUB] kuvatakse, kui käepide ei saa voolu, kui see pole ekraani vastuvõtupiirkonnas (ca 40 cm) või juhe ei ole õigesti käepidemesse torgatud. Kui üksteise vahetus läheduses kasutatakse rohkem seadmeid, võib see põhjustada interferentse (häireid).

PIVOTVIEW™-KAABLI KASUTAMINE (LISATARVIK)

Vaata siia juurde pilte.

Kui soovitud pildilööku ei kuvata, vajutage vabastusnuppe ja keerake Pivotview™ kaablit 90° võrra. Seejärel pistke kaabel uuesti sisse ja painutage või pöörake vastavalt vajadusele.

PILTIDE/VIDEOTE JÄÄDVUSTAMINE

Klahviga saab ümber lülitada pildi- või videoülesvõtete vahel. Valitud töorežiim kuvatakse sümbolina üleval vasakus nurgas.

Joondage kaabel ava suunas. Kindlustage tööala ja pistke kaabel sisse.

Nooleklahvidega ▲▼ saate pilti väiksemaks ja suuremaks suunima.

Nooleklahvidega ▲▼ saate pilti 90° sammude vörra pöörata.

LEDi heleduse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage seadistusratstat.

Pildi või video jäädvustamiseks vajutage OK-klahvi või päästikut.

Videojäädvustuse lõpetamiseks vajutage uuesti OK-klahvi või päästikut.

Pildi või video salvestamiseks vajutage OK-klahvi või päästikut. Seeläbi salvestatakse pilt/video mälukaardile. Tegevuse katkestamiseks vajutage nooleklahvidele ▲▼.

MÄRKUS: Kui MIKROFON on seadistuste menüs SISSE lülitatud, toimub video jäädvustamisel ka heli salvestamine.

TAASESITUS

Salvestatud piltide/videote vaatamiseks vajutage taasesituse klahvi ▶.

Salvestatud piltide/videote otsimiseks vajutage nooleklahvidele ▲▼.

Pildi/video väljavalmimiseks vajutage OK-klahvi.

Vajutage nooleklahvidele ▲▼, et valida välja üks järgmiste valikuteist:

TÖÖTLEMINE	Pildi suumimine või pööramine. Suumimiseks vajutage nooleklahvidele ▲▼. Pildi pööramiseks 90° sammadena vajutage nooleklahvidele ▲▼.
TAASESITUS	Video mängimine. Pausi tegemiseks mängimise ajal või mängimise jätkamiseks vajutage OK-klahvi. Vajutage kiireks edasi- või tagasikerimiseks noolenuppe ▲▼.
KUSTUTAMINE	Pildi/video lõplikuks kustutamiseks.
FLAG	Pildi/video märgistamine tulevaseks kasutamiseks. Kui seade on ühendatud arvutiga, märgistatakse vastav fail lokalisierimise lihtsustamiseks „„-ga failinime ees.
LÖPETATUD	Tagaspöördumine taasesituse menüsse

LÄHTESTUSKLAVI

Lähestusklahvile vajutamisel lähestatakse tehasesätted.

AKUD

Pikemat aega mittekasutatud akusid laadige veel enne kasutamist.

Temperatuuri üle 50 °C vähendab vahetatavaaku töövõimet. Vältige pikemat soojenemist päikese või kütteseadme möjul.

Hoidke laadija ja vahetatavaaku ühenduskontaktid puhtad.

Optimaalse patarei eluea tagamiseks, pärast kasutamist lae patareiplöök täielikult.

Akud tuleks võimalikult pika kasutusea saavutamiseks pärast täislaadimist laadijast välja võtta.

Aku ladustamisel üle 30 päeva:

Ladustage akut kuivas kohas u 27°C juures.

Ladustage akut u 30-50% laetussseisundis.

Laadige aku iga 6 kuu tagant täis.

AKU KOORMUSKAITSE

Akuplokk on varustatud koormuskaitsega, mis kaitseb akut üleliigise koormuse eest ning kindlustab selle pika eluea.

Äärmiselt suurest koormusest annab märku vilku töötuli.

Kui koormust ei vähendata, siis lülitab masin enast automaatselt välja. Edasi töötamiseks tuleb masin välja ja uuesti sisle lülitada. Kui masin ei lähe uuesti tööle on akuplokk nähtavasti tühi ja tuleks laadimisseadmega uuesti täis laadida.

LIITUMIOONAKUDE TRANSPORTIMINE

Liitiumioonakud on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele.

Nende akude transportimine peab toimuma kohalikest, siseriiklikest ja rahvusvahelistest eeskirjadest ning määrustest kinni pidades.

- Tarbijad tohivad neid akusid edasiste piiranguteta tänaval transportida.
- Liitiumioonakude kommetransport ekspediterimisettevõtete kaudu on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele. Tarnettevalmistusi ja transpordi tohivad teostada eranditult vastavalt koolitatud isikud. Kogu protsessi tuleb asjatundlikult jälgida.

Akude transportimisel tuleb järgida järgmisi punkte:

- Tehke kindlaks, et kontaktid on lühiste vältimiseks kaitstud ja isoleeritud.
- Pöörake tähelepanu sellele, et akupakk ei saaks pakendis nihkuda.
- Kahjustatud või välja voolanud akusid ei tohi kasutada.

Pöörduge edasiste juhiste saamiseks ekspediterimisettevõtte poole.

HOOLDUS

Hoidke kaamerapea puhtad.

Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja Milwaukee tagavaraoosi. Detailid, mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada Milwaukee klienditeeninduspunkti (vaadake brošüüri garantii / klienditeeninduste aadressid).

Vajadusel saab nõuda seadme plahvatusjoonise võimsussüldil oleva masinatüübija kuuekohalise numbriga alusel klienditeeninduspunktist või vahetult firmalt Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SÜMBOLID



ETTEVAATUST! TÄHELEPANU! OHUD!



Enne köiki töid masina kallal võtke vahetavaku välja.



Palun lugege enne käkulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt läbi.



Masinaga töötades kandke alati kaitseprille.



Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti, soovitatav täiendus on saadaval tarvikute programmis.



Elektriseadmeid ei tohi utiliseerida koos majapidamisprügiga. Elektrilised ja elektroonilised seadmed tuleb eraldi kokku koguda ning keskkonnasõbralikuks utiliseerimiseks vastavas käitlusettevõttes ära anda. Küsige kohalikest põdevatest ametitest või edasimüüjalt käitusjaamade ja kogumispunkti kohta järele.

CE-märk

Ukraina riiklik vastavusmärk

Euraasia vastavusmärk.

Вольтаж аккумулятора.....	12 V
Вес с батареей	720 g
Длина кабеля камеры.....	2744 mm
Корпус камеры	12,4 mm
Разрешение экрана	320 x 240 pixel
Четкость изображения.....	30 M Pixel
Макс. масштаб.....	4x
Макс. время работы аккумулятора.....	4,5 h
Тип карты памяти.....	SD-Card
Макс. емкость SD-карты.....	32 GB

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все указания по безопасности и инструкции. Упомянутые, допущенные при несоблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Специальные указания по технике безопасности инспекционная камера

При выполнении работ за стеной выключить сетевой предохранитель для соответствующей области.

При выполнении работ в трубах следить за тем, чтобы они не находились под напряжением и не имели электрический заряд. В трубах не должна находиться жидкость. Камера и устройство не должны вступать в контакт с жидкостью.

Камера и кабель не должны вступать в контакт с маслом, газом или другими, склонными к коррозии материалами.

Специальные указания по технике безопасности батареи

Замена аккумуляторной батареи не разрешается, если поверхность прибора влажная.

Перед заменой батареи отсоедините от измерительного прибора все кабели и отключите питание прибора.

Не выбрасывайте использованные аккумуляторы вместе с домашним мусором и не сжигайте их. Дистрибуторы компании Milwaukee предлагают восстановление старых аккумуляторов, чтобы защитить окружающую среду.

Не храните аккумуляторы вместе с металлическими предметами во избежание короткого замыкания.

Для зарядки аккумуляторов модели M12 используйте только зарядным устройством M12. Не заряжайте аккумуляторы других систем.

Аккумуляторная батарея может быть повреждена и дать течь под воздействием чрезмерных температур или повышенной нагрузки. В случае контакта с аккумуляторной кислотой немедленно промойте место контакта мылом и водой. В случае попадания кислоты в глаза промывайте глаза в течении 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Данное устройство не разрешается эксплуатировать или чистить лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточным опытом или знаниями, за исключением случаев, когда они были проинструктированы по безопасному обращению с устройством лицом, по закону отвечающим за их безопасность. При использовании устройства лицами, названными выше, за ними надлежит осуществлять надзор. Никогда не допускать попадания устройства в руки детям. Поэтому если устройство не используется,


его надлежит хранить в безопасном и недоступном для детей месте.

Использование

Данная цифровая мини-камера наблюдения предназначена для обследования и изучения труднодоступных участков. Это идеальный прибор для быстрого, простого и неразрушающего поиска неисправностей. Возможно сохранение фото- и видеозаписей на карту памяти.

Не пользуйтесь данным инструментом способом, отличным от указанного для нормального применения.

Кнопки



Настройки

Чтобы открыть меню "Настройки", включите прибор и нажмите кнопку настроек. Используйте кнопки-стрелки **◀▶ ▲▼** для навигации внутри меню.

Меню

МИКРОФОН

ВКЛ/ВЫКЛ

ЯРКОСТЬ ЖК-ДИСПЛЕЯ

НИЗКАЯ/СРЕДНЯЯ/ВЫСОКАЯ

ДАТА

ММ/ДД/ГГ

ВРЕМЯ

ЧАС/МИН АМ/РМ

ЯЗЫК

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

УДАЛИТЬ ВСЕ

ОТМЕНА/УДАЛИТЬ ВСЕ

ВЕРСИЯ

Вывод версии ПО.

Зарядка дисплея

Когда дисплей установлен на рукоятку, аккумулятор снабжает энергией и рукоятку, и дисплей. Если дисплей снят с рукоятки, он работает от собственного аккумулятора. Для зарядки дисплея следует установить его на рукоятку, подключить при помощи USB-кабеля к

источнику питания или вставить сменный аккумулятор. Хранить дисплей следует установленным на рукоятку. Если дисплей отключился вследствие разрядки, его необходимо зарядить в течение не менее 30 минут перед следующим использованием.

Загрузка данных в компьютер

Подключите USB-кабель к дисплею. Второй конец USB-кабеля вставьте в соответствующий разъем компьютера. УКАЗАНИЕ: если видеозапись не воспроизводится вашим компьютером, возможно не установлен DIVX- или XVID-кодек. Файлы AVI записываются в формате MPEG4, для конвертации и воспроизведения которого требуется DIVX- или XVID-кодек. Установите соответствующий кодек, чтобы просматривать фото- и видеофайлы.

Включение/выключение

Если дисплей установлен на рукоятку, нажмите один из двух выключателей **①**, чтобы включить прибор. Удерживайте нажатым один из двух выключателей **①**, чтобы выключить прибор. Если дисплей не установлен на рукоятку, нажмите соответствующий выключатель, чтобы включить или выключить прибор.

Индикатор заряда аккумулятора

При установке дисплея на рукоятку в правом верхнем углу горит индикатор заряда сменного аккумулятора M12™. Если дисплей не установлен на рукоятку, горят два индикатора заряда. Индикатор слева указывает состояние заряда аккумулятора дисплея. Индикатор справа указывает состояние заряда сменного аккумулятора M12™. Каждый сегмент индикатора заряда соответствует 1/4 общего заряда.

Использование рукоятки и дисплея

Чтобы снять дисплей с рукоятки, необходимо взяться за обе части и, потянув, отсоединить дисплей от аккумулятора. Чтобы установить дисплей, надвиньте его на рукоятку.

УКАЗАНИЕ: сообщение об ошибке "NO IMAGE SIGNAL" [НЕТ ВИДЕОСИГНАЛА] выводится, если рукоятка не получает энергоснабжение, находится вне зоны приема дисплея (ок. 40 см) или кабель неправильно подсоединен к рукоятке. Если несколько приборов работают в непосредственной близости друг от друга, возможна интерференция.

Использование кабеля PivotView™ (принадлежности)

См. соответствующие рисунки.

Если фрагмент изображения не выводится на дисплей, нажмите деблокирующую кнопку и поверните кабель Pivotview™ на 90°. Вставьте кабель и согните или поворачивайте его при необходимости.

Фото- и видеосъемка

Переключение режимов фото- и видеосъемки осуществляется при помощи кнопки **Foto/Video**. Индикатор выбранного режима эксплуатации отображается в верхнем левом углу.

Установите кабель напротив соответствующего разъема. Проверьте безопасность рабочей зоны и вставьте кабель в разъем.

С помощью кнопок-стрелок **▲▼** осуществляется изменение масштаба изображения.

С помощью кнопок-стрелок **◀▶** осуществляется поворот изображения на 90°.

С помощью регулировочного колесика изменяется яркость светодиодов.

Чтобы начать фото- или видеосъемку, нажмите OK или кнопку foto/zапись.

Чтобы закончить видеосъемку, нажмите OK или кнопку foto/zапись еще раз.

Чтобы сохранить фото- или видеозапись, нажмите OK или кнопку foto/zапись. Фото- или видеозапись сохраняется на карте памяти. Кнопки-стрелки **◀▶** служат для прерывания процесса.

УКАЗАНИЕ: при включенном МИКРОФОНЕ (в меню настроек ВКЛ) в процессе видеозаписи происходит также запись звуков.

Воспроизведение

Нажмите кнопку воспроизведения **▶**, чтобы просмотреть сохраненную фото- или видеозапись.

С помощью кнопок-стрелок **◀▶** осуществляется поиск сохраненной записи.

Нажмите кнопку OK для выбора фото- или видеозаписи.

С помощью кнопок-стрелок **▲▼** осуществляется выбор следующих опций:

Обработка изменение масштаба или поворот изображения. С помощью кнопок-стрелок **▲▼** осуществляется изменение масштаба. С помощью кнопок-стрелок **◀▶** осуществляется поворот изображения на 90°.

Воспроизведение воспроизведение видеозаписи. Кнопка OK позволяет сделать паузу или продолжить воспроизведение. С помощью кнопок-стрелок **◀▶** осуществляется быстрая перемотка вперед/назад.

Удаление окончательное удаление изображения/видеозаписи.

Флаг отметка фото/видеозаписи для использования в будущем. Когда прибор подключается к компьютеру, соответствующий файл имеет отметку "F" перед названием, что облегчает поиск.

Завершено возврат к меню воспроизведения

Кнопка сброса

При нажатии на кнопку сброса происходит возврат к заводским настройкам.

Аккумулятор

Перед использованием аккумулятора, которым не пользовались некоторое время, его необходимо зарядить.

Температура свыше 50°C снижает работоспособность аккумуляторов. Избегайте продолжительного нагрева или прямого солнечного света (риск перегрева).

Контакты зарядного устройства и аккумуляторов должны содержаться в чистоте.

Для обеспечения оптимального срока службы аккумулятор необходиом полностью заряжать после использования прибора.

Для достижения максимально возможного срока службы аккумуляторы после зарядки следует вынимать из зарядного устройства.

При хранении аккумулятора более 30 дней: Храните аккумулятор при 27°C в сухом месте.

Храните аккумулятор с зарядом примерно 30% - 50%.
Каждые 6 месяцев аккумулятор следует заряжать.

ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Аккумуляторный блок оснащен устройством защиты от перегрузки, которое защищает аккумулятор от перегрузки и гарантирует продолжительный срок службы.

При очень сильной нагрузке мигает рабочая лампа, оповещая о перегрузке. Если нагрузка не снимается, машина автоматически отключается. Для продолжения работы выключите и снова включите машину. Если машина не запускается, то, возможно, разрядился аккумуляторный блок и его необходимо зарядить с помощью зарядного устройства.



Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.

При работе с инструментом всегда надевайте защитные очки.



Принадлежности - В стандартную комплектацию не входит, поставляется в качестве дополнительной принадлежности.

Электрические устройства нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Электрические и электронные устройства следует собирать отдельно и сдавать в специализированную утилизирующую компанию для утилизации в соответствии с нормами охраны окружающей среды. Сведения о центрах вторичной переработки и пунктах сбора можно получить в местных органах власти или у вашего специализированного дилера.



Знак CE

Национальный украинский знак соответствия

Знак Евразийского Соответствия

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионные аккумуляторы в соответствии с предписаниями закона транспортируются как опасные грузы.

Транспортировка этих аккумуляторов должна осуществляться с соблюдением местных, национальных и международных предписаний и положений.

- Эти аккумуляторы могут перевозиться по улице потребителем без дальнейших обязательств.
- При коммерческой транспортировке литий-ионных аккумуляторов экспедиторскими компаниями действуют положения, касающиеся транспортировки опасных грузов. Подготовка к отправке и транспортировка должны производиться исключительно специально обученными лицами. Весь процесс должен находиться под контролем специалиста.

При транспортировке аккумуляторов необходимо соблюдать следующие пункты:

- Убедитесь, что контакты защищены и изолированы во избежание короткого замыкания.
- Следите за тем, чтобы аккумуляторный блок не соскользнул внутри упаковки.
- Транспортировка поврежденных или протекающих аккумуляторов запрещена.

За дополнительными указаниями обратитесь к своему экспедитору.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда держите объектив камеры в чистоте

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями Milwaukee. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, обращайтесь в один из сервисных центров по обслуживанию электроинструментов Milwaukee (см. список сервисных организаций).

При необходимости, у сервисной службы или непосредственно у фирмы Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364, Винненден, Германия, можно запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его тип и шестизначный номер, указанный на фирменной табличке.

СИМВОЛЫ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТЬ!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ИНСПЕКЦИОННА КАМЕРА

Напрежение на аккумулятора	12 V
Тегло с батерия	720 g
Дължина на кабела на камерата	2744 mm
Корпус на камерата	12,4 mm
Разделителна способност Монитор	320 x 240 pixel
Резолюция на изображението	30 M Pixel
Максимален зум (оптично приближение)	4x
Максимална продължителност на работа на батерията	4,5 h
Вид карта памет	SD-Card
Макс. капацитет за съхранение на SD картата	32 GB

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички указания и напътства за безопасност.

Пропуски при спазването на указанията и напътства за безопасност могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте указанията и напътства за безопасност за справка при нужда.

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНСПЕКЦИОННА КАМЕРА

При работа зад стени изключете мрежовия предпазител за съответната зона.

При работа в тръби обърнете внимание те да не са под напрежение или с електрически заряд. Тръбите не бива да съдържат течности. Камерата и устройството не бива да влизат в допир с течности.

Камерата и кабелът не бива да влизат в допир с масло, газ или други разъядящи материали.

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ БАТЕРИЯ

Не сменяйте сменящата се батерия, когато корпусът на измервателят уред е вложен.

Преди да смените сменящата се батерия изключете всички кабели от уреда и изключете измервателят уред.

Не изхвърляйте изхабените аккумулатори в огъня или в при битовите отпадъци. Milwaukee предлага екологосъобразно събиране на старите аккумулатори; моля попитайте Ваша специализиран търговец.

Не съхранявайте аккумулаторите заедно с метални предмети (опасност от късо съединение).

Акумулатори от системата M12 да се зареждат само със зарядни устройства от системата M12 laden. Да не се зареждат аккумулатори от други системи.

При екстремно нагряване или екстремна температура от повредени аккумулатори може да изтече батерийна течност. При допир с такава течност веднага измийте с вода и сапун. При контакт с очите веднага изплаквайте старательно най-малко 10 минути и незабавно потърсете лекар.

Не е разрешено уредът да се обслужва или почиства от лица, които са с ограничени физически, сетивни или интелектуални възможности респективно които имат ограничен опит и познания, освен в случаите, в които са инструктирани за безопасно боравене с уреда от лица, което е законно упълномощено да отговаря за тяхната сигурност и безопасност. При използване на уреда горе посочените лица трябва да бъдат надзорявани. Уредът не бива да се предоставя на деца. Поради тази причина в случаите, когато не се използва, уредът трябва да бъде съхраняван на сигурно място, извън достъпа на деца.

M12 ICAV3

12 V
720 g
2744 mm
12,4 mm
320 x 240 pixel
30 M Pixel
4x
4,5 h
SD-Card
32 GB


ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С помощта на тази цифрова инспекционна камера могат да се прочуват и проверяват трудно достъпни места. Тя е идеална за бързо и лесно локализиране на препятствия, без да бъдат разрушавани. Записите могат да се запаметяват на карта памет като снимки или видео.

Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.

БУТОНИ

Бутон ВКЛ./ИЗКЛ. Бутон със стрелка Бутон за възпроизвеждане



Превключване между фото/видео

Бутон OK

Бутон за настройки

НАСТРОЙКИ

За да отворите менюто "Настройки", включете уреда и натиснете бутона за настройки. Използвайте бутоните със стрелки $\blacktriangleleft \blacktriangleright \blacktriangleup \blacktriangleleft$, за да навигирате в рамките на менюто.

МЕНЮ

МИКРОФОН	ВКЛ./ИЗКЛ.
LCD-ЯРКОСТ	СЛАБА/СРЕДНА/СИЛНА
ДАТА	ММ/ДД/ГГ
ЧАС	HR/MIN AM/PM
ЕЗИК	МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ	ОТКАЗ/ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ
ВЕРСИЯ	Показана на софтуерната версия

ЗАРЕЖДАНЕ НА ДИСПЛЕЯ

Когато дисплеят е поставен на дръжката, аккумулаторната батерия захранва както дръжката, така и дисплея. Ако дисплеят не е поставен вътре, той продължава да работи с помощта на собствена аккумулаторна батерия. Поставете дисплея на дръжката, също на сменяемата аккумулаторна батерия или

свържете през USB кабел към източник на електроизхранване, за да го заредите. Винаги съхранявайте дисплея върху дръжката. Когато дисплеят се изключи поради недостатъчно захранване, преди следващата употреба го заредете в продължение на най-малко 30 минути.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДАННИТЕ НА КОМПУТЕР

Включете USB кабела отстрани на дисплея. Включете другия край на USB кабела в съответния порт на компютъра. УКАЗАНИЕ: Ако не можете да гледате видео на компютъра си, причината вероятно е, че компютърът Ви няма кодек DIVX или XVID. AVI файлът се записва във формат MPEG4 и затова компютърът Ви се нуждае от кодек DIVX или XVID, за да разкодира и покаже файла. Изтеглете съответния кодек, за да видите снимките/видеофайловете.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Когато дисплеят е свързан, натиснете един от двета ключа за ВКЛ./ИЗКЛ. (I), за да включите уреда. Задръжте един от двета ключа за ВКЛ./ИЗКЛ. (I) натиснат, за да изключите уреда. Когато дисплеят не е свързан, натиснете превключвателя на съответния уред, за да го включите или изключите.

ИНДИКАЦИЯ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

Когато дисплеят е поставен на дръжката, в горния десен ъгъл се показва степента на зареждане на сменяемата акумулаторна батерия M12™. Когато дисплеят не е свързан, се показват две индикации на стапента на зареждане. Лявата индикация показва стапента на зареждане на батерията на дисплея. Дясната индикация показва стапента на зареждане на сменяемата акумулаторна батерия M12™. Всеки сегмент на индикацията на зареждането изобразява прибл. 1/4 от целия заряд.

УПОТРЕБА НА ДРЪЖКАТА И НА ДИСПЛЕЯ

За да свалите дисплея от дръжката, хванете здраво двете части и изтеглете дисплея от акумулаторната батерия. За да поставите отново дисплея, съединете дръжката и дисплея.

УКАЗАНИЕ: Съобщението за грешка "NO IMAGE SIGNAL" [НЯМА КАРТИНЕН СИГНАЛ] се показва, когато дръжката не се захранва с ток, не се намира в зоната на обхват на дисплея (прибл. 40 см) или кабельт не е свързан правилно с дръжката. Когато няколко уреда се използват в непосредствена близост един до друг, може да се стигне до интерференции.

УПОТРЕБА НА КАБЕЛА НА PIVOTVIEW™ (ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

За целта вижте изображенията.

Когато желаната част от изображението не се показва, натиснете бутоните за освобождаване и завъртете кабела на Pivotview TM на 90°. След това отново поставете кабела и, в зависимост от необходимостта, го огнете или завъртете.

ЗАПИС НА СНИМКИ/ВИДЕО

С бутона превключвате между снимка и запис на видео. Избраният режим се показва чрез символ в горния ляв ъгъл.

Насочете кабела към отвора. Обезопасете работната зона и включете кабела.

С бутоните със стрелки увеличавайте или намалявайте мащаба на снимката.

С бутоните със стрелки въртете изображението на 90°.

Използвайте регулиращото колело, за да повишите или намалите яркостта на LED.

За да направите снимка или видео, натиснете бутона OK или бутона на затвора.

За да завършите видеозапис, натиснете повторно бутона OK или бутона на затвора.

За да запаметите снимка или видео, натиснете бутона OK или бутона на затвора. По този начин снимката/видеото се запаметява на картата памет. Натиснете бутоните със стрелки , за да прекъснете процеса.

УКАЗАНИЕ: Когато МИКРОФОНЪТ в менюто за настройки е в положение ВКЛ., при запис на видео се записва във формат MPEG4 и затова компютърът Ви се нуждае от кодек DIVX или XVID, за да разкодира и покаже файла. Изтеглете съответния кодек, за да видите снимките/видеофайловете.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Натиснете бутона за възпроизвеждане , за да видите запаметените снимки/видео.

Натиснете бутоните със стрелки , за да прелистите запаметените снимки/видео.

Натиснете бутона OK, за да изберете снимка/видео.

Натиснете бутоните със стрелки , за да изберете една от следните опции:

ОБРАБОТКА Мащабиране или завъртане на снимка. Натиснете бутоните със стрелки за мащабиране. Натиснете бутоните със стрелки , за да завъртите снимката в стъпки от 90°.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ Възпроизвеждане на видео. Натиснете бутона OK за пауза или продължение по време на възпроизвеждането. Натиснете бутоните със стрелки за бързо превъртане напред или назад.

ИЗТРИВАНЕ Трайно изтриване на снимка/видео.

FLAG Маркиране на снимка/видео за бъдещо използване. Когато уредът е включен към компютър, съответният файл се обозначава с "F" пред името за по-лесно откриване.

КРАЙ Връщане към менюто за възпроизвеждане

БУТОН ЗА НУЛИРАНЕ

Чрез натискане на бутона за нулиране се възстановяват фабричните настройки.

АКУМУЛАТОРИ

Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време, преди употреба да се дозаредят.

Температура над 50°C намалява мощността на акумулатора. Да се избягва по-продължително нагряване на слънце или от отопление.

Поддържайте чисти присъединителните контакти на зарядното устройство и на акумулатора.

За оптимална продължителност на живот след употреба батерите трябва да се заредят напълно.

За възможно по-дълга продължителност на живот батерите трябва да се изваждат от уреда след зареждане.

При съхранение на батерии за повече от 30 дни: съхранявайте батерията при прибл. 27°C и на сухо

място. Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда. Зареждайте батерията на всеки 6 месеца.

ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Батерията е оборудвана със защита от претоварване, която предпазва батерията от претоварване и гарантира голяма продължителност на живот. При екстремно силен натоварване работната светлина мига, за да даде индикация за претоварването. Ако не се реагира на претоварването, машината се изключва автоматично. За да продължите работа, изключете и включете отново машината. Ако машината не се задейства отново, е възможно батерията да е изтощена и трябва да бъде заредена в зарядното устройство.

ПРЕВОЗ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ

Литие-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари.

Превозът на тези батерии трябва да се извърши в съответствие с местните, националните и международните разпоредби и регламенти.

- Потребителите могат да превозят тези батерии по пътя без допълнителни изисквания.
- Превозът на литие-йонни батерии от транспортни компании е предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се извършват само от обучени лица. Целият процес трябва да е под професионален надзор.

Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:

- Уверете се, че контакти са защитени и изолирани, за да се избегне късо съединение.
- Уверете се, че няма опасност от разместяване на батерията в опаковката.
- Не превозвайте повредени батерии или такива с течове.

Обърнете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.

ПОДДЪРЖКА

Поддържайте чисти корпуса на камерата

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервис на Milwaukee (вижте брошурата "Гаранция и адреси на сервиси").

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрен номер на табелката за технически данни от Вашия сервис или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ



Преди започване на каквито е да е работи
по машината извадете акумулатора.



Преди пускане на уреда в действие моля
прочетете внимателно инструкцията за
използване.



При работа с машината винаги носете
предпазни очила.



Аксесоари - Не се съдържат в обема на
доставката, препоръчано допълнение от
програмата за аксесоари.



Електрическите уреди не трябва да се
изхвърлят заедно с битовите отпадъци.
Електрическото и електронното
оборудване трябва да се събират разделно
и да се предават на службите за
рециклиране на отпадъците според
изискванията за опазване на околната
среда.

Информирайте се при местните служби
или при местните специализирани
търговци относно местата за събиране и
центровете за рециклиране на отпадъци.



Национален знак за съответствие -
Украйна



EurAsian знак за съответствие.

DATE TEHNICEVIDEOCAMERA DIGITALĂ DE INSPECTIE

Tensiune acumulator	12 V
Greutate cu baterie	720 g
Lungime cablu videocameră.....	2744 mm
Cap videocameră	12,4 mm
Rezoluție ecran.....	320 x 240 pixel
Rezoluția imaginii	30 M Pixel
Zoom max.....	4x
Durată de funcționare acumulator max.....	4,5 h
Tip card de memorie.....	SD-Card
Capacitate max. de stocare a cardului SD.....	32 GB

M12 ICAV3

AVERTIZARE! Citiți toate indicațiile de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave.
Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ VIDEOCAMERA DIGITALĂ DE INSPECȚIE

La lucrări în spatele unor pereți scoateți siguranța de la rețeaua electrică pentru zona respectivă.

La lucrări în țevi aveți grijă ca acestea să nu se afle sub tensiune și să nu fie încărcate electrostatic. Țevile nu au voie să conțină lichide. Videocamera și aparatul nu au voie să intre în contact cu lichide.

Videocamera și cablul nu au voie să intre în contact cu ulei, gaze sau alte materiale corosive.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ BATERIE

Bateria nu se schimbă dacă este umedă carcasa aparatului de măsură.

Înainte de schimbarea bateriei se îndepărtează toate cablurile de pe aparatul de măsură și se deconectează aparatul.

Nu aruncați acumulatorii uzați la containerul de reziduuri menajere și nu îi ardeți. Milwaukee Distributors se oferă să recuperze acumulatorii vechi pentru protecția mediului înconjurator.

Nu depozitați acumulatorul împreună cu obiecte metalice (risc de scurtcircuit)

Folosiți numai încărcătoare System M12 pentru încărcarea acumulatorilor System M12. Nu folosiți acumulatori din alte sisteme.

Acidul se poate scurge din acumulatorii deteriorați la încărcături sau temperaturi extreme. În caz de contact cu acidul din acumulator, spălați imediat cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți cu atenție timp de cel puțin 10 minute și apelați imediat la îngrijire medicală.


Deservirea sau curățarea acestui aparat nu este permisă persoanelor cu capacitate fizică, senzorială sau intelectuală redusă, respectiv lipsite de experiență sau insuficiență pregarție, cu excepția cazului în care au fost instruite în legătură cu manipularea aparatului în condiții de securitate de către o persoană legalmente responsabilă pentru siguranța lor. Utilizarea aparatului de către persoanele menționate mai sus trebuie să aibă loc sub supraveghere. Nu este îngăduit ca acest aparat să ajungă la îndemâna copiilor. Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie păstrat la loc sigur, ferit de accesul copiilor.

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Cu această cameră de inspecție digitală pot fi explorate și examineate zonele greu accesibile. Aceasta este ideală pentru localizarea rapidă, simplă și nedistructivă a

obstacolelor. Înregistrările pot fi salvate sub formă de fotografii sau înregistrare video pe cardul de memorie. Nu utilizați acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare normală

TASTE



SETĂRI

Pentru a deschide meniu de setări, porniți aparatul și apăsați tasta setări. Utilizați tastele ▶▶ ▲▼ pentru a naviga în meniu.

MENIU

MICROFON	PORNIT/OPRIT
LUMINOZITATE LCD	REDUSĂ/MEDIE/PUTERNICĂ
DATA	LL/ZZ/AA
ORĂ	HR/MIN AM/PM
LIMBĂ	MAI MULTE POSIBILITĂȚI DE SELECTIE
ȘTERGERE TOATE	INTRERUPERE/ȘTERGERE TOATE
VERSIUNE	Afișaj versiune software.

ÎNCĂRCARE ECRAN

Dacă ecranul este atașat pe mâner, acumulatorul încarcă atât mânerul, cât și ecranul. Dacă ecranul nu este atașat, acesta funcționează pe baza unui acumulator propriu. Atașați ecranul pe mâner, resp. pe acumulatorul interschimbabil sau conectați-l cu un cablu USB la o sursă de curent pentru a-l încărca. Păstrați întotdeauna ecranul atașat pe mâner. Dacă ecranul se deconectează din cauza alimentării electrice insuficiente, încărcați-l cel puțin 30 de minute înainte de următoarea utilizare.

DESCĂRCAREA DATELOR PE UN COMPUTER

Introduceți cablul USB în lateralul ecranului. Introduceți celălalt capăt al cablului USB în portul corespunzător al calculatorului. INDICAȚIE: Dacă pe calculatorul dumneavoastră nu este posibilă vizualizarea înregistrărilor video, este posibil ca acesta să nu disponă de un codec DIVX sau XVID. Fișierul AVI este înregistrat în format MPEG4, din acest motiv calculatorul dumneavoastră necesită un codec DIVX sau XVID pentru a deoda și reda fișierul. Descărcați codecul corespunzător pentru redarea imaginilor/inregistrărilor video.

PORNIRE/OPRIRE

Dacă ecranul este introdus, apăsați unul din cele două comutatoare PORNIT/OPRIT ① pentru a porni aparatul. Mențineți apăsat unul din cele două comutatoare PORNIT/OPRIT ① pentru a opri aparatul. Dacă ecranul nu este introdus, apăsați comutatorul aparatului respectiv pentru a-l porni sau opri.

AFIȘAJUL STĂRII DE ÎNCĂRCARE

Dacă ecranul este introdus în mână, în colțul superior din dreapta este afișată starea de încărcare a acumulatorului interschimbabil M12™. Dacă ecranul nu este introdus, sunt afișate două indicațoare ale stării de încărcare. Indicatorul din stânga afișează starea de încărcare a bateriei ecranului. Indicatorul din dreapta afișează starea de încărcare a acumulatorului interschimbabil M12™. Fiecare segment al afișajului de încărcare reprezintă aprox. 1/4 din încărcarea totală.

UTILIZAREA MÂNERULUI ȘI A ECRANULUI

Pentru a detașa ecranul de la mâner, apăsați ferm ambele piezi și detașați ecranul de la acumulator. Pentru a ataşa din nou ecranul, cuplați prin împingere mânerul și ecranul. INDICAȚIE: Mesajul de eroare "NO IMAGE SIGNAL" [NICIUN SEMNAL IMAGINE] este afișat dacă mânerul nu este alimentat cu curent, dacă nu se află în zona de recepție a ecranului (aprox 40 cm) sau dacă cablul nu este introdus corect în mâner. Dacă sunt utilizate mai multe apareate în imediata apropiere, se pot produce interferențe.

UTILIZAREA CABLULUI PIVOTVIEW™ (ACCESORII)

Vedeți imaginile în acest sens.

Dacă nu este afișat sectorul de imagine dorit, apăsați tastele de validare și rotiți cablul Pivotview îM cu 90°. Apoi introduceți din nou cablul și îndoiti-l sau răsuciți-l în funcție de necesitate.

ÎNREGISTRAREA IMAGINILOR/VIDEO

Cu tasta ② comutați între înregistrările de imagine și video. Regimul de funcționare selectat este indicat printr-un simbol în colțul superior din stânga.

Dirijați cablul spre orificiu. Asigurați zona de lucru și introduceți cablul.

Cu tastele săgeată ▲▼ măriți sau micșorați imaginea.

Cu tastele săgeată ▶▶ rotiți imaginea cu câte 90°.

Utilizați rotița de reglaj pentru a crește sau diminua luminozitatea LED-urilor.

Pentru a înregistra o imagine sau un film, actionați tasta OK sau declanșatorul.

Pentru a încheia o înregistrare video, actionați din nou tasta OK sau declanșatorul.

Pentru a salva imaginea/video, actionați tasta OK sau declanșatorul. Astfel este salvată imaginea/video pe cardul

de memorie. Apăsați tastele săgeată ▶▶ pentru a întrerupe procesul.

INDICAȚIE: Dacă MICROFONUL este setat pe PORNIT în meniu de setări, în timpul unei înregistrări video sunt înregistrate și zgumottele.

REDARE

Apăsați tasta de redare ▶ pentru a vizualiza imaginile/video. Apăsați tastele săgeată ▶▶ pentru a căuta imaginile/video salvate.

Apăsați tasta OK pentru a selecta o imagine/video.

Apăsați tastele săgeată ▲▼ pentru a selecta una dintre următoarele opțiuni:

PRELUCRARE zoom sau rotirea unei imagini. Apăsați tastele săgeată ▲▼ pentru zoom. Apăsați tastele săgeată ▶▶ pentru a roti cu câte 90°.

REDARE Redarea unui video. Apăsați tasta OK pentru a face o pauză la redare sau pentru a continua. Apăsați tastele ▶▶ pentru derularea rapidă înainte sau înapoi.

ȘTERGERE Stergerea definitivă a unei imagini / unui film.

FLAG Marcarea unei imagini/video pentru utilizarea viitoare. Dacă aparatul este conectat la un calculator, fișierul corespunzător este marcat cu un "F" în fața numelui fișierului pentru o localizare mai ușoară.

TERMINARE Revenire la meniul de redare

TASTĂ DE RESETARE

Prin acționarea tastei de resetare sunt restabilește setările din fabrică.

ACUMULATORI

Acumulatorii care nu au fost utilizati o perioadă de timp trebuie reîncărcati înainte de utilizare

Temperatura mai mare de 50°C (122°F) reduce performanța acumulatorului. Evitați expunerea prelungită la căldură sau radiație solară (risc de supraîncălzire)

Contactele încărcătoarelor și acumulatorilor trebuie păstrate curate.

În scopul optimizării duratei de funcționare, bateriile trebuie reîncărcate complet după utilizare.

Pentru o durată de viață cât mai lungă, acumulatorii ar trebui scoși din încărcător după încărcare.

La depozitarea acumulatorilor mai mult de 30 zile:

Acumulatorii se depozitează la cca. 27°C și la loc uscat. Acumulatorii se depozitează la nivelul de încărcare de cca. 30%-50%.

Acumulatorii se încarcă din nou la fiecare 6 luni.

PROTECȚIE SUPRAÎNCĂRCARE ACUMULATOR

Pachetul de acumulatori este dotat cu o protecție suprasarcină care protejează acumulatorile în caz de suprasarcină asigurând astfel o durată lungă de viață.

În cazul unei suprasolicitări extrem de ridicate, lampa de lucru palpală pentru a indica o suprasarcină. Dacă sarcina nu scade, mașina se deconectă și se reconectă din nou mașina. Dacă mașina nu pornește din nou, pachetul de acumulator este probabil descărcat și trebuie reîncărcat la aparatul de încărcat.

TRANSPORTUL ACUMULATORILOR CU IONI DE LITIU

Acumulatorii cu ioni de litiu cad sub incidența prescripțiilor legale pentru transportul de mărfuri periculoase.

Transportul acestor acumulatori trebuie să se efectueze cu respectarea prescripțiilor și reglementărilor pe plan local, național și internațional.

- Consumatorilor le este permis transportul rutier nerestricționat al acestui tip de acumulatori.
- Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de litiu prin intermediu firmelor de expedieție și transport este supus reglementărilor transportului de mărfuri periculoase. Pregătirile pentru expedieție și transportul au voie să fie efectuate numai de către personal instruit corespunzător. Întregul proces trebuie asistat în mod competent.

Următoarele puncte trebuie avute în vedere la transportul acumulatorilor:

- Pentru a se evita scurtcircuituri, asigurați-vă de faptul că sunt protejate și izolate contactele.
- Aveți grijă ca pachetul de acumulatori să nu poată aluneca în altă poziție în interior ambalajului său.
- Este interzis transportarea unor acumulatori deteriorați sau care pierd lichid.

Pentru indicații suplimentare adresați-vă firmei de expedieție și transport cu care colaborați.



Aruncarea aparatelor electrice la gunoiul menajer este interzisă. Echipamentele electrice și electronice trebuie colectate separat și predate la un centru de reciclare și eliminare a deșeurilor, pentru a fi eliminate ecologic. Interesați-vă la autoritățile locale sau la comerciantul dvs. de specialitate unde se află centre de reciclare și puncte de colectare.



Marcaj CE

Marcaj național de conformitate Ucraina



Marcaj de conformitate EurAsian.

INTREȚINERE

Cap videocameră menținut libere tot timpul

Utilizați numai accesorii și piese de schimb Milwaukee. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite, vă rugăm contactați unul din agenții de service Milwaukee (vezi lista noastră pentru service / garanții)

Dacă este necesar, puteți solicita de la centrul dvs. de service pentru clienti sau direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania un desen descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat și a numărului cu şase cifre de pe tăblă indicatoare.

SIMBOLURI



PERICOL! AVERTIZARE! ATENȚIE!



Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașina



Va rugămi să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii



Purtați întotdeauna ochelari de protecție când utilizați mașina.



Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul standard, disponibil ca accesoriu

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ КАМЕРАТА ЗА ДИГИТАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Волтаж на батеријата	12 V
Тежина со батерија	720 g
Должина на кабелот на камерата	2744 mm
Глава на камерата	12,4 mm
Резолуција на екранот	320 x 240 pixel
Резолуција на сликата	30 M Pixel
Зумирање макс.	4x
Времетраење на батеријата макс.	4,5 h
Тип на меморска картичка	SD-Card
Максимална меморија на SD-картичката	32 GB

СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА

Со оваа дигитална камера за инспекција може да се извидат и да се испитат тешко достапни подрачја. Камерата е идеална за брзо, едноставно и неразорно локализирање на препреки. Снимките може на мемориската картичка да се меморираат како фотографии или видеа.

Не го користете овој производ на било кој друг начин освен пропишаниот за нормална употреба.

А СПЕЦИЈАЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА КАМЕРАТА ЗА ДИГИТАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

При реализација на работи позади сидови, исклучете го мрежниот осигурувач за односното подрачје.

При реализација на работи во цевки внимавајте, цевките да не бидат под напон или да не се со електрично полнење. Цевките не смеат да содржат течност. Камерата и апаратот не смеат да дојдат во контакт со течност.

Камерата и кабелот не смеат да дојдат во контакт со масло, гас или други материјали што предизвикуваат корозија.

А СПЕЦИЈАЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА БАТЕРИЈА

Не ја менувајте батеријата доколку кукиштето на мерниот апарат е влажно.

Пред замена на батеријата отстранете ги сите кабли од мерниот апарат и исклучете го.

Не ги оставяйте искористените батерии во домашниот отпад и не горете ги. Дистрибутерите на Милвоки ги собираат старатите батерии, со што ја штитат нашата околина.

Не ги чувајте батериите заедно со метални предмети (рисик од краток спој).


Користете исклучиво Систем M12 за полнење на батерији од M12 систем. Не користете батерији од друг систем.

Киселината од оштетените батериите може да истече при екстремен напон или температурни. Доколку дојдете во контакт со исатата, измийте се веднаш со сапун и вода. Во случај на контакт со очите плакнете ги убаво најмалку 10минути и задолжително одете на лекар.

Овој апарат не смее да се опслужува или чисти од страна на лица кои што располагаат со намалени телесни, сензорни или душевни способности односно недостаток на искуство или знаење, освен ако не биле обучени за безбедно опходување со апаратот од страна на лице кое што е според законот одговорно за нивната безбедност. Горе наведените лица треба да се набљудуваат при употреба на апаратот. На апаратот не му е место крај деца. Затоа при негова неупотреба апаратот треба да се чува безбедно и вон дофат на деца.

КОПЧИЊА

Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ копчиња со стрелки копче за репродукција ИСКЛУЧУВАЊЕ.-



ПОДЕСУВАЊА

За да се отвори менито со подесувања, вклучето го уредот и притиснете го копчето подесување. Притоа, користете ги копчињата со стрелки ▲ ▼ ▶ ▶, за да навигирате меѓу менијата.

МЕНИ

МИКРОФОН	ВКЛУЧИСКЛУЧИ
LCD-ЈАСНОСТ	СЛАБА/СРЕДНА/СИЛНА
ДАТУМ	ММ/ДД/ГГ
ВРЕМЕ	ЧАС/МИН АМ/ПМ
ЈАЗИК	ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР
ИЗБРИШИ СЕ	ПОНИШТИ/ИЗБРИШИ СЕ
ВЕРЗИЈА	Прикажување на софтверската верзија

ПОЛНЕЊЕ НА ДИСПЛЕЈОТ

Кога дисплејот е наместен на раката, тогаш батеријата ги снабдува и раката и дисплејот. Кога дисплејот не е повзран, тогаш тој продолжува да работи благодарение на сопствената батерија. Дисплејот да се намести на раката односно на батеријата или со помош на USB-кабел да се приклучи на извор на струја, за да се

наполни. Дисплејот секогаш да се чува прицврстен на раката. Ако дисплејот се исклучи поради недостаток на напојување со струја, истиот треба пред следната употреба да се полни најмалку 30 минути.

СИМНУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ НА КОМПЈУТЕР

USB-кабелот да се приклучи странично од дисплејот. Другиот крај од USB-кабелот да се приклучи во соодветниот порт од компјутерот. НАПОМЕНА: Ако на Вашиот компјутер не може да се гледаат видеа, можно е причина за тоа да е што компјутерот нема DIVX- или XVID-кодек. Датотеката AVI се сними во MPEG4-формат и на компјутерот затоа му е потребен DIVX- или XVID-кодек за да ја декодира и да ја репродуцира датотеката. Снимете го соодветниот кодек, за да може да гледате фотографии/видеа.

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ

Кога дисплејот е наместен на раката, да се притисне еден од двата ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ - прекинувачи ①, за да го вклучите уредот. Држете го притиснат едниот од двата ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ-прекинувачи ①, за да се исклучи уредот. Ако дисплејот не е наместен на раката, да се притисне прекинувачот што се наоѓа на уредот, за да се вклучи или исклучи истиот.

ИНДИКАТОР ЗА ПОЛНЕЊЕ

Кога дисплејот е наместен на раката, во горниот десен агол е прикажана состојбата со полнењето на M12™ батерија. Кога дисплејот не е наместен на раката, прикажани се два индикатори за полнење на батеријата. Левиот индикатор ја покажува состојбата со полнењето на батеријата на дисплејот. Десниот индикатор ја покажува состојбата со полнењето на M12™ заменска батерија. Секој сегмент од индикаторот за полнење претставува околу 1/4 од вкупното полнење.

УПОТРЕБА НА РАЧКАТА И НА ДИСПЛЕЈОТ

За дисплејот да се извлече од раката, држете ги цврско двета и симнете го дисплејот од батеријата. За повторно да го наместите дисплејот, бутнете ги раката и дисплејот еден во друг.

НАПОМЕНА: Пораката за грешка "NO IMAGE SIGNAL" [НЕМА СИГНАЛ ЗА СЛИКА] ќе се покаже кога раката не е напоена со електрична енергија, односно кога не се наоѓа во приемното подрачје на дисплејот (околу 40 см) или кога кабелот не е прецизно наместен на раката. Кога во непосредна близина се употребуваат повеќе уреди, може да дојде до интерференции.

УПОТРЕБА НА PIVOTVIEW™ КАБЕЛОТ (ПРИБОР)

Види ги соодветните илустрации.

Кога не се прикажува посакуваниот исечок од сликата, притиснете ги копчињата за ослободување и Pivotview™ кабелот свртете го за 90°. Потоа повторно вклучете го кабелот и вртете и манипулирајте го по потреба.

СНИМАЊЕ НА ФОТОГРАФИИ/ВИДЕА

Со копчињето ② прешаптувајте меѓу снимање на фотографии и видеа. Избраниот вид на работа ќе се прикаже со помош на симбол во горниот лев агол.

Кабелот насочете го кон отворот. Осигурајте ја работната површина и вметнете го кабелот.

Со копчињата со стрелки ▲▼ зумирајте и одзумирајте ја сликата.

Со копчињата со стрелки ▶▶ ротирајте ја сликата во склоп од 90°.

Користете го контролниот бирач, за да ја зголемите или намалите осветленоста на LED-от.

За да снимите фотографија или видео, притиснете го OK-копчето или чрапалото.

За да прекинете со снимање на видео, повторно притиснете го OK-копчето или чрапалото.

За да ја меморијрате фотографијата/видеото, активирајте го OK-копчето или чрапалото. Со тоа фотографијата/видеото ќе се меморира на мемориската картичка. Притиснете го копчето со стрелки ▶▶, за да ја прекинете постапката.

НАПОМЕНА: Ако МИКРОФОНОТ во менито за подесување под ВКЛУЧИ се вклучен, при сниматето на видеото ќе бидат снимени и звуци.

ПРЕГЛЕД

Притиснете на копчето-преглед ▷, за да ги гледате меморираните фотографии/видеа.

Притиснете ги копчињата со стрелки ▲▼, за да ги разгледате меморираните фотографии/видеа.

Притиснете го OK-копчето, за да изберете фотографија/видео.

Пријеснете ги копчињата со стрелки ▲▼, за да изберете една од следните опции:

ОБРАБОТКА Зумирање и вртење на фотографија. Притиснете ги копчињата со стрелки ▲▼, за да зумираате. Притиснете ги копчињата со стрелки ▶▶, за да вртите фотографијата во чекори од 90°.

ПРЕГЛЕД Прикажување на видео снимка. Притиснете го OK-копчето, за да направите пауза или да продолжите. Притиснете ги копчињата со стрелки ▶▶ за брзо премотување напред или напазад.

БРИШЕЊЕ Трајно бришења на фотографија/видео.

FLAG Да се означи фотографија/видео за понатамошна употреба. Кога уредот е приклучен на компјутер, соодветната датотека за полесно локализирање се означува со "F" пред името на датотеката.

ЗАВРШЕНО Враќање кон менито за поглед

RESET-КОПЧЕ

Со притискање на Reset-копчето повторно се воспоставува фабричкиот сетинг.

БАТЕРИИ

Батериите кои не биле користени подолго време треба да се наполнат пред употреба.

Температура повисока од 50°C (122°F) го намалуваат траењето на батериите. Избегнувајте подолго изложување на батериите на високи температури или сонце (ризик од прегревање).

Клемите на полначот и батериите мора да бидат чисти. За оптимален работен век батериите мора да се наполнат целосно по употреба.

За можно подолг век на траење, апаратите после нивното полнење треба да бидат изведени од апаратот за полнење на батериите.

Во случај на складирање на батеријата подолго од 30 дена: Акумулаторот да се чува на температура од

приближно 27°C и на суво место.

Акумулаторот да се складира на приближно 30%-50% од состојбата на наполнетост.

Акумулаторот повторно да се наполни на секои 6 месеци.

ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТЕРЕТУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Комплетот батерија е опремен со заштита од преоптеретување што ја заштитува батеријата од преоптоварување и обезбедува долг работен век. При екстремно интензивна употреба сијаличката за работа трепка за да прикаже преоптоварување. Ако оптоварувањето не биде намалено, машината автоматски се исклучува. За да продолжите со работа со машината, истата исклучете ја и повторно вклучете ја. Доколку машината не се придвижи повторно, можно е комплетот батерија да е испразнет, при што мора да биде наполнет во апаратот за полнење.

ТРАНСПОРТ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИИ

Литиум-јонските батерии подлежат на законските одредби за транспорт на опасни материји.

Транспортот на овие батерии мора да се врши согласно локалните, националните и меѓународните прописи и одредби.

- Потрошувачите на овие батерии може да вршат непречен патен транспорт на истите.
- Комерцијалниот транспорт на литиум-јонски батерии од страна на шпедитерски претпријатија подлежи на одредбите за транспорт на опасни материјии. Подготовките за шпедиција и транспорт треба да ги вршат исклучиво соодветно обучени лица. Целокупниот процес треба да биде стручно надгледуван.

При транспортот на батерии треба да се внимава на следното:

- Осигурајте се дека контактите се заштитени и изолирани, а сето тоа со цел да се избегнат кратки споеви.
- Внимавајте да не дојде до изместување на батериите во нивната амбалажа.
- Забранет е транспорт на оштетени или протечени литиум-јонски батерии.

За понатамошни инструкции обратете се до Вашето шедитерско претпријатие.

ОДРЖУВАЊЕ

Глава на камерата да бидат чисти

Користете само Milwaukee додатоци и резервни делови. Доколку некои од компонентите кои не се описаны треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенти на Milwaukee (консултирајте ја листата на адреси).

При потреба може да се побара експлозионен цртеж на апаратот со наведување на машинскиот тип и шестоцифренот број на табличката со учинокот или во Вашата корисничка служба или директно кај Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германија.

СИМБОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
ОПАСНОСТ!



Извадете го батеријскиот склоп пред отпочнување на каков и да е зафат врз машината.

Ве молиме пред да ја стартирате машината обрнете внимание на упатствата за употреба.

Секогаш при користење на машината носете ракавици.



Дополнителна опрема - Не е вклучена во стандардната, а достапна е како додаток.



Електричните апарати не смеат да се фрлат заедно со домашниот отпад. Електричните и електронските апарати треба да се собираат одделно и да се однесат во соодветниот погон заради нивниот фрлање во склад со начелата за заштита на околната. Информирајте се кај Вашите местни служби или кај специјализираните трговски претставници, каде има такви погони за рециклирање и сортирање.



Национален конформитетски знак за Украина



EurAsian (Евроазиски) знак на конформитет.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНСПЕКЦІЙНА КАМЕРА

Напруга зімніої акумуляторної батареї	12 V
Вага з акумуляторною батареєю	720 g
Довгий кабель камери	2744 mm
Головка камери	12,4 mm
Роздільна здатність екрану	320 x 240 pixel
Чіткість зображення	30 M Pixel
Макс. масштабування	4x
Макс. час роботи акумуляторної батареї	4,5 h
Тип карт пам'яті	SD-Card
Макс. ємність SD-карти	32 GB

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції. Упущення при дотриманні вказівок з техніки безпеки та інструкцій можуть привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або тяжких травм.
Зберігайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції на майбутнє.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ІНСПЕКЦІЙНА КАМЕРА

При роботах за стінами вимкнути мережевий запобіжник відповідної ділянки.

При роботах в трубах звертати увагу на те, щоб вони не були під напругою та не мали електричного заряду.
Труби не повинні містити рідину. На камеру та прилад не повинна потрапляти рідина.

На камеру та кабель не повинні потрапляти мастила, гази або інші матеріали, що спричиняють корозію.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Не замінювати зімніу акумуляторну батарею, якщо корпус вимірювального пристрою вологий.

Від'єднати всі кабелі з вимірювального пристрою і вимкнути вимірювальний пристрій, перш ніж замінювати зімніу акумуляторну батарею.

Відпрацювані зімніи акумуляторні батареї не можна кидати у вогонь або викидати з побутовими відходами. Milwaukee пропонує утилізацію старих зімніх акумуляторних батарей, безпечну для довкіля; зверніться до свого дилера.

Не зберігайте зімні акумуляторні батареї разом з металевими предметами (небезпека короткого замикання).

Зімні акумуляторні батареї системи M12 заряджати лише зарядними пристроями системи M12. Не заряджати акумуляторні батареї інших систем.

При екстремальному навантаженні або при екстремальній температурі з пошкодженою зімніою акумуляторною батареї може витикати електроліт. При потраплянні електроліту на шкіру чи ноги негайно необхідно змити водою з милом. При потраплянні в очі їх необхідно негайно ретельно промити, щонайменше 10 хвилин, та негайно звернутися до лікаря.


Цей пристрій не можна обслуговувати або чистити людям з обмеженими фізичними, сенсорними, розумовими можливостями або з недостатнім досвідом чи з недостатніми знаннями, хіба що особа, яка за законом відповідає за їхнюю безпеку, пропонувала їх щодо безпечноного поведіння з пристроям. Зазначені вище особи при користуванні пристроям повинні перебувати під наглядом. Цей пристрій не призначений для дітей. Тому якщо ви не користуєтесь пристроям, його необхідно зберігати у надійному та недоступному для дітей місці.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Ця цифрова міні-камера спостереження призначена для обстеження важкодоступних ділянок. Це ідеальний прилад для швидкого, простого і неруйнівного виявлення несправностей. Можливе збереження фото- і відеозаписів на карту пам'яті.

Цей прилад можна використовувати тільки за призначенням так, як вказано в цьому документі.

КНОПКИ



НАЛАШТУВАННЯ

Щоб відкрити меню "Налаштування", увімкніть прилад і натисніть кнопку налаштувань. Використовуйте кнопки-стрілки **◀▶ ▲▼** для навігації усередині меню.

МЕНЮ	МОЖЛИВОСТІ ВИБОРУ
МІКРОФОН	УВІМК/ВІМКЯСКРАВІСТЬ
ЖК-ДИСПЛЕЙ	НИЗЬКА/СЕРЕДНЯ
ВИСОКАДАТА	ММ/ДД/РРЧАС
ГОД/ХВ АМ/РММОВА	МОЖЛИВІСТЬ
ВИБОРУВИДАЛИТИ ВСЕ	ВІДМІНА/ВІДАЛИТИ
ВСЕВЕРСІЯ	Виведення на дисплей версії ПЗ.

ЗАРДЖАННЯ ДИСПЛЕЯ

Коли дисплей встановлений на руців'я, акумулятор забезпечує енергією і руців'я, і дисплея. Якщо дисплей знятий з руців'я, він працює від власного акумулятора. Для заряджання дисплея слід встановити його на руців'я, підключити до допомогою USB-кабелю до джерела живлення або вставити зімній акумулятор. Зберігати дисплей слід встановленим на руців'я. Якщо дисплей відключився внаслідок розрядження, його необхідно зарядити на протязі не менше 30 хвилин перед наступним використанням.

M12 ICAV3

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДАНИХ В КОМП'ЮТЕР

Підключіть USB-кабель до дисплея. Другий кінець USB-кабелю вставте у відповідний роз'єм комп'ютера. ВКАЗІВКА: якщо відеозапис не відтворюється комп'ютером, можливо не встановлені DIVX- або XVID-кодек. Файли AVI записуються у форматі MPEG4, для конвертації та відтворення якого потрібен DIVX- або XVID-кодек. Встановіть відповідний кодек, щоб переглядати фото- і відеофайли.

УВІМКНЕННЯ/ВІМКНЕННЯ

Якщо дисплей встановлений на руців'я, натисніть один з двох вимикачів **①**, щоб увімкнути прилад. Утримуйте натиснутим один з двох вимикачів **①**, щоб вимкнути прилад. Якщо дисплей не встановлений на руців'я, натисніть відповідний вимикач, щоб увімкнути або вимкнути прилад.

ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

Якщо дисплей установлений на руців'я, в правому верхньому куті горить індикатор заряду зімніого акумулятора M12™. Якщо дисплей не встановлений на руців'я, горять два індикатори заряду. Індикатор ліворуч вказує стан заряду акумулятора дисплея. Індикатор праворуч вказує стан заряду зімніого акумулятора M12™. Кожен сегмент індикатора заряду відповідає 1/4 загального заряду.

ВИКОРИСТАННЯ РУКІВ'Я ТА ДИСПЛЕЯ

Щоб зняти дисплей з руців'я, необхідно взятися за обидві частини **i**, потягнувши, від'єднати дисплей від акумулятора. Щоб встановити дисплей, насуваите його на руців'я.

ВКАЗІВКА: повідомлення про помилку "NO IMAGE SIGNAL" [НЕМАЄ ВІДЕОСИГНАЛУ] виводиться, якщо руців'я не отримує енергопостачання, знаходиться поза зоною прийому дисплея (ок. 40 см) або кабель неправильно приєднаний до руців'я. Якщо декілька приладів працюють у безпосередній близькості один від одного, можлива інтерференція.

ВИКОРИСТАННЯ КАБЕЛЮ PIVOTVIEW™ (ПРИЛАДДЯ)

Див. відповідні малионки.

Якщо фрагментображення не виводиться на дисплей, натисніть кнопку деблокування і поверніть кабель Pivotview **M** на 90°. Вставте кабель і згинайте або повертайте його в разі потреби.

ФОТО- І ВІДЕОЗЙОМКА

Перемикання режимів фото- і відеозйомки здійснюється за допомогою кнопки **■ ■**. Індикатор вибраного режиму експлуатації відображається у верхньому лівому куті.

Встановіть кабель навпроти відповідного роз'єму. Перевірте безпеку робочої зони і вставте кабель в роз'єм.

За допомогою кнопок-стрілок **▲▼** здійснюється зміна масштабу зображення.

За допомогою кнопок-стрілок **◀▶** здійснюється поворот зображення на 90°.

За допомогою регулювального коліщатка змінюється яскравість світлодіодів.

Щоб почати фото- або відеозйомку, натисніть OK або кнопку foto/zapis.

Щоб закінчити відеозйомку, натисніть OK або кнопку foto/zapis ще раз.

Щоб зберегти фото- або відеозапис, натисніть OK або кнопку foto/zapis. Foto- або відеозапис буде збережений на карті пам'яті. Кнопки-стрілки **◀▶** служать для переривання процесу.

ВКАЗІВКА: якщо увімкнений МІКРОФОН (у меню налаштувань ВКЛ), в процесі відеозапису відбувається також запис звуків.

ВІДТВОРЕННЯ

Натисніть кнопку відтворення **▷**, щоб переглянути збережений фото- або відеозапис.

За допомогою кнопок-стрілок **◀▶** здійснюється пошук збереженого запису.

Натисніть кнопку OK для вибору фото- або відеозапису.

За допомогою кнопок-стрілок **▲▼** здійснюється вибір наступних опцій:

ОБРОБКА зміна масштабу або поворот зображення. За допомогою кнопок-стрілок **▲▼** здійснюється зміна масштабу. За допомогою кнопок-стрілок **◀▶** здійснюється поворот зображення на 90°.

ВІДТВОРЕННЯ відтворення відеозапису. Кнопка OK дозволяє зробити паузу або продовжити відтворення. За допомогою кнопок-стрілок **◀▶** здійснюється швидке перемотування вперед/назад.

ВИДАЛЕННЯ остаточне видалення зображення/ відеозапису.

FLAG відмітка фото/відеозапису для використання в майбутньому. Коли прилад підключається до комп'ютера, відповідний файл має відмітку "E" перед назвою, що полегшує пошук.

ЗАВЕРШЕНО повернення до меню відтворення

КНОПКА СКИДАННЯ

При натисненні на кнопку скидання відбувається повернення до заводських налаштувань.

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЙ

Зімні акумуляторну батарею, що не використовувалася тривалим часом, перед використанням необхідно підзарядити.

Температура понад 50 °C зменшує потужність зімніої акумуляторної батареї. Уникніти тривалого нагрівання сонячними променями або системою обігріву.

З'єднувальні контакти зарядного пристрою та зімній акумуляторні батареї повинні бути чистими.

Для забезпечення оптимального строку експлуатації акумуляторні батареї після використання необхідно повністю зарядити.

Для забезпечення максимально можливого терміну експлуатації акумуляторні батареї після зарядки необхідно виймати з зарядного пристрою.

При зберіганні акумуляторної батареї понад 30 днів: Зберігати акумуляторну батарею при температурі приблизно 27 °C в сухому місці. Зберігати акумуляторну батарею в стані зарядки приблизно 30-50 %.

Кожні 6 місяців заново заряджати акумуляторну батарею.

ЗАХИСТ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Акумуляторний блок оснащений захистом від перевантаження, який захищає акумуляторну батарею від перевантаження і забезпечує тривалий термін експлуатації.

При надзвичайно великих навантаженнях робоча лампочка блимає, що свідчить про перевантаження. Якщо навантаження не зменшується, машина автоматично вимикається. Для продовження роботи вимкніть і знов увімкніть машину. Якщо машина не вимкнеться, можливо, розряджений акумуляторний блок, його необхідно знову зарядити в зарядному пристрої.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Літій-іонні акумуляторні батареї підпадають під законоположення про перевезення небезпечних вантажів.

Транспортування таких акумуляторних батарей повинно відбуватися із дотриманням місцевих, національних та міжнародних приписів та положень.

- споживачі можуть без проблем транспортувати ці акумуляторні батареї по вулиці.
- Комерційне транспортування літій-іонних акумуляторних батарей експедиторськими компаніями підпадає під положення про транспортування небезпечних вантажів. Підготовку до відправлення та транспортування можуть здійснювати виключно особи, які пройшли відповідне навчання. Весь процес повинні контролювати кваліфіковані фахівці.

При транспортуванні акумуляторних батарей необхідно дотримуватись зазначених далі пунктів:

- Переконайтесь в тому, що контакти захищені та ізольовані, щоб запобігти короткому замиканню.
- Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея не переміщувалася всередині упаковки.
- Пошкоджені акумуляторні батареї, або акумуляторні батареї, що потекли, не можна транспортувати.

Для отримання подальших вказівок звертайтесь до своєї експедиторської компанії.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завжди стежити за чистотою оптики камери.

Використовувати тільки комплектуючі та запчастини Milwaukee. Деталі, заміна яких не описується, замінювати тільки в відділі обслуговування клієнтів Milwaukee (зверніть увагу на брошуру "Гарантія / адреси сервісних центрів").

У разі необхідності можна запросити креслення зображенням вузлів машини в перспективному вигляді, для цього потрібно звернутися в ваш відділ обслуговування клієнтів або безпосередньо в Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Німеччина, та вказати тип машини та шестизначний номер на фіrmовій табличці з даними машини.

СИМВОЛИ



УВАГА! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕЧНО!



Перед будь-якими роботами на машині вийняти змінну акумуляторну батарею



Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед введенням приладу в дію.



Під час роботи з машиною завжди носити захисні окуляри.



Комплектуючі - не входять в обсяг постачання, рекомендовані доповнення з програмами комплектуючих.



Електричні прилади не можна утилізувати з побутовими відходами.

Електричні та електронні прилади необхідно збирати окремо та здавати в спеціалізовані підприємства для утилізації, що не шкодить навколишньому середовищу.

Зверніться до місцевих органів або до вашого дилера, щоб отримати адреси пунктів вторинної переробки та пунктів прийому.



Знак CE



Національний знак відповідності для України



Знак відповідності для Європи та Азії EurAsian

Copyright 2016

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany
+49 (0) 7195-12-0



(04.16)

4931 4147 84