

Operating instruction (UK)

WRKPRO Work Lamp "S1"

Item no. 50615310

Intended Use

The product is intended to be used as a mobile light and sound source. It's practical size and function makes it possible to carry in the hand or in a bag. The magnetic function makes it possible to attach the work lamp to any suitable, magnetic surface and thereby giving way for a hands-free operation. The operation of the product requires a rechargeable battery of the type 3,7V 4400mAh (which is included in the product). If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. Furthermore, an improper use involves risks such as short-circuits, fire etc. Please read the operating instructions carefully and do not discard them. If you pass the product on to a third party, please hand over these operating instructions as well. This product complies with the applicable National and European legal requirements. The WRKPRO brand name is a trademark owned by Diesella A/S. All rights reserved.

Package Contents

- LED work light
- Rechargeable battery 3,7V 4400mAh Li-Ion
- Charging adaptor and USB cable
- Operating instructions

Explanation of Symbols



An exclamation mark in a triangle indicates important instructions in this operating manual which absolutely **MUST BE OBSERVED**.



The arrow symbol is used when specific tips and information on handling are provided.

Safety Instructions



Please read the operating instructions carefully and pay attention to the safety instructions. We do not cover liability for injuries/material damages resulting from failure to observe the safety instructions and the information in these operating instructions regarding the proper handling of the product. Furthermore, in such cases, the warranty/guarantee of the product will no longer be valid.

a) General

- The product is not a toy. Keep out of the reach of children and pets.
- Do not leave packing materials unattended. It may become a dangerous plaything for children.
- The product is designed for use indoors and outdoors. However, it must not be used in or under water, as this will destroy it.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations and combustible gases, vapors and solvents.
- Never expose the product to mechanical stress.
- If safe operation is no longer possible, take the device out of service and secure it against unintended use. Safe operation is no longer possible, if the product:
 - has visible damage,
 - no longer functions properly,
 - has been stored under adverse ambient conditions for an extended period of time or
 - has been exposed to considerable strain during transport.
- Please handle the product carefully. The product can be damaged if crushed, struck or dropped, even from a low height.
- Do not look directly into the LED light!
- Do not look directly or with optical instruments into the light!
- Maintenance, adjustment and/or repair work may be carried out only by an expert or a specialist workshop ONLY!
- If you have any questions, that are not answered in these operating instructions, please contact our technical customer service or another specialist.
- If the work lamp offers the possibility of changing the battery (directions are found in the section "Inserting batteries, replacing batteries" – then please observe the correct polarity when placing the rechargeable battery into the unit.
- If you are not going to use the device for a while, remove the rechargeable battery to prevent damage from leaking. Leaking or damaged rechargeable batteries can cause acid burns upon contact with the skin. Thus, you should wear protective gloves when handling damaged batteries/rechargeable batteries.
- Keep the rechargeable batteries out of the reach of children. Do not leave batteries lying around, as they may be swallowed by children or pets.
- Replace all the rechargeable batteries at the same time. Mixing old and new rechargeable batteries or mixing different rechargeable batteries in the device may lead to battery leaks and will thus damage the device.
- Do not dismantle rechargeable batteries, do not short-circuit them and do not throw them into fire. Never charge conventional, non-rechargeable batteries. There is a danger of explosion!

Inserting Batteries, Replacing Batteries



- Please note: This product is pre-installed with a rechargeable battery!



IMPORTANT NOTICE ABOUT THE BATTERY:

- THE BATTERY OF THIS PRODUCT CANNOT BE CHANGED!
- DO NOT TRY TO DISMANTLE THE PRODUCT – THE WARRANTY WILL BE VOID.

Operating and charging procedure

Work light:

- Turn on the LED inspection lamp by pressing the power switch "⏻".
- 1st push on the on/off switch "⏻" activates the WARM light mode.
- 2nd push on the on/off switch "⏻" activates the COLD light mode.
- 3rd push on the on/off switch "⏻" activates the RED light mode.
- 4th push on the on/off switch "⏻" activates the BLINKING RED light mode.
- 5th push on the on/off switch "⏻" turns off the work lamp.
- If the switching between the above light functions has more than 7-8 seconds delay, the light source is switched off at the following pressure. The following press on the on/off switch will make the light start up from the last known light function.

Wireless speaker function:

- To activate the wireless speaker please press "📶" button on the back. The blue light in the bottom will start blinking. The speaker is now searching for any Bluetooth device nearby.
- On your mobile phone / tablet / laptop you will find the device "WRKPRO S1" in the device list – choose/click on the device to pair your device with the wireless speaker.
- A quick sound will tell you when the pairing has been successful, and you are now able to stream your media to the speaker.
- To disconnect the streaming please press the "📶" button again. A short sound will indicate that the wireless connection has been disconnected and turned off.

Power bank function

- Connect a USB cable in the USB input docking located on the upper part of the backside of the work light to use the power bank function. Remove the protection knob and input the USB cable. Charging of your device will start as soon as the device and USB cable has been connected. To stop charging, pull out the USB cable and replace the protection knob back in place.

Charging the battery:

- Switch the lamp off before you connect the USB charging.
- Connect the USB cable to the work light and put the charging adaptor into a power switch.
- The battery indicator will start to blink when charging has started. When charging has finished (= the battery is fully charged) the light will stay in constant blue color.
- **Please use the provided adaptor and USB cable ONLY! Any non-recommended charger and/or USB cable can lead to a fire and eventually destroy the lamp.**

Care and Cleaning

- Never use abrasive cleaning agents, cleaning alcohol or other chemical solutions, since these could damage the enclosure or even impair operation.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the product.

Disposal

a) Product



Electronic devices are recyclable material and do not belong in the household waste. Dispose of the unserviceable product in accordance with the relevant statutory regulations.

Remove any inserted batteries/rechargeable batteries and dispose of them separately from the product.

b) Batteries/rechargeable batteries

As the end user, you are required by law (Battery Ordinance) to return all spent batteries/rechargeable batteries; disposal of them in the household waste is prohibited.



Batteries/rechargeable batteries contain harmful materials and are labelled with the symbol shown to indicate that disposal in the household waste is forbidden. The symbols of the critical heavy metals are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead (the marking can be seen on the battery/rechargeable battery, e.g. underneath the refuse bin symbol shown on the left).

You can return your used batteries/rechargeable batteries free of charge at the official collection points of your community, in our stores, or at places where batteries or rechargeable batteries are sold. You thereby fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical Data

LED light source:.....	SMD LED
Max. output:.....	300 Lumens
Min. output:.....	20 Lumens (Red light / Red light flashing)
Run time:.....	8 – 16 hours
Operating voltage:.....	3,7V 4400mAh Li-Ion battery
Charging time:.....	4,5 hours
Charger:.....	5V DC 1A
Speaker:.....	5W
Protection class:.....	IP54
Operating/storage conditions:.....	-10° C to 40° C, max. 93% relative humidity, non-condensing
Dimensions:.....	90 x 85 x 84 mm
Weight:.....	329 g

Reservations are made for printing errors and / or errors describing the product!

This publication has been made by Diesella A/S, Marsvej 20, DK-6000 Kolding (www.diesella.com).

Publication: 50615310-WRKPRO-S1-INSTRUCTION_UK_DK

Date: 22-06-2019

Brugervejledning (DK)

WRKPRO arbejdslampe "S1"

Varenr. 50615310

Anvendelsesformål

Produktet er beregnet til at blive brugt som mobil lyskilde og lydkilde. Apparatets størrelse og design gør det nemt at transportere rundt, enten i hånden eller i en taske. Produktet kræver genopladelige batterier af typen 7,4V 4400mAh (hvilket er inkluderet i produktet). Hvis produktet til andre formål end de ovenfor beskrevne, kan produktet blive beskadiget. Uheldsmæssig brug vil desuden indebære risici som f.eks. kortslutninger, brand osv. Læs derfor venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt og kassér den ikke. Hvis du videre giver produktet til en tredjepart, bedes du også overlevere denne brugsanvisning sammen med produktet. Dette produkt overholder gældende nationale og europæiske lovkra. WRKPRO brandnavn er et varemærke ejet af Diesella A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt indhold

- LED lyskilde
- Indkapslet genopladeligt batteri 3,7V 4400mAh Li-Ion batteri (forud installeret).
- Oplader adapter og USB lade kabel
- Brugervejledning

Forklaring af symboler



Udråbstegn I en trekant indikerer nogle meget vigtige instruktioner I denne vejledning, hvilke **SKAL LÆSES IGENNEM**.



Pil symbolet bruges, når der gives specifikke tips og oplysninger om håndtering.

Sikkerheds instruktioner



Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt og følg sikkerhedsanvisningerne. Vi dækker ikke ansvar for skader / materielle skader som følge af manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne og oplysningerne i denne betjeningsvejledning vedrørende korrekt håndtering af produktet. I sådanne tilfælde vil garantien bortfalde og dermed ikke længere gylde.

b) Generelle info

- Produktet er ikke et legetøj. Det skal opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Efterlad ikke emballagen uden opsyn. Det kan blive et farligt legetøj for børn.
- Produktet er designet til indendørs- og udendørs anvendelse. Dog må apparatet ikke anvendes i eller under vand, da dette vil ødelægge produktet.
Beskyt produktet mod ekstreme temperaturer, direkte sollys, stærke vibrationer og brændbare gasser, dampe og opløsningsmidler.
- Udsæt aldrig produktet for mekanisk belastning.
- Hvis en sikker betjening ikke længere er mulig, skal du tage enheden ud af drift og sikre den mod utilsigtet brug. Sikker drift er ikke længere muligt, hvis produktet:
 - Har synlige skader,
 - Ikke længere fungerer korrekt,
 - er blevet opbevaret under ugunstige omgivelserforhold i længere tid eller
 - har været udsat for betydelig belastning under transporten.
- Håndtér produktet omhyggeligt. Produktet kan blive beskadiget, hvis det knuses, rammes af stød eller falder ned, selv fra en lav højde.
- Kig ikke direkte ind i LED-lyskilden!
- Kig ikke direkte ind i LED-lyskilden med nogen former for optiske instrumenter!
- Vedligeholdelse, justering og / eller reparationsarbejde må kun udføres af en ekspert eller et specialværksted!
- Hvis du har spørgsmål, der ikke besvares i denne betjeningsvejledning, skal du kontakte vores tekniske kundeservice eller en anden specialist.
- Hvis arbejdslampen giver mulighed for udskiftning af batteriet (vejledningen findes i afsnittet "Isæt batterier / udskiftning af batterier") undersøg da venligst den rigtige polaritet, når du sætter det nye genopladelige batteri i enheden.
- Hvis du ikke skal anvende lyskilden i et stykke tid, bør du fjerne det genopladelige batteri (såfremt det er muligt) for at forhindre skade på grund af lækage. Lækage eller beskadigede genopladelige batterier kan forårsage syreforbrændinger ved kontakt med huden. Derfor skal du bære beskyttelseshandsker, når du håndterer beskadigede batterier.
- Opbevar de genopladelige batterier utilgængeligt for børn. Lad ikke batterier ligge tilgængeligt, da de kan blive slugt af børn og/eller kæledyr.
- Udskift alle genopladelige batterier samtidigt. Hvis du blander gamle og nye genopladelige batterier eller blander forskellige genopladelige batterier i enheden, kan det føre til batterilækage og dermed beskadige enheden.
- Afmonter ikke genopladelige batterier, kortslut dem ikke og kast dem ikke i ild. Oplad aldrig konventionelle, ikke-genopladelige batterier. Der er fare for eksplosion!

Isæt batterier / udskiftning af batterier



- **BEMÆRK VENLIGST: DETTE PRODUKT HAR FORUDINSTALLERET, GENOPLADELIGT BATTERI!**



VIGTIG BEMÆRKNING OM BATTERIET:

- DET INDKAPSELEDE BATTERI I DETTE PRODUKT KAN IKKE UDSKIFTES!!!
- FORSGØ IKKE AT SKILLE BATTERIPAKKEN OG/ELLER LYSKILDEN AD FOR AT UDSKIFTE BATTERIET – DETTE VIL MEDFØRE AT GARANTIE BORTFALDER.

Drifts- og opladningsprocedure

Arbejdslys:

- Tænd LED lyskilden ved at trykke på on/off knappen "☰".
- 1. tryk på on/off knappen "☰" aktiverer lyskildens VARME lys niveau (gul tonet)
- 2. tryk på on/off knappen "☰" aktiverer lyskildens KOLDE lys niveau (blå tonet)
- 3. tryk på on/off knappen "☰" aktiverer det KONSTANT RØDE advarselslys.
- 4. tryk på on/off knappen "☰" aktiverer det BLINKENDE RØDE advarselslys
- 5. tryk på on/off knappen "☰" slukker lyskilden.
- Ved mere end 8 sekunders forsinkelse imellem ovenstående lysfunktioner, slukkes lyskilden ved det efterfølgende tryk. Trykkes der igen vil lyskilden starte op på den sidst anvendte lysfunktion.
- Brug den magnetiske funktion (magnet installeret i bunden) for at fastgøre arbejdslampen på en passende magnetisk overflade for at opnå håndfri betjening.
- Brug bælteklips for at fastgøre lys- og lydkilden til arbejdstøj, en passende kant, ledning eller lign

Trådløs højttaler funktion:

- For at aktivere den trådløse højttaler skal du trykke på knappen "📶". Den blå lysindikator i bunden begynder at blinke. Højttaleren søger nu efter Bluetooth-enheder i nærheden.
- På din mobiltelefon / tablet / laptop finder du enheden "WRKPRO S1" på enhedslisten - vælg / klik på enheden for at parre din enhed med den trådløse højttaler.
- En hurtig lyd vil fortælle dig når paringen er succesfuld - du kan nu streame dit medie til højttaleren.

- For at afbryde streaming til højttaleren skal du trykke på knappen "📶" igen. En kort lyd fortæller dig at forbindelsen er blevet afbrudt.

Power bank funktion:

- Fjern beskyttelseskappen til USB lade stikket, som er placeret på den øverste del af bagsiden.
- Tilslut først et USB-kabel i USB lade stikket på lyskilden, dernæst tilslut kablet til din enhed.
- Opladning af din enhed starter, så snart enheden og USB-kablet er tilsluttet. For at stoppe opladningen skal du trække USB-kablet ud og sætte beskyttelseskappen på plads igen.

Opladningsprocedure:

- Sluk for lampen inden opladning
- Fjern beskyttelseskappen til oplader stikket, som er placeret på den øverste del af bagsiden.
- Tilslut nu opladerkablet til arbejdslampen og herefter til oplader adaptoren - tænd herefter for strømmen.
- Batteriindikatoren begynder at blinke, når opladningen er startet. Når opladningen er færdig (batteriet er fuldt opladet), forbliver lyset i konstant blå farve.
- Brug **kun** den medfølgende adapter og USB-kabel! Enhver ikke-anbefalet oplader og/eller USB-kabel kan føre til brand og til sidst ødelægge lampen.

Pleje og rengøring

- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, rensbenzin eller andre kemiske opløsninger, da disse kan beskadige kabinettet og/eller forringe driften.
- Brug altid en tør, fnugfri klud til at rengøre produktet.

Bortskaffelse

c) Produkt



Elektroniske produkter er genanvendeligt materiale og tilhører ikke husholdningsaffaldet. Bortskaf det ikke-brugbare produkt i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser. Fjern eventuelle isatte batterier / genopladelige batterier og kassér dem separat fra produktet.

d) Batterier/genopladelige batterier

Som slutbruger er du påkrævet ved lov (Batteri forordningen) at returnere alle brugte batterier / genopladelige batterier; bortskaffelse af dem i husholdningsaffald er forbudt.



Batterier / genopladelige batterier indeholder skadelige materialer og er mærket med det viste symbol for at angive, at bortskaffelse i husholdningsaffaldet er forbudt. Symbolerne for de kritiske tungmetaller er: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly (markeringen kan ses på batteriet / genopladeligt batteri, f.eks. Under affaldssymbolet vist til venstre).

Du kan returnere dine brugte batterier / genopladelige batterier gratis til de officielle indsamlingssteder i dit lokale, i vores butikker eller på steder, hvor batterier eller genopladelige batterier sælges. Dermed opfylder du dine lovbestemte forpligtelser og bidrager til beskyttelse af miljøet.

Tekniske Data

LED lyskilde: SMD LED
Max. output: 300 Lumens
Min. output: 20 Lumens (rødt lys / rødt blinkende lys)
Batteri levetid: 8 – 16 timer
Driftsspænding: 3,7V 4400mAh Li-Ion batteri
Opladetid: 4,5 timer
Oplader: 5V DC 1A
Højttaler: 5W
Beskyttelseskasse: IP54
Drifts- og opbevaringsforhold -10° C to 40° C, max. 93% relativ fugtighed, ikke-kondenserende
Produkt størrelse: 90 x 85 x 84 mm
Vægt: 329 g

Der tages forbehold for trykfejl og/eller fejlbeskrivelser der vedrører produktet!

Denne publikation er udarbejdet af Diesella A/S, Marsvej 20, DK-6000 Kolding (www.diesella.dk).

Publikations nr.: 50615310-WRKPRO-S1-INSTRUCTION_UK_DK

Dato: 22-06-2019