

(ENG) EC DECLARATION OF CONFORMITY
(FRA) DECLARATION DE CONFORMITE CE
(SPA) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE
(ITA) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
(GER) EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
(NLD) EC-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
(POL) EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI

SNA Europe SAS
BP 20104 Eragny
F-95613 Cergy Pontoise- France

(ENG) Hereby declares that: / The device:
(FRA) Déclare par la présente que: / L'appareil:
(SPA) Declara que: / El aparato:
(GER) Hiermit wird erklärt, dass: / Das folgende Erzeugnis:
(NLD) Hierbij verklaart dat: / Het apparaat:
(POL) Niniejszym oświadczam, że: / Urządzenie:

(SWE) Härmed deklarerar att: / Enheten:
(DAN) Erklærer hermed at: / Apparat:
(NOR) Erklærer hermed at: / Apparat:
(FIN) Vakuutetaan täten: / Esä laite:
(RUS) Здесь объявлено, что: / Устройство:
(TUR) Beyan ederim ki: / Cihaz:
(CZE) Níže prohlašuji, že: / Vyborek:
(SLO) Týmto prehlásujem, že: / Vporek:
(GRE) Άρτυνομ ότι: / Η συσκευή:

(ENG) Type(s): (FRA) Type(s): (SPA) Tipo(s): (ITA) Tipo: (GER) Typen(s): (NLD) Type: (POL) Typ: (SWE) Typ: (DAN) Type: (NOR) Type: (FIN) Tyypit: (RUS) Тип: (TUR) Tür: (CZE) Typ: (SLO) Tip: (GRE) Τύπος:	BH42 BH45 BH410 BH430 BH4S2 BH4S4 BH4S6 BH4S12 BH4S20	Hydraulic jack (FRA) Produit: (SPA) Producto: (ITA) Prodotto: (GER) Produkt: (NLD) Product: (POL) Produkt: (SWE) Produkt: (DAN) Produkt: (NOR) Produkt: (FIN) Tuote: (RUS) Изделие: (TUR) Ürün: (CZE) Vyborek: (SLO) Vporek: (GRE) Προϊόν:	Cric hydraulique (FRA) Année: (SPA) Año: (ITA) Anno: (GER) Baugjahr: (NLD) Jaar: (POL) Rok: (SWE) År: (DAN) År: (NOR) År: (FIN) Vuosi: (RUS) Год: (TUR) Yıla: (CZE) Rok: (SLO) Rok: (GRE) Έτος:	2015
--	---	--	---	------

(ENG) Was manufactured in conformity with the provisions in the:
(FRA) A été fabriqué en conformité avec les dispositions de:
(SPA) Está fabricada según las disposiciones de:
(ITA) Prodotto in conformità con le disposizioni:
(GER) In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der:
(NLD) Is vervaardigd in overeenstemming met de bepalingen in de:
(POL) Został wyprodukowany zgodnie z przepisami

(SWE) Producenten enligt bestämmelserna i följande direktiv:
(DAN) Producent i samsvare med bestemmelserne i:
(NOR) Produzent i samsvare med bestemmelserne i:
(FIN) On valmistettu noudattaen säännöksiä:
(RUS) Было произведено в соответствии с положениями:
(TUR) Kapadıldı Standartlara uygun üretilmiştir:
(CZE) Byl vyroben ve shodě s předpisy:
(SLO) Bol vyroben v skladu s predpisi:
(GRE) Κατασκευαστή σύμφωνα με τις διατάξεις του:

2006/42/EC • BS EN14944

(ENG) Person authorized to compile the technical file:
(FRA) Personne autorisée à constituer le dossier technique:
(SPA) Persona facultada para elaborar el expediente técnico:
(ITA) Persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico:
(GER) Bevollmächtigter zum Zusammenstellen technischer Unterlagen:
(NLD) Persoon die is gemachtigd het technisch dossier samen te stellen:
(POL) Osoba odpowiedzialna za zestawianie pliku technicznego:
(DAN) Person som er bemyndiget til at udarbejde tekniske dokumentation:
(NOR) Autorisert person for utarbeidelse av den tekniske filen:
(FIN) Henkito on valtuutettu kokoonpan teknisen tiedoston:
(RUS) Лицо, уполномоченное на составление технического документация:
(TUR) Yetkilendirilmiş olan kişi teknik dosyayı:
(CZE) Ověřovaná osoba pro sestavení technické dokumentace:
(SLO) Osoba odgovorna za vzpostavitev tehnične dokumentacije:
(GRE) Άνθρωπος εξουσιοδοτημένος να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο:

SERGIO
CAVALLO
Quality manager

SNA Europe SAS
BP 20104 Eragny
F-95613 Cergy Pontoise- France

Date: 01/11/2015



BH42 BH415 BH4S2 BH4S8
BH45 BH420 BH4S4 BH4S12
BH410 BH430 BH4S6 BH4S20



www.bahco.com




BH4*

BH4S*

Original Instructions

SNA Europe SAS
BP 20104 Eragny
F-95613 Cergy Pontoise- France

Rev. 09/11/15



Uyarılar:

- Kriko kullanılmadan önce tüm talimatlar okunup, uygulanmalıdır.
- Belirtilen kapasite kesinlikle aşılmamalıdır.
- Sadece sert ve düz yüzeylerde kullanılmalıdır.
- Araç kriko üzerinden hareket ettirilmemeli veya taşınmamalıdır.
- Sadece kaldırma amaçlı bir alettir. Kaldırma işlemi sonrası araç hemen kriko sehpaları ile desteklenmelidir.
- Aracı sadece araç üreticisi tarafından belirtilmiş kısımlardan kaldırırsınız ve kriko kaldırma eğerini tam ortalayacak şekilde oturtunuz.
- Aracı kaldırma işlemi sırasında ya da araç sadece kriko tarafından desteklendiği esnada hiç kimse aracın üzerinde çevresinde veya altında bulunmamalıdır.
- Sadece orijinal aksesuar ve yedek parçaları kullanınız.
- Kriko üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayınız.
- Bu ürünlerin dikkate alınmaması fiziksel yaralanmalara ve kalıcı hasarlara sebebiyet verebilir.
- Bakım ve tamir işlemleri daima yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Günlük: Hasar kontrolü yapınız.
- Ayık: Tüm mekanik kısımları birkaç damla olacak şekilde yağlayınız.
- Kriko maksimum pozisyonu kadar kaldırmayın: Yağ ekleyiniz ISO VG32.
- Kriko pompa valflerindeki kaçak veya aşınmış keçeler sebebiyle aşağıya düşüyor ise: Distribütörünüze başvurun.
- Olasi arızalar ve bunların üstesinden gelmek için ulusal mevzuata göre - krikonun minimum yılda bir kez yetkili bir profesyonel tarafından hasar, aşınma ve sızıntı, emniyet vana ayarı, hidrolik ünite kaçak kontrolü yapılmalıdır.
- Tasfiye: Yağ süzülmesi ve yasal olarak imha edilmelidir.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Μελετήστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το γρύλο.
- Μην υπερβαίνετε την ονομαστική του δυνατότητα.
- Χρησιμοποιήστε το μόνο σε σκληρή επιφάνεια.
- Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε το όχημα, ενώ χρησιμοποιείτε τον γρύλο.
- Συσκευάστε μόνο την ανύψωση, στήριξη του οχήματος ή εργαλεία στήριξης.
- Ανασώστε μόνο στις περιοχές του οχήματος, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος, και ολική ανύψωση μόνο από επαγγελματικό κεντρικό σύστημα ανύψωσης.
- Οι δίσκοι δύναται να παραμείνουν μέσα, πάνω ή κάτω από ένα φορτίο που είναι ήδη ανεβασμένο ή υποστηρίζεται από γρύλο.
- Μόνο γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
- Δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται αλλαγές σε ένα γρύλο.
- Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ή και υλικές ζημιές.
- Συντήρηση και επισκευή πρέπει πάντα να διενεργείται από ειδικευμένο προσωπικό.
- Καθημερινά: Ελέγξτε τον γρύλο για ζημιές.
- Μηνιαία: Απάντε όλα τα μηχανικά μέρη με λίγες σταγόνες λάδι.
- Ανεμεύση προληπτικών:
- Ο γρύλος δεν ανεβαίνει στη μέγιστη θέση: αναπληρώστε με λάδι ISO VG32.
- Το φορτίο πέφτει όπου οφείλεται σε διαρροή βαλβίδας της αντλίας ή φθαρμένων φλαντζών: Επικοινωνήστε με το διανομέα σας.
- Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία - τουλάχιστον μία φορά το χρόνο - ο γρύλος πρέπει να επιθεωρείται από επαγγελματίες: ζημιές ή φθορές, ρύθμιση της βαλβίδας ασφαλείας, υδραυλική μονάδα για διαρροές.
- Πιθανά λάθη και πώς θα ξεπεραστούν.
- Ανακύκλωση: Το λάδι θα πρέπει να αποστραγγιστεί και να ανακυκλωθεί.




Säkerhetsanvisningar:


- Domkraften får endast användas av utbildad per-sonal som har läst och förstått denna manual.
- Undvik överbelastning. Kapaciteten får inte överskridas.
- Domkraften får endast användas på vägrar, plant underlag som klarar tyngden.
- Du får inte flytta eller transportera fordonet med hjälp av domkraften.
- Domkraften är uteslutande avsedd för lyft. Stötta alltid upp fordonet med godkända stödbockar om du ska arbeta under det.
- Lyft endast i fordonets lyftpunkter, se tillverkarens anvisningar, och endast centralt på lyftsadeln.
- Det är förbjudet att uppehålla sig i, på eller under ett fordon som lyfts eller endast stöds av en domkraft.
- Använd endast originaltillbehör och original-reservdelar.
- Undvik lasten - under övertvetyksentilen - får inte ändras.
- Underfästelse att följa varningarna kan orsaka att lasten faller ned eller att domkraften sviktar, vilket kan medföra person- och materialskador.
- Underhåll och reparation får endast utföras av kvalificerad personal.
- Varje dag: Kontrollera om det finns skador på domkraft-ten.
- Varje månad: Smörj alla rörliga delar med lite olja.
- Felsökning:
- Domkraften kan inte lyftas ända upp: Fyll på olja ISO VG32.
- Lasten sjunker: Pump läcker olja eller otäta ventiler eller slitna pack-ningar. Kontakta din återförsäljare.
- Enligt nationella bestämmelser - dock minst en gång om året - ska följande kontrolleras av en sakkunnig: Skador, onormalt slitage, övertvetyksventilens justering samt om pumpen är otät.
- Kassering: Oljan tappas ut och forslas bort enligt gällande lagar.

Varoitukset ja turvaohjeet:

- Tunkkia saavat käyttää vain koulutetut henkilöt, jotka ovat lukeneet ja sisäistäneet tämän käyttö-ohjeen.
- Vältä ylikuormitusta. Kapasiteettia ei saa ylittää.
- Tunkkia saa käyttää vain vaakasuoralla, tasaisella ja kantavalla alustalla.
- Vältä ajoneuvon siirtämistä tai kuljettamista tunkin avulla.
- Tunkki on ainoastaan nostolaite. Tue ajoneuvo hyväksytyillä tukipukeilla aina, ennen kuin alat työskennellä ajoneuvon alla.
- Nosta vain valmistajan ohjeistamassa ajoneuvon nostokohdista ja vain nostosatulun keskikohdalla.
- Oleskelu ajoneuvossa, ajoneuvon päällä tai ajoneuvon alla on kiellettyä, jos ajoneuvoa nostetaan tai tuetaan vain tunkilla.
- Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja lisävarusteita.
- Tunkkia - ylipaineventiili mukaan luettuna - ei saa muuttaa.
- Näiden varoitusten laiminlyönti voi aiheuttaa kuor-man putoamisen tai tunkin pettämisen, mistä voi seurata henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
- Vain valtuutetut ammattilaiset saavat huoltaa ja korjata laitetta.
- Päivittäin: Tarkista, onko tunkki vaurioitunut.
- Kuukausittain: Voitele kaikki liikkuvat osat vähäisellä määrällä öljyä.
- Vianmääritys:
- Tunkki ei pysty nostamaan aivan ylös: Lisää öljyä ISO VG32.
- Kuorma vajaa: Pumpusta vuotaa öljyä tai venttiilit vuotavat tai tiivisteet ovat kuluneet. Ota yhteyttä jälleentyyntijään.
- Asiantuntijan on tarkastettava tunkki kansallisten määräysten mukaan, kuitenkin ainakin kerran vuode-sa. Hänen on todettava, että tunkissa ei ole vaurioita tai epänormaaleja kulumia. Lisäksi hänen on todettava, että ylipaineventiili on säädetty oikein ja että pumpun ei vuoda.
- Häyttämisen: Laske öljy ulos ja hävitä se ympäristönsuojelumääräyk-siä noudattaen.




Ref	KG MAX	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BH4S2	2,000	181	116	48	345
BH4S4	4,000	194	118	60	372
BH4S6	6,000	216	127	70	413
BH4S8	8,000	230	147	80	457
BH4S12	12,000	230	155	80	465
BH4S20	20,000	242	150	60	452



Ref	KG MAX	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BH42	2,000	172	88	112	372
BH45	5,000	212	110	146	468
BH410	10,000	220	115	148	483
BH415	15,000	231	113	154	498
BH420	20,000	241	115	165	521
BH430	30,000	244	108	140	492



P/N	OIL VOLUME(ml)	P/N	OIL VOLUME(ml)
BH4S2	80	BH42	100
BH4S4	140	BH45	230
BH4S6	190	BH410	310
BH4S8	255	BH415	470
BH4S12	330	BH420	700
BH4S20	510	BH430	860



Advertencia:

- El gato deberá ser utilizado únicamente por personal calificado que haya leído y comprendido este manual.
- No se debe sobrecargarlo. No debe superarse la capacidad máxima.
- El gato debe utilizarse únicamente sobre superficies planas y horizontales que puedan resistir la carga.
- Evite desplazar o transportar el vehículo mediante el gato.
- El gato hidráulico es una herramienta exclusivamente de elevación. Antes de utilizarlo, establezca el vehículo con sujeciones adecuadas.
- Realice la elevación solamente en los puntos de elevación del vehículo indicados por el fabricante y colocándolo en medio de la plataforma elevadora.
- No debe haber nadie dentro, encima ni debajo de un vehículo que esté siendo elevado o sujetado con un gato.
- Utilice únicamente accesorios y piezas de recambio originales.
- No se deben efectuar modificaciones en el gato ni las válvulas de sobrepresión.
- El incumplimiento de estas advertencias puede provocar que la carga caiga o que el gato se balancee, lo cual a su vez puede causar daños personales y materiales.
- El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal cualificado.
- Diariamente: Asegúrese de que el gato no presente daños.
- Mensualmente: Engrase todos los componentes metálicos con un poco de aceite.
- Localización de errores:
- El gato no sube hasta arriba del todo: Añada aceite ISO VG32.
- La carga desciende: La bomba pierde aceite y las válvulas tienen fugas o los cierres están desgastados. Contacte con su distribuidor.
- El incumplimiento de estas advertencias puede provocar que la carga caiga o que el gato se balancee, lo cual a su vez puede causar daños personales y materiales.
- Eliminación: Drene el aceite y elimínelo de conformidad con la ley.

Ostrzeżenie:

- Przeczytaj, zastosuj i przestrzegaj wszystkich instrukcji przed uruchomieniem tego podnośnika.
- Nie należy przekraczać zakresu pracy.
- Używaj tylko na utwardzonej powierzchni.
- Nie należy przesuwać ani transportować pojazdu podczas pracy podnośnika.
- Urządzenie tylko do podnoszenia. Natychmiast po prac zwołni pojazd ze stanowiska.
- Podnoszenie tylko w miejscach określonych przez producenta pojazdu, a tylko centralnie używając specjalnej płyty.
- Nikt nie może pozostać w, na lub pod pojazdem, który jest uniesiony lub jest obsługiwany przez podnośnik.
- Tylko oryginalne akcesoria i części zamienné powinny być stosowane.
- Zabrania się wprowadzania zmian do podnośnika.
- Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała i / lub uszkodzenia mienia.
- Konserwacja i naprawa musi być zawsze wykonywana przez wykwalifikowaną personel.
- Codziennie: Sprawdzić podnośnik na wypadek uszkodzeń.
- Miesięcznie: Nasmarować wszystkie części mechaniczne kilkoma kroplami oleju.
- Problem:
- Podnośnik nie może podnieść się do maksymalnej pozycji: napełnić olejem ISO VG32.
- Obciążenie spada ze względu na nieszczelne zawory pompy lub zużyte uszczelki. Skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Zgodnie z przepisami krajowymi - minimum raz w roku, podnośnik musi być kontrolowane przez profesjonalistę na wypadek uszkodzeń, zużycia, regulacji zaworu bezpieczeństwa, wycieków elementów hydraulicznych, aby możliwa była naprawa.
- Zarządzanie odpadami: Olej musi być spalony zgodnie z lokalnymi przepisami.



Warnungen:

- Der Wagenheber darf nur von geschultem Personal benutzt werden, das diese Anleitung gelesen und verstanden hat.
- Vermeiden Sie eine Überlastung. Die Kapazität darf nicht überschritten werden.
- Der Wagenheber darf nur auf einer waagerechten, ebenen und tragfähigen Unterlage benutzt werden.
- Das Fahrzeug darf nicht mithilfe des Wagenhebers verschoben oder transportiert werden.
- Der Wagenheber darf nur als Hebewerkzeug benutzt werden. Stützen Sie das Fahrzeug immer mit zugelassenen Stützbocken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird.
- Heben Sie nur an den vom Hersteller vorgeschriebenen Hebe punkten und nur zentral auf dem Hebesattel.
- Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile.
- Am Wagenheber - insbesondere am Überdruckventil - dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann dazu führen, dass die Last herabfällt oder der Wagenheber versagt und es zu Personen- und Sachschäden kommt.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Täglich: Kontrollieren Sie den Wagenheber auf Beschädigungen.
- Monatlich: Schmieren Sie alle beweglichen Teile mit etwas Öl.
- Fehlersuche:
- Der Wagenheber kann nicht bis ganz nach oben heben: Öl nachfüllen ISO VG32.
- Die Last senkt sich ab: Aus der Pumpe tritt Öl oder undichte Ventile oder verschlissene Dichtungen.
- Ermitteln ihre Händler.
- Entsprechend der nationalen Gesetzgebung, jedoch mindestens einmal pro Jahr, muss Folgendes von einem Fachmann überprüft werden: Schäden, ungewöhnliche Abnutzung, Einstellung des Überdruckventils sowie die Pumpe auf Undichtigkeiten.
- Entsorgung: Öl muss abgelassen und gemäß den gesetzlichen Entsorgungsbestimmungen entsorgt werden.

Внимание!:

- Внимательно изучите инструкцию перед использованием домкрата и следуйте ей в процессе работы.
- Не превышайте установленной нагрузки.
- Используйте только на твердой поверхности.
- Не перемещайте транспортное средство, поднятое домкратом.
- Устройство предназначено только для подъема. После подъема, немедленно установите под транспортным средством жесткие опоры.
- В качестве точек опоры на транспортном средстве используйте только те, которые рекомендует производитель.
- Никому не позволяется находиться в транспортном средстве или под ним в момент подъема.
- В качестве запасных частей должны быть использованы только оригинальные компоненты.
- Домкрат не подлежит изменениям и модификациям.
- Нарушение данных инструкций может привести к получению травм или повреждению собственности.
- Обслуживание и ремонт должны осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Ежедневно на наличие повреждений домкрата.
- Ежемесячно для смазывания механических частей.
- Устранение неполадок:
- Домкрат не поднимает на заданную высоту - необходимо добавить масла ISO VG32.
- Происходит опускание под нагрузкой из-за протечки клапанов или износа уплотнений - Обратитесь к своему дистрибьютору.
- В соответствии с нормами домкрат должен проходить профессиональную диагностику не менее раз в год на предмет повреждений, износа, регулировки предохранительного клапана и гидравлических компонентов.
- При утилизации масла должно быть полностью удалено из гидравлической системы.



Avisos:

POR

1. Estudar, compreender e seguir todas as instruções antes de operar este macaco.
2. Não exceder a capacidade nominal.
3. Use apenas numa superfície dura e plana.
4. Não mover ou transportar o veículo enquanto este está no macaco
5. Dispositivo apenas para elevação. Imediatamente após o levantamento do veículo, colocar suportes de apoio
6. Levante o veículo pelas áreas especificadas pelo fabricante do veículo e apenas na zona central da sela de elevação.
7. Nenhuma pessoa deve permanecer dentro, em cima ou ter uma parte corporal sob a carga que está a ser levantada ou é suportada apenas por um macaco.
8. Somente acessórios originais e peças sobresselentes devem ser utilizadas.
9. Nenhuma alteração será feita a este macaco.
10. O não cumprimento destes avisos pode resultar em ferimentos pessoais e/ou danos materiais.
11. Manutenção e reparação deve ser sempre efectuado por pessoal qualificado.
- a. Diariamente: Inspeccionar o macaco por danos.
- b. Mensalmente: lubrificar todas as partes mecânicas com algumas gotas de óleo.
12. Resolução de problemas
- a. O macaco não se levanta para posição máxima: encher com óleo ISO VG32.
- b. A carga está a baixar devido ao vazamento de válvulas da bomba ou vedações gastas: Contacte o seu distribuidor.
13. De acordo com a legislação nacional - no mínimo uma vez por ano - o macaco deve ser inspecionado por um profissional: danos, desgaste, ajuste da válvula de segurança, unidade hidráulica para detectar eventuais fugas.
- Possíveis falhas e como superá-los.
14. Eliminação: O óleo deve ser drenado e eliminado legalmente.

Veiligheidsvoorschriften:

NLD

1. De krik mag alleen bediend worden door opgelei-personeel dat deze handleiding heeft gelezen en begrepen.
2. Vermijd overbelasting. De capaciteit mag niet over-schreden worden.
3. De krik mag alleen gebruikt worden op een effen, vlakke en stabiele ondergrond.
4. Verplaats of transporteer het voertuig niet met behulp van de krik.
5. De krik is uitsluitend een hefwerktuig. Ondersteun het voertuig altijd met goedgekeurde steunblokken voor en onder het voertuig gewerkt wordt.
6. Til het voertuig alleen op aan de helpunten van het voertuig die voorgeschreven zijn door de fabrikant of alleen centraal op het hefzadel.
7. Het is verboden zich op te houden in, op of onder een voertuig dat opgetild wordt of alleen onderste-und wordt met een krik.
8. Gebruik alleen originele toebehoren en originele reserveonderdelen.
9. De krik - waaronder het overdrukventiel - mag niet gewijzigd worden.
10. Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan ertoe leiden dat de lading naar beneden valt of dat de krik het beoogde effect niet bereikt.
11. Onderhoud en reparaties mogen enkel uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel:
- a. Dagelijks: Controleer de krik op beschadigingen.
- b. Maandelijks: Smeer alle beweeglijke delen in met een beetje olie.
12. Storing zoeken:
- a. De krik gaat niet omhoog: Vul bij met olie ISO VG32.
- b. De lading zakt: De pomp lekken olie of niet goed sluitende ventielen of versleten pakkingen. Neem contact op met uw distributeur.
13. In overeenstemming met de nationale wetgeving - maar minstens één keer per jaar - moet het volgende gecon-troleerd door een expert: beschadigingen, abnormale slijtage, de afstelling van het overdruk-ventiel en de pomp op lekkages.
14. Vernietiging: De olie moet afgetapt worden en zoals de wet voor-schrijft weggegooid worden.



Warnings:

ENG

1. Study, understand and follow all instructions before operating this jack.
2. Do not exceed rated capacity.
3. Use only on hard level surface.
4. Do not move or transport the vehicle while on the jack.
5. Lifting device only. Immediately after lifting, support the vehicle with support stands.
6. Lift only on areas of the vehicle as specified by the vehicle manufacturer, and only centrally on the lifting saddle.
7. No person shall remain in, on, or get bodily under a load that is being jacked or is supported only by a jack.
8. Only original accessories and spare parts shall be used.
9. No alterations shall be made to this jack.
10. Failure to follow these warnings may result in personal injury and/or property damage.
11. Maintenance and repair must always be carried out by qualified personnel.
- a. Daily: Inspect jack for damages.
- b. Monthly: Lubricate all mechanical parts with a few drops of oil.
12. Trouble shootings:
- a. The jack does not lift to maximum position: refill with oil ISO VG32.
- b. The load is dropping due to leaking pump valves or worn seals: Contact your distributor.
13. According to national legislation - minimum once a year though - the jack must be inspected by a professional: damages, wear and tear, adjustment of the safety valve, hydraulic unit for leakages.
- Possible faults and how to overcome them.
14. Disposal: Oil must be drained off and legally disposed of.

Avertissements

FRA

1. Le cric ne peut être utilisé que par du personnel qualifié, qui a lu et compris le présent manuel.
2. Évitez les surcharges. La capacité ne peut pas être dépassée.
3. Le cric peut uniquement être utilisé sur une surface horizontale, plane et solide.
4. Évitez de déplacer ou de transporter le véhicule à l'aide du cric.
5. Le cric est exclusivement un outil de levage. Soutenez toujours le véhicule à l'aide de supports homologués avant toute opération sous celui-ci.
6. Ne soulevez le véhicule que par les points de levage indiqués par le fabricant et en veillant impérativement à les centrer sur la semelle de levage.
7. Il est interdit de séjourner dans, sur ou sous le véhicule lorsqu'il est soulevé ou soutenu uniquement par un cric.
8. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange d'origine.
9. Le cric (dont la soupape de décharge) ne peut pas être modifié.
10. En cas de non-respect de ces avertissements, la charge risque de s'affaisser ou le cric de céder, ce qui peut entraîner des blessures et des dommages matériels.
11. L'entretien et les réparations doivent exclusivement être confiés à du personnel qualifié.
- a. Entretien quotidien: Vérifiez si le cric est endommagé.
- b. Entretien mensuel: Lubrifiez toutes les pièces mobiles avec un peu d'huile.
12. Guide de dépannage :
- a. Impossible de soulever le cric au maximum : faites l'appoint d'huile ISO VG32.
- b. La charge descend : Fuites de la pompe ou des valves ou joints usés. Contactez votre distributeur
13. Conformément à la législation nationale (au moins une fois par an), les éléments suivants doivent être contrôlés par un spécialiste : dommages, usure anormale, réglage de la soupape de décharge et fuites sur la pompe.
14. Mise au rebut : Videz l'huile et éliminez conformément à la réglementation en vigueur.



Advarsler:

DAN


NOR

1. Donkraften må kun benyttes af trænet personale, der har læst og forstår denne manual.
2. Undgå overbelastning. Kapaciteten må ikke overskrides.
3. Donkraften må kun anvendes på vandret, plant og bæredygtigt underlag.
4. Undlad at flytte eller transportere køretøjet ved hjælp af donkraften.
5. Donkraften er udelukkende et løfteværktøj. Understøt altid køretøjet med godkendte støttebukke, før der arbejdes under køretøjet.
6. Løft kun på køretøjets løftepunkter som foreskrevet af fabrikanten, og kun centralt på løftesadlen.
7. Ophold er forbudt i, på eller under et køretøj, der løftes eller kun understøttes af en donkraft.
8. Anvend kun originalt tilbehør og originale reservedele.
9. Donkraften - herunder overtryksventilen - må ikke ændres.
10. Manglende overholdelse af disse advarsler kan forårsage, at lasten falder ned eller donkraften svigter, hvilket kan medføre person- og materielskade.
11. Vedligehold og reparation må kun foretages af kvalificeret personale:
- a. Dagligt: Kontroller donkraften for beskadigelser.
- b. Månedligt: Smør alle bevægelige dele med lidt olie.
12. Fejlfinding:
- a. Donkraften kan ikke løfte i top: Efterfyld med olie ISO VG32.
- b. Laster sinker: Pumpe lækker olie eller utætte ventiler eller slidte pakninger. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
13. I henhold til national lovgivning - dog mindst en gang om året - skal følgende kontrolleres af en sagkyndig: Skader, unormalt slid, overtryksventilens justering samt pumpen for utætheder.
14. Destruktion: Olien aftappes og bortskaffes på lovlig måde før destruktion.

Attenzione:

ITA

1. Studiare, capire e seguire le istruzioni prima di iniziare ad utilizzare questo sollevatore.
2. Non superare la capacità nominale.
3. Utilizzare solo su superfici dure.
4. Non muovere o trasportare il veicolo mentre si utilizza il sollevatore.
5. Sollevare solo il dispositivo. Immediatamente dopo il sollevamento sostenere il veicolo con gli appositi supporti.
6. Sollevare solo in aree specifiche del veicolo come specificato dal costruttore e solo centralmente sul piattello.
7. Nessuna persona deve rimanere sotto un carico che è sostenuto da un sollevatore o solo da un cavalletto. 8. Devono essere utilizzati solo accessori e parti di ricambio originali.
9. Il sollevatore non deve essere mai modificato.
10. Non seguire questi avvertimenti può comportare ferite e/o danni.
11. La manutenzione e la riparazione deve essere sempre effettuata da personale qualificato.
- a. Giornalmente: Controllare se il sollevatore ha danni.
- b. Mensilmente: Lubrificare tutte le parti meccaniche con poche gocce d'olio.
12. Problemi:
- a. Il sollevatore non raggiunge la posizione massima: aggiungere olio ISO VG32.
- b. Il carico scende a causa della perdita delle valvole della pompa o del consumo delle guarnizioni: Contattare il distributore.
13. In accordo alla legislazione nazionale, minimo una volta all'anno, il sollevatore deve essere controllato da un professionista: danni, consumi e lacerazioni, registrazioni delle valvole di sicurezza, unità idrauliche per le perdite.



PANTONE COOL GREY 11C

PANTONE 166C

单页幅面为142*210mm