



Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for MASC-special-rørudvider

Med købet af MASC-special-rørudvider har De besluttet Dem for et produkt, der er udviklet og fremstillet i Tyskland. For at kunne arbejde så længe som muligt med Deres MASC-special-rørudvider bør nedenstående punkter overholdes:

- Ved anvendelse af borehamre med højre- og venstreløb **skal slagfunktionen være slukket**, og det er en fordel, hvis maskinens omdrejningstal kan styres. MASC-special-rørudvider må ikke komme i nærheden af flusmidler eller baser. Hvis MASC-special-rørudvider kortvarigt udsættes for væde eller regn, skal den tørres af, og overflader sprayeres med et syrefrit smøremiddel (f.eks. **M.A.S.C. Schmierfix**).
- MASC-special-rørudvider må ikke fralægges i sand eller støv. Som ethvert andet drev med lejer kræver også MASC-special-rørudvider en vis indkøringstid, dvs. at der efter nogle få udvidelser kræves endnu mindre kraft til modhold.
- Da der er mange rørproducenter - og således også et varieret udbud af rør på markedet – opstår der visse tolerancer inden for rørdiametre. Når MASC-special-rørudvider køres flere gange ind i muffen, sker der en større udvidelse af denne.
- **Tip:** Opvarmes røret, mindskes risikoen for at røret revner i samlingen.

Vigtigt: Ved 50 og 60 mm skal røret altid opvarmes og udvidelsen foregå ekstra langsomt ! Det kan være nødvendigt at opvarme/udvide røret over flere gange.

- MASC-special-rørudvider kan fås til rørstørrelserne 50-60-76-80-87-100-120 mm og visse størrelser også med mulighed for at indstille valserne +/- 1 mm.
- Levetiden for MASC-special-rørudvider forlænges ved regelmæssigt at smøre glidelejerne med et syrefrit smøremiddel (f.eks. **M.A.S.C. Schmierfix**).

Ræk ikke hånden ind i det roterende værktøj !

Vi takker for Deres køb.



M.A.S.C. repræsentant i Danmark:

