

CEE test stik med LED display



Anvendelse

CEE test stik med display og diagnose funktion. Er en praktisk hjælp for elektriker til at tjekke strømforsyningen. Test stikket sættes i stikkontakt eller mellemlid inden du tilslutter dit udstyr eller kabel. Status vises på LED displayet.
Må ikke bruges til permanent installation.

Testparametre: - Fasefølge
- Manglende faseleder
- Manglende nulleleder
- Manglende jordleder

Kapslingsklasse: IP44

Program	
16 A	CEE stik med LED display 400 V, 16 A, 5P, 6h
32 A	CEE stik med LED display 400 V, 32 A, 5P, 6h
63 A	Adapterkabel 63 A til 32 A



Display								
L1	✓	✓	✓	✓	L3	L3	L3	L3
L2	✓	✓	✓	✓	L2	L2	L2	L2
L3	✓	✓	✓	✓	L1	L1	L1	L1
N	✓	✓	⚠	⚠	✓	✓	⚠	⚠
PE	✓	⚠	✓	⚠	✓	⚠	✓	⚠



Samtidig oplysning af "venstre rotation" og "højre rotation" (også i kombination med et hvilket som helst andet symbol) angiver en fejl, som skal kontrolleres af en kvalificeret elektriker. Mulig årsag til fejl: Manglende faser, faser byttet med N eller PE...