

M18 USB PS HJ2 | Systemtilbehør – M12™ varmejakker



- M18™ USB adapter – M18™ USB PS HJ – Anvend et M18™ batteri til at drive varmejakken – USB opladningsfunktion til f.eks. MP3-afspiller, mobiltelefon, GPS eller digitalkamera.
- 12 V cigarstik – 12 V CP HJ. Anvend jakken fra hvilken som helst 12 V cigarstik udgang.

	M18 USB PS HJ2
Antal pr. pakke	1

