

INSTRUKTIONSMANUAL

JAPCELL®

FLARE 6-PACK

JCFLARE6KIT - 100026503

Brugsvejledning

For at tænde advarselslampe trykker du på tænd-/sluk-knappen på oversiden af advarselslampe. De 9 forskellige driftstilstande kan vælges ved gentagne tryk på tænd-/sluk-knappen. Tryk på tænd-/sluk-knappen i ca. 2 sekunder for at slukke for advarselslampe uanset tilstand.

Tryk 1 for roterende lys	6 timer
Tryk 2 for blitz	14 timer
Tryk 3 for enkelt blink	60 timer
Tryk 4 for skift	3 timer
Tryk 5 for morsekode/SOS	4 timer
Tryk 6 for vedvarende tændt lav	32 timer
Tryk 7 for vedvarende tændt høj	2,5 timer
Tryk 8 for lommelygte med 2 LED-lys	12 timer
Tryk 9 for lommelygte med 4 LED-lys	6,5 timer
Tryk på 10 for at slukke	

Batteritype

Advarselslampe drives med et almindeligt litium-ion-batteri (Model: CR123, 3V inkluderet). For at indsætte eller udskifte batteriet skal begge skruer fjernes, og husdækslet skal åbnes. Brug ikke magt, når du åbner huset, så du undgår at beskadige dækslet. Hvis dækslet ikke kan fjernes uden problemer, skal du bruge en skruetrækker til forsigtigt at løfte de 4 plastfjerspring på kanten af dækslet.

Når batteriet sættes i, skal det vende korrekt (+/-). Når huset er lukket, skal du kontrollere, at gummipakningen ikke er snoet eller presset, da det ville have en negativ indvirkning på advarselslampens stænk vand-tæthed.

Genopladning i kufferten

Kufferten er også en opladningsport. Sørg for, at advarselslampe sidder korrekt på ladepladsen. Løkken skal være øverst, og tænd-/sluk-knappen skal vende opad. Dette sikrer, at LED-advarselslampe sidder korrekt på opladningsstikbenene.

Hver ladestation har en LED-indikator, der viser, om enheden er fuldt opladet. Lyser rød når den oplader, og grøn, når den er færdig. Ydersiden af kufferten har en hovedopladningsindikator. Denne vil blive grøn, når alle enheder er fuldt opladet. Hvis en enhed stadig oplader, forbliver den rød.

Det er normalt, at kuffertens hovedopladningsindikator forbliver rød, og at det tager lidt tid, inden den bliver grøn, selv når de enkelte opladningslys er blevet grønne, fordi enheden fortsætter med at småoplade de enkelte lys, indtil de har nået deres fulde kapacitet. Kuffertens hovedindikatorlampe vil på et tidspunkt blive grøn, når denne sidste småopladningsproces afsluttes (normalt efter flere timer eller natten over).

Indikatorfunktion

Advarselslampe har 16 stk. LED-lys. Når du trykker på knappen i 6 sekunder, viser antallet af lysende LED-lys, hvor meget batterikapacitet der er tilbage. Når 14 eller 16 LED-lys lyser, er batteriet fuldt opladet; Når 8 LED-lys lyser, er batteriet halvt afladet; Når 2 LED-lys er tændt eller ikke tændt, har batteriet kun 2/16 strøm-niveau eller intet og skal genoplades.

Data

Genopladeligt litium-ion batteri kapacitet: 1000 mAh, 3,7V
AC-/DC-oplader: indgangsspænding: 100-240 V; udgangsspænding: 5 V; udgangsstrøm: 1,5 A
Biloplader: indgangsspænding: 12-24V; udgangsspænding: 5V; udgangsstrøm: 1.2A

Medfølgende dele

- 1 - Kuffert med indbygget oplader
- 6 - Advarselslamper
- 1 - 12V biloplader
- 1 - 220V lader

