

Instruktion

SpeedUp gulvvarmeplader Montering af gulvvarme i tørre gulvvarmeinstallationer



1 Monter SpeedUp kantisolering og trykbærende kantlister på tørt, plant og lastbærende underlag.



2 Begynd udlægningen i ét hjørne med en SpeedUp gulvvarmevendeplade.



3 Placer derefter SpeedUp gulvvarmeplader (CZ: rørafstand 250 mm, EZ: rørafstand 125 mm). Udfyld huller og uopvarmede områder med gulvvarmeplader uden spor.



4 Knæk de formarkerede gulvvarmeplader efter behov.



5 Med lette konstruktioner (f.eks. hvor parketgulv eller strongboard lægges direkte på gulvvarmepladerne) i lokaler > 12 m² skal alle gulvvarmevendeplader og -plader for frem/returrør limes fast. I lokaler < 12 m² anbefales det at lime alle plader fast.



6 Hvor det måtte være nødvendigt skal rørspor skæres med glødetrådsskæreren.

Instruktion

SpeedUp- montering af gulvvarme i tørre gulvvarmeinstallationer



Trykbærende kantlister til dørtærskler skal skrues fast.



Hold røret i en stor kurve for at undgå spænding, og tryk kompositrøret ind i kanalerne.



Undgå at løfte røret, når det først er monteret i gulvvarmevendepåderne.



Tildæk rørføringen foran manifolden med en SpeedUp trykfordelingsplade for at beskytte imod skader.

Danfoss A/S Salg Danmark

Jegstrupvej 3
8361 Hasselager
Telefon: 8948 9111
Telefax: 8948 9311
E-mail: danfosssdk@danfoss.dk
Internet: www.danfoss.dk

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.