

1890.0000

VVS: 155009900

Tætningslåg | 1890

Til at teste vådrumsløsningen for evt. utætheder, inden fliserne lægges.

Placeres i afløbsarmaturet og brusenichen fyldes med 20 mm vand i 24 timer for at teste tætheden.



Specifikationer

ARTIKEL NR	VVS NUMBER	MATERIALE
1890.0000	155009900	Plast PP
ANVENDELSE	PAKNING	PASSER TIL
Linjeafløb	TPE	MatLine 6001.0800

Produkter