

RENSEBAR

MODEL APW 12

BRUGERVEJLEDNING



SPECIFIKATIONER

Total dimension:
Pumpekapacitet:
Strøm:
Vægt:

L: 47 x B: 52 x H: 86 cm
200 ltr./min.
230V/50Hz
24 kg.

VEJLEDNING

1. Kontroller at indholdet ikke har lidt skade under transporten.
2. Udskift ødelagte dele omgående.
3. Fyld ikke mere rensesvæske i kabinettet end til væsken dækker arbejdshylden.
4. Anvend kun godkendte væsker, og ikke væsker med et flammepunkt under 60°.
5. Rensebaren må kun bruges i ventilerede og gnistfrie rum, og aldrig i nærheden af åben ild. Ved eventuel brand i rensbaren må denne ikke forsøgt flyttet.
6. Tilsluttes 230V/50Hz med jord.

MONTERING

1. Rensebakken placeres på et rent underlag med låget nedad.
2. Monter de 4 ben med vedlagte skruer/bolte. OBS! Spændes løst.
3. Med de vedlagte skruer/bolte, monteres hylden mellem rensbarens ben, med den flade side nedad.
6. Tryk benene fast mod hylden og spænd skruerne. Spænd derefter alle skruer/bolte monteret under pkt. 2.
7. Rejs rensbakken op mens låget holdes lukket. Placer arbejdshylden og kurven i kabinettet.
8. Monter pumpeenhedens slids i hullet på siden af kabinettet. Pumpen skubbes ned mod kabinettet så den hænger i slidsen. Pumpen skal dækkes af rensesvæsken. Det medfølgende filter placeres på pumpen.
9. Tilslut pumpen 230V/50Hz med jord. Pumpen recirkulerer rensesvæsken.

BESKRIVELSE

Låget på kabinettet er forsynet med en smeltesikring så låget automatisk smækker i ved temperaturer over 60°.

Forsøg ikke at ændre udformningen af lukkeanordningen, for at låget skal forblive oppe.

Kabinettet er forberedt til udsugning. Der medfølger en prop til udsugningshullet.

Låget bør af hensyn til fordampning holdes lukket når rensbaren ikke er i brug.

Pumpen er magnetdrevet. Det betyder at den tåler kontinuerlig drift, men den skal af hensyn til afkølingen være under rensesvæskens overflade.

Pumpens filter skal regelmæssigt kontrolleres og renses. Udskiftes efter behov.

RESERVEDELSOVERSIGT

Nr.:	Beskrivelse:	Antal:
01	Kabinet	1
04	Låg	1
06	Smeltesikring	1
09	Sikkerhedsplade	1
10	Stift	4
11	Fjederstift	4
17	Møtrik	1
18	Rød kobbering	1
19	Bolt	1
20	Hylde	1
21	Ben	4
22	Skrue	24
23	Fjederskive	24
24	Bolt	24
25	Pumpehus	1
26	Vinkel	1
27	Fleksibel slange	1
28	Pumpe	1
29	Isoleringsmuffe	2
30	Slange	1
31	Slangeklemme	2
32	Galopskruer	2
33	Afbryderboks	1
34	Kontakt	1
35	Galopskruer	2
36	Ledning	1
37	Skrue	1
39	Dæksel for pumpehus	1
40	Inderdæksel	1
41	Yderdæksel	1
42	Arbejdshylde	1
43	Vinkelholder	1
44	Kurv	1
45	Galopskruer	2

