



AEROPEX

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS



8000500036

ENGLISH

How to Set Up Aeropex

1. Charge

Charge the headphones with the included magnetic charging cable. The LED indicator will turn from red to blue when charging is complete.

2. Pair

Start with your headphones off. Enter pairing mode by pressing and holding volume+ until Audrey says "pairing" and the LED indicator flashes red and blue.

3. Connect

Open your device's Bluetooth® menu and select "Aeropex by AfterShokz." Audrey says "connected" and the LED indicator will flash blue one time.

Let us take care of you! We've got your back against defects.
Register your Aeropex at
register.aftershokz.com

Multifunction Button (A)

Function	Action	Prompt / "Audrey Says"™
Play / pause music	Click once	One beep
Skip to next song	Double-click while music is playing	One beep
Skip to previous song	Three-click while music is playing	One beep
Answer call	Click once	Two beeps
End call	Click once	One beep
Answer call waiting and hang up on current caller	Press and hold for 2 seconds	One beep
Reject a call	Press and hold for 2 seconds	Two beeps
Prompt device's voice assistant	Press and hold for 2 seconds	Device beep
Redial last number	Double-click (when idle)	"Redial last number"

Volume+ / Power Button (B); Volume- Button (C)

Function	Action	Prompt / "Audrey Says"™
Power on	Press and hold volume+ for 2 seconds	"Welcome to AfterShokz"
Power off	Press and hold volume+ for 3 seconds	"Power off"
Mute	Press and hold both buttons for 2 seconds while on a call	"Mute on" or "Mute off"
Change EQ setting	Press and hold both buttons for 3 seconds while music is playing	"EQ changed"
Check battery status	Click the volume+ or volume- button while music is paused	"Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"
Adjust volume	Click the volume+ or volume- button to adjust volume while music is playing	One beep

Specifications

Part number	AS800	Frequency response	20Hz~20KHz
Speaker type	Bone conduction transducer	Sensitivity	105 ± 3dB
Bluetooth® version	Bluetooth® v5.0	Microphone	-38dB ± 3dB

Wireless range	10 m	Battery	Li-Polymer battery
Compatible profiles	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	Weight	26 g
Continuous play	Up to 8 hours	Standby time	Up to 10 days
Charge time	2 hours	Warranty	2 years
Frequency band	2402MHz~2480MHz	Maximum RF output power	4dBm
Charge voltage	5V±5%	Water resistance	IP67
Speaker impedance	8.5ohm±20%	Battery capacity	145 mAh

LED Indicator

Solid red	Charging
Solid blue	Charging complete
Flashes red and blue	Pairing mode
Flashes blue	Incoming call
Flashes red every 2 minutes	Low battery

Multipoint Pairing

Multipoint pairing allows Aeropex to be connected to two devices at once, allowing users to seamlessly transition between the two.

- Start with your headphones off.
- Press and hold volume+ until Audrey says "pairing" and the LED indicator flashes red and blue.
- Press and hold the multifunction button and volume+ button for 3 seconds. Audrey says "multipoint enabled."
- Open your first device's Bluetooth® menu and select "Aeropex by AfterShokz." Audrey says "connected"
- Turn your headphones off.
- Re-enter pairing mode by pressing and holding volume+ until Audrey says "pairing" and the LED indicator flashes red and blue.
- Open your second device's Bluetooth® menu and select "Aeropex by AfterShokz." Audrey says "connected."
- Turn your headphones off.
- Turn your headphones on. Your headphones are now connected to both devices.
- To turn multipoint pairing off: Press and hold the multifunction button and volume- button for 3 seconds. Audrey says "multipoint disabled."

More information: bit.ly/ASMultipoint

Moisture Detected Alert

This device can detect liquid residue. During charging, if there is sweat or other liquid residues in the charging interface, the device's light will flash blue and red. The core of the headphones will also vibrate and emit a "Beeb Beeb" warning sound. Please dry the liquid on the charging port and then the device can be charged normally.

How to Reset Your Headphones

- Start with your headphones off.
- Enter pairing mode by pressing and holding volume+ until Audrey says "pairing" and the LED indicator flashes red and blue.
- Press and hold the multifunction button, volume+ button and volume- button (all three buttons) simultaneously for 3-5 seconds, until you hear two beeps or feel vibrations.
- Turn your headphones off. Aeropex is now reset and can be re-paired to your device.

Optional Accessories

Earplugs (D)

Use with headphones in environments where it is safe to block out ambient noise, such as on a train or airplane.

- Roll earplugs firmly between fingers and place in ears.
- To adjust EQ settings to reduce or enhance bass while wearing earplugs, press and hold volume+ and volume- buttons simultaneously.
- Switch EQ to original setting when you take out the earplugs.

Manufacturer

AfterShokz LLC

6057 Corporate Dr., East Syracuse, NY 13057

ESPAÑOL

Configuración de sus Aeropex

1. Carga

Carga los auriculares con el cable cargador magnético incluido. La luz LED del indicador pasará de rojo a azul cuando la carga se haya completado.

2. Emparejar

Estando apagados, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. El indicador LED parpadeará en azul y rojo de forma intermitente durante la búsqueda.

3. Conectar

Active los ajustes de Bluetooth® en su dispositivo y seleccione "Aeropex by AfterShokz". Audrey dice "Conectado", y la luz LED emitirá un destello azul.

Recuerde registrar su cuenta en [register.aftershokz.com](#)

Botón Multifunción (A)		
Función	Acción	Anuncio de voz
Reproducir / pausar música	Hacer clic una vez	Un pitido
Ir a la siguiente canción	Doble clic al reproducir la música	Un pitido
Saltar al tema anterior	Tres clics mientras la música se está reproduciendo	Un pitido
Responder la llamada entrante	Un clic	Dos pitidos
Finalizar llamada	Un clic	Un pitido
Contestar la llamada entrante y finalizar la llamada en progreso	Mantener presionado durante 2 segundos	Un pitido
Rechazar una llamada	Mantener presionado durante 2 segundos	Dos pitidos
Marcación por voz	Mantener presionado durante 2 segundos	Pitidos
Volver a marcar el último número	Doble clic	"Redial last number"

Botón para subir volumen + / Encendido (B); Bajar volumen - (C)		
Función	Acción	Anuncio de voz
Encendido	Mantener presionado el botón volumen+ durante 2 segundos	"Welcome to AfterShokz"
Apagado	Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos	"Power off"
Silenciar	Mantener presionado "ambos durante 2 segundos durante una llamada	"Mute on" o "Mute off"
Cambiar ajustes de EQ	Mantener presionado "ambos durante 3 segundos durante la reproducción de música	"Equalization changed"
Comprobar el estado de la batería	Hacer clic en el botón volumen+ o volumen- mientras la música está en pausa	"Battery high/Battery medium/ Battery low/Charge me"
Ajustar el volumen	Hacer clic en el botón volumen+ o volumen- mientras la música se está reproduciendo	Un pitido

Especificaciones			
Número de pieza	AS800	Respuesta de frecuencia	20Hz~20KHz
Sensibilidad	105 ± 3dB	Micrófono	-38dB ± 3dB
Versión de Bluetooth	Bluetooth® v5.0	Rango inalámbrico	33 ft (10m)
Reproducción continua	8 horas	Tiempo en espera	10 días
Tiempo de carga	2 horas	Peso	26 g
Garantía	2 años	Máxima potencia de Radio Frecuencia de salida	4dBm
Voltaje de carga	5V±5%	Resistencia al agua	IP67
Impedancia del altavoz	8.5ohm±20%	Capacidad de la batería	145 mAh
Tipo de altavoz	Transductor de conducción ósea		
Perfiles compatibles	A2DP, AVRCP, HSP, HFP		
Batería	Lones de litio recargable		
Banda de frecuencia	2402MHz~2480MHz		
Emparejamiento con multipunto			

El emparejamiento con multipunto permite que los auriculares Aeropex se conecten a dos dispositivos al mismo tiempo, lo que permite a los usuarios una transición sin interrupciones entre los dos.

- 1. Comience son sus auriculares apagados.

FRANÇAIS

Configurer votre Aeropex

1. Charge

Chargez le casque avec le clip magnétique et son câble inclus. L'indicateur LED passera de rouge à bleu quand la charge sera complète.

2. Jumelage

Ensuite, appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation appuyé pendant 5 à 8 secondes pour entrer en mode couplage. L'indicateurLED clignote alternativement en bleu et rouge alternativement pendant la recherche.

3. Connexion

Activer les paramètres Bluetooth® de votre appareil et sélectionner "Aeropex d'AfterShokz". La voix d'Audrey dit « Connected » et la LED bleu clignotera une fois.

Merci de penser à enregistrer votre compte sur [register.aftershokz.com](#)

Touche multifonction (A)		
Fonction	Action	Voix d'Audrey
Lecture / pause musique	Cliquer une fois	Un bip
Passer à la chanson suivante	Double-cliquer pendant que la musique joue	Un bip
Revenir à la chanson précédente	Appuyez 3 fois pendant la lecture	Un bip
Répondre à un appel	Appuyez 1 fois	Deux bips
Terminer un appel	Appuyez 1 fois	Un bip
Répondre à l'appel entrant et terminer l'appel en cours	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes	Un bip
Refuser un appel	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes	Deux bips
Numération vocale	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes	Bips
Recomposition du dernier numéro	Appuyez 2 fois (quand le casque est en veille)	"Redial last number"

Touche d'alimentation (B) et Volume +; (C) Volume -		
Fonction	Action	Voix d'Audrey
Alimentation on	Appuyez et maintenez le bouton volume + durant 2 secondes	"Welcome to AfterShokz"
Alimentation off	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes	"Power off"
Mute (Muet)	Maintenir enfoncés les deux touches pendant 2 secondes pendant un appel	"Mute on" ou "Mute off"
Modification de réglage d'EQ	Appuyer en même temps sur les 3 boutons + et - pendant l'utilisation	"Equalization changed"
Vérifier l'état de la batterie	Appuyez les boutons volume + ou volume – quand la musique est en pause	"Battery high/Battery medium/ Battery low/Charge me"
Régler le volume	Appuyez sur les boutons volume + ou volume – durant la lecture de la musique pour ajuster le volume	Un bip

Caractéristiques

Référence	AS800	Réponse de fréquence	20Hz~20KHz
Sensibilité	105 ± 3dB	Microphone	-38dB ± 3dB

Versión Bluetooth	Bluetooth® v5.0	Portée sans fil	33 ft (10m)
Lecture en continue	8 Heures	Durée en veille	10 jours
Temps de charge	2 Heures	Poids	26 g
Garantie	2 ans	Puissance de sortie RF maximale	4dBm
Tension de charge	5V±5%	Résistance à l'eau	IP67
Impédance du haut-parleur	8.5ohms±20%	Capacité de la batterie	145 mAh
Type de haut-parleur	Écoute par conduction osseuse		
Profils compatibles	A2DP, AVRCP, HSP, HFP		
Batterie	Au lithium-ion rechargeable		
Bande de fréquence	2402MHz~2480MHz		

Jumelage Multipoint

L'appariement multipoint permet à Aeropex d'être connecté à deux appareils à la fois, les utilisateurs peuvent basculer facilement de l'un à l'autre.

- 1. Commencez avec vos écouteurs éteints.
- 2. Appuyez et que maintenez enfoncé le bouton volume+ jusqu'à ce que Audrey indiq ue « Appariement » et le voyant LED clignote en rouge et en bleu.
- 3. Maintenez enfoncé le bouton multifonction et le bouton volume+ pendant 3 secondes. Audrey dit « Multipoint activé ».
- 4. Ouvrez le menu Bluetooth de votre premier appareil et sélectionnez Aeropex par AfterShokz. Audrey dit « Connecté ».
- 5. Éteignez vos écouteurs.

- 2. Presione y mantenga presionado el volumen+ hasta que Audrey diga «Emparejamiento» y la luz LED destelle rojo y azul.
- 3. Presione y mantenga presionado el botón multifunción y el botón de volumen+ durante 3 segundos. Audrey dice «Se habilitó multipunto».
- 4. Abra el primer menú Bluetooth de su dispositivo y seleccione Aeropex by AfterShokz. Audrey dice «Se conectó»
- 5. Apague sus auriculares.
- 6. Reingrese el modo emparejamiento pulsando y manteniendo presionado el volumen+ hasta que Audrey diga «Emparejamiento» y la luz LED destelle rojo y azul.
- 7. Abra el segundo menú Bluetooth de su dispositivo y seleccione Aeropex by AfterShokz. Audrey dice «Se conectó».
- 8. Apague sus auriculares.
- 9. Encienda sus auriculares. Sus auriculares ahora están conectados a ambos dispositivos.
- 10. Para detener el emparejamiento multipunto: Mantener presionados el botón multifunción y el botón volumen- a la vez durante 3 segundos. El asistente Audrey dirá "multipoint disabled".

Más información en: [bit.ly/ASMultipoint](#)

Indicador LED

Rojo sólido	Cargando
Azul sólido	Se ha completado la carga
Rojo y azul parpadeando de forma alternada	Modo de emparejamiento
Parpadeo en azul	Llamada entrante
Rojo parpadeando cada 2 minutos	Batería baja

- 6. Passez à nouveau en mode appariement en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton volume+ jusqu'à ce qu'Audrey dise « Appariement » et le voyant LED clignote en rouge et en bleu.
- 7. Ouvrez le menu Bluetooth de votre deuxième appareil et sélectionnez Aeropex par AfterShokz. Audrey dit « Connecté ».
- 8. Éteignez vos écouteurs.
- 9. Allumez vos écouteurs ; vos écouteurs sont maintenant connectés aux deux appareils.
- 10. Pour éteindre le mode multipoint : Appuyez et maintenez le bouton multifonction et le bouton volume – durant 3 secondes. Audrey dit « multipoint disabled. »

Plus d'informations : [bit.ly/ASMultipoint](#)

Indicateur LED

Rouge fixe	Charge en cours
Bleu fixe	Charge complète
Clignote en rouge et bleu en alternance	Mode couplage
Clignote en bleu	Appel entrant
Clignote en rouge toutes les deux minutes	Batterie faible

Alerte du port de recharge

Cet appareil peut détecter un résidu liquide. Pendant la charge, si il y a de la sueur ou d'autres résidus liquides sur le port de recharge, l'indicateur LED clignotera bleu et rouge. Les transducteurs émettront une vibration et un son d'avertissement « Beeb Beeb ». Merci d'essuyer le port de recharge avant de procéder à la charge de l'appareil.

Alerta relativa al Puerto de Carga

Este dispositivo puede detectar residuos líquidos. Si durante la carga detecta restos de sudor u otros líquidos en la zona del puerto, la luz del indicador parpadea en azul y rojo. Los auriculares vibran y emiten un tonoo "Beeb Beeb" de alerta. Tras secar bien el puerto de carga, los auriculares podrán cargarse normalmente.

Cómo restaurar sus audífonos

- 1. Comience son sus auriculares apagados.
- 2. Ingrese el modo emparejamiento al pulsar y mantener el volumen+ hasta que Audrey diga «Emparejamiento» y la luz LED destelle rojo y azul.
- 3. Presione y mantenga presionado el botón multifunción, el botón de volumen+ y el botón de volumen-, (los tres botones), de forma simultánea durante 3 a 5 segundos, hasta que se escuchen dos bips o se sientan las vibraciones.
- 4. Apague sus auriculares. Aeropex ahora se encuentra restablecido y puede ser emparejado nuevamente a su dispositivo.

Accesorios opcionales

Tapones (D)

Use los tapones en entornos donde sea seguro para bloquear el ruido ambiental, por ejemplo en un avión o tren.

- 1. Sujete los tapones firmemente con los dedos y coloque en los oídos.
- 2. Para cambiar los modos de EQ y reducir o mejorar los graves mientras usa los tapones, mantenga presionados simultáneamente los botones para subir y bajar el volumen.
- 3. Cambie el EQ a los ajustes normales cuando deje de usar los tapones .

Fabricante

6057 Corporate Dr., East Syracuse, NY 13057

Comment réinitialiser votre casque

- 1. Commencez avec vos écouteurs éteints.
- 2. Passez en mode appariement en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton volume+ jusqu'à ce qu'Audrey dise « Appariement » et le voyant LED clignote en rouge et en bleu.
- 3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction, le bouton volume+ bouton et le bouton volume- (les trois boutons) simultanément pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez deux bips ou sentiez des vibrations.
- 4. Éteignez vos écouteurs. Aeropex est maintenant réinitialisé et peut être re-appairé à votre appareil.

Accessoires

Bouchons d'oreille(D)

A utiliser avec un casque dans des environnements où il est préférable de bloquer le bruit ambiant, comme dans un avion ou dans un train.

- 1. Rouler les bouchons d'oreilles fermement entre les doigts et les placer dans les oreilles.
- 2. Pour basculer entre les modes d'EQ et ainsi réduire ou augmenter les basses, tout en portant des bouchons d'oreilles, appuyer et maintenir les boutons de volume haut et bas simultanément.
- 3. Commuter EQ aux paramètres normaux lorsque vous retirez le bouchon d'oreille.

Fabricant

6057 Corporate Dr., East Syracuse, NY 13057