

ERSATZTEILLISTE

KITO- RATSCHENZUG

Modell L 5


LB008 – LB090

Tragfähigkeit 0,8 t – 9,0 t



8. Ersatzteilliste

8.1 Für Hebezeuge mit maximaler Tragfähigkeit von 3,2 Tonnen




Ausschließlich für 2,5 & 3,2 Tonnen.


Abb.- Nr.	Teil-Nr.	Teilbezeichnung	Anzahl pro Hebezeug	Tragfähigkeit (Tonnen)				
				0.8	1	1.6	2.5	3.2
1	1001	Oberhaken-Satz	1	L5BA008-1001	L5BA010-1001	L5BA016-1001	L5BA025-1001	L5BA032-1001
2	1071	Hakenklinken-Baugruppe	1	L5BA008-1071	L5BA010-1071	L5BA016-1071	L5BA025-1071	L5BA032-1071
3	163	Oberanschlag	1	L5BA008-9163	L5BA016-9163	L5BA025-9163	L5BA032-9163	L5BA032-9163
4	1021	Unterhaken-Satz	1	L5BA008-1021	L5BA010-1021	L5BA016-1021	L5BA025-1021	L5BA032-1021
5	1071	Hakenklinken-Baugruppe	1	L5BA008-1071	L5BA010-1071	L5BA016-1071	L5BA025-1071	L5BA032-1071
7	41	Kettenanschlag	1	L4BA008-9041	C3BA015-9041	L5BA025-9041	L4BH032-9041	L4BH032-9041
8	49	Schlitzmutter	1	C3BA005-9049	C3BA010-9049	C3BA020-9049	C3BA020-9049	C3BA020-9049
9	96	Splint	1	J1PW01-016010	J1PW01-020012	J1PW01-020014	J1PW01-020014	J1PW01-020014
10	5101	Rahmen A-Baugruppe	1	L5BA008-5101	L5BA016-5101	L5BA025-5101	L5BA032-5101	L5BA032-5101
11	806	Typenschild F	1	C3BA005-9806	C3BA005-9806	C3BA005-9806	C3BA005-9806	C3BA005-9806
12	102	Rahmen B	1	L5BA008-9102	L5BA016-9102	L5BA025-9102	L5BA032-9102	L5BA032-9102
13	5103	Getriebekasten-Baugruppe	1	L5BA008-5103	L5BA016-5103	L5BA025-5103	L5BA032-5103	L5BA032-5103
14	181	Hutmutter	4	J1ND005-30080	J1ND005-30080	J1ND005-30080	J1ND005-30080	J1ND005-30080
15	182	Federsperring	4	J1WS011-20080	J1WS011-20080	J1WS011-20080	J1WS011-20080	J1WS011-20080
16	111	Ritzel	1	L5BA008-9111	L5BA016-9111	L5BA025-9111	L5BA032-9111	L5BA032-9111
17	112	Zahnrad #2	2	L5BA008-9112	L5BA016-9112	L5BA025-9112	L5BA032-9112	L5BA032-9112
18	114	Lastgetriebe	1	L5BA008-9114	L5BA016-9114	L5BA025-9114	L5BA032-9114	L5BA032-9114
19	116	Lastscheibe	1	L5BA008-9116	L5BA016-9116	L5BA025-9116	L5BA032-9116	L5BA032-9116
20	161	Kettenführung	2	L5BA008-9161	L5BA016-9161	L5BA025-9161	L5BA032-9161	L5BA032-9161
21	162	Abstreifer	1	L5BA008-9162	L5BA016-9162	L5BA025-9162	L5BA032-9162	L5BA032-9162
22	155	Sperrklinke	2	L4BA008-9155	L4BA008-9155	L4BA008-9155	L4BA008-9155	L4BA008-9155
23	158	Sperrklinkenfeder	2	L5BA008-9158	L5BA016-9158	L5BA025-9158	L5BA032-9158	L5BA032-9158
24	188	Sprengring	2	L4BA008-9188	L4BA008-9188	L4BA008-9188	L4BA008-9188	L4BA008-9188
25	153	Bremsscheibe	1	L5BA008-9153	L5BA016-9153	L5BA025-9153	L5BA032-9153	L5BA032-9153
26	151	Bremsplatte	2	L4BA008-9151	L4BA008-9151	L4BA008-9151	L4BA008-9151	L4BA008-9151
27	152	Ratschenscheibe	1	L4BA008-9152	L4BA008-9152	L4BA008-9152	L4BA008-9152	L4BA008-9152
28	154	Hülse	1	L4BA008-9154	L4BA008-9154	L4BA008-9154	L4BA008-9154	L4BA008-9154
29	5214	Bremsabdeckungs-Baugruppe	1	L5BA008-5214	L5BA016-5214	L5BA025-5214	L5BA032-5214	L5BA032-5214
30	281	Flanschmutter	2	J1NF005-10060	J1NF005-10060	J1NF005-10060	J1NF005-10060	J1NF005-10060
31	184	Hutmutter	4	J1ND005-30080	J1ND005-30080	J1ND005-30080	J1ND005-30080	J1ND005-30080
32	185	Federsperring	4	J1WS011-20080	J1WS011-20080	J1WS011-20080	J1WS011-20080	J1WS011-20080
33	160	Innengewinde	1	L5BA008-9160	L5BA016-9160	L5BA025-9160	L5BA032-9160	L5BA032-9160
34	218	Wahl-Sperrklinke	1	L4BA008-9218	L4BA008-9218	L4BA008-9218	L4BA008-9218	L4BA008-9218
35	222	Federwelle	1	L2BA008-9221	L2BA008-9221	L2BA008-9221	L2BA008-9221	L2BA008-9221
36	223	Wahl-Sperrklinkenfeder	1	L2BA008-9223	L2BA008-9223	L2BA008-9223	L2BA008-9223	L2BA008-9223
37	6211	Hebel-Baugruppe	1	L5BA008-6211	L5BA016-6211	L5BA025-6211	L5BA032-6211	L5BA032-6211
38	1231	Griff	1	L5BA008-1231	L4BA008-1231	L4BA008-1231	L4BA008-1231	L4BA008-1231
39	232	Verbindungsschrauben	1	L5BA008-9232	L5BA008-9232	L5BA008-9232	L5BA008-9232	L5BA008-9232
40	800	Typenschild	1	L5BA008-9800	L5BA010-9800	L5BA016-9800	L5BA025-9800	L5BA032-9800
42	221	Sechskantschraube	1	L4BA008-9221	L4BA008-9221	L4BA008-9221	L4BA008-9221	L4BA008-9221
43	207	Bremsfeder	1	L4BA008-9207	L4BA008-9207	L4BA008-9207	L4BA008-9207	L4BA008-9207
44	203	Nockenführung	1	L5BA008-9203	L5BA008-9203	L5BA008-9203	L5BA008-9203	L5BA008-9203
45	201	Kettenfreilauf-Knopf	1	L4BA008-9201	L4BA008-9201	L4BA008-9201	L4BA008-9201	L4BA008-9201
46	810	Typenschild U	1	L4BD015-9810	L4BD015-9810	L4BD015-9810	L4BD015-9810	L4BD015-9810
47	205	Kettenfreilauf-Feder	1	L4BA008-9205	L4BA008-9205	L4BA008-9205	L4BA008-9205	L4BA008-9205
48	208	Federhalterung	1	L5BA008-9208	L5BA008-9208	L5BA008-9208	L5BA008-9208	L5BA008-9208
49	183	Schlitzmutter	1	C3BA020-9049	C3BA020-9049	C3BA020-9049	C3BA020-9049	C3BA020-9049
50	187	Splint	1	J1PW01-020014	J1PW01-020014	J1PW01-020014	J1PW01-020014	J1PW01-020014
52	841	Vernickelte Lastkette	1	KAUN056-0000	KAUN071-0000	KAUN088-0000	KAUN100-0000	KAUN100-0000
53	45	Kettenstopperglied	1	L5BA008-9045	L5BA016-9045	L5BA025-9045	L5BA032-9045	L5BA032-9045
54	931	Warnschild CE	1	E7AR003-9886	E7AR003-9886	E7AR003-9886	E7AR003-9886	E7AR003-9886

8.2 Exklusivteile

6,3 Tonnen



9 Tonnen



Anmerkung: Die Gehäusekonstruktionen sind grundsätzlich dieselben wie diejenigen, die für das Hebezeugmodell mit einer Tragfähigkeit von 3,2 Tonnen verwendet werden.

Abb.-Nr.	Teil-Nr.	Teilbezeichnung	Anzahl pro Hebezeug	Tragfähigkeit (Tonnen)	
				6.3	9
1	1001	Oberhaken-Satz	1	L5BA063-1001	L5BA090-1001
	2	2001 Haken-Baugruppe	1		L5BA090-2001
	3	1071 Hakenklinken-Baugruppe	1	L5BA063-1071	L5BA090-1071
	4	2011 Oberhakenbügel A & B-Baugruppe	1		L5BA090-2011
	5	81 Innensechskant-Bolzen	3		J1BE1-1204040
	6	82 Hebelmutter	3		C2BA400-9074
	7	51 Leerlaufscheibe	1		L5BA063-9051
	8	53 Wellen-Baugruppe	1		L4BA060-9053
	9	83 Wellenstopperanschlag	2		L4BA060-9083
10	1021	Unterhaken-Satz	1	L5BA063-1021	L5BA090-1021
	11	2001 Haken-Baugruppe	1	L5BA063-2001	L5BA090-2001
	12	1071 Hakenklinken-Baugruppe	1	L5BA063-1071	L5BA090-1071
	13	1031 Unterhakenbügel-Baugruppe	2	L5BA063-9031	L5BA090-9031
	14	81 Innensechskant-Bolzen	2		J1BE1-1204040
			3	J1BE1-1003232	
	15	82 Hebelmutter	2		C2BA400-9074
			3	C2BA200-9074	
	16	51 Leerlaufscheibe	1		L5BA063-9051
	17	53 Wellen-Baugruppe	1		L4BA060-9053
	18	83 Wellenstopperanschlag	2		L4BA060-9083
	19	805 Typenschild C	1	L4BH060-9805	
21	41	Kettenanschlag	1		L4BH060-9041
22	49	Schlitzmutter	1		C2BA020-9049
23	96	Splint	1		J1PW01-020014
24	800	Typenschild	1	L5BA063-9800	L5BA090-9800
26	841	Vernickelte Lastkette	1		KAUN100-0000

Ersatzteilliste

L5 LB008, Tragfähigkeit 0,8 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB008	1001	L5BA008-10011	TOP HOOK SET
L5	LB008	102	L5BA008-91021	FRAME B
L5	LB008	1021	L5BA008-10211	BOTTOM HOOK SET
L5	LB008	1071	L5BA008-10711	HOOK LATCH ASSY
L5	LB008	111	L5BA008-91111	PINION
L5	LB008	112	L5BA008-91121	GEAR #2
L5	LB008	116	L5BA008-91161	LOAD SHEAVE
L5	LB008	1231	L5BA008-12311	GRIP
L5	LB008	151	L4BA008-91511	FRICTION PLATE
L5	LB008	152	L4BA008-91522	RATCHET DISC
L5	LB008	153	L5BA008-91531	FRICTION DISC
L5	LB008	154	L4BA008-91541	BUSHING
L5	LB008	155	L4BA008-91552	PAWL
L5	LB008	158	L5BA008-91581	PAWL SPRING
L5	LB008	160	L5BA008-91601	FEMALE THREAD
L5	LB008	161	L5BA008-91611	CHAIN GUIDE
L5	LB008	162	L5BA008-91621	STRIPPER
L5	LB008	163	L5BA008-91631	TOP PIN
L5	LB008	181	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB008	182	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB008	183	C3BA020-90492	SLOTTED NUT
L5	LB008	184	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB008	185	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB008	187	J1PW01-020014	SPLIT PIN
L5	LB008	188	L4BA008-91881	SNAP RING
L5	LB008	201	L4BA008-92014	FREE CHAIN KNOB
L5	LB008	203	L5BA008-92031	CAM GUIDE
L5	LB008	205	L4BA008-92051	FREE CHAIN SPRING
L5	LB008	207	L4BA008-92072	BRAKE SPRING
L5	LB008	208	L5BA008-92081	SPRING HOLDER
L5	LB008	218	L4BA008-92186	SELECT PAWL
L5	LB008	221	L4BA008-92211	HEX CAP SCREW
L5	LB008	222	L2BA008-92211	SPRING SHAFT
L5	LB008	223	L2BA008-92231	SELECT PAWL SPRING

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB008, Tragfähigkeit 0,8 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB008	232	L5BALB008-92321	BINDING SCREWS
L5	LB008	281	J1NF005-10060	FLANGE NUT
L5	LB008	41	L4BA008-90411	CHAIN PIN
L5	LB008	45	L5BA008-90451	CHAIN STOPPER LINK
L5	LB008	49	C3BA005-90492	SLOTTED NUT
L5	LB008	5101	L5BA008-51011	FRAME A ASSY
L5	LB008	5103	L5BA008-51031	GEAR CASE ASSY
L5	LB008	5201	L4BA008-92014	FREE CHAIN KNOB
L5	LB008	5214	L5BA008-52141	BRAKE COVER ASSY
L5	LB008	6211	L5BA008-62111	LEVER ASSY
L5	LB008	6211S	Y3SE008-62111	LEVER ASSY (LOS)
L5	LB008	800	L5BA008-98001	NAME PLATE
L5	LB008	801	Y3SS008-98011	NAME PLATE B (LOS)
L5	LB008	806	C3BA005-98063	NAME PLATE F
L5	LB008	810	L4BD015-98103	NAME PLATE U
L5	LB008	931	E7AR003S98861	WARNING TAG CE
L5	LB008	96	J1PW01-LB016LB010	SPLIT PIN

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB010, Tragfähigkeit 1,0 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB010	1001	L5BA010-10011	TOP HOOK SET
L5	LB010	102	L5BA008-91021	FRAME B
L5	LB010	1021	L5BA010-10211	BOTTOM HOOK SET
L5	LB010	1071	L5BA010-10711	LATCH ASSY
L5	LB010	111	L5BA008-91111	PINION
L5	LB010	112	L5BA008-91121	GEAR #2
L5	LB010	116	L5BA008-91161	LOAD SHEAVE
L5	LB010	1231	L5BA008-12311	GRIP
L5	LB010	151	L4BA008-91511	FRICTION PLATE
L5	LB010	152	L4BA008-91522	RATCHET DISC
L5	LB010	153	L5BA008-91531	FRICTION DISC
L5	LB010	154	L4BA008-91541	BUSHING
L5	LB010	155	L4BA008-91552	PAWL
L5	LB010	158	L5BA008-91581	PAWL SPRING
L5	LB010	160	L5BA008-91601	FEMALE THREAD
L5	LB010	161	L5BA008-91611	CHAIN GUIDE
L5	LB010	162	L5BA008-91621	STRIPPER
L5	LB010	163	L5BA008-91631	TOP PIN
L5	LB010	181	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB010	182	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB010	183	C3BA020-90492	SLOTTED NUT
L5	LB010	184	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB010	185	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB010	187	J1PW01-020014	SPLIT PIN
L5	LB010	188	L4BA008-91881	SNAP RING
L5	LB010	201	L4BA008-92014	FREE CHAIN KNOB
L5	LB010	203	L5BA008-92031	CAM GUIDE
L5	LB010	205	L4BA008-92051	FREE CHAIN SPRING
L5	LB010	207	L4BA008-92072	BRAKE SPRING
L5	LB010	208	L5BA008-92081	SPRING HOLDER
L5	LB010	218	L4BA008-92186	SELECT PAWL

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB010, Tragfähigkeit 1,0 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB010	221	L4BA008-92211	HEX CAP SCREW
L5	LB010	222	L2BA008-92211	SPRING SHAFT
L5	LB010	223	L2BA008-92231	SELECT PAWL SPRING
L5	LB010	232	L5BA008-92321	BINDING SCREWS
L5	LB010	281	J1NF005-10060	FLANGE NUT
L5	LB010	41	L4BA008-90411	CHAIN PIN
L5	LB010	45	L5BA008-90451	CHAIN STOPPER LINK
L5	LB010	49	C3BA005-90492	SLOTTED NUT
L5	LB010	5101	L5BA008-51011	FRAME A ASSY
L5	LB010	5103	L5BA008-51031	GEAR CASE ASSY
L5	LB010	5214	L5BA008-52141	BRAKE COVER ASSY
L5	LB010	6211	L5BA008-62111	LEVER ASSY
L5	LB010	96	J1PW01-LB016LB010	SPLIT PIN
L5	LB010	6211S	Y3SE010-62111	LEVER ASSY (LOS)
L5	LB010	800	L5BALB010-98001	NAME PLATE
L5	LB010	801	Y3SS008-98011	NAME PLATE B (LOS)
L5	LB010	806	C3BA005-98LB063	NAME PLATE F
L5	LB010	810	L4BD015-98103	NAME PLATE U
L5	LB010	931	E7AR003S98861	WARNING TAG CE

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB016, Tragfähigkeit 1,6 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB016	L5-5001	L5BL016-50011	TOP SHIP YARD HOOK (SHP)
L5	LB016	L5-5021	L5BL016-50211	BOTTOM SHIP YARD HOOK(SHP)
L5	LB016	1001	L5BA016-10011	TOP HOOK SET
L5	LB016	102	L5BA016-91021	FRAME B
L5	LB016	1021	L5BA016-10211	BOTTOM HOOK SET
L5	LB016	1071	L5BA016-10711	LATCH ASSY
L5	LB016	111	L5BA016-91111	PINION
L5	LB016	112	L5BA016-91121	GEAR #2
L5	LB016	116	L5BA016-91161	LOAD SHEAVE
L5	LB016	1231	L4BA008-12311	GRIP
L5	LB016	151	L4BA008-91511	FRICTION PLATE
L5	LB016	152	L4BA008-91522	RATCHET DISC
L5	LB016	153	L5BA008-91531	FRICTION DISC
L5	LB016	154	L4BA008-91541	BUSHING
L5	LB016	155	L4BA008-91552	PAWL
L5	LB016	158	L5BA016-91581	PAWL SPRING
L5	LB016	160	L5BA008-91601	FEMALE THREAD
L5	LB016	161	L5BA016-91611	CHAIN GUIDE
L5	LB016	162	L5BA016-91621	STRIPPER
L5	LB016	163	L5BA016-91631	TOP PIN
L5	LB016	181	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB016	182	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB016	183	C3BA020-90492	SLOTTED NUT
L5	LB016	184	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB016	185	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB016	187	J1PW01-020014	SPLIT PIN
L5	LB016	188	L4BA008-91881	SNAP RING
L5	LB016	201	L4BA008-92014	FREE CHAIN KNOB
L5	LB016	203	L5BA008-92031	CAM GUIDE
L5	LB016	205	L4BA008-92051	FREE CHAIN SPRING
L5	LB016	207	L4BA008-92072	BRAKE SPRING
L5	LB016	208	L5BA008-92081	SPRING HOLDER

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB016, Tragfähigkeit 1,6 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB016	218	L4BA008-92186	SELECT PAWL
L5	LB016	221	L4BA008-92211	HEX CAP SCREW
L5	LB016	222	L2BA008-92211	SPRING SHAFT
L5	LB016	223	L2BA008-92231	SELECT PAWL SPRING
L5	LB016	232	L5BA008-92321	BINDING SCREWS
L5	LB016	281	J1NF005-10060	FLANGE NUT
L5	LB016	41	C3BA015-90411	CHAIN PIN
L5	LB016	45	L5BA016-90451	CHAIN STOPPER LINK
L5	LB016	49	C3BA010-90492	SLOTTED NUT
L5	LB016	5101	L5BA016-51011	FRAME A ASSY
L5	LB016	5103	L5BA016-51031	GEAR CASE ASSY
L5	LB016	5214	L5BA016-52141	BRAKE COVER ASSY
L5	LB016	6211	L5BA016-62111	LEVER ASSY
L5	LB016	6211S	Y3SE016-62111	LEVER ASSY (LOS)
L5	LB016	800	L5BA016-98001	NAME PLATE
L5	LB016	801	Y3SS008-98011	NAME PLATE B (LOS)
L5	LB016	806	C3BA005-98063	NAME PLATE F
L5	LB016	810	L4BD015-98103	NAME PLATE U
L5	LB016	931	E7AR003S98861	WARNING TAG CE
L5	LB016	96	J1PW01-020012	SPLIT PIN

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB025, Tragfähigkeit 2,5 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB025	L5-5001	L5BL025-50011	TOP SHIP YARD HOOK(SHP)
L5	LB025	L5-5021	L5BL025-50211	BOTTOM SHIP YARD HOOK(SHP)
L5	LB025	1001	L5BA025-10011	TOP HOOK SET
L5	LB025	102	L5BA025-91021	FRAME B
L5	LB025	1021	L5BA025-10211	BOTTOM HOOK SET
L5	LB025	1071	L5BA025-10711	LATCH ASSY
L5	LB025	111	L5BA025-91111	PINION
L5	LB025	112	L5BA025-91121	GEAR #2
L5	LB025	114	L5BA025-91141	LOAD GEAR
L5	LB025	116	L5BA025-91161	LOAD SHEAVE
L5	LB025	1231	L4BA008-12311	GRIP
L5	LB025	151	L4BA008-91511	FRICTION PLATE
L5	LB025	152	L4BA008-91522	RATCHET DISC
L5	LB025	153	L5BA008-91531	FRICTION DISC
L5	LB025	154	L4BA008-91541	BUSHING
L5	LB025	155	L5BA025-91551	PAWL
L5	LB025	158	L5BA025-91581	PAWL SPRING
L5	LB025	160	L5BA008-91601	FEMALE THREAD
L5	LB025	161	L5BA025-91611	CHAIN GUIDE
L5	LB025	162	L5BA025-91621	STRIPPER
L5	LB025	163	L5BA025-91631	TOP PIN
L5	LB025	181	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB025	182	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB025	183	C3BA020-90492	SLOTTED NUT
L5	LB025	184	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB025	185	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB025	187	J1PW01-020014	SPLIT PIN
L5	LB025	188	L4BA008-91881	SNAP RING
L5	LB025	201	L4BA008-92014	FREE CHAIN KNOB
L5	LB025	203	L5BA008-92031	CAM GUIDE
L5	LB025	205	L4BA008-92051	FREE CHAIN SPRING

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB025, Tragfähigkeit 2,5 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB025	207	L4BA008-92072	BRAKE SPRING
L5	LB025	208	L5BA008-92081	SPRING HOLDER
L5	LB025	218	L4BA008-92186	SELECT PAWL
L5	LB025	221	L4BA008-92211	HEX CAP SCREW
L5	LB025	222	L2BA008-92211	SPRING SHAFT
L5	LB025	223	L2BA008-92231	SELECT PAWL SPRING
L5	LB025	232	L5BA008-92321	BINDING SCREWS
L5	LB025	281	J1NF005-10060	FLANGE NUT
L5	LB025	41	L5BA025-90411	CHAIN PIN
L5	LB025	45	L5BA025-90451	CHAIN STOPPER LINK
L5	LB025	49	C3BA020-90492	SLOTTED NUT
L5	LB025	5101	L5BA025-51011	FRAME A ASSY
L5	LB025	5103	L5BA025-51031	GEAR CASE ASSY
L5	LB025	5214	L5BA025-52141	BRAKE COVER ASSY
L5	LB025	6211	L5BA016-62111	LEVER ASSY
L5	LB025	6211S	Y3SE025-62111	LEVER ASSY (LOS)
L5	LB025	800	L5BA025-98001	NAME PLATE
L5	LB025	801	Y3SS008-98011	NAME PLATE B (LOS)
L5	LB025	806	C3BA005-98063	NAME PLATE F
L5	LB025	810	L4BD015-98103	NAME PLATE U
L5	LB025	931	E7AR003S98861	WARNING TAG CE
L5	LB025	96	J1PW01-020014	SPLIT PIN

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB032, Tragfähigkeit 3,2 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB032	L5-5001	L5BL032-50011	TOP SHIP YARD HOOK(SHP)
L5	LB032	L5-5021	L5BL032-50211	BOTTOM SHIP YARD HOOK(SHP)
L5	LB032	1001	L5BA032-10011	TOP HOOK SET
L5	LB032	102	L5BA032-91021	FRAME B
L5	LB032	1021	L5BA032-10211	BOTTOM HOOK SET
L5	LB032	1071	L5BA032-10711	LATCH ASSY
L5	LB032	111	L5BA032-91111	PINION
L5	LB032	112	L5BA032-91121	GEAR #2
L5	LB032	114	L5BA032-91141	LOAD GEAR
L5	LB032	116	L5BA032-91161	LOAD SHEAVE
L5	LB032	1231	L4BA008-12311	GRIP
L5	LB032	151	L4BA015-91511	FRICTION PLATE
L5	LB032	152	L4BA015-91522	RATCHET DISC
L5	LB032	153	L5BA032-91531	FRICTION DISK
L5	LB032	154	L4BA015-91541	BUSHING
L5	LB032	155	L4BA030-91551	PAWL
L5	LB032	158	L5BA032-91581	PAWL SPRING
L5	LB032	160	L5BA032-91601	FEMALE THREAD
L5	LB032	161	L5BA032-91611	CHAIN GUIDE
L5	LB032	162	L5BA032-91621	STRIPPER
L5	LB032	163	L5BA032-91631	TOP PIN
L5	LB032	181	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB032	182	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB032	183	C3BA020-90492	SLOTTED NUT
L5	LB032	184	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB032	185	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB032	187	J1PW01-020014	SPLIT PIN
L5	LB032	188	J1SS000-00011	SNAP RING
L5	LB032	201	L4BA015-92014	FREE CHAIN KNOB ASSEMBLY
L5	LB032	203	L4BA015-92031	CAM GUIDE

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB032, Tragfähigkeit 3,2 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB032	205	L4BA015-92051	FREE CHAIN SPRING
L5	LB032	207	L4BA015-92073	BRAKE SPRING
L5	LB032	208	L5BA032-92081	SPRING HOLDER
L5	LB032	218	L4BA015-92184	SELECT PAWL
L5	LB032	221	L4BA015-92213	HEX CAP SCREW
L5	LB032	222	L3BA015-92221	SPRING SHAFT
L5	LB032	223	L2BA015-92231	SELECT PAWL SPRING
L5	LB032	232	L5BA032-92321	BINDING SCREWS
L5	LB032	281	J1NE005-10080	FLANGE NUT
L5	LB032	41	L4BH030-90411	CHAIN PIN
L5	LB032	45	L5BA032-90451	CHAIN STOPPER LINK
L5	LB032	49	C3BA020-90492	SLOTTED NUT
L5	LB032	5101	L5BA032-51011	FRAME A ASSY
L5	LB032	5103	L5BA032-51031	GEAR CASE ASSY
L5	LB032	5214	L5BA032-52141	BRAKE COVER ASSY
L5	LB032	6211	L5BA032-62111	LEVER ASSY
L5	LB032	6211S	Y3SE032-62111	LEVER ASSY (LOS)
L5	LB032	800	L5BA032-98001	NAME PLATE
L5	LB032	800S	L5BA032-98001	NAME PLATE
L5	LB032	801	Y3SS008-98011	NAME PLATE B (LOS)
L5	LB032	806	C3BA005-98063	NAME PLATE F
L5	LB032	810	L4BD015-98103	NAME PLATE U
L5	LB032	931	E7AR003S98861	WARNING TAG CE
L5	LB032	96	J1PW01-020014	SPLIT PIN

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB063, Tragfähigkeit 6,3 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB063	1001	L5BA063-10011	TOP HOOK SET
L5	LB063	102	L5BA032-91021	FRAME B
L5	LB063	1021	L5BA063-10211	BOTTOM HOOK SET
L5	LB063	1031	L5BA063-90311	BOTTOM HOOK YOKE ASSEMBLY
L5	LB063	1071	L5BA063-10711	LATCH ASSY
L5	LB063	111	L5BA032-91111	PINION
L5	LB063	112	L5BA032-91121	GEAR #2
L5	LB063	114	L5BA032-91141	LOAD GEAR
L5	LB063	116	L5BA032-91161	LOAD SHEAVE
L5	LB063	1231	L4BA008-12311	GRIP
L5	LB063	151	L4BA015-91511	FRICTION PLATE
L5	LB063	152	L4BA015-91522	RATCHET DISC
L5	LB063	153	L5BA032-91531	FRICTION DISK
L5	LB063	154	L4BA015-91541	BUSHING
L5	LB063	155	L4BA030-91551	PAWL
L5	LB063	158	L5BA032-91581	PAWL SPRING
L5	LB063	160	L5BA032-91601	FEMALE THREAD
L5	LB063	161	L5BA032-91611	CHAIN GUIDE
L5	LB063	162	L5BA032-91621	STRIPPER
L5	LB063	163	L5BA032-91631	TOP PIN
L5	LB063	181	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB063	182	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB063	183	C3BA020-90492	SLOTTED NUT
L5	LB063	184	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB063	185	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB063	187	J1PW01-020014	SPLIT PIN
L5	LB063	188	J1SS000-00011	SNAP RING
L5	LB063	2001	L5BA063-20011	HOOK ASSEMBLY
L5	LB063	201	L4BA015-92014	FREE CHAIN KNOB ASSEMBLY
L5	LB063	203	L4BA015-92031	CAM GUIDE
L5	LB063	205	L4BA015-92051	FREE CHAIN SPRING
L5	LB063	207	L4BA015-92073	BRAKE SPRING
L5	LB063	208	L5BA032-92081	SPRING HOLDER
L5	LB063	218	L4BA015-92184	SELECT PAWL
L5	LB063	221	L4BA015-92213	HEX CAP SCREW
L5	LB063	222	L3BA015-92221	SPRING SHAFT

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB063, Tragfähigkeit 6,3 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB063	223	L2BA015-92231	SELECT PAWL SPRING
L5	LB063	231	L4BA015-12311	GRIP
L5	LB063	232	L5BA032-92321	BINDING SCREWS
L5	LB063	281	J1NE005-10080	FLANGE NUT
L5	LB063	41	L4BH060-90411	CHAIN PIN
L5	LB063	45	L5BA032-90451	CHAIN STOPPER LINK
L5	LB063	49	C3BA020-90492	SLOTTED NUT
L5	LB063	51	L5BA063-90511	IDEL SHEAVE
L5	LB063	5101	L5BA032-51011	FRAME A ASSY
L5	LB063	5103	L5BA032-51031	GEAR CASE ASSY
L5	LB063	5214	L5BA032-52141	BRAKE COVER ASSY
L5	LB063	53	L4BA060-90531	SHAFT
L5	LB063	6211	L5BA032-62111	LEVER ASSY
L5	LB063	6211S	Y3SE063-62111	LEVER ASSY (LOS)
L5	LB063	800	L5BA063-98001	NAME PLATE
L5	LB063	800S	L5BA063-98001	NAME PLATE
L5	LB063	801	Y3SS008-98011	NAME PLATE B (LOS)
L5	LB063	805	L4BH060-98051	NEME PLATE C
L5	LB063	806	C3BA005-98063	NAME PLATE F
L5	LB063	81	J1BE1-1003232	SOCKET BOLT
L5	LB063	810	L4BD015-98103	NAME PLATE U
L5	LB063	82	C2BA200-90741	LEVER NUT
L5	LB063	83	L4BA060-90831	SHAFT STOPPER PIN
L5	LB063	931	E7AR003S98861	WARNING TAG CE
L5	LB063	96	J1PW01-020014	SPLIT PIN

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB090, Tragfähigkeit 9,0 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB090	1001	L5BA090-10011	TOP HOOK SET
L5	LB090	102	L5BA032-91021	FRAME B
L5	LB090	1021	L5BA090-10211	BOTTOM HOOK SET
L5	LB090	1031	L5BA090-90311	BOTTOM HOOK YOKE ASSEMBLY
L5	LB090	1071	L5BA090-10711	LATCH ASSY
L5	LB090	111	L5BA032-91111	PINION
L5	LB090	112	L5BA032-91121	GEAR #2
L5	LB090	114	L5BA032-91141	LOAD GEAR
L5	LB090	116	L5BA032-91161	LOAD SHEAVE
L5	LB090	1231	L4BA008-12311	GRIP
L5	LB090	151	L4BA015-91511	FRICTION PLATE
L5	LB090	152	L4BA015-91522	RATCHET DISC
L5	LB090	153	L5BA032-91531	FRICTION DISK
L5	LB090	154	L4BA015-91541	BUSHING
L5	LB090	155	L4BA030-91551	PAWL
L5	LB090	158	L5BA032-91581	PAWL SPRING
L5	LB090	160	L5BA032-91601	FEMALE THREAD
L5	LB090	161	L5BA032-91611	CHAIN GUIDE
L5	LB090	162	L5BA032-91621	STRIPPER
L5	LB090	163	L5BA032-91631	TOP PIN
L5	LB090	181	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB090	182	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB090	183	C3BA020-90492	SLOTTED NUT
L5	LB090	184	J1ND005-30080	DOMED CAP NUT
L5	LB090	185	J1WS011-20080	SPRING LOCK WASHER
L5	LB090	187	J1PW01-020014	SPLIT PIN
L5	LB090	188	J1SS000-00011	SNAP RING
L5	LB090	2001	L5BA090-20011	HOOK ASSEMBLY
L5	LB090	201	L4BA015-92014	FREE CHAIN KNOB ASSEMBLY
L5	LB090	2011	L5BA090-20111	TOP HOOK YOKE&B ASSEMBLY
L5	LB090	203	L4BA015-92031	CAM GUIDE
L5	LB090	205	L4BA015-92051	FREE CHAIN SPRING

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

L5 LB090, Tragfähigkeit 9,0 t

Modell	Serie	Ersatzteil-Nr.	Ident-Nr.	Ersatzteilname
L5	LB090	207	L4BA015-92073	BRAKE SPRING
L5	LB090	208	L5BA032-92081	SPRING HOLDER
L5	LB090	218	L4BA015-92184	SELECT PAWL
L5	LB090	221	L4BA015-92213	HEX CAP SCREW
L5	LB090	222	L3BA015-92221	SPRING SHAFT
L5	LB090	223	L2BA015-92231	SELECT PAWL
L5	LB090	231	L4BA015-12311	GRIP
L5	LB090	232	L5BA032-92321	BINDING SCREWS
L5	LB090	281	J1NE005-10080	FLANGE NUT
L5	LB090	41	L4BH060-90411	CHAIN PIN
L5	LB090	45	L5BA032-90451	CHAIN STOPPER LINK
L5	LB090	49	C3BA020-90492	SLOTTED NUT
L5	LB090	51	L5BA063-90511	IDEL SHEAVE
L5	LB090	5101	L5BA032-51011	FRAME A ASSY
L5	LB090	5103	L5BA032-51031	GEAR CASE ASSY
L5	LB090	5214	L5BA032-52141	BRAKE COVER ASSY
L5	LB090	53	L4BA060-90531	SHAFT
L5	LB090	6211	L5BA032-62111	LEVER ASSY
L5	LB090	6211S	Y3SE090-62111	LEVER ASSY (LOS)
L5	LB090	800	L5BA090-98001	NAME PLATE
L5	LB090	800S	L5BA090-98001	NAME PLATE
L5	LB090	801	Y3SS008-98011	NAME PLATE B (LOS)
L5	LB090	806	C3BA005-98063	NAME PLATE F
L5	LB090	81	J1BE1-1204040	SOCKET BOLT
L5	LB090	810	L4BD015-98103	NAME PLATE U
L5	LB090	82	C2BA400-90741	LEVER NUT
L5	LB090	83	L4BA060-90831	SHAFT STOPPER PIN
L5	LB090	931	E7AR003S98861	WARNING TAG CE
L5	LB090	96	J1PW01-020014	SPLIT PIN

Alle Preise
zzgl. MwSt. und Versandkosten

Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten