

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

TÜV-godkendt TBM Skraldekædetalje TÜV Approved TBM Lever Chain Hoist

Varenr./Article No.	Farve Colour	Kæde diam. Chain Diam	Løftelængde/ Hoist Length	Kg./Stk./ Pc.	Test Load	SWL
STALJE250/3	Grå/Grey	6mm	3mtr.	2.7kg.	375kg.	250kg.
STALJE500/3	Grå/Grey	6mm	3mtr.	8.5kg.	750kg.	500kg.
STALJE500/6	Grå/Grey	6mm	6mtr.	12kg.	750kg.	500kg.
STALJE500/10	Grå/Grey	6mm	10mtr.	18kg.	750kg.	500kg.
STALJE750/3	Grå/Grey	6mm	3mtr.	9.1kg.	1100kg.	750kg.
STALJE750/6	Grå/Grey	6mm	6mtr.	15kg.	1100kg.	750kg.
STALJE750/10	Grå/Grey	6mm	10mtr.	23kg.	1100kg.	750kg.
STALJE1500/3	Grå/Grey	8mm	3mtr.	13.6kg.	2250kg.	1500kg.
STALJE1500/6	Grå/Grey	8mm	6mtr.	18kg.	2250kg.	1500kg.
STALJE1500/10	Grå/Grey	8mm	10mtr.	25kg.	2250kg.	1500kg.
STALJE3000/3	Grå/Grey	8mm	3mtr.	35kg.	4000kg.	3000kg.
STALJE3000/6	Grå/Grey	8mm	6mtr.	40kg.	4000kg.	3000kg.



BRUGSANVISNING:

Skraldetaljen er beregnet til løft og træk op til maksimum kapacitet som oplyst på taljen og kroge.

Arbejdskapaciteten må under ingen omstændigheder overskrides.

Efter at ovennævnte punkter er fulgt, og byrden er sikret, kan løftet eller trækket påbegyndes med en pumpe bevægelse, på håndtaget.

For at opnå dette må 3-positions-omskifter på talje huset være i korrekt position.

Venstre position er for løft eller træk, højre position er for sænk eller slip, mens midter position er neutral.

I neutral position er det mulig (når taljen er uden last- og positionsomskifter er i neutral) at justere kæden frit til ønsket position.

VEDLIGEHOLDELSE:

I henhold til Arbejdstilsynets retningslinier er det normalt, at udføre et månedligt eftersyn ligesom et lovpligtigt Hovedeftersyn mindst hver 12. måned kræves.