


ELEKTRISK VENTILATOR



BRUGSANVISNING

TÅRN VENTILATOR

MODEL: FZ10-16AR

LÆS OG OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER

OBS: Billederne i denne vejledning har kun et forklarende formål.

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn, Tyskland.



■ OBS.	1
■ SIKKERHEDSREGLER.	1
■ INSTALLATIONSVEJLEDNING.	2
■ BETJENINGSVEJLEDNING.	5
■ VEDLIGEHOELSE INSTRUKTION.	7
■ RENLIGHED.	7

██████████

Læs sikkerhedsreglerne og instruktionerne omhyggeligt


████████████████████

1. Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes repræsentant for at undgå farlige situationer.
2. Denne ventilator er kun designet til indendørs brug.
3. For ikke at risikere elektrisk stød, må du ikke nedsænke ventilatoren i vand og tilslut den ikke i vand eller anden væske.
4. Dette produkt kan bruges sikkert af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, mentale og sensoriske evner eller uden erfaring, efter instruktion til dets anvendelse sikkert og information om farerne. Børn må ikke lege med produktet, og rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Små børn bør forhindres i at lege med ventilatoren.
5. Husk at frakoble produktet, når det ikke er i brug, og når det rengøres.
6. Når rotorbeskytteren er samlet, bør den ikke fjernes igen.


7.  Korrekt bortskaffelse af produktet
Produktet må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i Den Europæiske Union. For at undgå mulige risici for miljøet og sundheden forårsaget af ukontrolleret bortskaffelse anbefaler vi ansvarlig genanvendelse for at fremme bæredygtig genbrug af dets materialer. For at udskifte din brugte enhed skal du bruge retursystemerne for genanvendelse.

- ██
1. Indsæt **ALDRIG** fingre, kuglepenne eller andre genstande i gitteret, når du drejer blæseren.
 2. Frakobl ventilatoren, før du flytter den.
 3. **Sørg for**, at ventilatoren er placeret på en stabil overflade for at undgå at den vælter.
 4. **BRUG IKKE** ventilatoren på eller i nærheden af et vindue: regn kan forårsage elektriske farer.
 5. Kun til husholdningsbrug.


■ **Samling af ventilatordelene**




■ **Juster tårnet i midten af hullet i soklen og fastgør den.**



- Drej de 2 vinger cirka 90° for at låse understøtningerne.




- Monter tårnet på basen.
Juster de 3 skruer i deres respektive huller og stram til.



■ Ventilatorens funktion

Tryk på en kommando på din enhed for at aktivere den tilsvarende funktion.
Det kan f.eks. være:

- Tryk på "+" eller "-" for at vælge mellem de 6 luftstrøms-hastigheder. (N.B. Luften i "Sleep" og naturlig har kun 3 hastigheder)
- Tryk på ⌚ og derefter "+", "-" for at indstille timeren:
 - Når ventilatoren er tændt, skal du trykke på ⌚ for at indstille sluk tiden der kan vælges mellem 0,5-12 timer.
 - I standby kan du forudindstille blæseren til aktivering mellem 0,5-12 timer.
- Tryk på 🌀 for at vælge mellem normal, naturlig og dvaleindstilling.
- Tryk på 🌀 efter at have tændt ventilatoren for at vælge mellem de 2 blæser bevægelsesindstillinger.



FJERNBETJENING

a. TASTER- INSTRUKTIONER

1.  TIL/FRA
Tasten  bruges til at tænde blæseren, som starter i normal indstilling.
Tryk på  igen for at slukke for blæseren.
2.  HASTIGHED
Tryk gentagne gange på denne kommando efter at have tændt ventilatoren for at vælge mellem de forskellige hastigheder "1-2-3-4-5-6".
3.  TIMER
Tryk på denne kommando for at vælge varigheden af beluftningen. Du kan sætte timeren til "0,5-1-1. 5..... 11-12" timer.
4.  SVING
Når ventilatoren er tændt, skal du trykke på denne kommando for at aktivere oscillerende indstilling.
Den valgte indstilling fremgår af LED-displayet.
5.  MODE TAST
Tryk gentagne gange på denne tast for at vælge den ønskede indstilling. De tilgængelige modes er normal, naturlig og søvn.
Den valgte indstilling fremgår af LED-displayet.

Normal vind

Vælg denne indstilling, og vælg derefter gennem kommandoen "Hastighed" blandt 6 hastigheder.

Naturlig vind

Vælg denne indstilling, og vælg derefter gennem kommandoen "Hastighed" blandt 3 hastigheder.

Sove modus


Vælg denne indstilling, og vælg derefter gennem kommandoen "Hastighed" blandt 3 hastigheder.

b. BATTERI

(batteri er ikke inkluderet)

- (1) Skub dækslet til batterirummet.
- (2) Indsæt batterierne som vist i fig.10.
- (3) Sæt batteridækslet på igen.

ADVARSEL: Brug "AAA" mangan eller alkaliske batterier. Brug ikke genopladelige batterier.



c. ADVARSEL BATTERI

1. Udsæt ikke batterier for ild - de kan eksplodere eller lække indholdet.
2. Bland ikke nye og gamle batterier.
3. Bland ikke standard alkaliske batterier (kulstof-zink) og genopladelige batterier (nikkel-cadmium).

d. BRUG AF FJERNBETJENINGEN

Ret fjernbetjeningen mod modtageren ved blæserhuset, og tryk på den ønskede kommando. Fjernbetjeningen fungerer op til 5 meter væk og i en vinkel på 30 grader mellem højre og venstre for modtageren. Batterier skal fjernes fra fjernbetjeningen, før den bortskaffes, og skal også bortskaffes sikkert.

e. BESKYTTELSE MOD OVEROPHEDNING AF VENTILATOR

Motoråbningerne har termiske sensorer, der slukker ved høje motortemperaturer for ikke at deformere eller forbrænde plastdelene af en eller anden grund.

DELSE

Denne ventilator kræver lidt vedligeholdelse. Forsøg ikke at ordne det selv: Kontakt kvalificeret personale i tilfælde af behov

1. Før rengøring og montering skal ventilatoren afbrydes.
2. Hold bagsiden af ventilatorerne og motoren støvfri for at sikre **tilstrækkelig** luftcirkulation. Demonter ikke ventilatoren for at fjerne støv.
3. Rengør de ydre dele med en blød hårdt opvredet klud tilsat et mildt rengøringsmiddel.
4. Brug **aldrig** slibende eller aggressive rengøringsmidler på ventilatoren. Brug ikke noget af følgende til rengøring: benzin, fortynder og lign.
5. Brug aldrig vandstråle eller trykluft. Lad aldrig vand eller andre væsker komme ind i motorrummet eller nogen anden indvendig del.

1. Sørg for, at du har taget strømmen fra inden rengøring.
2. Plastikdele bør rengøres med en blød fugtig klud. Tør overflader efter med en tør klud for at fjerne eventuelle sæberester.

BORTSKAFFELSE: Når din ventilator en dag skal kasseres, må du ikke smide den i skraldespanden sammen med almindeligt husholdningsaffald. Symbolet med en overstreget affaldscontainer betyder, at ventilatoren er elektroniskskrot, som skal afleveres til genbrug. Du kan aflevere din kasserede ventilator på din lokale genbrugsstation eller orientere dig om mulighederne for at komme af med den på miljørigtig vis på din kommunes hjemmeside. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse er du med til at passe på miljøet og bevare vigtige ressourcer



Nominel spænding: 220-240V ~ 50Hz

Nominel effekt: 45W

Beskyttelsesklasse: II