

ANVENDELSE

FLEX fjederbalancer anvendes til afbalancering af værktøjer og lignende med et vægtområde fra 0-11 kg. Sira S.p.A. er ikke ansvarlig for skader på personer, ting eller andet, forårsaget af forkert anvendelse eller manglende vedligehold.

MONTERING

Siraflex skal anvendes i overensstemmelse med den generelle anvendelse af fjederbalancer, til vægtminimering af værktøjer eller andet ophængt over et arbejdsområde. Må aldrig belastes med højere vægt end det anførte. Ved beregning af den samlede vægt skal medregnes tilbehør, f.eks. slanger, kabler, toppe & bits.

- Den ideelle placering er i en højde der tillader at benytte den midterste del af kablets samlede længde.
- **Fjederbalancen skal kunne tilpasses en neutral vægt af enhed.**

INDSTILLING

Se påklæbet label på balancen.

VEDLIGEHODELSE

FLEX balancer kræver ingen vedligeholdelse. Vi anbefaler dog følgende foranstaltninger:

- Mindst én gang om måneden bør wiren kontrolleres.
- Der må ikke være nogen uregelmæssigheder der svækker wiren.
- Vær sikker på at wiren kan løbe frit frem og tilbage.
- Kontrollér endvidere at skruer og kroge er uden fejl.
- **For at undgå ulykker skal fjederbalancen være ordentlig vedligeholdt og i god stand.**