

Nødvendige materialer for Sonniger varmeventilatorer



Varmeventilator CR One LM nr. 980419598

Varmeventilator CR1 LM nr. 980419599

Varmeventilator CR2 LM nr. 980419600

Varmeventilator CR3 LM nr. 980419601



TR-110 rumtermostat m. hastighedsregulator LM nr. 980418613

(ved mere end 3 stk. ventilatorer skal nedenstående Multi 6 også benyttes)



Multi 6 LM nr. 980418622 (max. 6 stk. ventilatorer pr. Multi 6)



AB-QM DN20 flowbegrænser LM nr. 406838012 (1 stk. pr. ventilator, endelig størrelse **bør** beregnes) 0,12 - 1,2 m³/h

AB-QM DN25 flowbegrænser LM nr. 406838019 (1 stk. pr. ventilator, endelig størrelse **bør** beregnes) 0,19 - 1,9 m³/h



AB-QM DN20 forskruninger LM nr. 406846804 (2 stk. pr. ventilator hvis ovenstående DN20 vælges)

AB-QM DN25 forskruninger LM nr. 406846806 (2 stk. pr. ventilator hvis ovenstående DN25 vælges)



Termoaktuator ABN A5 230V NC LM nr. 406848750 (1 stk. pr. ventilator)

Kabel 1m til ABN A5 LM nr. 406848901 (1 stk. pr. termoaktuator)



Snavssamler LM nr. 4491100xx (1 stk. pr. ventilator)



Kuglehane LM nr. 4279110xx (2 stk. pr. ventilator)

Der bør monteres kedelslanger mellem ventilator og rørføring for at undgå rystelser i rørsystemet.