

FLAIR®

Rustfri dykpumpe

Brugsvejledning



Varenr: 05.530

Brugsvejledningen skal læses omhyggeligt igennem inden dette produkt tages i brug. Du skal sikre dig, at du ved hvordan pumpen stoppes i tilfælde af uheld. Uautoriseret brug kan afstedkomme alvorlige skader. Opbevar vejledningen så den kan læses, hvis det bliver nødvendigt.

Brugsvejledning til rutstfri dykpumpe med automatik

Korrekt brug:

Pumpen er beregnet til tømning af kældre og beholdere, dræning af nedsivningsvand m.v.

Varenr	05.530
Max. liter pr. minut	150 ltr/min
Max. løftehøjde	7 mtr
Type	230 V
Vægt:	4,7 kg
Motorstørrelse	400 W
Pumpehus materiale	Rustfrit stål
Vandkvalitet	Rent - let snavset
Vandtemperatur	Max. 35°C
Min. brønddiameter	Ø400 mm
Slangetilslutning	1 1/4" indv. gevind
Slangeafgang	Top

Sikkerhedsinstrukser

Man må ikke bruge pumpen, hvis der er skader på pumpen, ledningen eller stikket. Sørg for at tilslutningen til el-nettet aldrig kommer i nærheden af vand. Forlængerledning må max. være 10 mtr lang.

Brugsanvisning:



Tilslut en afgangslange.

Tilslut pumpen til el-nettet.

Flyderen tænder automatisk for pumpen, når vandstanden når en vis højde, og slukker for pumpen, når vandstanden falder. Ved at regulere afstanden mellem flyder og pumpe (ledningen kan skubbes ind/trækkes ud) starter og stopper pumpen ved højere/lavere vandstand.

Sørg for at flyderen kan bevæge sig frit.

FLAIR®

Stainless steel submersible pump

Instruction manual



Item no: 05.530

Please read the instruction manual carefully before using this product. Make sure you understand how the pump stops in case of an accident. Unauthorised use may cause serious damage. Save the instructions for further reference.

Instruction manual for stainless steel automatic submersible pump

Correct use:

The pump is intended for drawing out water from cellars and tanks and for drainage purposes.

Item no	05.530
Max. flow rate	150 l/min
Max. head	7 m
Type	230 V
Weight:	4.7 kg
Power	400 W
Outer material	Stainless steel
Water quality	Clean/Lightly dirty
Water temperature	Max. 35°C
Min. tank diameter	Ø400 mm
Hose connection	1 1/4" female
Hose outlet	Upper

Safety instructions

Never use the pump if it is damaged, or if the cable or plug are damaged. Make sure that the electrical plug and socket connections never comes into contact with water. Power cable must not be longer than 10 metres.

User instructions:

Connect to an outlet hose.

Connect the pump to a power supply

The float switch automatically turns on the pump when the water level exceeds the cut-in height, and it turns the pump off when the water level falls below the cut-out level. By reducing/increasing the length of the floating switch cable you can change the setting of the floater (cut-in/cut-out water height).

Make sure the float switch can move freely.

DANMARK: EF/EC/EU Overensstemmelseserklæring
U.K. and IRELAND: EC/EU Declaration of Conformity
DEUTSCHLAND: EG/EU Konformitätserklärung
SVERIGE: EG/EU Överensstämmelse försäkran



Vi, HIMOUNT INDUSTRIAL CO., LTD.No.68-9, Ln. 506, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan, erklærer herved under vort fulde ansvar, at produktet, som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med de krav, som findes i Europa-Parlamentets og rådets direktiv af 17. maj 2006 om maskiner 2006/42/EF.

We, HIMOUNT INDUSTRIAL CO., LTD.No.68-9, Ln. 506, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan, declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates, is in conformity with the requirements of the directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery 2006/42/EC.

Wir, HIMOUNT INDUSTRIAL CO., LTD.No.68-9, Ln. 506, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen 2006/42/EG.

Vi, HIMOUNT INDUSTRIAL CO., LTD.No.68-9, Ln. 506, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan, förklarar härmed på vårt fulla ansvar, att produktet för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med kraven i Europaparlamentets og Rådets direktiv av den 17. maj om maskiner 2006/42/EG.

Navn og adresse på den person, der har bemyndigelse til at udarbejde den tekniske dokumentation / Name and address of the person authorised to compile the technical documentation / Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zu sammenzustellen / Namn och adress till den person, som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen

Folke-Larsens Eftf. A/S, Ejby Industrivej 106, DK-2600 Glostrup, Danmark

Glostrup, 15. Dec 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Larsson', written over a horizontal line.

Peter Larsson, Managing director

Model/Modell: 05.530

Sted og dato for udstedelsen / Place and date of issue / Ort und Datum der Ausstellung / Ort och datum för utfärdandet

TAIWAN, March 30, 2016

Navn og stilling på udstederen / Name and position of the issuer / Name und Position des Ersteller / Namn och position på emittenten

A blue ink stamp of 'Himount Industrial Co., Ltd.' with a signature over it. Below the signature, the word 'Manager' is printed. The stamp is rectangular with a dotted line border.