

Vigtigheden af en god tilpasning.

Åndedrætsværn er effektive, hvis de egner sig til formålet, er tilpasset korrekt og bruges i hele det tidsrum, hvor brugeren udsættes for skadelige stoffer i arbejdsmiljøet. Åndedrætsværn skal slutte tæt til brugerens ansigt. Sluttes åndedrætsværnet ikke tæt, forringes beskyttelsen, da forurenede og skadelig luft kan trænge ind bag masken. For at sikre korrekt tilpasning kan du se i brugsanvisningen, tale med den arbejdsmiljøansvarlige eller din overordnede. Derudover kan denne tilpasningsvejledning være en hjælp til at sikre en god tilpasning af 3M™ Secure Click™ halvmaske HF-800-serien.



Vær nybarberet. Må ikke bruges med skæg eller anden ansigtsbehåring. Saml langt hår i nakken, og tag smykker af, så det ikke generer den tætte tilslutning til ansigtet.



1. Juster størrelsen på hovedbåndet efter behov, så det føles behageligt på dit hoved. Placer åndedrætsværnet over mund og næse med én hånd, og træk derefter hovedbåndet over toppen af hovedet med den anden hånd.



2. Tag fat i de nederste stropper, placer dem bag om nakken, og hægt dem sammen.



3. Træk i enderne af stropperne for at justere og tilpasse. Begynd med justeringspunkterne på dit hovedbånd, og gå derefter videre til justeringspunkterne bag på nakken. Stram ikke for meget. Stropperne kan løsnes ved at trykke udad bag på spænderne eller klemme flipperne, så det øverste spænde løsnes.

Udførelse af tæthedstjek

(Kan udføres sammen med partikelfiltre og filtre mod gasser og dampe)



1. Dæk åbningen af udåndningsventilen med din hånd, og ånd forsigtigt ud. Hvis masken buler lidt, og der ikke kan påvises nogen lækage mellem ansigtet og masken, er der opnået korrekt tæthed.



2. Tryk let på knappen til tæthedstjek, indtil du føler modstand. Hold knappen i denne position, og inhalér let. Hvis du mærker, at masken kollapser lidt og kommer tættere på dit ansigt uden lækager mellem ansigt og maske, er der opnået korrekt og tæt tilpasning.



3. Hvis der trænger luft ud, skal du justere åndedrætsværnet på dit ansigt og/eller justere stropperne for at fjerne lækagen. Brugeren skal gentage tæthedstjek, indtil der opnås korrekt tæthed.