

Råd till användare av Trelleborgs livsmedelsslangar

Innan du börjar använda din livsmedelsslang från Trelleborg, gör enligt följande:

- Fyll slangen med vatten (+70 - +80 °C)
- Behåll vattnet i slangens minst 12 h
- Därefter, rengör slangens enligt någon av nedanstående rengöringsprocesser.

Råd för rengöring:

Varm vatten	Ånga
CITERDIAL - LACTADIAL - ALCODIAL - VENDANGE VINITRELL - SUPERVRAC AL EC - TRELIVAC AL EC	
90 °C maximum	110 °C under max 10 minuter
ALIKLER G2 - ALIKLER D - MILLESIME - MULTIDIAL UPE - TRELIVIN	
95 °C maximum	130 °C under 30 minuter

Chemicals

Salpetersyra (HNO₃) eller produkt som innehåller salpetersyra

Maximal koncentration: 0.1 % vid 85 °C
3 % vid rumstemperatur

Klor (Cl) eller produkter som innehåller klor

Maximal koncentration: 1% vid max 70 °C

Natriumhydroxid (NaOH) eller en produkt som innehåller natriumhydroxid

Maximal koncentration: 2 % från 60 °C till 80 °C
5 % vid rumstemperatur

Natriumhydroxid (H₂O₂) eller produkt som innehåller väteperoxid

Maximal koncentration: 3 % vid rumstemperatur
MILLESIME only: 1.5 % vid max 85 °C

Varje rengöringscykel måste efterföljas av komplett sköljning.

△ Lagring:

Håll borta från direkt (sol)ljus och värme.
Använd genomborrade pluggar vid behov.

△ Stillastående vätska:

Endast med ALCODIAL.

⊗ **Använd inte högtryckssystem för rengöring av slangens invändigt.**