



Desinfektionspulver til hygiejnisk
rengøring af blodgøringsanlæg

Dioxal 20/Dioxal 50

Vigtig meddelelse

For at undgå fejl skal brugsanvisningen holdes tæt sammen med produktet, da det er forbrugers eget ansvar at læse brugsanvisningen igennem, inden produktet håndteres. Vores generelle betingelser og vilkår gælder også.

1. Anvendelse

Dioxal fjerner bakterier, mikroorganismer samt biofilm fra ionbyttermassen i blødgøringsanlæg (med eller uden elektrolysecelle).

2. Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktionerne er trykt på etiketterne og sikkerhedsdatabladene. Overhold altid instrukserne på sikkerhedsdatabladene og betjeningsvejledningen. For sikkerhedsdatablade kontakt BWT.

3. Opbevaring

Produktet skal opbevares væk fra fødevarer, drikkevarer, dyrefoder og utilgængeligt for børn.

4. Indhold

Dioxal 20:

Dioxal 20 skal bruges til AQA Basic & AQA Life

- 500 g dioxid 20
- Handsker (x 2)
- Sikkerhedsdatablad
- Brugsanvisning

Dioxal 50:

Dioxal 50 kan bruges til fx. Rondomat Duo. Ved andre blødgøringsanlæg, kontakt BWT service for instruktion)

- 500 g dioxid 50
- Handsker (x 2)
- Sikkerhedsdatablad
- Brugsanvisning

6. Vejledning

Dioxal anvendes til at desinficere ionbytterne i blødgøringsanlæg (med eller uden elektrolysecelle).

Trin 1:

Tag låget af saltkarret, dette kan se forskellige ud, alt efter om deres produkt er en AQA Basic, AQA Life, Rondomat Duo, eller andet blødgøringsanlæg



Figur 1: Saltkar med salttabletter vist på en AQA Life

Trin 2:

Kontrollér om der er vand i bunden af saltkarret. Det er vigtigt, at der er vand i bunden af saltkarret. Hvis der ikke er vand til rådighed kan Dioxal ikke opløses.

Er der ikke vand i bunden af saltkarret, grundet ny opstart af anlæg eller lignende, følg da instruktionerne i brugermanualen for opstart som følger anlægget.

Hvis der er tørt i bunden af saltkarret under drift, kontakt BWT service eller besøg www.mit.bwt.dk for yderlige vejledning.



Figur 2: Salt trækkes ud til den ene side i saltkarret



Figur 3: Træk så meget salt ud, så det er muligt at se bunden af saltkarret

Trin 3:

Forbered tilsætning af Dioxal

Før Dioxal tilsættes, skal saltet i saltkarret trækkes ud til den ene side, så den bunden i saltkarret bliver synlig. (Brug de medfølgende handsker til dette).

Trin 4:

Tilsæt Dioxal til saltkarret

Hæld hele indholdet af Dioxal beholderen, hvor saltet er fjernet, så bunden af saltkaret er synligt, vist på fig. 2 - 3

Trin 5:

Opløsningstid: ca. 10 - 15 min

Trin 6:

Regenerering

Når Dioxal er opløst, skal regenereringen startes manuelt. Se manualen for dit produkt, eller find dit produkt på www.bwt.dk eller www.mit.bwt.dk.

Elektrolysecellen (hvis tilgængelig) skal være operationel og må ikke deaktiveres efter regenerering, fordi Dioxal forsætter med at være effektiv, indtil alt Dioxal'en er brugt ved efterfølgende regenerationer.

7. Noter

Brug altid hele indholdet af Dioxal beholderen.

Desinfikationen kan gentages flere gange afhængigt af behov.

Saltopløsningen bliver lidt gul, når Dioxal tilsættes, hvilket er naturligt.

Dioxal skal opbevares væk fra mad, drikkevarer, dyrefoder og utilgængeligt for børn.

Brug desinfektionsmidler omhyggeligt. Læs altid etiketter og produktinformation inden brug.

BWT's danske varenr. på Dioxal 20: 701923010

For at starte en regeneration:**AQA Basic:**

Tryk og hold ok knappen nede, indtil AQA Basic begynder at regenerere

AQA Life:

1. Tryk på menu knappen

2. Gå ned og vælg hånden med piletasterne

3. Vælg „NaCl“ med piletasterne, og tryk ok.

Nu vil AQA Life begynde at regenerere den kolonne som har været i drift.

Gentag dette efter indtil begge kolonner er regenereret.

Ved andre anlæg:

Kontakt derved BWT kundeservice for korrekt instruktion om anvendelse

Manualer

Se manual for dit bwt produkt på www.mit.bwt.dk.

Her finder du også en instruktionsvideo på brugen af Dioxal 20 til AQA Basic og AQA Life.

Mere information:

BWT Austria GmbH
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
Phone: +43 6232 5011-0
Fax: +43 6232 4058
E-Mail: office@bwt.at

BWT Belgium BV
Leuvensesteenweg 633
B-1930 Zaventem
Phone: +32 2 75803-10
Fax: +32 2 75803-33
E-Mail: bwt@bwt.be

BWT AQUA AG
Hauptstraße 192
CH-4147 Aesch/BL
Phone: +41 61 75588-99
Fax: +41 61 75588-90
E-Mail: info@bwt-aqua.ch

BWT Iberica S.A.
Silici, 71-73
Poligono Industrial del Este
E-08940 Cornellá de Llobregat
Phone: +34 934 740494
Fax: +34 934 744730
E-Mail: cillit@cillit.com

BWT Wassertechnik GmbH
Industriestraße 7
D-69198 Schriesheim
Phone: +49 6203 73-0
Fax: +49 6203 73-102
E-Mail: bwt@bwt.de

BWT Česká republika s.r.o.
Lipová 196 - Čestlice
CZ-251 01 Říčany
Phone: +42 272 680-300
Fax: +42 272 680-299
E-Mail: info@bwt.cz

BWT UK Limited
BWT House, The Gateway Centre
Coronation Road, High Wycombe
Buckinghamshire. HP12 3SU
Phone: +44 0 1494 838-100
Fax: +44 0 1494 838-101
E-Mail: enquiries@bwt-uk.co.uk

OOO BWT
Ul. Kasatkina 3A
RU-129 301 Moscow
Phone: +7 495 686-6264
Fax: +7 495 686-7465
E-Mail: info@bwt.ru

BWT Denmark
Geminivej 24
DK-2670 Greve
Phone: +45 43 600 500
Fax: +45 43 900 600
E-Mail: bwt@bwt.dk

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Polczyńska 116
PL-01-304 Warszawa
Phone: +48 22 53357-00
Fax: +48 22 53357-19
E-Mail: bwt@bwt.pl

BWT Nederland BV
Energieweg 9
NL-2382 NA Zoeterwoude
Phone: +31 88 75090-00
Fax: +31 88 75090-90
E-Mail: sales@bwt-nederland.nl

BWT France SAS
103, rue Charles Michels
F-93206 Saint Denis Cedex
Phone: +33 1 49 2245-00
Fax: +33 1 49 2245-45
E-Mail: bwt@bwt.fr

BWT Hungária Kft.
Keleti utca 7
H-2040 Budaörs (Budapark)
Phone: +36 23 430-480
Fax: +36 23 430-482
E-Mail: bwt@bwt.hu

BWT Norway
Røykenveien 142 A
P.O. Box 136
N-1386 Asker
Phone: +47 67 1770-00
Fax: +47 67 1770-01
E-Mail: info@bwtwater.no